

# ナビゲーションシステム **取 扱 書**

よくお読みになってご使用ください。取扱書は車の中に保管しましょう。

# **PRIUS PHV**



# このたびはナビゲーションシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ナビゲーションシステムをお使いいただく前に、本書をよくお読みになり、 正しくお使いください。

## 本書について

- ・本書は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本 体の取扱書とあわせてお読みください。
- ・トヨタ販売店で取りつけられた装備(販売店装着オプション)の取り扱いについては添付されている取扱書をご覧ください。
- ・お車をゆずられるときは次のオーナーのために本書をお車につけておいてください。
- ・ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。
- ・本書の画面の色は印刷インクの関係で、実際の画面の色とは異なることがあります。
- ・本書の画面と実際の画面は、地図データの作成時期等によって異なることがあります。

# 目次

1	車載機の操作	11
2	GPS ボイスナビゲーション	43
3	オーディオ&ビジュアル	195
4	音声操作システム	313
5	情報	335
6	周辺監視	341
7	ETC システム	397
8	ハンズフリーを使う	405
9	G-BOOK オンラインサービス	463
10	PHV Drive Support	569
	索引	591

### 知っておいていただきたいこと

#### 本書の内容について

1章の「車載機の操作」には、本機について知っておいていただきたいこと、および各機能共通の操作内容がまとめられています。本機を初めてお使いになる際は、 この章からお読みになることをおすすめします。

### GPS ボイスナビゲーションについて

GPS ボイスナビゲーションは、あくまで走行の参考として地図と音声で案内するものですが、精度により、まれに不適切な案内をすることがあります。案内ルートを走行するときは、必ず実際の交通規制(一方通行など)にしたがってください。

#### データの補償に関する免責事項について

本機は各種データをハードディスクに保存します。本機の故障・修理、誤作動、または不具合等により、ハードディスクに保存されたデータ等が変化・消失することがあります。

お客様がハードディスクに保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合のデータの補償、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

#### ダイアグレコーダーについて


お車の万一の故障発生に備えて、ナビゲーションはそのハードディスク内に、回転 数や冷却水温度等の故障診断に有用な情報を常時記録します。

#### 補機バッテリーの取りはずしについて

本機は"パワー"スイッチを OFF にするごとに、各種データをハードディスクに保存しています。各種データの保存が終わる前に補機バッテリーターミナルを取りはずすと、データが正常に保存できないことがあります。詳しくは、トヨタ販売店にお問い合わせください。

## 本書の中の見方表示について

#### 本書の見方



番号	項目	内容
1	概要説明	操作や機能の概要を説明しています。
2	主要操作	操作の手順を説明しています。
3	関連操作	主要操作の補足的な操作、応用操作を記載しています。
4	知識	知っておくと便利な情報を記載しています。

#### 本書での表示について

000

車載機本体(画面外)のスイッチ名称を表示しています。

(現在地・オーディオ など)

[000]

000

画面のスイッチの名称を表示しています。

([広域]・[詳細]・広域 ・詳細 など)

000

画面のタブの名称を表示しています。

( **ナビ** ・ **オーディオ** など)

#### 警告、注意について

# ▲ 警告

● ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険または、重大な傷害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり減少させたりするため必ずお読みください。

# ▲ 注意


● ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損につながるおそれや、正しい性能を確保できない場合があります。

### イラスト内の表示について



#### セーフティーシンボル

"してはいけません" "このようにしないでください" "このようなことを起こさないでください" という意味を表しています。



#### 操作を示す矢印

- □ 操作後の作動(ふたが開くなど)を示しています。

#### その他の表示について

→ P.000 参照するページを表示しています。

※ グレード、オプション等により装備が異なる項目を表示しています。

本書では、操作を開始する画面を表示するまでのガイドとして、下記のように記載しています。操作開始画面の表示方法がわからないときにご利用ください。

画面外の 設定・編集 → 運転支援 → 安全・快適走行設定 → 安全・快適走行設定画面

この場合は、次の操作を意味しています。

- 1 画面外の設定・編集を押す。
- 2 画面内の 運転支援 にタッチ。
- **3** 画面内の [安全・快適走行設定] にタッチ。
- **4** 安全・快適走行設定画面が表示される。 この画面から、操作を開始する。

地図の表示	車載機の操作	3. 地図画面を操作する	54
車載機でできること   12			
作動条件について 13 音声の設定を変更する 83 地図を呼び出す 84 2. ソフトウェアキーボード 18 検索した地図を操作する 98 ソフトウェアキーボードの設定を変更する 23 101 目的地までの案内 101 目的地を設定して ルートを探索する 102 目的地を別定して ルートを探索する 102 目的地を別でしいて 112 ルートを押探索する 123 ルートを可関する 125 目的地履歴を消去する 123 ルートを更する 125 目的地履歴を消去する 133 メモリ地点を登録する 146 ナビの設定状態を記憶する 146 カビの設定状態を記憶する 146 カビの設定状態を記憶する 162 メンテナンス機能について 156 GPS について 162 メンテナンス機能について 156 GPS について 162 メンテナンス機能について 162 カードを登録してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 48 ルート案内をさせてみましょう 49 ナビ画面の見方と音声案内 51 180		高速道路・都市高速道路を	
8部の名称とおもな働き 14 地図を呼び出す 84 検索した地図を操作する 98 ソフトウェアキーボード 18 検索した地図を操作する 98 ソフトウェアキーボードの設定を変更する 23 3. リスト画面 26 リスト画面について 26 目的地案内 101目的地を設定して ルートを探索する 102目的地を内の開始 111目的地への家内について 112ルートを存中の操作 122ルートを再探索する 123ルートを変更する 28 ルートを変更する 125目的地履歴を消去する 123ルートを変更する 132 ルートを変更する 133車両カスタマイズについて 38車両カスタマイズについて 38車両カスタマイズについて 38車両カスタマイズについて 38 車両カスタマイズについて 38 車両カスタマイズについて 38 でアンテナについて 39 アンテナの位置と取り扱いについて 39 アンテナの位置と取り扱いについて 39 イイスナビゲーション 1.ナビをお使いになる前に 46 はじめに 39 イイスナビゲーション 1.ナビをお使いになる前に 46 オビの設定状態を記憶する 148 ナビ詳細設定一覧 150 安全・快適走行設定一覧 154 メンテナンス機能について 162 ソンテナンス機能について 162 リートを接続について 162 リートを存住いてみましょう 47 自宅を登録してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 47 上で画面の見方と音声案内 51 VICS・交通情報を使う 176 VICS・交通情報を活用する 180			
2. ソフトウェアキーボード			
ソフトウェアキーボードの 設定を変更する	2. ソフトウェアキーボード 18		
3. リスト画面 26		4. 目的地までの案内	101
日のの調整・設定について			101
4. 画面の調整・設定について	3. リスト画面26	ルートを探索する	102
4. 画面の調整・設定について	リスト画面について26		
国面の調整・設定を変更する   28			
<ul> <li>5. 車載機の設定について 34</li> <li>車載機の設定を変更する 34</li> <li>6. 車両カスタマイズについて 38</li> <li>車両カスタマイズ画面について 38</li> <li>アンテナについて 39</li> <li>アンテナの位置と 取り扱いについて 39</li> <li>日本で表しまう 47 由宅を登録してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 48 ルート案内をさせてみましょう 48 ルート案内をさせてみましょう 49 ナビ画面の見方と音声案内 51</li> <li>・ルートを変更する 125 目的地履歴を消去する 132</li> <li>・地点の登録 3 メモリ地点を登録する 133</li> <li>・大ビを使いこなす 146 オビアの設定状態を記憶する 148 オビ詳細設定一覧 150 安全・快適走行設定一覧 150 安全・快適走行設定一覧 150 安全・快適走行設定一覧 150 マイン・大ビゲーション</li> <li>アンテナンス機能について 156 GPS について 162 知っておいて いただきたいこと 164</li> <li>ア・データ情報を確認する 170 地図について 170</li> <li>VICS・交通情報を使う 176 VICS・交通情報の表示について 51 (VICS・交通情報の表示について 51 (VICS・交通情報の表示について 51 (VICS・交通情報を活用する 180</li> </ul>			
国主 132 事 132 事 133 まで 133 を 133			
<ul> <li>6. 車両カスタマイズについて38 車両カスタマイズ画面について…38 7. アンテナについて…39 アンテナの位置と 取り扱いについて…39</li> <li>2 GPS ボイスナビゲーション</li> <li>1. ナビをお使いになる前に 46 はじめに 46 はじめに 46 と、ナビを使ってみましょう 47 自宅を登録してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 48 ルート案内をさせてみましょう 49 ナビ画面の見方と音声案内 51</li> <li>2 Vics・交通情報を使う 176 Vics・交通情報を活用する 180</li> </ul>			
6. 車両カスタマイズについて		5. 地点の登録	133
■両カスタマイズ画面について	6. 車両カスタマイズについて38		
7. アンテナについて 39	車両カスタマイズ画面について38		
アンテナの位置と 取り扱いについて	7. アンテナについて39		
取り扱いについて	アンテナの位置と		
2       GPS ボイスナビゲーション       安全・快適走行設定一覧       154         メンテナンス機能について…       156         GPS について…       162         知っておいて いただきたいこと…       164         フ・データ情報を確認する…       170         地図画面を操作してみましょう       47         自宅を登録してみましょう…       48         ルート案内をさせてみましょう…       49         ナビ画面の見方と音声案内…       51         VICS・交通情報を活用する…       176         VICS・交通情報を活用する…       180	取り扱いについて39		
2       GPS ボイスナビゲーション       メンテナンス機能について			
1. ナビをお使いになる前に	2 GPS ボイスナビゲーション	メンテナンス機能について	156
1. <b>アとをの使いになる前に 46</b> はじめに 46 はじめに 46 <b>7. データ情報を確認する 170</b> 地図画面を操作してみましょう 47 自宅を登録してみましょう 48 ルート案内をさせてみましょう 49 ナビ画面の見方と音声案内 51 VICS・交通情報を 51 176 VICS・交通情報を活用する 180			162
2. ナビを使ってみましょう	1. ナビをお使いになる前に 46		104
2. ナビを使ってみましょう	はじめに46		
地図画面を操作してみましょう47       自宅を登録してみましょう48         ルート案内をさせてみましょう49       ソICS・交通情報の表示について			
8. VICS・交通情報を使う176 ルート案内をさせてみましょう49 ナビ画面の見方と音声案内51 VICS・交通情報の 表示について176 VICS・交通情報を活用する176			
ルート案内をさせてみましょう49 VICS・交通情報の ナビ画面の見方と音声案内51 表示について176 VICS・交通情報を活用する180		8. VICS・交通情報を使う	176
ナビ画面の見方と音声案内51 表示について176 VICS・交通情報を活用する180			
		VICS・交通情報を活用する VICS 放送局を選択する	

VICS の概要について......187

オーティオ&ピジュアル	聞く	293
1. はじめに198	はじめに	293
知っておいて	Bluetoothオーディオを 操作する	297
いただきたいこと198 基本操作をする202	Bluetoothオーディオの	
2. ラジオを聞く206	設定を変更する	302
ラジオを操作する206	10. ステアリングスイッチを 使用する	310
3. DVDプレーヤーを操作する 210	ステアリングスイッチで	010
	操作する	310
音楽CDを聞く210 MP3/WMAディスクを聞く213		
DVD(DVDビデオ、	4 音声操作システム	
DVD-VR) を見る219		
知っておいていただきたいこと234	1. 音声操作システムを	
4. サウンドライブラリに ついて238	使う前に	314
	はじめに	
お使いになる前に238 サウンドライブラリに録音する241	各部の名称	
サウンドライブラリを聞く244	2. 基本操作について	
サウンドライブラリを編集する251	基本操作を覚える	317
5. デジタルテレビを見る261	3. 代表的な音声操作	320
地上デジタルテレビの	音声操作の使用例	320
操作について261	4. 音声認識コマンド一覧	330
知っておいて いただきたいこと279	音声認識コマンド一覧	330
6. AUXを操作する280		
AUX(2017280	5 情報	
7. USBメモリーについて282		
はじめに282	1. 情報について	336
USBメモリーを操作する283	情報画面について	
8. iPodについて288	交通ナビ関連情報について	
<b>8. IFOGIC グイベ288</b> はじめに	エコ情報について	338
はしらに200		

iPodを操作する......289

9. Bluetoothオーディオを

6 周辺監視

8 ハンズフリーを使う

G-B00Kオンラインサービスに ついて......471

1. インテリジェント	1. お使いになる前に	406
パーキングアシストとは 342	ハンズフリーとは	406
はじめに342	各部の名称について	408
ガイド画面を表示する344	音声について	409
モードを選ぶ347	各種表示について	410
2. 並列駐車をする351	お車を手放すとき	412
進路表示モードを使用する351	Bluetooth機器使用上の	410
駐車ガイド線表示モードを	注意事項	
使用する355	2. ハンズフリーの基本操作	414
車庫入れアシストモードを	ハンズフリーの準備をする	414
使用する357	ステアリングスイッチを使う.	419
3. 縦列駐車をする370	電話をかける	421
駐車ガイド線表示モードを	電話を受ける	
使用する370	通話中に操作する	424
縦列駐車アシストモードを	3. ハンズフリーの	
使用する372	便利な使い方	425
4. 知っておいて	色々な方法で電話をかける	425
いただきたいこと382	着信中画面で電話を受ける	431
こんなときは382	通話中画面で操作する	433
使用上の注意点について386	簡易画面で操作する	436
)2, 13 = 7, ±13, 1111 = - 0 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	4. ハンズフリーの	
7 FT0 3-7-1	設定を変更する	437
フ ETC システム	設定・編集画面を表示する	437
	音の設定を変更する	438
1. ETC システム398	電話帳を編集する	
ETC システムについて398	ハンズフリーの詳細設定を	
ETC 画面の使い方400	変更する	
	Bluetoothの設定を変更する.	453
	_	
	9 G-BOOK オンラインサービス	
	 1. はじめに	466
	ご利用の前に知っておいて	
	いただきたいこと	466

2. 各種手続きをする 4	.75 携帯電話での操作544
利用手続きをする	175 充電ステーション検索545
3. G-BOOKトップ画面4	70 Gルート探索 80 (プローブ情報付)546
G-BOOKトップ画面	(> = >
4. G-BOOK.comで情報を探す	周辺情報552
4. G-BOOK.COIIIで情報を採り (メインメニュー)4	<b>ETC</b> 割引情報554
	G-駐車場555
G-BOOK.comで情報を探す (メインメニュー)	CDタイトル情報取得557
	12. 各種登録・設定558
5. よく使う検索方法を登録する	G-BOOK詳細設定558
(Myリクエスト)4	プライバシー設定563
よく使う検索方法を登録する	契約内容・契約者情報の
(Myリクエスト)	183 確認·変更564
6. 地点情報を登録する	13. こんなメッセージが
(Gメモリ地点)4	.90 表示されたときは565
Gメモリ地点	190 こんなメッセージが
7. G-BOOKで目的地を探す 4	
Gで設定∠	192
WEB検索	
8. 地図画面から使う4	16 File Dile Support
地図画面から使う	
9. 情報画面の使い方4	<b>.99</b> ご利用の前に知っておいて
<b>ブラウザ</b> 2	しただキたいこと 570
フラフリ	
10. パソコンや携帯電話・	利用する前に572
スマートフォンで	主な機能と使い方575
利用する5	
パソコンや携帯電話・ スマートフォンで利用する5	トヨタフレンドの使い方590
11. サービスの使い方5	
ヘルプネット	
オペレーターサービス	<sup>525</sup> <b>50 音さくいん592</b>
マップオンデマンド (地図差分更新)5	528 アルファベットさくいん602
ドライブプラン5	020
I / I / / / / /	,,,,,
G-Security5	

# 1 車載機について

1.	車載機でできること	12
	車載機でできること一覧	12
2.	作動条件について	13
	作動条件一覧	13
3.	各部の名称とおもな働き	14
	車載機のスイッチ	14
	ステアリングスイッチ	16

34

# 車載機の操作

2 ソフトウェアキーボード		5 車載機の設定について
<ol> <li>ソフトウェアキーボードを 使う</li> <li>入力画面の各スイッチを使う</li> </ol>	<b>18</b>	1. <b>車載機の設定を変更する</b> 車載機の設定変更について タッチしたときの応答音について (BEEP 音通知の設定)
2. ソフトウェアキーボードの 設定を変更する	23	保作画面継続表示の設定を 変更する
ソフトウェアキーボードの 設定変更について 単語を編集する 定型文を修正する 入力履歴を削除する	23 23 24 25	テーマカラーを変更する 地図表示を切り替える 個人情報を初期化する 言語設定を変更する
予測変換候補の表示設定を 変更する	25	6 車両カスタマイズについて
3 <b>リスト画面</b> 1. <b>リスト画面について</b>		1. <b>車両カスタマイズ画面に ついて</b> 車両カスタマイズ画面を表示する
文字の表示範囲を変更する	21	7 アンテナについて
4 画面の調整・設定について		1. アンテナの位置と 取り扱いについて
1. 画面の調整・設定を         変更する         画質調整画面を表示する	<b>28</b>	ナビゲーション用アンテナ (GPS アンテナ)について ラジオ用アンテナについて
カメラ画面の画質調整画面を 表示する	29	デジタルテレビ用アンテナに ついて
昼画表示・夜画表示について	30	
ライト点灯時に昼画表示にする	31	
画面を消す	31	

画面モードについて .....

# 1. 車載機について

# 1. 車載機でできること

# 車載機でできること一覧

モード	主な機能	記載場所
GPS ボイス ナビゲーション	<ul><li>・現在地の表示</li><li>・目的地への案内</li><li>・メモリ地点の登録</li><li>・メンテナンス機能の設定</li><li>・VICS・交通情報の地図への表示</li></ul>	43~192
情報	<ul><li>・交通・ナビ関連情報の表示</li><li>・エコ情報画面の表示</li></ul>	335 ~ 340
	• ハンズフリー	405 ~ 462
G-BOOK	• G-BOOK オンラインサービス	463 ~ 567
オーディオ& ビジュアル	<ul> <li>AM・FM 放送の受信</li> <li>DVD プレーヤーの操作</li> <li>サウンドライブラリの操作</li> <li>デジタルテレビ放送の受信</li> <li>iPod の操作</li> <li>USB メモリーの操作</li> <li>Bluetooth オーディオの操作</li> <li>ステアリングスイッチの操作</li> </ul>	195 ~ 312
周辺監視	<ul><li>インテリジェントパーキングアシストの操作</li></ul>	341~396

# 2. 作動条件について

# 作動条件一覧

車載機の各機能は、次の条件により操作できるときと、できないときがあります。

○:操作できます。×:操作できません。

"パワー" スイッチ 機能	OFF	アクセサリー モード	ON モード	ON モード (READY インジ ケーター点灯中)
GPS ボイス ナビゲーション /情報	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操作 できなくなる機能 があります。
オーディオ	×	0	0	走行中は安全上の 配慮などから、操作 できなくなる機能 があります。
デジタルテレビ DVD ビデオ DVD- VR	×	○ 映像はパーキング ブレーキがかかっ ているときのみ。	○ 映像はパーキング ブレーキがかかっ ているときのみ。	走行中は安全上の 配慮などから、音声 だけになります。
インテリジェント パーキング アシスト	×	×	×	○ シフトポジションが Rのときのみ。**


<sup>\*\*</sup>プレサポート機能は、シフトポジションが P、R 以外で車速が約 15km/h 以下のとき。 (→ P.357、372)

### 知識

- 20 ℃以下の低温時には、通信ができなくなったり、ハードディスクへの書き込みができなくなります。

# 3. 各部の名称とおもな働き

# 車載機のスイッチ



JP1001PII

番号	名 称	機能
1	TUNE SCROLL ツマミ	曲の選曲やラジオ・テレビの放送局を変えるなど。
2	▲·CLOSE スイッチ	ディスクを出し入れする。(→P.198)
3	AM・FM スイッチ	ラジオを受信する。 受信中は AM ラジオ・FM ラジオを切り替える。
4	DISC スイッチ	DISC モードを選択する。
5	HDD スイッチ	サウンドライブラリモードを選択する。
6	TV スイッチ	デジタルテレビを受信する。
7	USB・AUX スイッチ	AUX・USB/iPod・Bluetooth オーディオモードを選択する。 押すごとにモードが切り替わる。
8	交通情報スイッチ	交通情報放送を受信する。
9	PWR VOL ツマミ	オーディオの電源を ON・OFF する。 音量を調整する。
10	SEEK TRACK スイッチ	曲の選曲やラジオ・テレビの放送局を変えるなど。
11	現在地スイッチ	ナビゲーション画面で現在地を表示するなど。 (→ P.54)
12	目的地スイッチ	目的地を設定する。(→P.102)
13	情報・G スイッチ	情報画面を表示する。(→ P.336) G-BOOK 画面を表示する。(→ P.480)

番号	名 称	機能
14	設定・編集スイッチ	設定・編集画面を表示する。
15	オーディオ操作スイッチ	オーディオ操作画面を表示する。(→ P.203)

# ▲ 注意

●画面のよごれは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。

手で強く押したり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。また、液晶画面はコーティング処理してあります。ベンジンやアルカリ性溶液などが付着すると画面が損傷するおそれがあります。

### 知識

- PWR VOL ツマミを5秒以上押し続けると、画面表示が消えて再起動します。車載機の 応答が極端に遅いときなどにご使用ください。
- ●液晶画面は、斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見にくくなります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。

### 車載機は、おもに画面のスイッチ(タッチスイッチ)に直接タッチして操作します。

- 画面保護のため、タッチスイッチは指で軽くタッチしてください。
- スイッチの反応がないときは、一度画面から手を離してから再度タッチしてください。
  - 1 つ前の画面に戻すときは、**[力]** にタッチします。 タッチすると、タッチした画面で行った操作がキャンセルされます。(一部の機能では、 キャンセルされないものもあります。)


### ▲ 警告

- ●安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。
- 走行するときは、必ず実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。目的地案内で表示されるルートは、規制標識の変更などにより車両進入禁止などのルートや、道幅が狭く通行できないルートが表示されることがあります。

### **⚠** 注意

● 補機バッテリー上がりを防ぐため、ハイブリッドシステム停止中に長時間使用しないでください。

# ステアリングスイッチ




JP1002PII

番号	スイッチ	機能
1	音量調整スイッチ	オーディオやハンズフリーなどの音量を調整する。
2	MODE(モード切り替え) スイッチ	オーディオの電源を ON にする。 モードを切り替える。(→ P.310)
3	TUNE スイッチ	デジタルテレビやラジオの放送局を選択する。(→ P.311)
4	TRACK スイッチ	DVD(CD)、サウンドライブラリ、USB、Bluetooth オーディオの各モードを再生中に、選曲するなど。
5	トークスイッチ	音声操作システムで、音声認識コマンドを発声する。(→ P.315)
6	電話スイッチ	ハンズフリーを使用して電話をかける、受けるな ど。(→ P.419)

# AUX/USB 端子

ポータブルオーディオなどの機器を接続して、車両のスピーカーで聞くことができます。



### 知識)

- ミニプラグケーブル(3.5 Φ)、USB 端 子が接続できます。
- ●ミニプラグケーブル、USB端子、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- ミニプラグケーブルは抵抗が入っていないステレオタイプのものを使用してください。
- ●接続する機器の電源は、機器に付属の バッテリーなどを使用してください。車 に装着されているアクセサリーソケッ トを使用すると、雑音が出ることがあり ます。

(アクセサリーソケットについては、別冊プリウス PHV 取扱書をご覧ください。)

# 1. ソフトウェアキーボードを使う

## 入力画面の各スイッチを使う

本システムでは、文字入力が必要になると、ソフトウェアキーボードが表示されます。ここでは G-BOOK オンラインサービスのソフトウェアキーボードで説明しています。

### 知識

- ソフトウェアキーボードが表示される状況により、キーボード画面の意匠が異なったり、 入力方法が限定されたりします。
  - ●各スイッチの働きは、次のようになっています。
    - ・特に説明のないスイッチは、各入力時とも共通です。
    - ・ナビで文字入力するときは、専用のソフトウェアキーボードを使用します。
      - → 「名称で地図を検索する」(→ P.89)
      - →「名称を入力する(メモリ地点)」(→P.140)
  - ▶かな・漢字入力時



番号	スイッチ	
1	定型	定型入力画面を表示し、定型文を入力する。
2	履歴	入力履歴画面を表示し、前回までに入力した文字列の履 歴から入力する。
3	文字入力スイッチ	各種文字を入力する。
4	カーソル移動スイッチ	カーソルを移動する。
5	修正	文字を消去する。  • カーソルが文字の下にあるときは、カーソルの上の文字を消去します。  • カーソルが最後尾の文字の後にあるときは、カーソルの直前の文字を消去します。 タッチし続けると、カーソルの位置から 1 文字ずつ順に消去します。
6	改行	改行する。
7	[5]	ソフトウェアキーボードで入力した文字を入力しない で、キーボードを終了する。
8	スペース	カーソル位置に空白を入力する。
9	完了	ソフトウェアキーボードを終了する。 キーボードが表示される前の画面にもどり、文字が入力 される。
10	無変換	かな入力時、ひらがなのままで確定する。
111	変換	かな入力時、漢字に変換する。
12	入力モード切り替え スイッチ	文字の入力モードを切り替える。 [かな]:ひらがな、漢字を入力 [カナ]:カタカナを入力 [英数字]:アルファベット、数字を入力 [数記号]:数字、記号を入力

#### ▶カタカナ入力時



#### ▶英字·数字入力時



#### ▶WEB 検索時



#### ▶数字·記号入力時



▶定型文入力時/履歴入力時



番号	スイッチ	働 き
13	全角/半角	半角入力と全角入力を切り替える。
14	大文字/小文字	大文字入力と小文字入力を切り替える。
15	検索エンジン	検索エンジンを選択する。
16	エリア	検索エリアを指定する。 • 検索エリアは、現在地・住所・目的地の中から選択する ことができます。
17	ページ切り替えスイッチ	ページを切り替える。
18	定型文入力スイッチ/ 履歴入力スイッチ	各文字列を入力する。

#### 漢字変換

- 1 かな入力状態で、文字を入力する。
- **2 [変換]** にタッチ。



- 3 文字を確定する。
- そのままの状態でよいとき
  - **⇒ [全確定]** にタッチ。
- 変換節囲のみ変換するとき
  - → 希望の候補を選択しタッチ。
- 変換範囲(文節)が間違っているとき
  - → [<]・[>] にタッチして変換範囲を修 下する。
- 4 変換範囲のみ変換する場合は、確定すると、次の変換範囲に移動する。 すべての文字の変換が終わるまで、3 の操作を繰り返す。

### 予測変換候補の表示

G-BOOK 詳細設定の予測変換候補の表示で「する」を選択しているとき、予測変換をすることができます。文字を入力すると、未確定文字の後に続く文字を予測して、読みの先頭部分が一致する予測変換候補を画面左下に表示します。

- 1 かな入力状態で、文字を 1 文字以上入力する。
- 2 予測変換候補を選択する。



- 表示された候補でよいとき
  - → 予測変換候補にタッチ。
- 希望の候補でないとき
  - ▶ [▼] にタッチして希望の候補を表示させ、候補にタッチ。
- 予測変換候補の表示/非表示を切り替 えるとき
  - →「予測変換候補の表示設定を変更する」(→P.25)

### 知識

予測変換候補は最大5候補まで表示されます。

# 2. ソフトウェアキーボードの設定を変更する

# ソフトウェアキーボードの 設定変更について

設定・編集の G-BOOK 詳細設定画面 から、次の設定をすることができま す。

項目	ページ
単語の編集	23
定型文の修正	24
入力履歴の削除	25
予測変換候補の表示設定	25

# 単語を編集する

読みと単語を指定して、車載機の辞書 に変換候補対象となる単語を追加す ることができます。また、追加した単 語を修正・削除することができます。


### 単語を追加する

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2 G-BOOK** にタッチ。
- **3** [G-BOOK 詳細設定] にタッチ。




**4** [単語編集] にタッチ。

- **5** [追加] にタッチ。
- **6 [読み]** および **[単語]** にタッチして、 それぞれ入力する。
- ソフトウェアキーボードで入力します。
- **7 [完了]** にタッチ。





- **1 [単語編集]** にタッチ。
- 2 [修正] にタッチ。
- 3 修正したい読みにタッチ。



- **4** [読み] および [単語] にタッチして修正する。
- ソフトウェアキーボードで入力します。

- **5** [完了] にタッチ。
- 単語の最大登録数を超えたときは、登録済みの不要な単語を削除してください。(→P.24)
- 引き続き単語の修正をするとき
  - → 3 ~ 5 の操作を繰り返す。

### 単語を削除する



- **1 [単語編集]** にタッチ。
- 2 [削除] にタッチ。
- 3 削除したい単語にタッチ。




- すべての単語を選択するとき▶ [全選択] にタッチ。
- 4 [削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。

## 定型文を修正する

定型文は、お好みにより内容を変更することができます。 ただし、新規に追加することはできません。



- **1 [定型文修正]** にタッチ。
- 2 修正したい定型文にタッチ。



- 3 定型文を修正する。
- ソフトウェアキーボードで入力します。
- **4 [完了]** にタッチ。

# 入力履歴を削除する

不要な入力履歴を削除することがで きます。



- **1 [入力履歴削除]** にタッチ。
- 2 削除したい履歴にタッチ。



- すべての履歴を削除するとき→ 【全削除】 にタッチ。
- **3** [はい] にタッチ。

# 予測変換候補の表示設定を 変更する

ソフトウェアキーボードを使用する とき、予測変換候補の表示/非表示を 選択できます。



1 [予測変換候補表示] にタッチ。



- **2** [する] または [しない] にタッチ。
- 3 [完了] にタッチ。

# 1. リスト画面について

# リスト画面を切り替える

地図を呼び出すときなどに複数の候補(選択項目)がある場合、リスト画面が表示されます。希望の候補が表示されているリストにないときは、リストを切り替え、希望の候補を選択します。

#### 行の切り替え表示について

[あ行]・[か行]・[さ行]・[た行]・[な行]・[は行]・[ま行]・[や行]・[ら行]・[わ行] のいずれかにタッチ。



- 「あ行→か行」というようにリストが動き ます。
- 「あ行」の場合、「あ行」をタッチするごとに、「あ→い」というようにリストが動きます。

### マークの切り替え表示について

**1** [**★マーク**] または [**▼マーク**] にタッチ。



◆次のマークに飛ばして、リストが動きます。

### ページの切り替え表示について

**1** [★] または [¥] にタッチ。



- 1ページずつリストが動きます。
- [★] または [▼] にタッチし続けると、1 項目ずつリストが動き続けます。

#### 種類の切り替え表示について

**1 [▲種類]** または **[▼種類]** にタッチ。



◆次の種類に飛ばして、リストが動きます。

### 地域の切り替え表示について

**1 [北海道]・[東北]・[関東]・[中部]・ [近畿]・[中四国]・[九州]** のいずれか にタッチ。



● 地域ごとにリストが動きます。

### 施設項目の切り替え表示につい て

**1** [店]・[車]・[宿泊]・[遊び]・[公共]・ [医療]・[交通]・[文化]・[他] のいず れかにタッチ。



● 施設項目ごとにリストが動きます。

# 文字の表示範囲を変更する

リストに表示されている名称の文字 数が多い場合、すべて表示されないこ とがあります。

次の操作をすると、名称をすべて確認 することができます。

**1 №**にタッチ。



- 先頭に戻すとき
  - ■にタッチ。


# 1. 画面の調整・設定を変更する

# 画質調整画面を表示する

▶ナビゲーション画面



▶DVD 画面



▶デジタルテレビ画面



#### ▶ナビゲーション画面



▶DVD 画面



#### ▶デジタルテレビ画面



[**昼画面**]: ライト点灯時、昼画面表示に切り替えることができます。

- 画質調整画面を解除するとき
  - **⇒ 「完了**」にタッチ。

### 画質を調整する

ナビゲーション画面やデジタルテレビ画面などは、コントラスト、明るさのみ調整できます。

DVD 画面では、コントラスト、明るさに加えて、色合い、色の濃さを調整することができます。


▶ナビゲーション画面



▶DVD 画面



▶デジタルテレビ画面



- **1** [<] または [>] にタッチし、調整 したい項目に切り替える。
- **2** 画質を調整し、[**完了**] にタッチ。
- 画質調整では、次のような項目を調整する ことができます。

項目	スイッチ	機能
コントラスト	強	強くする
コンドン人ド	弱	弱くする
明るさ	明	明るくする
明ると	暗	暗くする
441	緑	緑色を強くする
色合い	赤	赤色を強くする
色の濃さ	濃	色を濃くする
出り辰こ	淡	色を淡くする

### 知識

■昼画・夜画それぞれ独立して調整することができます。

# カメラ画面の画質調整画面 を表示する

画質を調整する対象を、ナビゲーション画面から、インテリジェントパーキングアシストのカメラ画面に切り替えることができます。



**1** [カメラ] にタッチ。



- 画質調整画面を解除するとき
  - → 「完了」にタッチ。

#### カメラ画面の画質を調整する

画面外の 設定・編集 → 画質・消 → カメラ → 画質調整画面

- **1** [<] または [>] にタッチし、調整 したい項目に切り替える。
- **2** 画質を調整し、[**完了**] にタッチ。
- カメラの画質調整では、次のような項目を 調整することができます。

項目	スイッチ	機能
コントラスト	強	強くする
コンドノスド	弱	弱くする
明スナ	明	明るくする
明るさ	暗	暗くする

- ナビゲーション画面の画質調整に切り替えたいとき
  - **→ 「地図・メニュー** ] にタッチ。

# 昼画表示・夜画表示につい て

夜間など、周囲が暗いと画面が明るすぎて映像が見えにくくなることがあります。そのため、画面を見やすくするために、ライト(車幅灯、尾灯、番号灯)の点灯・消灯により〈昼画表示〉と〈夜画表示〉に切り替わります。

- ライト消灯時〈昼画表示〉
- ライト点灯時で周囲が暗いとき 〈夜画表示〉

#### 昼画表示と夜画表示の画面例

▶昼画表示〈ライト消灯時〉



▶夜画表示〈ライト点灯時〉



# ライト点灯時に昼画表示に する

ライト点灯時に、<u></u>昼画表示にすること ができます。

▶ナビゲーション画面

画面外の設定・編集 → 画質・消 →

画質調整画面

▶DVD 画面

DVD 操作画面表示中 (→ P.220) → |各種切替 | → 「画質調整 | →

画質調整画面

▶デジタルテレビ画面

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262) → メニュー → 各種切替 → 画質調整画面

▶カメラ画面

画面外の 設定・編集 → 画質・消 →カメラ → 画質調整画面

- **1** 夜画表示のとき、**[昼画面]** にタッチ。
- タッチするごとに、昼画表示と夜画表示が 切り替わります。

### 知識)

- ■昼画表示のときは、スイッチの作動表示 灯が点灯します。
- ライト消灯時の画質調整画面には「昼画面」は表示されません。
- メーター照度を最も明るい状態にする と、つねに昼画表示にしておくことがで きます。

# 画面を消す

音声を消さずに、画面だけを消すこと ができます。

▶ナビゲーション画面

画面外の 設定・編集 → 画質・消 →

画質調整画面

▶DVD 画面

DVD 操作画面表示中 (→ P.220) → | 各種切替 | → 「画質調整 | →

画質調整画面

▶デジタルテレビ画面

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262) → メニュー → 各種切替 → 画質調整 → 画質調整画面

▶カメラ画面

画面外の 設定・編集 → 画質・消 → 「カメラ → 画質調整画面

#### **1 [画面消]** にタッチ。

- 画面を表示させるとき
  - ◆ 各モードのスイッチを押す。

### (知識)

●画面を消しても、GPSによる現在地測位 は継続されています。

# 画面モードについて

DVD などの映像は、通常の映像とワイド映像を切り替えることができます。

### |標準画モード(Normal)

たて3:よこ4の割合の画面(普通の テレビ画面の大きさ)で両端が黒く表 示されます。



### ワイド1画モード(Wide 1)

たて3:よこ4の割合の画面(普通の テレビ画面の大きさ)を左右方向に均 等に拡大して表示します。



### ワイド2画モード(Wide 2)

たて3:よこ4の割合の画面(普通の テレビ画面の大きさ)を上下左右方向 に均等に拡大して表示します。



お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

## 画面モードを切り替える

各映像の画面モードの切り替え方法 については、次のページをご覧くださ い。

映像	ページ
DVD	227
デジタルテレビ	266

# 1. 車載機の設定を変更する

# 車載機の設定変更について

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** [共通設定] にタッチ。




- 3 各項目の設定をし、[完了] にタッチ。
- 共通設定画面から、次の項目を設定できます。

項目	ページ
BEEP 音通知の設定	34
操作画面継続表示の設定	34
テーマカラーの切替	35
言語設定の変更	37
個人情報の初期化	36
ソフトウェアの更新※	_

\*\* ナビゲーションソフトウェアの更新を 行う機能です。詳しくはトヨタ販売店に お問い合わせください。

# タッチしたときの応答音に ついて(BEEP 音通知の設 定)


タッチスイッチにタッチしたときの 応答音の出力する/しないを設定で きます。



- **】 [BEEP 音通知]** にタッチ。
- **2** [する] または [しない] にタッチ。

# 操作画面継続表示の設定を 変更する

オーディオ操作画面の継続表示のする/しないを設定することができます。



- 1 [操作画面継続表示] にタッチ。
- **2 [する]** または **[しない]** にタッチ。
- **[しない]** に設定すると、約 20 秒以上操作 しなかった場合、もとの画面にもどりま す。

## 知識

●ハンズフリーの着信時などの割り込み 画面が表示されると、割り込み画面の解 除後に、もとの画面にもどらないことが あります。

# テーマカラーを変更する

画面のテーマカラーを変更することができます。

画面外の 設定・編集 → 共通設定 → 共通設定画面

- **1** [テーマカラー切替] にタッチ。
- 2 希望の色にタッチ。
- [**完了**] にタッチすると、テーマカラーが 変更されます。

## 地図表示を切り替える

地図画面の右側に拡大地図やオー ディオ画面などを表示することがで きます。

画面外の 設定・編集 → ナビ詳細設定
→ 地図表示設定 → 地図表示設定 →

地図表示設定画面

1 設定したい地図表示を選択し、 「完了」にタッチ。



● 地図表示設定画面から、次の項目を設定できます。

項目	ページ
地図1画面	59
地図2画面	59
地図&オーディオ	61
地図&車両情報	62

地図画面の[表示変更]からも、地図表示 を切り替えることができます。 (→ P.59)

## 個人情報を初期化する

車載機の設定や保存されている情報 を初期化することができます。

◆次の情報を、削除または初期設定の状態にすることができます。


入力履歴
追加した単語
編集した定型文
ソフトウェアキーボード 関連の設定・編集項目
走行軌跡
目的地履歴
メモリ地点
迂回メモリ地点
ユーザーカスタマイズ
安全・快適走行設定の 項目 <sup>※ 1</sup>
メンテナンス機能の各種 設定項目
メンテナンス自動通知の 設定
販売店の設定
Web 検索の設定情報
赤信号案内 <sup>※ 2</sup> や一時停止 案内の設定
サウンドライブラリに録 音している音楽
ラジオ、デジタルテレビで プリセットスイッチに記 憶した周波数およびチャ ンネル情報

項目	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
オーディオ& ビジュアル	Bluetooth オーディオ機 器の登録情報
	ボリュームレベル
	電話帳データ
	発信履歴および着信履歴
	ワンタッチダイヤル
ハンズフリー	Bluetooth 電話機の 登録情報
	ハンズフリー関連の 設定・編集項目
	ESPO 画面のポイント、 ステータス
	G-BOOK 画面のオペレー ター、情報確認
	G メモリ地点
	G-BOOK.com コンテンツで取得した G 情報マーク
G-BOOK ** <sup>3</sup>	情報・G、メインメニュー 画面に G-BOOK センター が追加したスイッチ
	ブックマーク
	閲覧履歴
	My リクエストのメニュー
	G-BOOK 関連の 設定・編集項目

- ※<sup>1</sup> 踏切案内、合流案内、カーブ案内、レーン警告、事故多発地点案内の設定は初期化されません。
- ※2 販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。
- \*\*3 G-BOOKオンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。



- 【個人情報初期化】にタッチ。
- **2** [初期化する] にタッチ。



**3** [はい] にタッチ。

## 言語設定を変更する

ディスプレイに表示される言語および音声案内を日本語/英語に変更することができます。



- **1 [言語設定]** にタッチ。
- **2** [日本語] または [English] にタッチ。
- 英語に切り替えるとき→ 「OK」にタッチ。
- **3 [完了]** または **[OK]** にタッチ。

#### ▶日本語



#### ▶英語



## 知識

- ■言語設定を英語に変更した場合、すべて の表示および音声案内が英語に変更されるわけではありません。
- 英語に変更することによって、いくつかの案内がされない場合があります。

# 1. 車両カスタマイズ画面について

# 車両カスタマイズ画面を 表示する

お車の設定を変更することができま す。

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 車両にタッチ。
- 3 設定したい項目にタッチ。



- 4 変更したい項目にタッチ。
- 5 設定を変更し、「完了」にタッチする と、設定変更中画面が表示されます。 設定変更中はほかの操作を行わないで ください。

#### 知識)

- 設定できる項目については、別冊プリウス PHV 取扱書をご覧ください。
- ●安全な場所に停車し、パーキングブレー キをかけ、シフトポジションを P にして ください。また、補機バッテリーあがり を防ぐため、ハイブリッドシステムが始 動している状態で操作を行ってください。

## ▲ 警告

●ハイブリッドシステムを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

# 1. アンテナの位置と取り扱いについて

# ナビゲーション用アンテナ (GPS アンテナ)について

インストルメントパネル中央付近に内蔵されています。


## ▲ 注意

- インストルメントパネル上やウインドゥガラス面には、次の物を設置しないでください。ナビゲーションシステム本来の性能が発揮できないおそれがあります。詳しくは「GPS について」(→P.162)をご覧ください。
  - ・金属を含有するウインドゥフィルム
  - · その他の金属物(トヨタ純正品以外の 電子機器やアンテナなど)


## ラジオ用アンテナについて

アンテナは下図のように格納するこ とができます。

● ラジオ受信時は節度感のある所まで立て て使用してください。



- 取りはずすときは
  - → アンテナをまわして取りつけ部から取りはずす。
- 取りつけるときは
  - → アンテナを取りつけ部にねじ込み、 しっかりと固定する。



# ▲ 注意

- 自動洗車機にかけるときは、アンテナを 損傷するおそれがあるため、アンテナを 取りはずしてください。
- 次のようなときは、アンテナを損傷する おそれがあるため、アンテナを格納して ください。
  - ・車庫の天井などにアンテナが当たる とき
  - ・カーカバーをかけるとき
  - ルーフラックなどを取りつける場合 にアンテナが当たるとき
- 洗車時などアンテナを取りはずしたときは、アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずアンテナをもとどおりに取りつけてください。

# デジタルテレビ用アンテナ について

フロントガラスおよびクォーターガ ラスに埋め込まれています。

## **⚠** 注意

- アンテナ入りガラス(室内側)の清掃は 湿った布で線にそって軽くふいてくだ さい。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでくだ さい。
- フロントガラスおよびクォーターガラスのアンテナ線部に次の物を貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ(雑音)がはいるおそれがあります。
  - ・金属を含有するウインドウフィルム
  - · その他の金属物(トヨタ純正品以外の アンテナなど)

	ノーをのばいにゆる問に		では四回田で沫ドラも	
1.	はじめに	46	1. 地図の表示	54
	知っておいていただきたいこと	46	現在地を表示する	54
			スイッチの表示について	54
2	ナビを使ってみましょう		地図を動かす	
1	地図画面を		(ワンタッチスクロール)	55
١.	操作してみましょう	47	地図縮尺を切り替える	56
	地図に現在の車の位置を	1,	地図の向きを切り替える	57
	表示する	47	地図の文字サイズの設定を 変える	59
	地図を動かす	47	多へる	55
	地図を拡大/縮小する	47	(地図2画面)	59
2.	自宅を登録してみましょう	48	画面を左右 2 分割して表示する (地図 / オーディオ)	61
	自宅を登録する	48	画面を左右2分割して表示する	0 1
2	ルート案内を		(地図 / 車両情報)	62
٥.	させてみましょう	49	地図の表示色の設定を変える	62
	目的地を決める	49	市街図を表示する	63
	ルート案内を中止する	50	2. 桃园丰二面贡东部中土2	64
	目的地を消去する	50	2. 地図表示画面を設定する	64
			地図上に施設記号を表示する	65
4.	ナビ画面の見方と音声案内	51	施設記号の表示を消去する 近くの施設を検索する	65
	GPS ボイスナビゲーションとは	51	近くの心設を快来する 走行中に呼び出すジャンルの	00
	目的地案内中の 現在地画面の見方	51	設定を変更する	66
	音声案内について	<u> </u>	実際と同じ道幅で表示する	
	日戸未内について	55	(ビジュアルシティマップ)	67
			立体的な施設マークを表示する (立体ランドマーク)	67
			一時停止交差点を案内する	68
			DSSS(Driving Safety Support Systems)運転支援機能を 使用する	69

2 地図両面を操作する

ナビをお使いにかる前に



# GPS ボイスナビゲーション

	逆走注意案内をする	75	I
	学校の周辺であることを案内する	76	_
	季節規制区間を表示する	77	1
	走行した経路を表示する (またまな)	77	
	(走行軌跡) 季節名所を表示する(シーズン	77	2
	学即名所を表示する (ソー人) レジャーランドマーク)	78	
	県境案内を表示する	79	
	画面切り替え時に動画表現をする	79	
3.			
	表示する	80	
	ハイウェイモードについて	80	
	高速分岐案内を表示する	82	_
4.	音声の設定を変更する	83	3
	音量設定を変更する	83	
	ハートフル音声を発声する	83	
			4
5.	地図を呼び出す	84	
5.	<b>地図を呼び出す</b> 地図を検索する	<b>84</b>	
5.		•	
5.	地図を検索する	84	
5.	地図を検索する 名称で地図を検索する	84 89	
5.	地図を検索する名称で地図を検索する 住所で地図を検索する	84 89 93	
5.	地図を検索する名称で地図を検索する 住所で地図を検索する 施設で地図を検索する	84 89 93 93	5
5.	地図を検索する	84 89 93 93 94	5
5.	地図を検索する名称で地図を検索する	84 89 93 93 94 95	5
5.	地図を検索する	84 89 93 93 94 95 96	5
<ol><li>6.</li></ol>	地図を検索する	84 89 93 93 94 95 96	5
	地図を検索する	84 89 93 93 94 95 96 96	
	地図を検索する	84 89 93 93 94 95 96 96 97	
	地図を検索する	84 89 93 93 94 95 96 96 97 <b>98</b>	
	地図を検索する	84 89 93 94 95 96 96 97 <b>98</b> 98	

4	目的地までの案内	
1.	目的地案内	101
	目的地案内について	101
2.	H-1-D CEXACO C	
	ルートを探索する	
	目的地の設定について	102
	自宅を目的地に設定する	103
	ルート探索について	103
	ルート学習について	104
	ルート検索後の	
	全ルート図表示について	105
3.	目的地案内の開始	111
	目的地案内を開始する	111
	目的地案内を中止する	111
4.	目的地への案内について	112
	目的地案内を開始する	112
	交差点案内について	115
	到着予想時刻を表示する	119
	料金案内を表示する	120
	フェリー航路の案内について	121
5.	ルート案内中の操作	122
	全ルート図を表示する	122
	到着予想時刻・残距離表示を	
	切り替える	122
6.	ルートを再探索する	123
	ルートを自動で再探索する	123
	ルートの再探索方法を選ぶ	123

<i>,</i> .	ルートを変更する		6	ナビを使いこなす	
	ルート変更画面を表示する			補正が必要なとき	146
	探索条件を変更する		١.	<b>補正が必要なこさ</b> 補正について	
	目的地を追加する				
	目的地への順番を並び替える			現在地を修正する	
	目的地を消去する	127		距離を補正する	146
	出入口 IC (インターチェンジ) を 指定する	128	2.	ナビの設定状態を記憶する	148
	通過道路を設定する			記憶しておくことができる	1.40
				ナビの設定項目について	
8.	目的地履歴を消去する	132		設定を記憶する	
	目的地履歴を消去する	132		設定を呼び出して使う	
				設定した名称を変更する	
5	地点の登録			各種ナビ設定の記憶を消去する	149
1.	メモリ地点を登録する	133	3.	ナビ詳細設定一覧	150
	地点の登録について	133		ナビの詳細を設定する	150
	地点修正画面について	133		地図表示設定をする	150
	自宅を登録する	134		音声設定をする	151
	自宅を修正する	134		案内表示設定をする	152
	自宅を消去する	135		ルート系設定をする	152
	特別メモリを登録する	135		その他の設定をする	153
	特別メモリを修正する	135	1	安全・快適走行設定一覧	154
	特別メモリを消去する	136	4.		
	メモリ地点を登録する			安全・快適走行の設定をする	154
	メモリ地点を修正する	137	5.	メンテナンス機能について	156
	メモリ地点を消去する	137		メンテナンス機能とは	156
	迂回メモリを登録する	138		メンテナンスの項目を設定する	156
	迂回メモリを修正する	138		メンテナンスの詳細設定を	
	迂回メモリを消去する	139		変更する	159
	登録地点の情報を修正する			販売店の設定をする	160
	グループで絞り込む				

6. GPS について162	8 VICS・交通情報を使う
GPS とは	1. VICS・交通情報の 表示について
7. 知っておいて いただきたいこと 164 こんなメッセージが	タイムスタンプについて
表示されたとき164 故障とお考えになる前に166 ナビの精度について167	2. VICS・交通情報を活用する 180         渋滞・規制音声案内について 180         VICS 図形情報・文字情報を
7       データ情報を確認する         1. 地図について	表示する
	4. VICS の概要について

## 1. はじめに

## 知っておいていただきたいこと

走行するときは、実際の交通規制に必ずしたがってください。

安全のため、走行状態になると操作できなくなる機能があります。

目的地案内で表示されるルートは、あくまでも目的地周辺までの参考ルートで す。

● 必ずしも最短ルート、渋滞していないルート、早く行けるルートなどではありません。 道路・地名・施設情報・料金のデータは、最新状態ではないことや不備な点が あることがあります。

タイヤを交換したときは、自動補正を行ってください。(→ P.146)

● このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動していますので、タイヤを交換すると精度が悪くなることがあります。

自車位置マークのは、必ずしも正しい位置を表示するとは限りません。

● このシステムは、GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精度状態が良くないときや、2 個以下の人工衛星からの電波しか捕捉できないときなどには誤差が生じることがあります。この誤差は、補正などによってなくすことはできません。

実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク (i) が表示されている(自車位置マーク (i) がずれている)ことがあります。

 ◆ 人工衛星の状態、車両の状態(走行場所や運転条件)などにより、自車位置マーク
 ♪がずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と 異なる道路を走行すると、自車位置マーク
 ♪がずれることがあります。

ただし、地図の自車位置マーク ( ) がずれても、しばらく走行すると、マップマッチング\*\* OPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)


「ナビの精度について」もあわせてご覧ください。(→P.167)

<sup>\*\*</sup> マップマッチングとは、GPS 情報などを利用して得られた現在地の情報と、今までに走行してきた道路を比較して、最も適切な道路に自車位置マーク () を表示させるシステムです。

# 1. 地図画面を操作してみましょう

## 地図に現在の車の位置を表示する

1 画面外の 現在地 を押す。



現在の車の位置のが表示されます。



現在の位置(自車位置マーク)

## 地図画面の表示について

次のような表示をすることもできます。

地図の表示	ページ
スイッチを消す	54
地図の向きをかえる	57
左右2画面で表示する	59
地図を立体的に表示する	57
地図の表示色をかえる	62
市街図を表示する	63

## 地図を動かす

1 地図にタッチ。



例えばここにタッチすると

タッチした位置が画面の中央に移動します。



タッチした位置

# 地図を拡大/縮小する

[詳細]: 拡大する [広域]: 縮小する




# 2. 自宅を登録してみましょう

# 自宅を登録する

自宅を登録すると、目的地設定で**[自宅に帰る]** にタッチするだけで、自宅までのルート探索ができます。

例として、自宅「東京都文京区後楽 1 丁目 4 - 18」の地図を住所から呼び出し、登録します。

1 画面外の 設定・編集 を押す。





- 3 [自宅] にタッチ。
- 4 [登録] にタッチ。
- 5 地図の呼び出す方法を選ぶ。 ここでは、**[住所]** にタッチ。
- 6-1 都道府県名から順に、住所を選択する。まず、**「東京 23 区**」にタッチ。
- 6-2 [文京区] にタッチ。
- 6-3 [後楽] にタッチ。


- 6-4 [1 丁目] にタッチ。
- 6-5 **「番地指定**] にタッチ。
- 6-6 番地を入力する。
- 6-7 [検索] にタッチ。
- 8 **[セット]** にタッチ。
- 9 [完了] にタッチ。

# 3. ルート案内をさせてみましょう

## 目的地を決める

例として、「名称」から「上野動物園」を探して、目的地に設定してみましょう。

1 画面外の 目的地 を押す。



2 [名称] にタッチ。



- 3-1 「うえのどうぶつえん」と入力する。
- 3-2 [検索] にタッチ。
- 3-3 [東京都恩賜上野動物園 / 東京都台東区] にタッチ。
- 4 **♠** にタッチして、目的地に設定したい場所に **♠** を合わせる。
- 5 **[目的地セット]** にタッチ。
- 6 **[案内開始]** にタッチ。

▶[目的地セット] が表示されないときは→ 「新規目的地」にタッチ。

「追加目的地」の使い方について

→「目的地の設定について」(→ P.102)

#### 検索方法について

次の方法で検索することもできます。

	ページ
住所検索	93
施設検索	93
電話番号検索	94
ジャンル検索	95
マップコード検索	96
WEB 検索	495
携帯電話で設定	97
Gで設定	492

#### 全ルート図について

案内を開始する前に、全ルート図から次 のことができます。


項目	ページ
ルート情報を表示する	108
別のルートを表示する	109
探索条件を変更する	125
目的地を追加する	126
目的地を並び替える	126
目的地を消去する	127

項目	ページ
ETC 割引情報を表示する	554
出入口 IC の指定・解除をする	128
通過道路を指定する	129
通過道路を修正する	130
通過道路指定を解除する	131
季節規制区間を迂回するルー トを探索する	131
G ルート探索する	546

## ルート案内を中止する

ルート案内中に寄り道をしたいときなどには、ルート案内を中止することができます。中止しても目的地は消去されません。

## 1 画面外の 設定・編集 を押す。



#### 2 **[案内中止]** にタッチ。




- 案内を再開するとき
  - **⇒ [案内再開]** にタッチ。

## 目的地を消去する

目的地までの道がわかるときなど、ルート案内が不要になったときには、目的地 を消去することができます。

#### 1 画面外の 目的地 を押す。



#### 2 **[目的地消去]** にタッチ。



3 **[はい]** にタッチ。

# 4. ナビ画面の見方と音声案内

# GPS ボイスナビゲーションとは

目的地を設定することによって、自動的にルートが探索され、音声と画面表示に よる目的地案内が行われます。

# 目的地案内中の現在地画面の見方



番号	表 示	機能
0	方位マーク	<ul> <li>地図の方角を表示する。</li> <li>①: ノースアップ時</li> <li>②: ヘディングアップ時</li> <li>③: 3D 時</li> <li>・地図向きの切り替えについて</li> <li>⇒ 「地図の向きを切り替える」(→ P.57)</li> </ul>
2	自車位置マーク	現在位置と車が向いている方角を表示する。
3	レーン(車線)表示	通過・分岐する交差点の車線を表示する。(地図データに情報のある交差点のみ) ・目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。
4	ルート表示	目的地を設定したとき、目的地までのルートを表示する。 (→P.108)


番号	表示	機能
5	名称表示	状況により次のものを表示する。(地図データに情報のある地点のみ)  ● 通過・分岐する交差点の名称  ● 走行している道路の名称  ● 通過する IC・SA・PA の名称(高速道路を走行しているときのみ)  ● 分岐する IC・JCT の方面名称(高速道路を走行しているときのみ)
6	案内ポイント	目的地案内中、通過・分岐する交差点に表示する。 (→ P.116)
7	残距離表示	現在地から目的地までの距離を表示する。  • 表示されているルートを通っての距離を表示します。 (ルートからはずれたときは、直線距離を表示する。)  • 残距離表示の切り替えについて 「到着予想時刻・残距離表示を切り替える」 (→ P.122)
8	到着予想時刻表示/ 目的地方向マーク	状況により次のマークを表示する。 ■到着予想時刻表示 目的地への到着予想時刻を表示する。(→P.119) ●到着予想時刻表示の切り替えについて 「到着予想時刻・残距離表示を切り替える」 (→P.122) ■目的地方向マーク ルートからはずれたとき、目的地の方向を表示する。
9	VICS タイムスタンプ	VICS・交通情報が発信されている地域で、VICS・交通情報が提供された時刻を表示する。  • ルート上に情報があるときは、情報に応じて、タイムスタンプの色がかわります。(→ P.177)
10	GPS マーク	人工衛星からの絶対位置情報が利用されているときに表示する。 • GPS マークが表示されているときでも、人工衛星の状態などにより誤差が生じることがあります。(→ P.162)
11	スケール表示	表示させている地図の縮尺を表示する。 • 詳しくは、「地図縮尺を切り替える」(→ P.56)・「地図の スケール表示について」(→ P.173)をご覧ください。

## 知識

● 本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、GPS マーク非表示、VICS・交通 情報未受信の地図画面を使用しています。

# 音声案内について

目的地案内中は、分岐する交差点・目的地などが近づくと、音声が出力されます。 ( $\rightarrow$  P.112)



# 1. 地図の表示

## 現在地を表示する

地図に現在の車の位置(自車位置)が表示されます。



現在地以外の地図表示中、または地図以外を表示中

- 1 画面外の 現在地 を押す。
- 現在地画面で、画面外の 現在地 を押すと、画面上部に現在地付近の地名・付近の路線名・路線番号が表示されます。



## 知識

- 走行中は表示される道路が制限されます。(幅 5.5m 未満の道路などは表示されません。) ただし、幅 5.5m 未満の道路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。(→ P.108)
- 新車時、および補機バッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク のがずれている) ことがあります。ただし、地図の自車位置マーク のがずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)
- GPS 情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(→ P.146)
- ●地図データに情報がないときは、路線名・路線番号は表示されません。
- 200m 図より広域な地図を表示しているときは、路線名は表示されません。

## スイッチの表示について

地図上のスイッチ類の表示を少なくすることができます。



#### **1** [**4** Off] にタッチ。



- [◀ Off] のときに表示するスイッチ類を設定するとき
  - →「スイッチ表示設定を変える」(→P55)
- スイッチ類を表示するとき
  - → [] Onl にタッチ。

#### スイッチ表示設定を変える

[◀ Off] にタッチしたときに、表示するスイッチ類の設定をすることができます。



## **1 [スイッチ表示設定]** にタッチ。



**2** 表示設定を変更したいスイッチにタッチし、[**完了**] にタッチ。

- 文字または記号が灰色になっているスイッチは 【◀ Off】 にタッチしたとき表示されません。
- 初期設定の状態にもどすとき
  - ➡ [初期状態] にタッチ。

## 地図を動かす (ワンタッチスクロール)

タッチした地点を画面の中心として、 地図を動かすことができます。



- 1 地図トにタッチ。
- タッチし続けると、地図が動く速度が速く なります。(このとき、◆が黄色になります。)
- 地図左下に現在地からの直線距離が表示 されます。

#### 知識

- 走行中は安全のため、一定の距離しか移動しません。また、走行中で市街図(→P.63)を表示しているときは、地図を移動することはできません。
- ワンタッチスクロールで地図を動かす と、走行しても地図は動かなくなりま す。この場合、画面外の 現在地 を押し 現在地の表示にすると、地図が動くよう になります。
- 地図を移動させたときは、地図向きの切り替え (→ P.57) ができないことがあります。

#### 地図スクロール時の地名表示に ついて

地図を移動しているとき、画面上部に画面中心付近の地名・付近の路線名・路線番号を表示させることができます。



#### 知識

- 地図の移動をやめると、約6秒後自動的 に消去されます。
- ●地図データに情報がないときは、路線名・路線番号は表示されません。
- 200m 図より広域な地図を表示しているときは、路線図は表示されません。

## 地図縮尺を切り替える

地図を 1/2048 万図~ 1/5 千図まで の希望の縮尺(地図の範囲)に切り替えることができます。

**1 [広域]** または**「詳細]** にタッチ。

[広域]:地図の範囲を広くする 「詳細]:地図の範囲を狭くする



スケールバー


- 13 段階に切り替えることができます。 (→ P.173)
- ◆ タッチするごとに、1 段階ずつ切り替わります。
- **[広域]** または **[詳細]** にタッチしたあと、 スケールバーの数字にタッチすると、縮尺 が切り替わります。
- **[広域]** または **[詳細]** を約 1 秒以上タッチし続けると、縮尺を無段階に切り替えることができます。希望の縮尺になったら手をはなします。

#### 知識

●走行中は安全のため、縮尺を無段階に切り替える、またはスケールバーの数字に タッチして縮尺をかえることはできません。

#### 縮尺切替メッセージの表示につ いて

縮尺切替中に『市街図を表示します』な どのメッセージが画面に表示されます。



● 縮尺切り替えメッセージの表示/非表 示を設定できます。(→ P.152)

#### 知識

- 縮尺切替メッセージ表示を「しない」に 設定したときは、以下のメッセージは表 示されなくなります。
  - · 『施設情報 VICS·交诵情報は広域の地 図には表示されません』
  - ·『施設情報は 800m 図より広域の地 図には表示されません』
  - ・『VICS·交通情報は 1.6km 図より広 域の地図には表示されません』
  - ・『市街図を表示します』

# 地図の向きを切り替える

表示させている地図の向きを切り替 えることができます。

▶ノースアップ表示



車の進行方向に関係なく、つねに北が 上になるように地図を表示する。



▶ヘディングアップ表示



車の進行方向がつねに上向きになる ように地図を表示する。



#### ▶3D 表示



地図を立体的に表示させることができます。



- ◆ タッチするごとに、ノースアップ表示・ヘ ディングアップ表示・3D表示に切り替わ ります。

## 知識


- ヘディングアップ表示と 3D 表示は、現在地画面以外の地図(目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など)にするとノースアップ表示になりますが、現在地画面にするとヘディングアップ表示または 3D 表示に復帰します。
- 3D 表示に切り替えているときは、車の 進行方向がつねに上向きになるように 地図を表示します。

#### 3D 表示の角度設定を変更する

3D 表示の角度を設定することができます。



**1 [3D 地図表示設定]** にタッチ。



**2** 角度を調整し、**[セット]** にタッチ。

[ **▲**]:角度を上げる [ **▲**]:角度を下げる

- 初期設定の状態にもどすとき
  - **⇒ [初期状態]** にタッチ。

## 3D 表示の地図を回転する

1 地図上にタッチ。

2 地図を回転する。[✔]: 時計まわり[✔]: 反時計まわり




#### 知識)


現在地画面にすると、もとの表示状態 (回転前の状態)に復帰します。

## 地図の文字サイズの設定を 変える

地図上に表示される地名などの文字サイズを変更することができます。



**1 [地図の文字サイズ変更]** にタッチ。



**2** [大] · [中] · [小] のいずれかにタッチ し、[完了] にタッチ。

# 画面を左右 2 分割して表示 する(地図 2 画面)

画面を左右に 2 分割して表示させることができます。



- **1 [表示変更]** にタッチ。
- **2 [地図表示]** にタッチ。
- **3 [地図2画面]** にタッチ。



- 解除するとき
  - ▶ [地図 ] 画面] にタッチ。

#### 知識

- 左画面の操作は、1 画面表示のときと同じです。
- 2 画面表示にさせているときは、左画面 のみワンタッチスクロールで地図を動 かすことができます。
- ●現在地画面以外の地図(目的地の設定で呼び出した地図・全ルート図表示画面など)は、2画面表示が解除されますが、現在地画面にすると、2画面表示に復帰します。
- 一度2 画面表示を解除し、再度2 画面表示にしたときは、前回2 画面表示していたときの縮尺で表示されます。

#### 右画面を地図画面から設定する

- 1 右画面の地図上にタッチ。
- 2 右画面の設定をする。



作動表示灯

#### 右画面を設定・編集画面から設 定する



**1 [右画面設定]** にタッチ。



# ■右画面設定画面から、次の設定を変更する

- 地図縮尺の切り替え (→ P.56)
  - ➡ [詳細] または [広域] にタッチ。
- 地図向きの切り替え(→P.57)
  - → (0) 、(6) または(6) にタッチ。
  - · 2 画面表示画面でも、切り替えることが できます。
- 施設の表示 (→ P.64)

左画面に施設の記号を表示させているとき、右画面でも施設の記号を表示させることができます。

- ▶ [周辺施設表示] にタッチ。
- ・施設が表示されているときは、作動表示 灯が点灯します。
- VICS・交通情報の表示 (→ P.176)

左画面に VICS・交通情報を表示させているとき、右画面でも VICS・交通情報を表示させることができます。

- **→ [VICS 表示]** にタッチ。
- ・VICS・交通情報が表示されているときは、作動表示灯が点灯します。
- ・施設の表示、VICS・交通情報の表示は、 左画面と同じ表示設定で、右画面にも表示されます。

# 画面を左右2分割して表示 する(地図/オーディオ)

地図画面の右側にオーディオ画面を表示させることができます。



- **1 [表示変更]** にタッチ。
- **2 [地図表示]** にタッチ。
- 3 [地図&オーディオ] にタッチ。



- 左画面にタッチすると、一時的に地図 1 画面に切り替えることができます。2 画面表示に戻すときは、画面外の現在地を押してください。
- ◆ 右画面には、放送局情報や、楽曲情報が表示されます。オーディオ操作については、 3 章オーディオ&ビジュアルをご覧ください。

# 画面を左右2分割して表示 する(地図/車両情報)

地図画面の右側に車両情報画面(燃費表示など)を表示させることができます。



- **1 [表示変更]** にタッチ。
- **2 [地図表示]** にタッチ。
- 3 [地図&車両情報] にタッチ。



- 左画面にタッチすると、一時的に地図 1 画面に切り替えることができます。2 画面表示に戻すときは、画面外の現在地を押してください。
- ◆ 右画面の [<] または [>] にタッチすると、毎分燃費・区間燃費・エネルギーモニター・ESPO に表示切替することができます。(一部の ESPO 機能は、G-BOOK オンラインサービスの登録が必要となります。)
- 車両情報画面については (→ P.338)

# 地図の表示色の設定を変え る

地図色を切り替える(5 種類)ことができます。



- **1 [地図色設定]** にタッチ。
- **2** 希望の地図色にタッチし、[**完了**] に タッチ。



## 市街図を表示する

地図データに市街図の情報がある地域では、市街図表示に切り替えることができます。



#### 1/5 千図表示中

**1 [市街図]** にタッチ。



● 市街図表示には 1/5 千市街図と 1/2500 市街図があります。 **「広域**】または**【詳細】**にタッチして切り 替えます。

## 知識)

- ●市街図のデータがある地域のみ、1/5 千図を表示すると、「市街図」が表示され、市街図表示に切り替えることができます。(市街図がない地域に地図または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます。)
- 1/2500 市街図にすると (一方通 行)を表示します。

#### 市街図の表示を解除する

**1** 1/5 千市街図表示中、**[広域]** にタッチ。

#### 施設の内容を表示する

1 [施設] にタッチ。



- **2** ♠にタッチして、内容を表示する施設がある建物に地図を動かし、 [施設情報] にタッチ。
- 選んだ建物の階数・施設の件数が表示されます。
- ●選んだ建物に1つしか施設がないときは、 その施設の内容が表示されます。
- 3 施設名称にタッチ。

#### 知識)

●地図データに情報のない建物は、内容が表示されません。

# 2. 地図表示画面を設定する

# 地図上に施設記号を表示す る

地図上に施設の記号を表示させることができます。



#### 知識

- ●地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 1/8 万図より詳細な地図で表示することができます。(全ルート図表示画面を除く)
- 表示することができる施設は、①または ②から半径約 10km 以内にある施設の みです。(最大 200 件まで)

## 地図画面から施設記号を表示す る

- **1 [表示変更]** にタッチ。
- **2 [周辺施設]** にタッチ。



- **3** 施設のジャンルにタッチ。
- 5つまで選択することができます。
- 表示されている以外のジャンルを選択するとき
  - **⇒ [全ジャンル]** にタッチ。
- [全ジャンル] にタッチしたとき
  - → 施設のジャンル → さらに詳細な施設 のジャンルの順にタッチ。
  - 表示を解除するとき
    - **▶ [表示解除]** または選択済みの施設の ジャンルにタッチ。

### 知識

 [G情報マーク表示] は、G-BOOK オン ラインサービスを利用しているときの み使用できます。 (→ P 5.05)

#### 設定・編集画面から施設記号を 表示する



**】 [周辺施設表示]** にタッチ。



- **2** 施設のジャンルを選択し、**[完了]** に タッチ。
- 施設のジャンルの選択方法は、「地図画面から施設記号を表示する」(→ P.64)の手順 3 と同様です。

# 施設記号の表示を消去する

周辺施設画面 (→ P.64) または周辺 施設表示設定画面 (→ P.65)

## 個別に消去する


1 選択済みの施設のジャンルにタッチ。

## すべて消去する

**1 [表示解除]** にタッチ。

# 近くの施設を検索する

地図上に施設の記号を表示させているときに、○または ○の位置の近くにある施設の名称と ○または ○からの直線距離・方向を表示させることができます。



- **】 [施設検索**] にタッチ。
- 2 施設名称にタッチ。



- ■選んだ施設を中心にした地図が表示され、 施設の名称と現在地からの距離が表示されます。
- 表示されている矢印は、現在の進行方向からみてどの方向にその施設があるかを示しています。
  - ・ワンタッチスクロールで地図を動かしたとき、矢印は表示されません。
- 施設のリストは、以下の2種類の並べ方を することができます。

スイッチ	並べ方
距離順	<b>○</b> または <b>○</b> から近い施設 の順
種類順	施設の記号の種類順

- **3** [情報] にタッチ。
- 施設の内容が表示されます。(→ P.98)

#### 知識

- 検索することができる施設は、①または むから半径約 10km 以内にある施設の みです。(最大 200 件まで)
- ●施設によっては、内容が表示されない施設もあります。

#### ルート・距離を考慮したリスト を表示する

目的地が設定されているとき、距離・ 方向をルート表示に連動したものに することができます。



**】 [ルート沿い考慮]** にタッチ。



作動表示灯

- 設定しているルートを通っての道なり距離とルートに対して左右、後ろのどちらの方向にあるかを表示します。
- ●ルートを考慮したリストを表示している ときは、作動表示灯が点灯します。

#### 知識


- 表示していた地図にルートが表示されていないときは、ルートを考慮したリストは表示されません。
- 表示することができる施設は、ルート沿いにある施設のみです。

# 走行中に呼び出すジャンル の設定を変更する

走行中に呼び出すことのできる周辺 施設のジャンルを変更することがで きます。



**【周辺施設 走行中呼出ジャンル】**に タッチ。



- 2 変更したい施設のジャンルにタッチ。
- 初期設定の状態にもどすとき
  - **→ [初期状態]** にタッチ。
- 3 走行中呼出ジャンルに登録したい施設 のジャンルにタッチして、さらに詳細 な施設のジャンルの順にタッチ。
- **4 [完了**] にタッチ。

# 実際と同じ道幅で表示する(ビジュアルシティマップ)

道路の幅を実際の道路幅の比率と同じように表示させることができます。



- 地図記号・表示について
  - **→** (**→** P.173)
- ビジュアルシティマップ表示のする/ しないを設定できます。(→P.150)

# 立体的な施設マークを表示する(立体ランドマーク)

地図上に立体的な施設マーク(立体ランドマーク)を表示させることができます。



立体ランドマークの表示/非表示を設定できます。(→P.150)

#### 知識

- ●地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 1/8 万図より詳細な地図で表示することができます。(全ルート図表示画面を除く)

#### 立体ランドマークの施設情報を 表示する

- 1 立体ランドマークにタッチ。
- 名称と現在地からの直線距離が表示されます。
- 2 [情報] にタッチ。



施設の内容が表示されます。(→ P.98)

## 一時停止交差点を案内する

一時停止交差点に近づくと、地図右上 に ▼ が表示され、音声案内されます。



一時停止案内のする/しないを設定できます。(→ P.154)

## ▲ 警告

●一時停止案内はあくまでも補助機能です。

案内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。

#### 知識

- ●一時停止案内は、2011年3月時点の東京23区・政令指定都市\*1・中核市\*2における片側2車線以上の道路に進入する一時停止交差点が対象です。
  - ・2011 年 11 月現在のものであり、変更される場合があります。
  - ※ <sup>1</sup> 京都市、福岡市、静岡市、横浜市、神戸市、広島市、堺市、大阪市、北九州市、仙台市、新潟市、名古屋市、札幌市、千葉市、浜松市、川崎市、さいたま市、岡山市、相模原市
  - ※2 宇都宮市、長崎市、旭川市、東大阪 市、金沢市、大分市、松山市、東 市、岐阜市、豊田市、横須賀市、 館市、姫路市、豊田市、横須賀市、 関市、原製市、倉敷市、青森市、院 本市、宮崎市、川越市、鹿児島市、 いわき市、船橋市、秋田市、和山市、郡山市、豊橋市、岡崎市、和 山市、高松市、ス留米市、尼崎市、 橋市、大津市
- ●以下のようなときは、一時停止案内が行われない場合があります。
  - ・地図データに情報のない地点
  - ・自車位置が正確に特定できないとき
  - ・進入した道路の一時停止交差点まで の距離が短いとき
- ●以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
  - ・一時停止交差点が連続するとき
  - 他のナビ音声案内などと重なるとき
- ●以下のようなときは、誤って一時停止案内を行う場合があります。
  - ・自車位置が正確に特定できないとき
  - ・地図データと実際の道路状態が変わったとき(信号機付き交差点に変わったなど)


# DSSS (Driving Safety Support Systems) 運転支援機能を使用する

DSSS (Driving Safety Support Systems) は、ドライバーの認知・判断の遅れや誤りによる交通事故を未然に防止することを目的とするものです。

見通しの悪い周辺の状況や、信号または標識などの交通管制情報を、道路上に設置された DSSS 用光ビーコンから受信し、車の走行状態や受信情報から、必要に応じてドライバーに周辺の危険要因に対する注意を促すシステムです。

DSSS では、次のような案内・注意喚起を行ないます。

- (1)一時停止注意喚起
- (2) 赤信号注意喚起
- (3)信号待ち発進準備案内
- (4)前方停止車両存在案内
- (5)わき道車両存在案内



- DSSS 機能は販売店装着オプションの VICS ビーコンユニットを装着したときのみ 作動します。
- DSSS は警察庁が推進しているプロジェクトです。2011 年 7 月より、東京都と神奈川県の交差点でサービスが始まり、順次全国展開される予定です。
- 本サービスの対象交差点などの DSSS プロジェクトに関するお問い合わせについては、「VICS・DSSS について問い合わせをする」(→P.191)をご覧ください。
- DSSS に関する規格は、社団法人新交通管理システム協会によって策定されています。また、DSSS のシステム定義は DSSS 有識者懇談会によって作成されています。本制品はそれらに基づいて作られています。

#### ▲ 警告

● DSSS はあくまでも補助機能です。

案内・注意喚起を過信せず、常に道路標識・表示や道路状況に注意し、安全運転に心が けてください。

#### 知識)

- 運転支援情報を受信したときは、ナビゲーション画面の右上に案内マークが表示されます。
- ●ナビゲーション画面の右上に表示される案内マークは、一定時間経過または支援対象区間通過後に消えます。
- ●表示中の画面によっては、案内マークが表示されない場合があります。
- ●以下のような場合は、DSSS 機能が作動しないことや、案内・注意喚起の内容が実際の 道路状況と異なる場合があります。
  - ・ビーコンユニットの上に物を置いたり、窓が汚れたりして、DSSS 用光ビーコンとの 通信が遮られたとき
  - · DSSS 用光ビーコンに木の葉や雪などが付着して、通信が遮られたとき
  - ・雨天時等、ワイパーが作動して DSSS 用光ビーコンの通信が遮られたとき
  - ・DSSS 用光ビーコンやビーコンユニットに太陽光などが差し込んだとき
  - · DSSS 用光ビーコンの通信エリアに駐停車車両があり、通信できないとき
  - ・DSSS 用光ビーコンの通信エリアに他の車両と並走して進入したとき
  - ・DSSS 用光ビーコンや感知器、信号機など路側装置の機器メンテナンス作業や故障などによって、通信ができないとき、または誤った情報が車載機に提供されたとき
  - · DSSS 用光ビーコン通過時の速度が著しく速いとき
  - ・DSSS 用光ビーコンの近くに他の光ビーコンが設置されているとき
  - · DSSS 用光ビーコンヘッドの向きが変わってしまっているとき(台風等)
  - ・車両始動直後に DSSS 用光ビーコンを通過したとき
  - ・車載機に故障等があり、受信した情報を正しく処理できないとき
  - ・システムの誤差などでナビゲーションが現在地を特定できないとき
  - ・遅い速度で走行しているとき
  - ・サービス対象地点の地図データがないとき
  - ・自車位置が正確に特定できないとき

#### 一時停止注意喚起をする

一時停止交差点に近づいてもアクセルペダルを踏んでいる状況など、ドライバーが一時停止を見落としているとシステムが判断した場合、案内マークと、音声で「ピピッ、一時停止です」と注意喚起を行ないます。



- 一時停止注意喚起のする/しないを設定できます。(→P.154)
- 一時停止注意喚起タイミングを設定できます。(→ P.154)

## 赤信号注意喚起をする

赤信号交差点に近づいてもアクセルペダルを踏んでいる状況など、ドライバーが赤信号を見落としているとシステムが判断した場合、案内マークと、音声で「ピピッ、信号注意」と注意喚起を行ないます。



- 赤信号注意喚起のする/しないを設定できます。(→ P.154)
- 赤信号注意喚起タイミングを設定できます。(→ P.154)

## 知識

- ●以下のようなときは、赤信号注意喚起が 作動しない、または実際の信号表示と異なる場合があります。
  - ・DSSS 用光ビーコンを通過後、信号情報が変化し、受信した信号情報が実際の信号表示と異なるとき
    - ・信号機に矢印信号が点灯しているとき
  - ・信号機の制御方式等により、DSSS 用 光ビーコンから送信される信号情報 が不確定なとき

#### 信号待ち発進準備案内をする

赤信号で停車したとき、信号待ち時間の 目安をナビゲーション画面に表示しま す。

待ち時間が短くなると、周囲の状況確認 を促すメッセージを表示します。

▶待ち時間が十分にある場合



▶待ち時間が少ない場合



- [表示解除] にタッチすると、信号待ち時間表示を消す*ことが*できます。
- 信号待ち発進準備案内のする/しないを 設定できます。(→ P.154)

#### 知識

- ●以下のようなときは、信号待ち発進準備 案内が作動しない、または実際の信号表 示と異なる場合があります。
  - ・停車時点で赤信号の待ち時間が少ないとき
  - ・信号機に矢印信号が点灯しているとき
  - ・信号機の制御方式等により、DSSS 用 光ビーコンから送信される信号情報 が不確定なとき

#### ■信号待ち発進準備案内を再表示する

非表示にした信号待ち時間表示を、再 度表示させることができます。

#### 地図画面表示中

- **1** [表示変更] にタッチ。
- 2 [信号待ち発進準備案内] にタッチ。



## 前方停止車両存在案内をする

前方が見えにくい場所に停止車両または 低速車両が存在する場合、案内マークと、 音声で「ポーン、この先、前方の車にご 注意ください」と案内を行ないます。



前方停止車両存在案内のする/しないを 設定できます。(→ P.154)

## 知識

- ●以下のようなときは、前方停止車両存在 案内が作動しない、または実際の道路状 況と異なる場合があります。
  - DSSS 用光ビーコンを通過後、支援対象地点に進むまでに、停止車両や渋滞などの状況が変化し、受信した検知情報が実際の交通状況と異なるとき
  - ・停止車両がセンサーの検知範囲外に 存在しているとき
  - ・車両を検出する路上に設置されたセンサーが、車両の特徴や環境条件、経年変化などによって、車両の未検知や 誤検知を起こすとき

#### わき道車両存在案内をする

見通しが悪い交差点のわき道に車が存在する場合、案内マークと、音声で「ポーン、この先、わき道からの車にご注意ください」と案内を行ないます。



わき道車両存在案内のする / しないを設定できます。(→ P.154)

## 知識)

- ●以下のようなときは、わき道車両存在案 内が作動しない、または実際の道路状況 と異なる場合があります。
  - ・ DSSS 用光ビーコンを通過後、支援対象地点に進むまでに、前方のわき道に存在する車両の状況が変化し、受信した検知情報が実際の交通状況と異なるとき
  - ・車両がセンサーの検知範囲外に存在 しているとき
  - ・路上に設置された車両を検出するセンサーが、車両の特徴や環境条件、経年変化などによって、車両の未検知や誤検知を起こすとき

## 道路形状を案内する

踏切・合流道路・急カーブ・レーン数減少\*の道路形状案内地点に近づくと、地図右上に案内マークが表示され、音声案内されます。踏切案内マークは地図上にも表示されます。

※ 都市高速道路走行中のみ案内されます。

## 道路形状案内マークについて




形状		案内マーク
踏切		<del>©</del>
合流道路	i	<b>♦</b>
急カーブ	ř	♦ ♦ ♦
レーン	レーン数減少	<b>(b) (d)</b>
	右折·左折 専用	なし

#### 右折・左折専用レーン案内の例

- 直進する交差点に右折(左折)専用レーン がある場合、その交差点に近づくと「この 先 右折 (左折) 専用レーンがあります | と 音声案内されます。
- 目的地案内中で、右折(左折)する交差点 では右折・左折専用レーン案内はされませ h.
  - · (この場合は「ポーン まもなく右方向 (左方向)です」と音声案内されます。)





# ▲ 警告

道路形状案内はあくまでも補助機能で

案内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。

#### 知識

- 地図データに情報のない地点では、道路 形状案内は行われません。
- 以下のようなときは、道路形状案内が行 われない場合があります。
  - · 目的地案内開始直後
  - · 再探索直後
  - · 目的地周辺
- 現在地から道路形状案内地点までの距 離が短い、道路形状案内地点近くで分岐 が連続するなど、周辺の道路状況によっ ても、案内が行われない場合がありま
- 道路形状案内は、遅れたり早くなること があります。
- 次の道路形状案内マークが表示されて いる地点が短いときは、続けて道路形状 案内が行われます。

# 事故多発地点を案内する

交通事故が多発している地点を案内 させることができます。

● 事故多発地点案内のする/しないを設 定できます。(→ P.154)

## 一般道路上での案内マークにつ いて

交通事故が多発している地点に、◆かが 表示されます。





● 1/5 千図~ 1/8 万図の地図で表示する ことができます。(全ルート図表示画面を 除く)

# 高速道路上での案内マークについて

交通事故が多発している地点に近づくと、地図右上に ∜ が表示され、音声案内されます。



# ▲ 警告


事故多発地点案内はあくまでも補助機能です。

東内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。

# 逆走注意案内をする

サービス対象道路<sup>※</sup>にて、逆走状態を 検知し、画面表示と音声で案内を行う ことができます。





- 逆走を検知した場合、「ポーン、逆走のお それがあります。進行方向をご確認くださ い。」と音声案内されます。
- \*\* サービス対象道路は、都市間高速道路・ 都市高速道路・一部の有料道路の本線お よび IC・JCT・SA・PA 施設です。
- 逆走注意案内のする/しないを設定できます。(→P.154)

## ▲ 警告

●逆走注意案内はあくまでも補助機能です。

案内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。

#### 知識

- ●以下のようなときは、逆走注意案内が行なわれない場合があります。
  - ・サービス対象道路以外を走行している場合
  - ・「本線、または本線に繋がる区間での U ターン、SA・PA 進入路からの逆 走」以外の方法で逆走する場合(一般 道から高速道出口へ進入し逆走する 場合など)
  - ・ナビゲーション、またはナビゲーションの各種センサーが故障している場合
  - ナビゲーションが、サービス対象道路 を走行中であることを特定できてい ない場合
  - ・地図データに情報のない道路を走行 している場合
  - ・急激な回転をした場合
  - ・自車位置補正、方位補正が行われた直後
  - ・地図更新が行われた直後
  - ・料金所付近を走行している場合
  - ・本線への合流区間が短い場合
  - スマート IC 付き SA・PA、その他特定の SA・PA である場合
- ●以下のようなときは、誤って逆走注意案内が行なわれる場合があります。
  - ・地図データに情報のない道路を走行 しているときにUターン動作をした場合
  - ・自車位置マーク ① の位置が正しくない場合
  - ・料金所手前などのUターンが禁止されている場所で、逆走とはならない Uターンを行った場合
  - SA・PA内で交通規制に従わない走行を行った場合(SA・PA内での一方通行違反等)
  - ・ 重大事故発生時などの警察・道路管理 会社の誘導によりUターンを行った場合

# 学校の周辺であることを案 内する

学校に近づくと、地図右上に ◆ が表示され、音声案内されます。



学校存在案内のする/しないを設定できます。(→ P.154)

#### 案内できる学校について

全国の小学校・中学校・養護学校(聾学校・盲学校含む)・外国人学校\*の小学校・中学校。

※ 専有校舎物件のみ。

## ▲ 警告

● 学校存在案内はあくまでも補助機能です。


案内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。

#### 知識

- ●以下のようなときは、学校存在案内が行われない場合があります。
  - ・地図データに情報のない地点
  - · 土曜日、日曜日
  - · 午後 7 時~午前 7 時
  - 自宅登録時の自宅周辺
  - 一部の有料道路や自動車専用道路を 走行中
- ●以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
  - ・案内表示中に別の学校に近づいたとき
  - 他のナビ音声案内などと重なるとき

## 季節規制区間を表示する

長期間に渡り規制される区間(冬期通行止めになる道路など)を含むルートが探索されたときは、全ルート図表示画面にルートが で表示されます。また、このとき、画面にメッセージを表示させることができます。



- 季節規制区間メッセージの表示/非表示を設定できます。(→P.152)
- 季節規制区間を迂回するルートを探索 したいとき
  - →「季節規制区間の迂回ルートを探索 する」(→P.131)

## 知識)

地図データに情報のない規制区間では、 ルートの色はかわらず、メッセージも表示されません。

# 走行した経路を表示する (走行軌跡)

走行した道路を約 1000km 分保存し、軌跡を表示することができます。



走行軌跡



**】 [走行軌跡表示]** にタッチ。



## 知識

- ●保存できる距離を超えて走行したときは、古い軌跡を消去して、新しい軌跡を保存しなおします。
- 1/2500 図 ~ 1/512 万図で表示する ことができます。

#### 走行軌跡を消去する

地図表示中 → 表示変更 → 表示変更画面

**1 [走行軌跡解除]** にタッチ。



## **2** [はい] にタッチ。

## 知識

● 走行軌跡を表示していないときは、走行 軌跡の情報は保存されません。

# 季節名所を表示する(シーズンレジャーランドマーク)

シーズンレジャーランドマーク(桜の 名所や紅葉の名所)を時期に合わせて 表示させることができます。



内容	マーク
桜の名所	*
紅葉の名所	*

シーズンレジャーランドマークの表示 /非表示を設定できます。(→P.150)

## 知識

- ●地図データに情報のない名所は、表示されません。
- 1/8 万図より詳細な地図で表示することができます。(全ルート図表示画面を除く)
- ■マークが表示される時期は、名所ごとに 異なります。

# 県境案内を表示する

都道府県境を通過したとき、地図右上 にその都道府県のマークが表示され、 音声案内されます。



● 県境案内のする/しないを設定できます。(→ P.152)

#### 知識

●県境案内は、遅れたり早くなることがあります。

# 画面切り替え時に動画表現 をする

画面の切り替わるスイッチにタッチしたときや、画面外の 現在地 を押したとき、アニメーションのように表現されて画面を表示することができます。

画面切り替え時の動画表現のする/しないを設定できます。(→P.153)

## 知識

動画表現することのできない画面もあります。

# 3. 高速道路・都市高速道路を表示する

# 

高速道路(都市高速を除く)にはいる と、自動的にハイウェイモード表示に 切り替わります。

目的地案内中は、都市高速または一部 の有料道路にはいっても、自動的にハ イウェイモード表示に切り替わりま す。

## **1** [▲] または [▼] にタッチ。



● 施設を選んだとき、**[現区間]** にタッチすると、現在地から最寄りの施設が選ばれます。

番号	機能
1	VICS・交通情報を受信したとき表示。 • 「VICS・交通情報の表示設定」(→ P.178)で、「一般道のみ」に設 定しているときでも、VICS・交通 情報を表示できます。
2	道路の名称を表示。
3	施設の名称を表示。 (目的地案内をさせていないとき は、最大 10 カ所まで)
4	通過予想時刻を表示。
5	現在地からの距離を表示。
6	施設 (SA・PA のみ) にある設備を、ガソリンスタンドを除き最大6つまで表示。  • ガソリンスタンドは先頭に表示されます。  • 6つ以上の設備があるときは、表示されない設備マークがあります。


記号	内容
_*	ガソリンスタンド
<b>Ψ4</b>	レストラン
<b></b>	ドラッグストア
	仮眠休憩施設
<b>5</b>	お風呂
MTA	キャッシュコーナー
	ハイウェイ情報ターミナル
Ţ	郵便ポスト
FAX	FAX サービス
	ショッピングコーナー
À	休憩所
	スナックコーナー
•	トイレ
OASVS.	ハイウェイオアシス
IC	スマート IC(ETC 専用 インターチェンジ)

## \*\*固有のロゴマークが表示されます。

## (知識)

- ●反対車線の情報は表示されません。
- 通過予想時刻は設定した平均車速(→ P.120)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- SA・PA にはいるなど、高速道路の本線 からはずれたときは、ハイウェイモード 表示が解除されることがあります。
- ●目的地案内中のとき、出口IC・SA・PA または分岐する JCT の手前では、高速 分岐案内画面(→ P.82)が自動的に表 示され、ハイウェイモードが解除されま す。(高速分岐模式図自動表示を「しな い」に設定しているときは切り替わりま せん。)JCT のときはその後、高速分岐 案内画面が終了すると、自動的にハイ ウェイモードに復帰します。

## ハイウェイモード表示を解除す る



■ [高速略図解除] にタッチ。



- ハイウェイモードにもどすとき
- [高速略図表示] にタッチ。

## 高速分岐案内を表示する

目的地案内中の地図表示画面で、現在地がルート上にあり、高速道路を走行しているとき、分岐点(出口IC·SA·PA·JCT)が近づくと、高速分岐案内画面を表示させることができます。



番号	機能
1	IC の出口名称、SA・PA 名称または JCT の方面名称を表示。
2	分岐点までの距離を表示。 (分岐点に近づくとともに が 短くなります。)

## 知識)

- ●地図データに情報のない分岐点では、高速分岐案内画面は表示されません。また、高速分岐案内画面が表示されても、分岐点名称表示が表示されないことがあります。
- ◆ 分岐点名称表示、車線数が実際の分岐点 と異なることがあります。
- ●以下のようなときは、高速分岐案内が行われない場合があります。
  - · 目的地案内開始直後
  - · 目的地周辺
- 高速分岐案内画面は、遅れたり早くなる ことがあります。
- 次の分岐点が近いときは、続けて高速分 岐案内画面が表示されます。

#### 高速分岐案内画面を解除する

- **1 [拡大解除**] にタッチ。
- 高速分岐案内画面にもどすとき
  - → 画面外の 現在地 を押す。

# 4. 音声の設定を変更する

# 音量設定を変更する

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** [音量設定] にタッチ。



- **3** 設定したい音量にタッチし、[完了] に タッチ。
- 音声を OFF にするとき→ 「消音」にタッチ。

# 高速時、自動的に音量を大きく する

車速が約80km/h以上になると、設定した音量が自動的に1段階上がるようにすることができます。(車速が約70km/h以下になると、もとの音量に復帰します。)



- **1** [高速時の自動音量切替] にタッチ。
- 2 [完了] にタッチ。
- 自動で 1 段階上がる設定にしているとき は、作動表示灯が点灯します。

## ハートフル音声を発声する

通常の目的地案内中の音声案内とは、 異なった音声を出力させることができます。

#### ハートフル音声の例

▶自宅を目的地に設定して、目的地に到着 したとき

「お疲れさまでした」

- ▶ナビゲーション画面が表示されるとき 「今日は○月○日○曜日です」
- ハートフル音声の発声する/しないを 設定できます。(→P.151)

#### 知識)

●状況などにより異なった音声が出力されたり、他のナビ音声案内などと重なったときは、出力されないことがあります。

# 5. 地図を呼び出す

# 地図を検索する

目的地の設定・目的地の追加・メモリ地点の登録・迂回メモリ地点の登録・販売店の設定のときには、設定・登録する場所を、さまざまな方法により地図を呼び出し、表示させることができます。

表示された画面で、地図の呼び出し方法を選びます。呼び出し方法の特徴については、表(→P.85)をご覧ください。

#### 目的地の設定のとき

## 画面外の 目的地 → 目的地画面 (→ P.102)







## 目的地の追加のとき

ルート変更画面 (→ P.125) → 目的地・通過目的地の 追加 → 目的地追加画面 (→ P.126)





戻る




● 目的地の設定と追加画面では、つぎの表にある方法で地図を表示することができます。

項目(スイッチ)	機能	ページ
名称	名称で検索した施設がある地点の地図を表示する。 入力した地名がある地域の地図を表示する。	89
住所	地名、番地で指定した地点または地域の地図を表示する。	93
施設	さまざまなジャンルから検索した施設がある地 点の地図を表示する。	93
電話番号	電話番号で検索した施設がある地点の地図を表示する。 入力した電話番号が使用されている地域の地図を表示する。	94
WEB **	G-BOOK センターを経由し、インターネットの 検索エンジンを使用してスポット検索を行う。	495
メモリ地点	メモリ地点にタッチすると、その地点の地図を表示する。 • メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。(→ P.136)	_
ジャンル	現在地または目的地周辺などの施設がある地点 の地図を表示する。	95
G で設定**	ドライブプランや G メモリをナビゲーションで使用する。 ・目的地の設定を行うときのみ使用できます。	492
先程の地図	地図を呼び出す画面にする前にご覧になってい た地図を表示する。	-
マップコード	入力したマップコードが使用されている地域の 地図を表示する。	96
特別メモリに行く [1] / [2] / [3] / [4] / [5]	特別メモリ地点を目的地としてルート探索を開始する。 •特別メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。(→ P.135) •目的地の設定を行うときのみ使用できます。	-

<sup>\*\*</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

項目(スイッチ)	機能	ページ
特別メモリ周辺[1]/[2] /[3]/[4]/[5]	特別メモリ地点周辺の地図を表示する。 • 特別メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。 (→ P.135) • 目的地の追加を行うときのみ使用できます。	_
携帯で設定	携帯電話を利用して、目的地情報を受信する。 • Bluetooth 携帯電話を車載機に登録しているとき のみ使用できます。(→ P.414)	97
履歴	目的地履歴(過去に設定した目的地)の地点の地図を表示する。 •目的地履歴が登録されているときのみ使用できます。(→ P.96) 前回目的地案内を行ったときの出発地点の地図を表示する。 •一度目的地案内を行ったときのみ使用できます。	96
自宅に帰る	自宅を目的地としてルート探索を開始する。 • 自宅を登録していない場合は、ここから登録する ことができます。(→ P.134) • 目的地の設定を行うときのみ使用できます。	_
自宅周辺	自宅周辺の地図を表示する。  • 自宅を登録しているときのみ使用できます。(→ P.134)  • 目的地の追加を行うときのみ使用できます。	_

## 目的地の設定・追加以外のとき※





名称

\*\* 画面はメモリ地点の登録時のものです。 特別メモリとメモリ地点は、WEBを使用して検索することができます。 ● 目的地の設定と追加以外の地図呼び出し画面では、つぎの表にある方法で地図を表示することができます。

項目(スイッチ)	機能	ページ
現在地周辺	現在地周辺の地図を表示する。	_
目的地履歴	目的地履歴(過去に設定した目的地)の地点の地図を表示する。 •目的地履歴が登録されているときのみ使用できます。(→ P.96)前回目的地案内を行ったときの出発地点の地図を表示する。 •一度目的地案内を行ったときのみ使用できます。	96
名称	名称で検索した施設がある地点の地図を表示する。 入力した地名がある地域の地図を表示する。	89
住所	地名、番地で指定した地点または地域の地図を表示する。	93
施設	さまざまなジャンルから検索した施設がある地 点の地図を表示する。	93
電話番号	電話番号で検索した施設がある地点の地図を表示する。 入力した電話番号が使用されている地域の地図を表示する。	94
WEB *	G-BOOK センターを経由し、インターネットの 検索エンジンを使用してスポット検索を行う。	495
メモリ地点	メモリ地点にタッチすると、その地点の地図を表示する。 • メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。(→ P.136)	-
ジャンル	現在地または目的地周辺などの施設がある地点の地図を表示する。	95
先程の地図	地図を呼び出す画面にする前にご覧になってい た地図を表示する。	_
マップコード	入力したマップコードが使用されている地域の 地図を表示する。	96
特別メモリ周辺	特別メモリ地点周辺の地図を表示する。 • 特別メモリ地点を登録しているときのみ使用できます。 (→ P.135)	_

<sup>\*\*</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

## 名称で地図を検索する

施設名称または地名を入力し、地図を呼び出すことができます。

また全国リスト画面(→ P.90)に表示された件数が多い場合は、エリア(→ P.91)・ジャンル(→ P.92)を指定することにより件数を絞り込むことができます。

#### 知識

● 入力中に検索先の候補が5件以下になり、約10 秒以上操作しなかったときは、 自動的にその時点で入力した文字から 検索された施設名称の全国施設リスト 画面が表示されます。

#### 名称の読みで検索する

■ひらがな入力

地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

名称 → 名称/読み検索画面

**1** 名称を入力し、**[検索]** にタッチ。



- ◆ 入力するごとに、検索される施設名称の件数が表示されます。
- 漢字・カタカナ・英数字・記号で入力する とき
  - **⇒ [漢字入力]** にタッチ。
  - ・入力方法について
    - →「名称の文字入力で検索する」(→ P.89)

- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- ◆検索された施設名称または地名の全国リスト画面が表示されます。(→ P.90)

#### 名称の文字入力で検索する

名称読み入力に比べ、検索する施設名称または地名の件数を絞り込むことができます。

- [読み入力] にタッチすると、入力していた文字は消去され、「ひらがな入力」(→P.89) の画面にもどります。
- 間違えたとき ⇒ [修正] にタッチ。

地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

名称 → 漢字入力 →

名称/文字検索画面

#### ■ひらがな・漢字入力

- **] [かな]** にタッチし、入力画面を切り替える。
- **2** 名称を入力し、**[変換]** にタッチ。



- ◆ 入力したままの状態で確定したいとき→ 「無変換」にタッチ。
- 3 入力したい熟語にタッチ。
- 変換範囲を修正するとき
  - → [<]·[>] にタッチ。

- ◆ そのままの状態でよいとき
  - **➡ [全確定]** にタッチ。
- **4** [検索] にタッチ。(**2** の画面)
- ◆検索された施設名称または地名の全国リスト画面が表示されます。(→ P.90)
- ■カタカナ、英数字・記号入力
- **1** [カナ]・[英数字] のいずれかにタッチし、入力画面を切り替える。
- **2** 名称を入力し、**[検索]** にタッチ。
  - ▶カタカナ入力時



▶英数字·記号入力時



◆検索された施設名称または地名の全国リスト画面が表示されます。(→ P.90)

## 全国リストから検索する

地図の呼び出し画面 (→ P.84) → 名称 → (名称入力) → 検索 → 全国リスト画面

表示させる施設名称または地名にタッチ。



- 選択した施設の地図が表示されます。
- エリア(→P.91)またはジャンル(→P.92)を指定することにより、リストに表示されている施設名称または地名を絞り込むことができます。
- 同じ施設名称、または施設名称に複数の店舗(チェーン店など)があるときは、まとめてリストに表示されます。この場合、施設名称の右側に検索された施設の件数が表示されます。
- まとめて表示されたリストにタッチした とき

  - ・施設名称のリストは、以下の 2 種類の 並べ方をすることができます。

スイッチ	並べ方
距離順※	<ul><li></li></ul>
名称順	50 音順

\*\* 検索された施設名称または地名の件数が多い場合は、距離順に並び替えできない場合があります。

#### エリア別に絞り込む

エリアを指定して、施設名称または地 名を絞り込むことができます。

- **1 [エリアで絞る]** にタッチ。
- 2 エリアの指定方法を選択する。



次の3通りの方法で、エリアを指定することができます。

スイッチ	項目	ページ
住所	住所で絞り込む	91
地域	地域で絞り込む	92
周辺	周辺で絞り込む	92

#### ■住所選択時



都道府県名にタッチ。



- リスト画面にもどすとき
  - **⇒ [全エリア]** にタッチ。
- 2 市区町村名にタッチ。
- 都道府県を指定してリスト画面を表示す るとき
  - [○○全域] にタッチ。

#### ■地域選択時



地域名にタッチ。



- リスト画面にもどすとき▶ [全エリア] にタッチ。
- ■周辺選択時



**1** [現在地周辺] · [先程の地図] · [目的地周辺] のいずれかにタッチ。



- リスト画面にもどすとき
  - **⇒ [全エリア]** にタッチ。
- 目的地を複数設定してある場合、 【目的地周辺】にタッチしたとき
  - → 目的地にタッチ。

## 施設のジャンル別に絞り込む

ジャンルを指定して、施設名称または 地名を絞り込むことができます。

- 1 「ジャンルで絞る1 にタッチ。
- **2** 施設のジャンル → さらに詳細な施設 のジャンルの順にタッチ。



- リスト画面にもどすとき
  - **➡ [全ジャンル]** にタッチ。
- 地名を入力したときは、[その他] → [住所] の順にタッチすると、地名のリストが表示されます。

## 知識

施設によっては、表示された地点が必ず しも正確な所在地となっているとは限 らず、所在地の住所を代表する地点が表 示されることがあります。

# 住所で地図を検索する

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

住所 → 住所検索画面

■ 都道府県名・市区町村名・町名・丁目 (字) の順にタッチ。



- [○○**主要部**] にタッチすると、広域図が 表示されます。
- **2** [番地指定] にタッチ。
- **3** 番地を入力し、**「検索**」にタッチ。
- 入力した番地に、
  - ・該当する住所があるときは、その住所付 近の地図が表示されます。
  - ・該当する住所がないときは、その丁目 (字)の広域図が表示されます。
- 間違えたとき ➡ [修正] にタッチ。

# 施設で地図を検索する

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

施設│→

1 施設のジャンルにタッチ。



- 表示されている以外のジャンルを表示す るとき
  - → [その他] にタッチ。
- [その他] にタッチしたとき
  - ⇒ 施設のジャンルにタッチ。
- 2 都道府県名(路線名)にタッチ。
- さらに市区町村名(または路線名・販売会 社名) が表示されることがあります。この とき、同様に市区町村名(または路線名・ 販売会社名)にタッチします。
- 施設のジャンルによっては、全国施設リス トがあります。

このとき、全国施設リスト画面から、施設 名称を選び、地図を表示させることができ

**[全国の**○○] にタッチすると、全国施設 リスト画面になり、全国の施設名称が50 音順に表示されます。

3 施設名称にタッチ。

## 電話番号で地図を検索する

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

電話番号 → 電話番号検索画面

**1** 電話番号を入力し、**[検索]** にタッチ。



- 市外局番から入力します。
- ◆ 入力した番号に該当する施設があるとき は、その施設付近の地図が表示されます。
- 入力した番号が以下のとき、市外・市内局 番が使用されている地域の地図が表示さ れます。
  - ・該当する施設がないとき
  - ・個人住宅などのとき
- 間違えたとき → 「修正」にタッチ。
- 同じ電話番号で複数の地点があるとき

#### 知識

- 同じ名前の施設名称が、複数表示される ことがあります。
- 施設によっては、表示された地点が必ず しも正確な所在地となっているとは限 りません。また、以下のようなケースで 一般情報誌などとは異なった検索が行 われることがあります。
  - デパートの美術館・アミューズメント パークなどでは、問い合わせ先の場所 と所在地が離れていることがありま す。このような施設の電話番号を入力 すると、問い合わせ先の所在地の地図 が表示されます。
  - 一般情報誌などではホール等の電話 番号として、管理会社の電話番号を記 載していることがあります。このよう な施設の電話番号を入力すると、管理 会社名が検索され、その管理会社の所 在地の地図が表示されます。
- 施設の電話番号や所在地、名前などは 1 年間で数万件が変化します。この点に留 意してご利用ください。
- 地図に表示される住所は、隣接する地名 が表示されることがあります。また、表 示される電話番号は途中で切れている ことや省略されていることがあります。
- 収録されていない電話番号を入力して 表示させた地図の地点は、目的地の設定 などをした時点で自動的に記憶されま す。次回、同じ番号を入力すると記憶さ れた地図が表示されます。

記憶できる件数をこえたときは、古いも のから自動的に消去されます。

## ジャンルで地図を検索する

現在地または目的地周辺など施設を検索するエリアを変更し、変更したエリア周辺の施設を検索することができます。

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

ジャンル → ジャンル検索画面

1 施設のジャンルにタッチして、さらに 詳細な施設のジャンルの順にタッチ し、「検索」にタッチ。



- 5 つまで選択することができます。
- 間違えたとき
  - **→ [選択解除]** または選択済みの施設の ジャンルにタッチ。
- 2 施設名称にタッチ。
- 施設のリストは、以下の2種類の並べ方を することができます。

スイッチ	並べ方
距離順	<b>○</b> または <b>○</b> から近い施設 の順
種類順	施設の記号の種類順

## 知識)

[ルート沿い考慮] にタッチすると、ルート沿いの施設のみリストに表示されます。(→ P.66)

#### 検索するエリアを変更する

施設を検索するエリアを変更することができます。

地図の呼び出し画面 (→ P.84) → ジャンル検索画面

- **1 [エリア]** にタッチ。
- 2 施設を検索したい地域にタッチ。



- [住所指定] にタッチすると、住所から施設を検索したい地域を選択することができます。
  - ・選択方法について
    - ▶「住所で地図を検索する」(→ P.93)手順 1 へ。
- **3 [セット]** にタッチ。

# マップコードで地図を検索 する

マップコード\*とは、特定の位置の位置データをコード化し、1~13桁の番号でその場所を特定することができるものです。従来は、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定できないところも特定することができるようになります。

\*\*「マップコード」は、株式会社 デンソー の登録商標です。

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

マップコード → マップコード検索画面

**1** マップコードを入力し、**[検索]** にタッチ。



● 間違えたとき → [修正] にタッチ。

## 知識)

- マップコードについては、以下のホームページで紹介されていますので、そちらをご覧ください。
  - http://www.e-mapcode.com
- ●マップコードは、メモリ地点・迂回メモリ地点を登録すると、位置の名称の下に表示されます。
  - · メモリ地点 (→ P.136)
  - ・ 迂回メモリ地点 (→ P.138)

## 履歴で地図を検索する

#### 地図の呼び出し画面 (→ P.84) →

履歴 → 履歴検索画面

希望の目的地履歴にタッチ。



● [前回出発地] にタッチすると、前回目的 地案内させたときの出発地点の地図が表示されます。

#### 履歴を消去する

記録された目的地履歴を消去することができます。

- **1 [履歴消去]** にタッチ。
- 2 地点名称にタッチ。
- すべての目的地を選択するとき↑「全選択」にタッチ。
- 3 [消去] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。

## 知識

● 自宅および特別メモリ地点は、目的地履 歴に記憶されません。

# 携帯電話を使って地図を検索する

携帯アプリケーションソフトウェア「EZ カーナビリンク」で検索した目的地を、車載機へ送信することができます。この機能は、auの Bluetooth 携帯電話で使用することができます。

- **1** Bluetooth 携帯電話を接続する。
- 接続するためには、車載機にBluetooth携 帯電話を登録しておく必要があります。
  - → 「携帯電話を接続する」 (→ P.416)
- **2** Bluetooth 携帯電話の「EZ カーナビ リンク」を使用して、目的地を検索す る。
- **3** 地図呼び出し画面の [携帯で設定] に タッチ。(→ P.84)
- 4 携帯電話から車載機へ目的地情報を送信する。



- 送信を中止するとき
  - → 「中止」にタッチ。
- 受信が完了すると、目的地の地図画面が表示されます。

### 知識

- 「EZ カーナビリンク」は、KDDI 株式会社が提供する携帯アプリケーションソフトウェアです。対応機種などの、詳しい情報につきましては、au ホームページもしくは、携帯電話販売店にお問い合わせください。
- ●携帯電話の操作方法については、携帯電 話の取扱説明書をご覧ください。
- ●目的地情報を送信するときは、車を安全 なところに止めてから行なってくださ い。

# 6. 検索した地図を操作する

## ピンポイント検索について

地図を呼び出したとき、施設によっては、ピンポイント検索されます。

▶ピンポイント検索されたとき



▶ピンポイント検索されなかったとき



## 知識)


検索された施設に、詳細な情報があると きは、検索された施設の地点によが表示 されます。

## 地図の位置を変更する

1 ♠にタッチして、地図を動かす。

# 施設の内容を表示する

- **1 [情報]** にタッチ。
- 呼び出した地図の地点により、表示される 画面が異なります。
  - ▶簡易情報表示



▶情報付き施設表示



- 画面をスクロールするとき
  - → ♠ にタッチ。
- [○○] ([住所]:[写真] など) にタッチ すると、それぞれの情報が書かれている部 分に画面を移動します。

# 知識

●施設によっては、内容が表示されない施設もあります。

## 提携駐車場を検索する

検索された施設(デパート・ホテルなど)と提携している駐車場を表示させることができます。

**】 [提携 P]** にタッチ。



- 提携駐車場のリストが表示されます。
- **[提携 P]** にタッチしても、駐車場が検索 されないことがあります。

## 2 駐車場名称にタッチ。

- 選択した駐車場の地図が表示されます。
- 専用駐車場は P 、提携駐車場は P で表示されます。

## 知識

- ●地図データに情報のない駐車場は、検索 されません。
- ●施設によっては、駐車場が検索されない 施設もあります。
- 検索される駐車場は、設定した車両情報 (→ P.121) により異なります。また、 車両寸法が設定されていないときは、車 両寸法を考慮せずに、駐車場が検索され ます。

## 住所で絞り込む

#### 住所一覧から検索する

次のときに、検索することができま す。

- (1)「名称で地図を検索する」のリスト 画面で、地名にタッチしたとき
- (2)「電話番号で地図を検索する」で、 該当する施設がなかったとき

#### **1** [住所一覧] にタッチ。



## 2 地名にタッチ。

- 選択した地名の地図が表示されます。
- 詳細がわからないとき
  - [○○主要部] にタッチし、広域図を表示。

## 周辺住所から検索する

次のときに、検索することができま す。

- (1)「住所一覧から検索する」(→ P.99) で、該当する住所がなかったとき
- (2)「住所で地図を検索する」で、該当する住所がなかったとき
- **1 [周辺住所]** にタッチ。




2 番地にタッチ。

# 1. 目的地案内

# 目的地案内について

目的地案内では、目的地の設定のしかた、目的地への案内のしかた、ルートの変更のしかたについて説明しています。

- ▶まずはじめに、
- ①目的地を設定します。
- ▶目的地をもう 1 カ所追加したいときは、
- ②目的地の追加をご覧ください。
- ▶希望のルートでなかったときは、
- ③入口 IC の指定・④出口 IC の指定・⑤通過道路の指定をご覧ください。
- ルート変更は、他にも方法があります。(→ P.125 ~ P.131)



JP2006PII

# 2. 目的地を設定してルートを探索する

# 目的地の設定について

#### 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- ●目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大 100 カ所まで) 100 カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地は、消去することもできます。(→ P 132)

# 目的地画面から目的地を設定する

- 画面外の 目的地 を押す。
- 2 地図の呼び出し方法を選び、目的地を 設定する地点の地図を表示する。 (→P84、P98)



- **3** [目的地セット] にタッチ。
- ◆の位置に目的地が○記号で表示され、ルート探索が開始されます。(→P.103)
- 設定した目的地を消去するとき→「目的地を消去する」(→P.127)

すでに目的地が設定されているとき⇒ 次のいずれかにタッチ。

[新規目的地]:新しく目的地を設定する

[追加目的地]:目的地を追加する※

- ※以降の設定方法について
  - →「目的地を追加する」(→P.126) 手順 4へ。
- 「地図画面から目的地を設定する」(→ P.102)で目的地を設定した場合は、一 番初めの目的地になり、ルート探索を開 始します。

#### 地図画面から目的地を設定する

現在、表示させている地図に目的地を設定することができます。

1 地図上にタッチし、[目的地セット] に タッチ。



- **2** ♠ にタッチして、目的地を設定する 位置に地図を動かし、**[目的地セット]** にタッチ。
- ◆の位置に目的地が○記号で表示され、 ルート探索が開始されます。(→ P.103)

# 自宅を目的地に設定する

## 画面外の 目的地 → 目的地画面

- **1 [自宅に帰る]** にタッチ。
  - 自宅が登録されていないときは
- **1 [自宅登録]** にタッチ。
- 2 自宅の登録方法を選択する。
- ◆次の3通りの方法で、地図を呼び出すことができます。

機能	ページ
現在地周辺	_
目的地履歴	96
住所指定	93

- **3 [セット]** にタッチ。
- 4 [自宅に帰る] にタッチ。(目的地画面)

## ルート探索について

目的地の設定が終了すると、ルート探索が開始されます。


## 知識

- ●ルート探索中に、ほかの画面に切り替えても、探索は続けられています。
- 目的地までの距離が近すぎるときは、 ルートは表示されません。
- ●ルート探索が終了すると、全ルート図表 示画面(現在地から目的地までの全体 ルート)になります。
- 高速道路や有料道路の IC・SA・PA 内などでルート探索が行われると、その周辺の一般道路から開始するルートが探索されることがあります。このときは、ルートの再探索(→ P.123)を行ってください。
- 私有地などは、その土地の所有者であっても、進入を規制するルートが探索されます。
- ●歩行者天国が行われる場所などは、開催 日以外の日でも、進入を規制するルート が探索されます。
- 車両制限(車高・車幅・車長など)のある道路は、ルート探索時に考慮されません。

## ルート学習について

ルート探索時に、いつも通る道を考慮 したルートで案内させることができ ます。

目的地案内中に、ルートとは異なる道路を走行した場合にそのルートを学習します。何度か同じように走行し、学習が完了すると次のルート探索時に学習したルートで案内させることができます。



ルート学習のする/しないを設定できます。(→ P.152)

## 知識

- ●ルート学習する区間に、一部でも幅 5.5m 未満の道路が含まれている場合 は、ルート学習をすることができませ ん。(自宅登録時の自宅周辺を除く)
- ●学習した道が使われない場合もあります。
- ●自車位置マーク が実際の道路と異なる場所に表示されているときは、ルート学習ができない場合があります。(高速道路、またはバイパスのような高架道路と並行している道路がある場合など。)
- ルート学習は、ルート探索時の推奨ルートに反映されます。
- ●地図データを更新した場合、道路の改良、新規開通などの変化により、ルート学習が反映されない場合があります。

#### ルート学習結果を消去する



**1 [ルート学習結果の消去]** にタッチ。



**2** [はい] にタッチ。

# ルート検索後の全ルート図表示について

#### ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。

◆ 全ルート図が表示されたあと、画面外の 現在地 を押す、または走行を開始して約3
 → P.1111)

## 画面の表示について

表示はすべて最終の目的地までのものです。



番号	表示	機能
1	IC マーク	一番最初に一般道路から有料道路に入る IC と、一番最後に有料道路から一般道路に出る IC の位置に表示する。
2	IC 名称表示	一番最初に一般道路から有料道路に入る IC の名称が下に、一番 最後に有料道路から一般道路に出る IC の名称が上に表示される。
3	有料道路距離表示	目的地までに通るすべての有料道路の距離を表示する。 (有料道路を通らないときは、利用する主な道路の種類が表示されます。)
4	料金案内	目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示する。 (有料道路を通らないときは、利用する主な道路の距離が表示されます。) •目的地案内開始後に全ルート図表示画面を表示したときは、現在地から目的地までに通る残りの有料道路の料金を表示します。
5	距離表示	目的地までの距離を表示する。

番号	表示	機能
6	残距離表示	表示されているルートの自車位置から目的地までの距離を表示する。 • ルートからはずれたときは、目的地までの直線距離を表示します。
7	到着予想時刻表示	目的地への到着予想時刻を表示する。(→ P.119) • ルートからはずれたときは、目的地方向マークを表示します。

## タッチスイッチについて

全ルート図表示画面で、次のことができます。



番号	スイッチ	機能
1	情報 (→ P.108)	案内道路情報を表示する。
2	IC 名称 (→ P.128)	出入口 IC を指定する。
3	案内開始 【目的地案内中は、 案内に戻る】 (→ P.111)	目的地案内またはデモンストレーションを開始する。目的地案内中は、現在地画面にもどる。
4	割引情報 <sup>※</sup> (→ P.554)	ETC 割引情報を表示する。
5	ルート変更 (→ P.125)	ルート変更画面を表示する。

番号	スイッチ	機能
6	5ルート (→P.109)	別のルートを表示して選択する。 • 目的地案内開始後は表示されません。
7	G ルート/元ルート** (→ P.546)	G-BOOKセンターから交通情報を入手してルート検索する。
8	到着予想時刻· 残距離表示 (→ P.122)	各目的地までの到着予想時刻・残距離に切り替える。 (目的地を複数設定しているとき)

<sup>\*</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

# 知識)

- ●探索されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。必ずしも最短ルート・早く行けるルート・渋滞していないルートではありません。
- 料金は設定した車両情報 (→ P.121) から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 到着予想時刻は設定した平均車速(→ P.120)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- 交通規制(常時進入禁止、時間による進入禁止など)区間を通らないと目的地に行けないようなときは、ルート上の規制箇所に

  が表示されることがあります。
- ●地図データには中央分離帯の情報が収録されていないものがあります。そのため、探索されるルートは中央分離帯を考慮したものではないことがあります。
- ■目的地案内開始後にも全ルート図表示画面を表示することができます。(→ P.122)

#### ルートの表示について



● ルートの表示色は、次の 4 種類あります。

表示色	内容
青色	目的地を 1 カ所、または複数設定しているときの現区間(次の目的地まで)の表示
白色 (一一)	目的地を複数設定していると きの現区間(次の目的地まで) 以外の表示
水色	幅 5.5m 未満の道路表示 (→ P.108)
橙色 ( <b></b> )	季節規制区間表示 (→ P.77)

#### ■幅 5.5m 未満の道路表示

現在地または目的地周辺では、幅 5.5m 未満の道路を通るルートも探 索します。



#### 知識

● 交通規制(一方通行など)や道幅が狭いなどの理由により、通行できないルートが探索されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。

# ルート情報を表示する(案内道 路情報)

ルート探索終了後、ルート情報(道路 名称・距離・料金・通過予想時刻)を 表示させることができます。

- 1 [情報] にタッチ。
- 2 ルート情報画面が表示される。



- ◆ 入口 IC・出口 IC・JCT・目的地・道路の種 別の変わり目などでルートを分割して表 示します。
- 分割されたそれぞれのルートは、道路名称・距離・有料道路の料金・分割された地点への通過予想時刻が表示されます。 ・それぞれの地点の地図を表示するとき ● 「地図」にタッチ。
- 現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に
  のが表示されます。
  - [割引情報] にタッチすると、ETC割引 情報<sup>※</sup>(→P.554) が表示されます。
- ※G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

#### 知識

- 現在地がルート上にない(ルートからはずれた)ときは、ルートが表示されている地点からの情報が表示されます。
- ●料金は設定した車両情報 (→ P.121) から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- 通過予想時刻は設定した平均車速(→P.120)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。

#### 5 つのルートを表示する

5つのルートから希望のルートを選 ぶことができます。

**1** [5 ルート] にタッチ。



- 5 つのルートが 5 色に色分けされて表示 されます。
- 2 表示したいルート名称にタッチ。
- ●選択したルートの全ルート図表示画面が表示されます。

スイッチ	内 容
推奨	一般的なルートで案内 できます。
有料優先	有料道路を優先して案 内できます。
一般優先	一般道路を優先して案 内できます。

スイッチ	内 容
距離優先	距離の短いルートで案 内できます。
別ルート	他の4つのルートとは別のルートで案内できます。

# 知識

- ●以下のときは、5 ルートを表示できません。
  - ・目的地を複数設定しているとき
  - ・通過する地点(IC・通過道路)を指定 しているとき
  - · 目的地案内開始後

# 5 つのルートの詳細情報を表示する

5 つのルートの目的地までの距離・有料道路の距離・料金・所要時間を確認することができます。

全ルート図表示画面 (→ P.105) → 5 ルート → 5 ルート表示画面

- **1 [全行程一覧]** にタッチ。
- 2 全行程一覧表画面が表示される。



●ルート名称にタッチすると、タッチした ルートの全ルート図表示画面が表示され ます。

# 知識

- 料金は設定した車両情報 (→ P.121) から計算していますが、通行料金の変更などにより、実際の料金と異なることがあります。
- ●所要時間は設定した平均車速(→ P.120)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。

# 3. 目的地案内の開始

# 目的地案内を開始する

全ルート図表示画面 (→ P.105)

**1 [案内開始]** にタッチ。



● 全ルート図が表示されたあと、画面外の 現在地 を押す、または走行を開始して約 3 秒以上経過したときは、自動的に目的地 案内を開始します。

# デモンストレーション(デモ) を見る

ルート探索終了後、目的地案内を開始 する前に、目的地案内のデモを見るこ とができます。



全ルート図表示画面 (→ P.105)

- 1 [案内開始] に約3 秒以上タッチ。
- デモを終了するとき
  - ➡ 画面外の 現在地 を押す。
  - ・デモ中に走行したときも、デモが終了 し、目的地案内が開始されます。

# 知識

●ルート探索終了後、目的地案内を開始したあとは、デモを見ることはできません。

# 目的地案内を中止する

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** [案内中止] にタッチ。



- 中止した目的地案内を再開するとき

# 知識

●目的地案内を中止しても、目的地は消去 されません。

# 4. 目的地への案内について

# 目的地案内を開始する

# 目的地案内中の音声案内の例

#### ■分岐交差点手前

700m 手前

「ポーン およそ 700m 先 ○○を右方向で す |

300m 手前

「ポーン およそ 300m 先 ○○を右方向です」

100m 手前

「ポーン まもなく右方向です」

交差点直前

「右方向です」



ポーン まもなく 右方向です

● ○○ (道路名称や交差点名称、目印など) は、情報のある地点のみ案内されます。

#### ▶信号機案内の例

2011年3月時点の東京23区・政令指定都市<sup>※1</sup>・中核市<sup>※2</sup>における片側3車線以上の道路を走行中に音声案内されます。

- \* 2011 年 11 月時点のものであり、変更 される場合があります。
- ※1 京都市、福岡市、静岡市、横浜市、神戸市、広島市、堺市、大阪市、北九州市、 仙台市、新潟市、名古屋市、札幌市、千葉市、浜松市、川崎市、さいたま市、岡山市、相模原市

※2 宇都宮市、長崎市、旭川市、東大阪市、 金沢市、大分市、松山市、富山市、岐阜 市、豊田市、横須賀市、函館市、姫路 市、福山市、奈良市、下関市、高知市、 倉敷市、青森市、熊本市、宮崎市、川越 市、鹿児島市、いわき市、船橋市、秋田 市、長野市、郡山市、豊橋市、岡崎市、 和歌山市、高松市、高槻市、盛岡市、柏 市、西宮市、久留米市、尼崎市、前橋 市、大津市

「ポーン およそ 300m 先 次の信号を右方向です」

「ポーン 次の信号を右方向です」

#### ▶日印案内の例

リアル交差点(→ P.118)を表示した ときに音声案内されます。

「ポーン まもなく右方向 高架を登ります」

#### ■有料道路への進入時

「ポーン まもなく右方向です その先 高速道路です」 「ポーン *こ*の先 料金所です」

# ■連続車線変更案内時

連続車線変更案内 (→ P.117) を表示 したときに音声案内されます。

「ポーン すぐに左に車線変更が必要です」

### ■幅 5.5m 未満の道路への進入時

「実際の交通規制や道幅に注意して走行 してください!

#### ■首都高速の車線変更案内時

1km 手前

「およそ 1km 先、右(左)方向○○方 面です。|

「右(左)側 1 車線を走行してください」 500m 手前

「まもなく右(左)方向、○○方面です」 「右(左)側 1 車線を走行してください」

#### ■首都高速の車線変更禁止区間案内時

1km 手前

「およそ 1km 先、右(左)方向○○方 面です |

「車線変更禁止区間にご注意ください」 500m 手前

「まもなく右(左)方向、○○方面です」 「車線変更禁止区間にご注意ください」

# 目的地周辺に到着したときの音 声案内の例

# ■目的地の手前

「ポーン まもなく目的地です」

# ■目的地の直前

「ポーン 目的地は右(左)側にあります」 音声案内はあくまでも参考としてくだ さい。

#### 充電喚起案内をする

▶自宅を目的地に設定しているとき

自宅に到着したときに、電池残量が 2 割以下になると音声案内します。

充電喚起案内のする/しないを設定できます。(→ P.152)

### 知識)

● 充電喚起案内をするには自宅の登録が 必要です。(→ P.134)

#### 知識)

- 音声案内の例は一般的なものであり、道路の接続状況などにより異なった音声案内が出力されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が出力されなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が出力されることがあります。
- ●地図データに情報のある地点で案内されます。
- 音声案内の音量は調節することができます。(→ P.83)
- ●首都高速の車線変更禁止区間案内は、車線変更禁止区間の端までの距離が短いとき出力されない場合があります。
- 信号機案内は、以下のようなとき出力されない場合があります。
  - ・信号機のある交差点を走行している
  - 分岐する交差点までの距離が短いとき
  - 分岐する交差点までの間に別の信号 機があるとき
  - 2011年3月時点の東京23区・政 令指定都市<sup>※1</sup>・中核市<sup>※2</sup>以外
    - \*2011 年 11 月時点のものであり、 変更される場合があります。
    - ※ <sup>1</sup> 京都市、福岡市、静岡市、横浜市、神戸市、広島市、堺市、大阪市、北九州市、仙台市、新潟市、名古屋市、札幌市、千葉市、浜松市、川崎市、さいたま市、岡山市、相模原市

# 幅 5.5m 未満の道路での音声案 内について

目的地周辺では、幅 5.5m 未満の道路 (細街路) を通るルートも音声案内を 行います。

● 細街路での音声案内をする/しないを 設定できます。(→ P.151)

### 知識

- 実際の入り口(玄関、駐車場など)と異なる場所に案内される場合があります。
- 出発地点が幅5.5m未満の道路にある場合、幅5.5m以上の道路までは、音声案内を行いません。
- ●交通規制(一方通行など)や道幅が狭いなどの理由により、通行できないルートが案内されることがあります。

#### 他モードでの音声案内について

ナビゲーション画面から他モードの 画面(情報画面など)に切り替えたと きでも、音声案内を出力させることが できます。

他モードに切り替えたときに音声案内 のする/しないを設定できます。 (→ P.151)

# 知識)

● 音声案内が出力されていないときも、目的地案内は継続して行われます。

# 交差点案内について

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、分岐する交差点に近づくと、レーンリスト図(→ P.115)または交差点拡大図(→ P.116)に切り替わります。また、ターンリスト図(→ P.118)を表示させることもできます。

- ▶ヘッドアップディスプレイ装着車
- ヘッドアップディスプレイを表示しているときは、フロントウィンドウガラスにレーン表示や右左折案内の矢印が表示されます。(ヘッドアップディスプレイについては、別冊のプリウス PHV 取扱書をご覧ください。)
  - ・交差点にさしかかると交差点の手前(約300m以内)では、レーン表示と車速に自動的に切り替わります。
  - ・地図データに情報のない交差点では、 レーン表示は行われません。また、交差 点によっては、レーン表示と実際の交差 点形状が異なる場合があります。現場の 標識、道路形状に従ってください。(レー ン情報のある交差点の手前300m以内 にレーン情報のない交差点がある場合、 道路形状が工事等で変更になった場合 など)
  - ・レーン表示や右左折案内の矢印は表示 しないようにすることができます。詳し くは、別冊のプリウス PHV 取扱書をご 覧ください。

# レーン(車線)リスト図を表示 する

分岐する交差点の手前(約 700m 以内)では、レーンリスト図(走行する交差点の名称とレーン表示)を最大 4 つまで表示させることができます。



# 知識

- レーンリスト図が表示されていても、分岐する交差点の約300m 手前では、交差点拡大図(→ P.116) が自動的に表示されます。(交差点拡大図自動表示を「しない」に設定しているときは切り替わりません。)
- ■レーン(車線)リスト図表示を解除する
- **1** [レーン解除] にタッチ。
- レーンリスト図にもどすとき
  - **→ 「レーン表示**】にタッチ。




# ▲ 警告

レーン案内はあくまでも補助機能です。 案内を過信せず、常に道路標識・標示や 道路状況に注意し、安全運転に心がけて ください。


# 交差点拡大図を表示する

交差点が近づくと、交差点案内が行われます。また、分岐する交差点が近づく(約300m以内)と、交差点拡大図を表示させることができます。

▶分岐しない交差点



▶分岐する交差点(交差点拡大図)




番号	機能
1	通過・分岐する交差点の車線が表示されます。 ・走行を推奨する車線が青色で表示されます。
2	通過・分岐する交差点の名称が表示 されます。
3	交差点までの距離が表示されます。 ● 交差点に近づくとともに が 短くなります。
4	通過・分岐する交差点に表示されま す。

#### 知識

- ●地図データに情報のない交差点では、 レーン表示・交差点名称表示は行われません。
- ●レーン表示・交差点名称表示が実際の交差点と異なることがあります。
- ●目的地案内開始直後は、交差点案内が行われない場合があります。
- ●交差点拡大図表示は、遅れたり早くなる ことがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図が表示されます。
- 交差点拡大図が表示されているとき、 レーン表示・交差点名称表示は分岐する 交差点のものが表示され、分岐する交差 点より手前の交差点案内は行われません。

#### 3D 交差点拡大図を表示する

交差点拡大図を立体的(3D)に表示させることができます。



• 交差点拡大図の 3D 表示する/しない を設定できます。(→ P.152)

# 連続車線変更を案内する

分岐する交差点までの距離が短く、複数車線変更が必要な場合に表示されます。



# 知識

地図データに情報のある地点で表示します。

#### 立体的な拡大図を表示する

目的地案内中の分岐をわかりやすく するために、交差点手前の景観にあわ せた立体的な拡大図が表示されるこ とがあります。

▶都市高速 IC 入口




▶立体交差点



▶リアル交差点



▶側道案内



- 地図データに情報のある地点(都市高速IC 入口、立体交差点、リアル交差点<sup>※</sup>、側道 案内)で表示します。
- \*\* 都市部の交差点で分岐がわかりづらい 交差点で表示されます。

#### 拡大図表示を解除する

- **1 [拡大解除]** にタッチ。
- 拡大図にもどすとき
  - → 画面外の 現在地 を押す。

#### ターンリスト図を表示する

分岐する交差点・IC・JCT などの名称、案内方向、距離、路線名、路線番号を表示させることができます。

- ターンリスト図の自動表示のする/しないを設定できます。(→P.152)
- ターンリスト自動表示を「しない」に設定していても、「表示変更」からターンリスト図を表示することができます。



番号	機能
1	分岐する交差点・IC・JCT 名称が表示されます。 現在地から次に分岐する交差点・IC・JCT までは、現在走行中の路線名が表示されます。
2	案内ポイント区間の距離、案内ポイント通過後の路線番号が表示されます。
3	案内ポイントでの案内する方向 が表示されます。

# 知識

- 一般道路走行中は、ターンリスト図を表示させていても交差点の約700m手前では、レーンリスト図(→P.115)・交差点の約300m手前では、交差点拡大図(→P.116)が自動的に表示されます。
- ●地図データに情報のない交差点・IC・ JCT 名称、路線名、路線番号は表示されません。

#### ■ターンリスト図表示を解除する

# 地図表示中 → [表示変更] → [地図表示] →

地図表示画面

**1 [ターンリスト解除]** にタッチ。



- ターンリスト図にもどすとき⇒ 「ターンリスト表示」にタッチ。
- 到着予想時刻を表示する

全ルート図表示画面 (→ P.105) と目的地案内中の現在地画面で、現在地がルート上にあるとき、地図左下に到着予想時刻を表示させることができます。



到着予想時刻表示


#### 知識

- 到着予想時刻は設定した平均車速(→ P.120)から計算しているため、走行条件などにより、多少の誤差が生じることがあります。
- ルートからはずれたときは、目的地方向 マーク(♠)になります。

# 手動で平均車速の設定を変更す る

次の画面を表示したときの、時刻・時間を 計算する基準である平均車速を設定する ことができます。

表示	ページ
現在地画面の到着予想時刻	_
全ルート図表示画面の到着予 想時刻	105
ハイウェイモードの通過予想 時刻	80
ルート情報の通過予想時刻	108
全行程一覧表の所要時間	109



**1 [到着予想時刻用速度設定]** にタッチ。



**2** [手動] にタッチ。

- 自動で平均速度の設定を行うとき
  - **■** [自動]にタッチ。
- **3** それぞれの道路の速度を設定し、 [完了] にタッチ。
- 速度を上げるときは [>]、下げるときは [<] にタッチ。</li>
- [初期状態] にタッチすると、初期設定の 状態にもどります。

# 料金案内を表示する

ナビ連動のETCシステム装着車は、目的地案内中の現在地画面で、料金通知がある場合、地図左上に料金が表示され、音声案内されます。

# 知識

- ●地図データに情報のない料金所では、料金案内は行われません。
- ●料金は設定した車両情報 (→ P.121) の ナンバープレートの分類番号から計算 していますが、通行料金の変更などによ り、実際の料金と異なることがありま す。
- 有料道路と一般道路が並行している場合などは、有料道路上の自車位置が一般道路へずれることがあります。このとき再探索が行われると、実際と異なる料金が案内されることがあります。

#### 車両情報の設定をする

次の画面を表示したときの、料金の計算、および提携駐車場 (→ P.99) を検索させるときの基準である車両情報を設定することができます。

表示	ページ
現在地画面の料金案内	120
全ルート図表示画面の料 金案内	105
ルート情報の料金案内	108
全行程一覧表の料金案内	109



**】 [車両情報設定]** にタッチ。



- **2** [全長]、[全幅] または[全高] にタッチ。
- ◆ 寸法を設定し、[完了] にタッチ。

[>]: 寸法を大きくする [<]: 寸法を小さくする

- **3** [ナンバー] にタッチ。
- ナンバープレートの分類番号を設定し、 [完了] にタッチ。
  - **→ [11.[31.[5.7]**のいずれかにタッチ。

#### 4 [完了] にタッチ。

● [初期状態] にタッチすると、初期設定の 状態(寸法が設定されていない状態)にも どります。

# 知識

- ●目的地が設定されているときは、車両情報を設定することはできません。
- 車両寸法については、車検証をご覧ください。

# フェリー航路の案内について



- フェリールートを利用する/しないを 設定できます。(→ P.152)
- フェリーターミナルまで音声案内が出力 されます。
- フェリー利用後、しばらく走行すると目的 地案内が再開されます。

# 知識

● 天候などにより、フェリーの出航時刻が 遅れたり、休航になる場合があります。 フェリーを利用する場合は、事前に運行 状況を確認してください。

# 5. ルート案内中の操作

# 全ルート図を表示する

地図表示中 → 表示変更 →

表示変更画面

**1 [全ルート]** にタッチ。



- 全ルート図表示画面について
  - →「ルート検索後の全ルート図表示について」(→P.105)

# 全ルート図表示縮尺を切り替え る

目的地を設定しているときに、現在地から目的地までの全ルートを、現在地を地図表示画面の中心にした縮尺に切り替えることができます。

- **1 [広域]** または**[詳細]** にタッチ。
- **2** [ 🚧 ] にタッチ。



# 知識)

●現在地と目的地の位置によっては、全 ルートを表示できないことがあります。

# 到着予想時刻・残距離表示 を切り替える

目的地を複数設定しているとき、切り 替えることができます。

■ 到着予想時刻・残距離表示にタッチ。



到着予想時刻 · 残距離表示

- 目的地が2 カ所のときは、タッチするごと に各目的地までの到着予想時刻・残距離表 示に切り替わります。
- **2** 表示させたい目的地までの到着予想時刻・残距離表示にタッチ。

# 知識)

- 状況により目的地までの表示が異なり ます。
  - ・現在地がルート上にあるとき
    - → 到着予想時刻と表示されている ルートを通っての距離
  - ・ルートからはずれたとき
    - ➡目的地の方向と直線距離

# 6. ルートを再探索する

# ルートを自動で再探索する

ルートからはずれたときに、自動的に 再探索\*\*させることができます。 再探索されるルートは、ルートからは ずれたときの状況により異なります。

\*\* 現在地と次の目的地の間に IC・通過道路が指定されているときは、現在地から指定されている IC・通過道路の間で、ルートが探索されます。

# 知識

● 自動再探索は、目的地案内中にルートからはずれたときで、かつ道路を走行していると判断されたときのみ行われます。

# ルートの再探索方法を選ぶ

目的地案内中(ルートからはずれたときも含む)の現在地画面を表示させているときに、ルートの再探索をすることができます。

再探索されるルートは、8 つの項目 (探索条件)を選ぶことにより異なり ます。

#### 画面外の 現在地 → 現在地画面

- **1 [再探索]** にタッチ。
- 2 再探索する項目にタッチ。



- [次の③消去] にタッチすると、現在地の 次の目的地を消去して、再探索をすること ができます。
- [次の → 解除] にタッチすると現在地の次の通過道路、[指定回解除] にタッチすると IC の指定を解除して、再探索をすることができます。
- 通常のルート探索では、スマートICを通らないルートが探索されます。
- [スマート IC 考慮] にタッチすると、目的 地周辺や現在地周辺に適当なスマート IC がある場合は、スマート IC を通るルート が探索されます。適当なスマート IC がな い場合は、通常の IC を通るルートが探索 されます。
- [Gルート探索] にタッチすると、G-BOOK センターから交通情報を入手してルート の再探索を行ないます。 [取得中止] にタッ すすると、G ルート探索情報の取得を中止 します。G ルート探索は、G-BOOK オン ラインサービスを利用しているときのみ 使用できます。

項目 (スイッチ)	機能
推奨	現在地から次の目的地 <sup>※4</sup> の間で、一般的なルートを探索する。
有料優先	現在地から次の目的地 $^*$ $^4$ の間で、有料道路を優先してルートを探索する。
一般優先	現在地から次の目的地 $^*$ の間で、一般道路を優先してルートを探索する。
距離優先	現在地から次の目的地*4の間で、距離の短いルートを探索する。
別ルート	現在地から次の目的地 $^*$ の間で、選ばれているルートとは別のルートを探索する。
周辺迂回* 1	現在地周辺で、探索されたルートの迂回路を探索する。(探索されたルートが工事中で通れないときなどに使用します。) •目的地案内開始前にはできません。
有料道から探索/ 一般道から探索 <sup>※ 2</sup>	有料道路と並行している一般道路を走行中に、有料道路の方がルート表示されている、またはその逆のときに、もう一方の道路からルートを探索する。 •目的地案内開始前にはできません。
G ルート探索/ 取得中止 <sup>※3</sup>	G-BOOK センターから交通情報を入手して検索する。

- ※ 1 ルートからはずれたときは表示されません。
- \*\* <sup>2</sup> 有料道路と一般道路が並行している場所のように、案内可能な別の道路があるときのみ表示されます。また、ルートからはずれたときは表示されません。
- ※3 G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。
- $^{*4}$  現在地と次の目的地の間に  $IC\cdot$  通過道路を指定しているときは、現在地から指定されている  $IC\cdot$  通過道路の間で、ルートを探索します。

# 知識

- ●「○○優先」というのは、ルート探索のひとつの条件にすぎません。遠まわりになるようなときは、**「有料優先」**にタッチしても有料道路を利用しないルートが探索されたり、有料道路を通らないと目的地に行けないようなときは、**「一般優先」**にタッチしても有料道路を利用するルートが探索されることがあります。
- ●道路形状により再探索されないことや、条件を変更しても同じルートが探索されることがあります。
- ●ルートを大きくはずれて走行したときは、走行していたルートへもどるルートではなく、 設定している目的地または指定しているIC・通過道路に向かうルートが再探索されます。

# 7. ルートを変更する

# ルート変更画面を表示する

# **画面外の** 設定・編集 → 設定・編集画面 または

全ルート図表示画面 (→ P.105)

- **】 [ルート変更]** にタッチ。
- 2 ルート変更画面が表示される。



ルート変更画面では、次のことができます。

機能	ページ
探索条件の変更	125
目的地の追加	126
目的地の並び替え	126
目的地の消去	127
出入口 IC の指定・解除	128
通過道路の指定	129
通過道路の修正	130
通過道路指定の解除	131
季節規制区間の迂回ルート 探索	131

- [探索開始] にタッチすると、スマート IC を通らないルートが探索されます。
- [スマートIC 考慮] にタッチすると、目的 地周辺や現在地周辺に適当なスマート IC がある場合は、スマート IC を通るルート が探索されます。 適当なスマート IC がな い場合は、通常の IC を通るルートが探索 されます。

# 探索条件を変更する

目的地を複数設定、または通過道路を 指定しているときは、それぞれの区間 で探索条件を選択することができま す。

ルート変更画面 (→ P.125)

- **】 [探索条件変更**] にタッチ。
- **2** それぞれの区間の探索条件 (ルート名称) にタッチし、**[探索開始]** にタッチ。



# 知識

- ●探索条件の特徴について
  - →「ルートの再探索方法を選ぶ」(→ P.123)
- ■最初の目的地までの区間のみ、「別ルート」が表示されます。

### 目的地を追加する

目的地を設定したあと、さらに追加して目的地を設定することができます。

#### ルート変更画面(→P.125)

- **1** 目的地·通過目的地の**[追加]**にタッチ。
- 2 地図の呼び出し方法を選び、追加した い地点の地図を表示する。(→P84、P98)



- **3 [目的地セット]** にタッチ。
- ◆ の位置に目的地が ② 記号で表示されます。
- ここまで(1~3)の操作は、目的地の 設定と同じ方法で追加することもできます。(→P.102)
- **4** 目的地を設定する区間の**[設定]**にタッチ。
- **5** ルート変更画面にもどったとき **→ [探索開始]** にタッチ。
- さらに追加して目的地を設定するとき
  - ▶ [追加] にタッチ。(2の画面へ)

#### 知識

- 5カ所まで追加することができます。
- 1/8 万図より詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- ●目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。記憶できる件数をこえると、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地を選択して消去することもできます。(→ P.132)
- ●IC・通過道路 (→ P.128) を指定しているときは、目的地を追加すると、指定されている地点によって、IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。

# 目的地への順番を並び替える

#### ルート変更画面 (→ P.125)

- **1** 目的地・通過目的地の**「並び替え」**に タッチ。
- IC・通過道路(→ P.128)を指定しているときは、メッセージが表示されます。
- [はい] にタッチすると、指定されている 地点によって、IC・通過道路の指定が解除 されることや、不適切なルートが探索され ることがあります。
- 2 順番を変更したい目的地にタッチ。



**3** [上に移動] または [下に移動] にタッチ。

[**上に移動**]:選択した目的地を上に移動しまます。(目的順としては後ろに移動します。)

[**下に移動**]:選択した目的地を下に移動します。(目的順としては前に移動します。)

- 4 [完了] にタッチ。
- **5** ルート変更画面にもどったとき **→ [探索開始]** にタッチ。

# 目的地を消去する

◆次の3通りの方法で、目的地を消去することができます。

消去方法	ページ
ルート変更画面から消去する	127
目的地画面から消去する	128
地図画面から消去する	128

# 知識

- すべての目的地を消去すると、目的地案 内を再開させることはできません。目的 地案内を行わせるには再度、目的地を設 定してください。
- 複数目的地を設定し、IC・通過道路(→ P.128)を指定しているときは、目的地を消去すると、指定されている地点によって IC・通過道路の指定が解除されることや、不適切なルートが探索されることがあります。

# ルート変更画面から目的地を消 去する

#### ルート変更画面 (→ P.125)

- **1** 目的地·通過目的地の**[消去]**にタッチ。
- 1 カ所のみ設定されていたとき
  - → 手順 4へ
- 2 消去したい目的地にタッチ。



- すべての目的地を選択するとき
  - **→ [全選択]** にタッチ。
- **3** [消去] にタッチ。
- **4 [はい]** にタッチ。
- 5 ルート変更画面にもどったとき
  - **▶ [探索開始]** にタッチ。

# 目的地画面から目的地を消去する

# 画面外の 目的地 → 目的地画面

**1** [目的地消去] にタッチ。



- 「ルート変更画面から目的地を消去する」(→P127) 手順 2へ。
- 1 カ所のみ設定されていたとき
  - →「ルート変更画面から目的地を消去する」
    - (→ P.127) 手順 **4**へ。

# 地図画面から目的地を消去する

- 1 地図上の消去したい目的地にタッチ。
- 2 [情報] にタッチ。



- **3** [消去] にタッチ。
- 「ルート変更画面から目的地を消去する」(→P.127) 手順 4 へ。

# 出入口 IC(インターチェン ジ)を指定する

目的地を設定したあと、全ルート図表示画面に表示されている出口 IC・入口 IC を 1 力所ずつ指定することができます。

全ルート図表示画面 (→ P.105) またはルート変更画面 (→ P.125)

- 変更する IC 名称表示にタッチ。
- 2 次のいずれかの操作をする。
- ▶左画面で指定する
- 指定したい IC 付近に地図を動かし、 【探索開始】にタッチ。
- ▶右画面で指定する
- [▲]・[▼] または [次路線] にタッチして IC を切り替え、指定したい IC 名称 → [探索開始] の順にタッチ。



- **[次路線]**は JCT があり分岐するときのみ 表示されます。
- **3** ルート変更画面にもどったとき **→ [探索開始]** にタッチ。

# 知識

● スマート IC(ETC 専用インターチェンジ)を選択することもできます。 このとき、ETC 車載器の有無、規制情報などは考慮されませんので、事前にご確認の上、注意して走行してください。

# IC の指定を解除する

全ルート図表示画面 (→ P.105) → IC 名称表示 →

出口(入口)IC 指定画面

または

ルート変更画面 (→ P.125) →

IC 名称表示 →

出口(入口)IC 指定画面

**1 [出口解除]** または **[入口解除]** に タッチ。



# 通過道路を設定する

目的地を設定したあと、通過する道路を指定することができます。

● 通過道路の設定はルート変更画面から行うことができます。

#### 知識

- ●2カ所まで指定することができます。
- ●IC を指定しているとき (→ P.128)、通 過道路を指定すると、指定されている地 点によって、指定が解除されることや、 不適切なルートが探索されることがあ ります。

#### 通過する道路を指定する

#### ルート変更画面(→ P.125)

- **1** 通過点(通過道路指定)の**[指定]** に タッチ。
- **2** 通過道路を指定する位置に地図を動かし、**「通過道路セット」**にタッチ。



- **3 [セット]** にタッチ。
- 通過道路が◆記号で指定されます。
- 希望の通過道路でないとき
  - **⇒ [次候補]** にタッチ。
- 4 目的地を複数設定しているとき、またはIC・通過道路を指定しているとき
  - → 通過道路を指定する区間の [設定] に タッチ。
- **5** ルート変更画面にもどったとき **→ 「探索開始」**にタッチ。

# 知識

●表示されている地図に道路情報が少ないときは、**[次候補]** にタッチしても、道路が選べないことがあります。

#### 通過する道路を修正する

ルート変更画面 (→ P.125)

- **1** 通過点(通過道路指定)の**「修正**」に タッチ。
- 1 カ所のみ指定されていたとき
  - →手順3へ
- 2 道路または地名にタッチ。



- **3** 通過道路を指定する位置に地図を動かし、**「通過道路セット**] にタッチ。
- **4 [セット]** にタッチ。
- 通過道路が ◆記号で指定されます。
- 希望の通過道路でないとき
  - **→ [次候補]** にタッチ。
- 5 ルート変更画面にもどったとき
  - **▶ [探索開始]** にタッチ。

# 知識

表示されている地図に道路情報が少ないときは、「次候補」にタッチしても、道路が選べないことがあります。

#### 通過する道路指定を解除する

#### ルート変更画面(→P.125)

- **1** 通過点(通過道路指定)の**[解除]** にタッチ。
- 1 カ所のみ指定されていたとき
  - → 手順 3へ
- 2 道路または地名にタッチ。



- すべての通過道路指定を解除するとき▶ [全解除] にタッチ。
- **3** [はい] にタッチ。
- **4** ルート変更画面にもどったとき **→ 「探索開始」**にタッチ。

# 季節規制区間の迂回ルートを探索する

#### ルート変更画面(→P.125)

- 季節規制区間の迂回ルート探索を開始するとき
  - ▶ [季節規制回避] にタッチ。



- ●季節規制区間を通るルートを探索させる とき
  - ▶ [季節規制通過] にタッチ。

#### 知識

- [季節規制回避] または [季節規制通過] は、季節規制区間を通るルートが探索されたときのみ表示されます。
- ●規制区間を通らないと目的地に行けないようなとき(規制区間内に目的地・通過道路が設定・指定されているときなど)は、【季節規制回避】にタッチしても、規制区間を利用するルートが探索されることがあります。

# 8. 目的地履歴を消去する

# 目的地履歴を消去する

目的地を設定した地図の地点は、自動的に記憶され、目的地の設定のときなどに、地図を呼び出すことができます。(最大 100 カ所まで) 100 カ所をこえたときは、古いものから自動的に消去されますが、不要な目的地を選択して消去することもできます。

# ナビ詳細設定画面で履歴を消去する



**1 [目的地履歴の消去]** にタッチ。



- 2 地点名称にタッチ。
- すべての目的地履歴を選択するとき→「全選択」にタッチ。
- **3** [消去] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。
- 地図呼び出し画面からも履歴を消去することができます。(→ P.96)


# 1. メモリ地点を登録する

# 地点の登録について

検索した地点を車載機に登録することができます。

地点を登録しておくと、

- (1) 地図にマークで表示されます。
- (2) 近づいたときに音が鳴るようにすることができます。
- (3) 目的地の設定のときなどに、メモリ地点に登録しておけば、簡単な操作で地図を呼び出すことやルート探索を開始することができます。(→ P.84)



● 以下の方法で地点の登録・編集をすることができます。

番号	機能	ページ
1	自宅の登録と編集を行います。	134
2	特別メモリの登録と編集 を行ないます。	135
3	メモリ地点の登録と編集 を行ないます。	136
4	迂回メモリの登録と編集 を行ないます。	138

### 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で登録することができます。(現在地画面(地図画面)から登録するときを除く)
- ●登録する場所、地図の呼び出し方法に よっては名称、電話番号も同様に表示さ れることがあります。

# 地点修正画面について

登録した地点の、名称・位置・電話番号などの情報が表示されます。

これらの情報は、登録後に追加・修正 することができます。

#### ▶自宅



#### ▶特別メモリ



#### ▶メモリ地点




#### ▶迂回メモリ



# 自宅を登録する

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [自宅] にタッチ。



- 4 [登録] にタッチ。
- **5** 地図の呼び出し方法を選び、登録する 地点の地図を表示する。(→ P.84、 P.98)

- **6 [セット]** にタッチ。
- **7** [完了] にタッチ。

# 自宅を修正する



- 1 [修正] にタッチ。
- 2 自宅修正画面で各項目を修正する。

マーク	<i> </i> **	地図への名称表示
名称		
3称読み		
位置	東京都文京区	後楽1丁目4-18
ロマップ	コード: (73503	7+3)

●修正・入力方法については以降のページを ご覧ください。

項目	ページ
マーク	139
名称	140
地図への名称表示	141
名称読み	141
位置	142
電話番号	142

3 [完了] にタッチ。

# 自宅を消去する

画面外の 設定・編集 →メモリ地点登録・編集 → 自宅 →自宅画面


**1** [消去] にタッチ。



**2** [はい] にタッチ。

# 特別メモリを登録する

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [特別メモリ] にタッチ。




- 4 [登録] にタッチ。
- **5** 地図の呼び出し方法を選び、登録する 地点の地図を表示する。(→ P.84、 P.98)

- **6 [セット]** にタッチ。
- **7** 未登録の番号にタッチ。
- 特別メモリを差し替えたいとき
- ⇒ 差し替えたい特別メモリにタッチし、
  [はい]にタッチ。
- 8 [完了] にタッチ。



- 1 [修正] にタッチ。
- 2 修正したい特別メモリにタッチ。



**3** 特別メモリ修正画面で各項目を修正する。



●修正・入力方法については次のページをご覧ください。


項目	ページ
マーク	139
名称	140
地図への名称表示	141
名称読み	141
位置	142
電話番号	142

4 [完了] にタッチ。

# 特別メモリを消去する




- **1 [消去]** にタッチ。
- 2 消去したい特別メモリにタッチ。



- すべての特別メモリを選択するとき→ [全選択] にタッチ。
- **3** [消去] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。

# メモリ地点を登録する

- 1 画面外の設定・編集を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [メモリ地点] にタッチ。



- 4 [登録] にタッチ。
- **5** 地図の呼び出し方法を選び、登録する 地点の地図を表示する。(→ P.84、 P.98)
- **6 [セット]** にタッチ。
- 7 [完了] にタッチ。

# メモリ地点を修正する



- **】 [修正**] にタッチ。
- 2 修正したいメモリ地点にタッチ。



- [グループで絞る]にタッチすると、メモリ 地点を指定したグループで絞り込むこと ができます。
  - ・絞り込みを解除したいとき
  - **→「絞り込み解除**]にタッチ。
- ◆メモリ地点のリストは、以下の2種類の並べ方をすることができます。

スイッチ	並べ方
マーク順	マークの種類別
登録順	メモリ地点の登録順

3 メモリ地点修正画面で各項目を修正する。



● 修正・入力方法については次のページをご 覧ください。

項目	ページ
マーク	139
名称	140
地図への名称表示	141
名称読み	141
位置	142
電話番号	142
グループ	143

4 [完了] にタッチ。

# メモリ地点を消去する



- **1 [消去]** にタッチ。
- 2 消去したい特別メモリにタッチ。



- すべてのメモリ地点を選択するとき▶[全選択]にタッチ。
- 3 [消去] にタッチ。

**4** [はい] にタッチ。

# 迂回メモリを登録する

迂回メモリを登録しておくと、ルート探索させるとき、登録した地点(エリア)を迂回するルートを探索させることができます。工事や事故による通行止め・渋滞地点がわかっているときなどに便利です。

- ] 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [迂回メモリ] にタッチ。



- 4 [登録] にタッチ。
- **5** 地図の呼び出し方法を選び、登録する 地点の地図を表示する。(→ P.84、 P.98)
- **6 [セット]** にタッチ。
- 迂回範囲が黄色の四角で表示されます。
- **7** 迂回範囲を設定し、「**セット**]にタッチ。

[▲]:迂回範囲を広くする[▼]:迂回範囲を狭くする

- [▲]・[▼] の間にある数値は迂回させる範囲の一辺の距離になります。
- 8 [完了] にタッチ。


#### 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で登録することができます。
- ●迂回メモリ地点を通らないと目的地に 行けないようなときは、迂回メモリ地点 を通るルートが探索されることがあり ます。
- ●登録する場所、地図の呼び出し方法に よっては名称も同時に表示されること があります。
- ●迂回範囲を最小にすると、■(迂回メモリ地点)に切り替えることができます。 高速道路(都市高速・有料道路を含む) およびフェリー航路は、迂回範囲内に設 定しても迂回させることができません。 迂回したいときは、迂回メモリ地点を道 路上に設定してください。

# 迂回メモリを修正する



- 1 [修正] にタッチ。
- 2 修正したい迂回メモリにタッチ。



3 迂回メモリ修正画面で各項目を修正する。



●修正・入力方法については次のページをご覧ください。

項目	ページ
迂回メモリの有効 / 無効	143
名称	140
地図への名称表示	141
位置	142
迂回エリアの変更	143


- 迂回メモリ地点は専用のマークで表示され、マークを変更することはできません。
- 4 [完了] にタッチ。

# 迂回メモリを消去する



1 [消去] にタッチ。

2 消去したい迂回メモリにタッチ。



- すべての迂回メモリを選択するとき▶「全選択」にタッチ。
- 3 [消去] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。

# 登録地点の情報を修正する

登録した自宅・特別メモリ・メモリ地点・迂回メモリは、地点編集画面から修正することができます。

# マークを変更する

- 1 画面外の設定・編集を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- **3** [**自宅**]、[**特別メモリ**] または [**メモリ地点**] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- [特別メモリ] または [メモリ地点] にタッチしたとき
  - →マークを変更したい地点にタッチ。

**5 [マーク]** にタッチ。



- **6** マーク1、マーク2、マーク3 または [音声付]にタッチし、希望のマーク を選ぶ。
- ▼マークが不要なとき
  - **→ マーク3** の [ **マーク無し** ] にタッチ。
- 7 [完了] にタッチ。
- ■地点付近で音が鳴るようにする

音声付マークを設定した地点の約500m付近に近づくと音が鳴ります。

- **1** 地点編集画面の [ **マーク** ] にタッチ。
- 2 [音声付] にタッチ。



- **3** 鳴らしたい音にタッチ。
- 地点に近づいた時に鳴る音を確認するとき
  - ▶ 「音確認 ] にタッチ。
- 4 [完了] にタッチ。

# ■設定した方向から地点に近づいたとき音が鳴るようにする

指定した方向から地点の約 500m 付近に近づくと音が鳴ります。

- **1** 地点編集画面の [マーク] にタッチ。
- 2 [音声付]にタッチ。
- 3 [方向付メモリ] にタッチ。



- **4** 方向を指定し、「セット] にタッチ。
- [↓]: 反時計回り [↓]: 時計回り
- 5 [完了] にタッチ。

# 名称を入力する

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2 [メモリ地点登録・編集]** にタッチ。
- **3** [自宅]、[特別メモリ]、[メモリ地点] または[迂回メモリ]にタッチ。
- [特別メモリ]、[メモリ地点]または [迂回メモリ]にタッチしたとき→ 名称を入力したい地点にタッチ。
- 4 「修正」にタッチ。

5 [名称] にタッチ。



- **6** ソフトウェアキーボードを使用して名称を入力し、**[完了]** にタッチ。
- 間違えたとき
  - ▶「修正」にタッチ。
- **7 「完了**」にタッチ。(**5** の画面)
  - 名称を表示する
- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- **3** [自宅]、[特別メモリ]、[メモリ地点] または「迂回メモリ]にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- [特別メモリ]、[メモリ地点]または [迂回メモリ]にタッチしたとき
  - ➡ 名称を表示したい地点にタッチ。
- **5 [地図への名称表示]** にタッチ。



- 名称が表示されているときは、作動表示灯 が点灯します。
- 解除するとき
  - **→ 「地図への名称表示** ] にタッチ。
- 迂回メモリは、ボタンの位置が異なります。
- 6 [完了] にタッチ。

# 知識

● 1/8 万図より詳細な地図で名称を表示することができます。

#### 名称読みを入力する

名称読みを入力しておくと、音声操作で地図を呼び出すことができます。

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 「メモリ地点登録・編集」にタッチ。
- **3** [**自宅**]、[**特別メモリ**] または [**メモリ地点**] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- [特別メモリ] または [メモリ地点] にタッチしたとき
  - → 名称読みを入力したい地点にタッチ。
- **5 [名称読み]** にタッチ。




- **6** ソフトウェアキーボードを使用して名 称読みを入力し、**[完了]** にタッチ。
- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- 7 [完了] にタッチ。(5 の画面)
  - 位置を修正する
- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- **3** [自宅]、[特別メモリ]、[メモリ地点] または [迂回メモリ] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- [特別メモリ]、[メモリ地点]または [迂回メモリ]にタッチしたとき→ 位置を修正したい地点にタッチ。
- 5 [位置] にタッチ。



- **6 ♠**にタッチして地点の位置を修正し、「**セット**1にタッチ。
- 7 [完了] にタッチ。

# 電話番号を入力する

- 1 画面外の設定・編集を押す。
- 2 [メモリ地点登録編集] にタッチ。
- **3** [自宅]、[特別メモリ] または [メモリ地点] のいずれかにタッチ。
- **4**「修正」にタッチ。
- [特別メモリ] または [メモリ地点] にタッチしたとき
  - ・ 電話番号を入力したい地点にタッチ。
- **5** [電話番号] にタッチ。



- **6** 電話番号を入力し、「完**了**」にタッチ。
- 市外局番から入力します。
- 間違えたとき
  - → 「修正 ] にタッチ。
- 7 [完了] にタッチ。(5 の画面)
- 電話番号を入力しておくと、電話番号で地図を呼び出すことができます。(→P.94)

### 迂回エリアの有効 / 無効を切り 替える

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [迂回メモリ] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- **5** 有効 / 無効を切り替えたい迂回メモリにタッチ。
- **6** [有効] または [無効] にタッチ。

[**有効**]: 迂回メモリを有効にする [**無効**]: 迂回メモリを無効にする



7 [完了] にタッチ。

## 迂回エリアの変更

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [迂回メモリ] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。

- **5** 迂回エリアを変更したい迂回メモリに タッチ。
- **6** [迂回エリア変更]にタッチ。



- **7** 迂回範囲を設定し、[セット]にタッチ。
- [▲]: 迂回範囲を広くする 「▼]: 迂回範囲を狭くする
- 迂回範囲が黄色の四角で表示されます。
- 8 [完了] にタッチ。

#### グループで絞り込む

メモリ地点は、指定したグループで絞 り込むことができます。

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 [メモリ地点登録・編集] にタッチ。
- 3 [メモリ地点] にタッチ。
- 4 [修正] にタッチ。
- [消去] にタッチしても、同じ手順で絞り込みを行なうことができます。

**5** [**グループで絞る**] にタッチ。



- 6 絞り込みたいグループにタッチ。
- 絞り込みを解除したいとき
  - **→ [ 絞り込み解除** ] にタッチ。
- 地図呼び出し画面のメモリ地点検索でも、グループで絞り込むことができます。(→P.84)

#### グループを指定する



- **1 [修正]** にタッチ。
- 2 グループを指定したい地点にタッチ。
- **3 [グループ]** にタッチ。

**4** 指定したいグループにタッチ。



- 新しいグループを作成したいとき
  - **→ 「新規グループ作成** ] にタッチ。
- グループ名を修正したいとき
  - **→ [グループ名修正]** にタッチ。
- グループを削除したいとき
  - **→ [ グループ削除 ]** にタッチ。
- グループ指定をしないとき→「グループなし」にタッチ。
- 5 [完了] にタッチ。

#### グループを作成・修正する



- 1 [修正] にタッチ。
- **2** グループを新規作成または修正したい 地点にタッチ。
- **3** [グループ] にタッチ。

- **4** [新規グループ作成] にタッチ。
- グループ名を修正したいとき
  - → 修正したいグループ名にタッチして [グループ名修正]にタッチ。



- **5** ソフトウェアキーボードを使用してグループ名を入力し、**「完了」**にタッチ。
- ●間違えたとき
  - → 「修正 ] にタッチ。
  - グループを削除する



- 1 [修正] にタッチ。
- **2** 登録されている地点のいずれかにタッチ。
- **3 [グループ]** にタッチ。
- 4 [グループ削除] にタッチ。

**5** 削除したいグループにタッチし、 [**削除**]にタッチ。



- すべてのグループを選択するとき
  - **⇒ [全選択]**にタッチ。
- **6** [はい] にタッチ。

# 1. 補正が必要なとき

## 補正について

地図上の自車位置マーク のがずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)

GPS 情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。

### 知識

● 1/8 万図より詳細な地図で補正することができます。

### 現在地を修正する

実際の現在地と異なる場所に自車位置マークのが表示されている(自車位置マークのがずれている)とき、自車位置マークのの位置と向いている方向を修正することができます。



**】 [ナビ補正]** にタッチ。



- 2 [現在地修正] にタッチ。
- **3 ♠**にタッチして現在地を修正し、 「セット」にタッチ。
- 4 方向を修正し、[セット] にタッチ。

[4]: 反時計まわり[4]: 時計まわり

## 距離を補正する

走行中、地図上の自車位置マーク ②の進み方と、実際の車の進み方が 全く違っているとき、自車位置マーク ③の進み方を修正することができます。



**1 [距離補正**] にタッチ。



#### **2** 補正をして、[完了] にタッチ。

- 実際より遅く進むとき
  - → [>](進める)にタッチ。
- 実際より早く進むとき
  - ▶ [<](遅らせる)にタッチ。</p>



初期状態の位置

- **[自動補正]** にタッチすると、GPS 情報を 利用しながら、しばらく走行し、自動的に 補正を行います。
- 【初期状態】にタッチすると、自車位置マークへを適切な位置に表示できるように自動で補正します。(●の位置が初期状態(0の位置)にもどります。)

#### 知識)

- ●タイヤ交換を行ったときは自動補正を 行ってください。
- 自動補正モード中ではないときも、距離 補正の学習機能を持っているため、自車 位置マーク の進み方が走行状態によ り、変化することがあります。
- ●自動補正モード中は、補正をすることはできません。

# 2. ナビの設定状態を記憶する

# 記憶しておくことができる ナビの設定項目について

各種ナビ設定の設定状態を 3 パター ンまで記憶させておくことができま す。

● 次の設定項目を記憶することができます。

	ページ
地図向きの設定	57
地図表示モードの設定	59、61、 62
地図表示縮尺の設定	56
施設の表示設定	64
周辺施設 走行中呼出ジャンルの設定	66
音量設定	83
メンテナンス自動通知の設 定	159
ナビ詳細設定一覧の設定※1	150
安全・快適走行設定一覧の 設定	154
VICS·交通情報の表示設定	178
VICS 割込情報の表示設定	182
渋滞増減予測の表示設定※2	548

- \*\* <sup>1</sup> ルート学習、車両情報設定は記憶することができません。
- \*\* <sup>2</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用 しているときのみ使用できます。

# 設定を記憶する

画面外の 設定・編集 → ナビ詳細設定 →その他 → ナビ詳細設定画面


**1** [ユーザーカスタマイズ] にタッチ。



- 2 [記憶] にタッチ。
- **3** [はい] にタッチ。
- 手順 2 ですでに記憶されている設定を選 んだときは、[はい] にタッチすると上書 きされます。
- 新規で記憶するとき
  - → ソフトウェアキーボードを使用して名称 を入力し、「完了」にタッチ。

### 設定を呼び出して使う

ご希望の各種ナビ設定を呼び出すことにより、その設定状態でナビゲーションを使用することができます。




**] [設定1]、[設定2]** または **[設定3]** にタッチ。

# 設定した名称を変更する

画面外の 設定・編集 → ナビ詳細設定 → その他 → ユーザーカスタマイズ → ユーザーカスタマイズ画面

- **1 [名称変更]** にタッチ。
- **2** ソフトウェアキーボードを使用して名称を変更し、[完了] にタッチ。

#### \_\_ 各種ナビ設定の記憶を消去 する



- 1 [消去] にタッチ。
- **2** [はい] にタッチ。

# 3. ナビ詳細設定一覧

# ナビの詳細を設定する



- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2 [ナビ詳細設定]** にタッチ。

- 3 設定したい項目にタッチ。
- 4 各項目を設定する。
  - 詳しくは、次の表をご覧ください。
    - ・初期設定の状態にもどすとき
      - [初期状態] にタッチ。
- **5** [完了] にタッチ。

# 地図表示設定をする

項目(スイッチ)	機能	ページ
地図表示設定	地図表示設定を変更する。	35
右画面設定	右画面の表示設定を変更する。	60
3D 地図表示設定	3D 表示したときの視点を変更する。	58
地図色設定	地図表示色を変更する。 [ナチュラル][スタイリッシュ][シャープ][クリア] [カラフル]	62
地図の文字サイズ変更	地図に表示される地名などの文字サイズを変更する。 [大][中][小]	59
ビジュアルシティ マップ表示	[する] : ビジュアルシティマップを表示する。 [しない] : ビジュアルシティマップを表示しない。	67
周辺施設表示	地図上に表示する施設の記号を変更する。	65
立体ランドマーク表示	[する] : 立体ランドマークを表示する。 [しない] : 立体ランドマークを表示しない。	67

項目(スイッチ)	機能	ページ
シーズンレジャー ランドマーク表示	[する] : シーズンレジャーランドマークを表示する。 [しない] : シーズンレジャーランドマークを表示しない。	78

# 音声設定をする

項目(スイッチ)	機能	ページ
VICS 渋滞・ 規制音声自動発声	[する] : VICS・交通情報を音声案内する。 [しない] : VICS・交通情報を音声案内しない。	180
細街路での音声案内	[する] :幅 5.5m 未満の道路での音声案内をする。 [しない] :幅 5.5m 未満の道路での音声案内をしない。	114
他モード時の案内	[する] : ナビゲーション以外の画面でも、音声による目的地案内をする。 [しない] : 他モードに切り替えたとき、音声による目的地案内をしない。	114
ハートフル音声	[する] : ハートフル音声を出力する。 [しない] : ハートフル音声を出力しない。	83

# 案内表示設定をする

項目(スイッチ)	機能	ページ
ターンリスト自動表示	[する] : ターンリスト図を自動的に表示する。 [しない] : ターンリスト図を自動的に表示しない。	118
充電喚起案内	[する] : 充電喚起案内をする。 [しない] : 充電喚起案内をしない。	113
縮尺切替メッセージ 表示	[する] :縮尺切替メッセージを表示する。 [しない]:縮尺切替メッセージを表示しない。	57
県境案内	[する] : 県境案内をする。 [しない] : 県境案内をしない。	79
3D 交差点拡大図	[する] : 交差点拡大図を立体的(3D)に表示する。 [しない] : 交差点拡大図を立体的(3D)に表示しない。	117
到着予想時刻用 速度設定	[自動] : 所要時間を計算する基準である平均車速を 自動で設定する。 [手動] : 平均車速を手動で設定する。	120
G情報マーク連動サービス <sup>※</sup>	[する] : サービスを利用する。 [しない] : サービスを利用しない。	556

<sup>※</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

# ルート系設定をする

項目(スイッチ)	機能	ページ
ルート学習	[する] :ルート学習する。 [しない]:ルート学習しない。	104
ルート学習結果の消去	ルート学習していたルートを消去する。	104
季節規制メッセージ 表示	[する] :季節規制メッセージを表示する。 [しない] :季節規制メッセージを表示しない。	77
フェリールート利用	[する] : フェリーを使用するルートを探索する。 [しない] : フェリーを使用するルートを探索しない。	121
渋滞考慮探索	[する] : 渋滞を考慮してルート探索する。 [しない] : 渋滞を考慮してルート探索しない。	183
新旧ルート比較表示	[する] : 新旧ルートを比較表示する。 [しない] : 新旧ルートを比較表示しない。	184

項目(スイッチ)		ページ
プローブ交通情報 自動取得 <sup>※</sup>	[する] :プローブ交通情報を自動取得する。 [しない]:プローブ交通情報を自動取得しない。	547

<sup>\*\*</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用しているときのみ使用できます。

# その他の設定をする

項目(スイッチ)	機能	ページ
スイッチ表示設定	[ <b>◀ Off]</b> にタッチしたときに表示させたいスイッチ 類を変更する。	55
車両情報設定※	料金の計算、および提携駐車場を検索するときの基準である車両情報を変更する。	121
目的地履歴の消去	目的地履歴を消去する。	132
画面切り替え時の 動画表現	[する] :画面切り替えを動画で表現する。 [しない]:画面切り替えを動画で表現しない。	79
ナビ補正	現在地の修正または距離を補正する。	146
VICS/ITS スポット設定	VICS の選局や自動割込みの設定をする。	182、 185
ユーザーカスタマイズ	各種ナビ設定を記憶・呼び出し・消去する。	148
周辺施設 走行中呼出 ジャンル	走行中に呼び出すことのできる周辺施設のジャンル を変更する。	66

<sup>※</sup> 目的地が設定されているときは操作することができません。

# 4. 安全・快適走行設定一覧

# 安全・快適走行の設定をする



- 1 画面外の設定・編集を押す。
- 2 運転支援 にタッチ。
- **3 [安全・快適走行設定]** にタッチ。

- 4 各項目を設定する。
  - ●詳しくは、次の表をご覧ください。
- **5** [完了] にタッチ。

項目(スイッチ)	機能	ページ
一時停止案内	[する] : 一時停止案内をする。 [しない] : 一時停止案内をしない。	68
一時停止注意喚起※	[する] :一時停止注意喚起をする。 [しない]:一時停止注意喚起をしない。	71
一時停止注意喚起 タイミング**	<ul><li>[早い] : 一時停止注意喚起のタイミングを早くする。</li><li>[遅い] : 一時停止注意喚起のタイミングを遅くする。</li></ul>	71
赤 信 号 注 意 喚 起 (DSSS) **	[する] :赤信号注意喚起をする。 [しない]:赤信号注意喚起をしない。	71
赤信号注意喚起タイミ ング (DSSS) **	<ul><li>[早い] : 赤信号注意喚起のタイミングを早くする。</li><li>[遅い] : 赤信号注意喚起のタイミングを遅くする。</li></ul>	71
信号待ち発信準備案内 (DSSS) <sup>※</sup>	[する] :信号待ち発信準備案内をする。 [しない]:信号待ち発信準備案内をしない。	71
前方停止車両存在案内 (DSSS) **	[する] :前方停止車両存在案内をする。 [しない]:前方停止車両存在案内をしない。	72
わき道車両存在案内 (DSSS) **	[する] : わき道車両存在案内をする。 [しない] : わき道車両存在案内をしない。	73

<sup>\*\*</sup> 販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ項目が表示されます。

項目(スイッチ)	機能	ページ
逆走注意案内	[する] : 逆走注意案内をする。 [しない] : 逆走注意案内をしない。	75
踏切案内	[する] : 踏切案内をする。 [しない] : 踏切案内をしない。	73
合流案内	[する] : 合流案内をする。 [しない] : 合流案内をしない。	73
カーブ案内	[する] :カーブ案内をする。 [しない] :カーブ案内をしない。	73
レーン案内	[する] :レーン案内をする。 [しない] :レーン案内をしない。	73
事故多発地点案内	[する] :事故多発地点案内をする。 [しない]:事故多発地点案内をしない。	74
学校存在案内	[する] : 学校存在案内をする。 [しない] : 学校存在案内をしない。	76

# 5. メンテナンス機能について

# メンテナンス機能とは

メンテナンス機能とは、GPS (→P.162) のカレンダー機能と車速信号を利用して、オイルなどの消耗部品の交換時期・各種点検時期・免許証の更新などのイベント時期の案内を行う機能です。

#### 知識

- メンテナンス機能の内容・時期の設定に ついては、トヨタ販売店にご相談ください。
- ●車の使用状況により、設定した時期と実際に案内が行われる時期は誤差が生じることがあります。また、計測された走行距離と実際の走行距離は誤差が生じることがあります。

# メンテナンスの項目を設定 する

- メンテナンスを知らせる時期 / 距離を設定する
- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** メンテナンス にタッチ。
- **3** [項目設定] にタッチ。



4 設定する項目にタッチ。

- (パーソナル項目)にタッチすると、表示されている項目以外の項目を設定することができます。(→P.157)
- すでに設定されているパーソナル項目に タッチしたときは、 5 の画面が表示され ます。
- ◆未設定の項目は (白色)、すでに設定されている項目は (水色)、メンテナンス案内が行われる時期の項目は
   (橙色)で表示されます。
- **5** [お知らせ日] または [お知らせ距離] にタッチ。
- 日付・距離の両方、または日付のみ・距離 のみを設定します。
- **6** 日付・距離を入力し、**[完了]** に タッチ。
- 間違えたとき⇒ 【修正】にタッチ。
- ●「日付入力画面」で、一桁の日付を入力するときは、**[年]・[月]・[日]** にタッチして入力することができます。
  - ・2~9月と4~9日は [月]・[日] に タッチして入力する必要はありません。 〈例〉2011年8月1日と入力すると き [1]・[1]・[0]・[8]・[0]・[1] または [1]・[1]・[8]・[1]・[日] の順 にタッチします。
- 7 [完了] にタッチ。

#### 知識)

メンテナンス時期の設定をしても、メンテナンス詳細設定の自動通知を「する」 に設定しないと、メンテナンス案内は行われません。(→P.157)

#### パーソナル項目を設定する

# 画面外の 設定・編集 → メンテナンス →項目設定 → メンテナンス画面

- 1 (パーソナル項目) にタッチ。
- 2 設定する項目にタッチ。



- (任意文字入力) にタッチしたとき→ 名称を入力する。(→ P.18)
- **1 [お知らせ日]** または**[お知らせ距離]** にタッチ。
- 「メンテナンスの項目を設定する」(→P.156) 手順 5 へ。

#### メンテナンスの案内について

設定をした日をすぎる、または設定した距離を走行すると、ナビゲーション 画面が表示される(立ち上がる)とき、 同時に4つまで案内されます。



- メンテナンスの案内のする/しないを 設定できます。(→ P.159)
- 5つ以上の項目があるときは、● が表示されます。
  - ・任意文字入力のときは、入力した名称を 表示します。
- [次回表示しない] にタッチすると、次に ナビゲーション画面が立ち上がるときは、 案内されません。

#### メンテナンス設定を個別に消去 する

画面外の 設定・編集 → メンテナンス →項目設定 → メンテナンス画面

設定を消去する項目にタッチ。



- **2** [設定消去] にタッチ。
- **3 [はい]** にタッチ。
  - すべて消去するとき
    - →「メンテナンス設定をすべて消去する」(→P.159)

# メンテナンス設定を個別に更新 する

画面外の 設定・編集 → メンテナンス →項目設定 → メンテナンス画面

- 1 設定を更新する項目にタッチ。
- **2** [自動更新] にタッチ。



- **3** [はい] にタッチ。
- 距離が更新され、新しい日付・設定した距離に変更されます。
- パーソナル項目の免許証更新を選択した とき
  - **⇒ [3 年後]** または [5 年後] にタッチ。
- すべて更新するとき
  - →「メンテナンス設定をすべて更新する」(→P.160)

# 知識

●新しい日付は、メンテナンスの時期を設定した日と現在の日、または案内する予定だった日から自動的に計算され、変更されます。(項目により、計算方法は異なります。)

# メンテナンスの詳細設定を 変更する

# 画面外の 設定・編集 → メンテナンス →

項目設定 → メンテナンス画面

**1** 各項目を設定し、「**完了**] にタッチ。



● メンテナンス画面から、次の項目を設定で きます。

項目	ページ
自動通知(メンテナンス案 内)の設定	159
メンテナンス設定をすべて 消去	159
メンテナンス設定をすべて 更新	160

#### 自動通知(メンテナンス案内) の設定をする

自動通知を設定すると、時期を設定し た項目の案内が行われます。

画面外の 設定・編集 → メンテナンス → 項目設定 → メンテナンス画面

- **1 [自動通知]** にタッチ。
- 自動通知をする設定のときは、作動表示灯 が点灯します。
- 解除するとき
  - → [自動通知] にタッチ。

### メンテナンス設定をすべて消去 する



- **】 「設定全消去**] にタッチ。
- **2** [はい] にタッチ。
  - 個別に消去するとき
    - →「メンテナンス設定を個別に消去す る | (→P.158)

#### メンテナンス設定をすべて更新 する



- **】[自動全更新]** にタッチ。
- **2** [はい] にタッチ。
- パーソナル項目の免許証更新の設定をしていたとき
  - ▶「メンテナンス設定を個別に更新する」(→P.158) 手順 3 へ。
- 個別に更新するとき
  - →「メンテナンス設定を個別に更新する」(→P.158)

## 販売店の設定をする

### 販売店を設定する



**1 [販売店設定]** にタッチ。



- 2 地図の呼び出し方法を選び、販売店を 設定する地点の地図を表示する。 (→ P.84、P.98)
- **3** [セット] にタッチ。
- ◆の位置に販売店が設定されます。
- ●「施設で地図を検索する」(→P.93)でト ヨタ・ダイハツ販売店を呼び出し、地図が 表示されたら、このまま地図を動かさずに 【セット】にタッチすると、販売店名・位 置・電話番号が自動的に入力されます。
- 4 [完了] にタッチ。

#### 販売店の情報を修正・入力する



▮ 修正・入力をする。



● 修正・入力方法については以下のページを ご覧ください。

項目	ページ
販売店名	140
スタッフ名前	140
位置	142
電話番号	142

● [販売店に行く] にタッチすると、販売店 の地図が表示されます。

#### 販売店を消去する




- **1** [販売店の消去] にタッチ。
- **2** [はい] にタッチ。

# 6. GPS について

# GPS とは

GPS(Global Positioning System: 汎地球測位システム)は、米国が開発・運用しているシステムで、通常 4 個以上、場合により 3 個の人工衛星を利用して、利用者の現在位置(緯度・経度など)を知ることができるものです。このシステムは、GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して、ナビゲーションを行っています。



## GPS 情報を利用できないとき

以下のようなときは、GPS 情報を利用できないことがあります。

- ビル・トラック・トンネルなどで人工衛星の電波が遮断されるとき
- GPS アンテナの上に物を置くなどして電波が遮断されるとき
- 人工衛星が電波を出していないとき (米国の追跡管制センターで信号をコントロールしているため改良・修理等で電波が止まることがあります。)
- デジタル式携帯電話 (1.5GHz) を GPS アンテナ付近で使用したとき

# システムの特性上、避けられないズレ

このシステムは、GPS 情報と各種センサー、道路地図データなどを利用して現在位置表示を行っていますが、人工衛星からの電波の精度状態が良くないときや、2 個以下の人工衛星からの電波しか捕捉できないときなどには誤差が生じることがあります。

この誤差は、補正などによってなくすことはできません。

# 7. 知っておいていただきたいこと

# こんなメッセージが表示されたとき

メッセージ	原因	処 置
自宅が登録されていません 設定・編集のメモリ地点から 登録できます	自宅が登録されていないとき に、 <b>[自宅周辺]</b> にタッチした ため。	自宅を登録してからお使いく ださい。(→ P.134)
自宅が登録されていません 自宅の登録を行いますか?	自宅が登録されていないとき に、 <b>[自宅に帰る]</b> にタッチし たため。	自宅の登録をするときは、 [はい] にタッチしてください。(→ P.103) 自宅の登録をしないときは、 [いいえ] にタッチしてください。
特別メモリ地点が登録されていません 設定・編集のメモリ地点から 登録できます	特別メモリ地点が登録されていないときに、特別メモリ周辺 [1] ~ [5] または特別メモリに行く [1] ~ [5] にタッチしたため。	特別メモリ地点を登録してからお使いください。 (→ P.135)
該当する電話番号が検索できません 確認して修正して下さい	電話番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	電話番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する郵便番号が収録され ていません 確認して修正して下さい	郵便番号で地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	郵便番号を再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当するマップコードが収録 されていません 確認して修正して下さい	マップコードで地図を呼び出すとき、入力した番号が登録されていないなどの原因で、地図が呼び出せなかったため。	マップコードを再度入力しなおしても地図が呼び出せないときは、ほかの方法で地図を呼び出してください。
該当する施設の地点が特定できません 周辺の地図を表示します	検索された施設の正確な所在 地が特定できず、所在地の住 所を代表する地点を表示した ため。	実際の施設の所在地をご確認ください。
この縮尺では位置が特定できません 詳細な地図に切り替えます	1/8 万図より広域の地図で、目的地・メモリ地点などを設定・登録しようとしたため。(現在地画面(地図画面)から地点登録するときを除く)	目的地・メモリ地点などの設定・登録はできるだけ詳細な地図(1/8 万図以下)で行ってください。

メッセージ	原因	処 置
付近に案内可能な道路があり ません 移動してから再操作をお願い します	通過道路を指定するときに、 道路情報などにより、通過道 路が指定されなかったため。	地図を移動して、道路付近に 通過道路を指定してくださ い。
目的地周辺に河川などの水域 があります 目的地を移動しますか?	目的地を設定するときに、河川などが近くにあるため。	[はい] にタッチしたあと、地図を直路付近に移動して、 【セット】 にタッチし、目的地
目的地周辺に線路があります 目的地を移動しますか?	目的地を設定するときに、線路が近くにあるため。	を設定してください。 表示されている位置に目的地 を設定するときは、 <b>[いいえ]</b> にタッチしてください。
メモリ地点が登録されていま せん メモリ地点を登録してからお 使い下さい	メモリ地点が登録されていないときに、メモリ地点で地図を呼び出そうとしたため。	メモリ地点を登録してからお 使いください。(→ P.136)
これ以上登録できません 消去してからお使い下さい	メモリ地点(自宅・特別メモリ地点含む)400 カ所・Gメモリ地点 100 カ所登録しているときに、さらに登録しようとしたため。	不要なメモリ地点を消去して から登録してください。 (→ P.137)
セットで◆を乗降ICに設定します 次候補で別の出入口を探します	指定した IC に出口 (入口) が 複数あるため。	希望の出口 (入口) のときは、 【セット】にタッチしてください。 希望の出口 (入口) でないと きは、【次候補】 にタッチして ください。
指定したICは時間規制により ご利用できない場合がありま す IC 指定を続けますか?	指定した IC に時間規制があるため。	指定を続けるとき、 <b>[はい]</b> に タッチしてください。 指定をやめるとき、 <b>[いいえ]</b> にタッチしてください。
指定された出入口 IC は規制 があります ご注意下さい	時間規制のある IC を利用時間内に通過できないおそれがあるため。	指定している前後のICから乗 降してください。
○○○○上に目的地を設定しますか? [高速道路、有料道路など]	高速道路、有料道路上などで 目的地を設定しようとしたた め。	そのまま設定するときは、 【設定する】にタッチしてください。 別の道路に設定するときは、 【他の道路】にタッチしてください。

メッセージ	原因	処 置
指定された区間の前後に乗降IC または通過道路が決定済みです 指定を解除しますか?	乗降 IC または通過道路を指定してある前後に目的地を追加しようとしたため。	乗降ICまたは通過道路の指定を解除して目的地の追加を続けるときは、[はい] にタッチしてください。 乗降ICまたは通過道路の指定を解除せず目的地の追加を続けるときは、[いいえ] にタッチしてください。
ルート沿いに該当する施設が ありません	ルート沿いの施設を検索する とき、近くに該当する施設が 見つからないため。	場所を移動するか、ほかの施 設で検索してください。
該当する施設がありません	施設を検索するとき、近くに該当する施設が見つからないため。	条件を変更して、再度検索してください。

# 故障とお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、次の表にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症 状	考えられること	処 置
走行しても地図が動かない。	現在地画面以外になっていま	現在地画面を表示させてくだ
自車位置マーク ()が表示されない。	近任地画面以外になっているせんか。	現在地画面を表示させてくた さい。(→ P.54)
GPS マークが表示されない。	GPS 情報を利用できない状態ではありませんか。	周囲に障害物がない所へ移動 するか、GPS アンテナ上部 (→ P.39) に物が置いてある ときは、移動させてください。
音声案内が出力されない。	案内中止になっていません か。	目的地案内を中止したとき は、目的地案内を再開させて ください。(→P.111)
	案内の音量が小さく(音声 OFFに)なっていませんか。	音量を大きくしてください。 (→ P.83)

症状	考えられること	処置
モニターの画面中に小さな斑 点や輝点がある。	液晶パネル特有の現象です。 液晶パネルは非常に精密度の 高い技術でつくられており、 99.99%以上の有効画素が ありますが、0.01%以下の 画素欠けや常時点灯するもの が生じることがあります。	故障ではありませんので、そ のままご使用ください。
"パワー"スイッチをアクセ サリーモード、または ON モードにしたあと、しばらく 画面にムラがある。	寒冷時、液晶パネルのバック ライトの特性上、光ムラが発 生することがあります。	バックライトが温まれば、数 分後には解消されます。
画面が見にくい。	画面のコントラスト、明るさ 調整は適正ですか。	コントラスト、明るさを調整 してください。(→ P.28)
実際の現在地と異なる場所に 自車位置マークのが表示されている。 (自車位置マークのがずれている。)	人工衛星の状態、車両の状態 (走行場所や運転条件)などにより、自車位置マークのがずれることがあります。また、新設道路など、地図データが実際の道路形状と異なる道路を走行すると、自車位置マークのがずれることがあります。	しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。) GPS 情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。(→ P.146)

# ナビの精度について

次のようなときは、故障ではありません。

## (知識)

- このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動していますので、タイヤを交換すると精度が悪くなることがあります。
- タイヤを交換したときは、自動補正を行ってください。(→ P.146)

- ■以下のような車両の状態(走行場所や運転条件)のときは、実際の現在地と 異なる場所に自車位置マーク ① が表示されている(自車位置マーク ① がずれている)ことがあります。
- 角度の小さな Y 字路を走行しているとき、他方の道に自車位置マーク ( ) が表示されることがあります。
- 隣の道路に自車位置マーク ( ) が表示されることがあります。
- 市街図を表示させているとき、自車位置マーク やルート表示が反対車線や道路以外の場所に表示されることがあります。
- フェリー、車両運搬車などで移動したあと、自車位置マーク ( ) が移動前の位置になっていることがあります。
- 自車位置マーク ( ) を手動で修正したときに、正しい位置に修正しない状態で走行したとき
- 補機バッテリーターミナルを脱着したあと
- らせん状の道路を走行しているとき
- 勾配の急な山岳等を走行しているときや急カーブを走行しているとき
- 地下駐車場や立体駐車場などでの切り返しや、ターンテーブルで回転をしたあと、一般道路に出たとき
- 渋滞・交差点の手前などで、発進・停止を繰り返したときや徐行運転時
- 砂、砂利、雪道などのすべりやすい道路を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着して走行しているとき
- タイヤを交換したとき(とくに応急用タイヤ、スタッドレスタイヤ使用時)
- 指定サイズ以外のタイヤを使用したとき
- タイヤの空気圧が 4 輪とも指定の空気圧でないとき
- 摩耗したタイヤに交換したとき(2 シーズン目以降のスタッドレスタイヤなど)
- ビルの近くを走行したとき
- ルーフキャリヤを取りつけたとき
- 高速走行中、長距離のルート探索を行ったとき

以上のようなときでも、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。)

# ■探索条件や走行場所により、以下のように適切な目的地案内が行われないことがあります。

- 直線道路走行中に、直進の案内が行われることがあります。
- 交差点で曲がるのに、案内が行われないことがあります。
- 案内が行われない交差点があります。
- U ターン禁止の場所で、U ターンするルートの案内が行われることがあります。
- 実際には通行できない道(進入禁止の道路、工事中の道路、道幅が狭い道路など)の 案内が行われることがあります。
- 目的地までの道路がなかったり、細い道路しかないときは、目的地から離れた所まで しか目的地案内が行われないことがあります。
- ルートからはずれたとき(手前の交差点などで曲がったときなど)、音声案内が誤って出力されることがあります。
- 実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク ( ) が表示されている場合、誤った案内をすることがあります。

#### ■ルート再探索時、以下のようなことがあります。

- 再探索時のルートの表示が、次の右左折までに間に合わないことがあります。
- 高速走行時の再探索時間が長いことがあります。
- 再探索時に、ルートが遠まわり(大まわり)になることがあります。
- 通過するはずの目的地を通らずに最終の目的地に向かうとき、再探索すると、通過するはずの目的地へもどるルートが表示されることがあります。
- 再探索しても、ルートがかわらないことがあります。
- ルートが探索されないことがあります。

# 1. 地図について

# <u> 地</u>図データについて

道路・地名・施設情報・料金は地図データ作成後、変更されることがありますので、現場の状況と異なることがあります。\*\*

なお、この GPS ボイスナビゲーションシステムの「地図」は国土交通省 国土地理院発行の地形図、および地勢図をもとに、財団法人 日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社 ゼンリンの地図情報を付加して、株式会社 トヨタマップマスターが製作したものです。

#### 知識

- 地図の作成に当たり、できる限り正確なものを提供できるよう道路の改良、新規開通などの情報収集や現地調査などを行っております。しかしながら、道路・地名・施設情報・料金などは日々刻々と変化しており、その性質上、道路の抜け、道路形状・道路名称・施設名称・料金の間違いなどを完全にゼロにすることはできません。この点に留意してご利用ください。
- ●幅が 3m 未満の区間を含む道路は、原則として地図データに収録されていません。道路工事や最新の測量により、幅が 3m 未満の区間を含むと判定された道路は、地図データベースの更新時に削除されることがあります。

## 地図データの更新について

地図データは、以下の方法で更新することができます。

全更新:最新版地図ソフトを購入いただき、全ての地図データを更新します。詳しくは、トヨタ販売店にご相談ください。

※ 最新版地図ソフトの発行は、予告なく終了する場合があります。

差分更新:通信またはパソコン(CD-R/DVD-R、USBメモリー)を使用して、部分的に地図データを更新します。詳しくは、「マップオンデマンド(地図差分更新)」(→ P.528)をご覧ください。

#### 知識)


●全更新するときは、それまでの差分更新 のデータと比較し、古い情報のみ更新され、最新の情報はそのまま保存されます。

# 地図データの情報を見る

ハードディスクに収録されている データベースなどの情報は、使用デー タ画面で確認できます。



**1** [使用データ] にタッチ。



## 地図データベースについて

#### ■交通規制データの出典について

● この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、(株)トヨタマップマスターが作成したものを使用しています。

#### ■道路交通規制の優先について

● このデータが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・標示等にしたがってください。

#### ■交通事故多発地点について

● 地図データに収録されている事故多発地点データは、警察庁及び国土交通省のデータを基に作成してあります。

#### ■渋滞考慮探索及び周辺迂回路探索について

● 道路交通センサス、株式会社 昭文社提供データ、並びに JARTIC/VICS の情報を基 にトヨタメディアサービス株式会社が作成したデータを使用しています。

#### ■統計交通情報について

● 統計交通情報データは、JARTIC/VICS 及び独自で収集した交通情報を基にトヨタメディアサービス株式会社が統計処理をしたデータを使用しています。

# 地図のスケール表示について

地図左上に表示される 100m の \_\_\_ の長さが約 100m であり、表示されている地図が 1/1 万縮尺であることを示しています。



- 地図の縮尺の切り替えについて
  - → 「地図縮尺を切り替える | (→ P.56)

スケール表示	縮 尺
_25m_	1/2500
_50m_	1/5千
100m	1/1万
500m	1/2万
400m	1/4万
800m	1/8万
1.6k	1/16万
_3k_	1/32万
_ <b>7</b> k_	1/64万
_13k_	1/128万
_26k_	1/256万
_50k_	1/512万
100k	1/1024万
200k	1/2048万

#### 知識

1/2500 図は市街図表示 (→ P.63) に 切り替えたとき、表示することができます。

# 地図記号・表示について

表示	内 容
-	高速道路 (都市高速道路・有料道路を含む)
	国道
	主要道・都道府県道
	一般幹線道
ш	トンネルまたは整備計画区間 (各道路で表示色は異なります。)
+++-	私鉄
***	JR
	水域
	都道府県界
	緑地
	駅舎·敷地

## 知識

- ●選択した地図色によって、道路の表示色は異なります。(→ P.62)
- VICS・交通情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色は異なります。(→P.192)

記号	内 容
<b>ö</b>	官公庁
	都道府県庁
0	市役所・東京 23 区役所
0	町村役場・東京以外の区役所
$\boxtimes$	警察署
<b>®</b>	消防署
₹	郵便局
IC	IC(インターチェンジ)
SA	SA (サービスエリア)
PA	PA (パーキングエリア)
IC	スマート IC (ETC 専用インターチェンジ)
•••	信号機
<b>9</b>	駐車場
	駅
<b>£</b> 1	道の駅
£	フェリーターミナル
\$	港湾
小	空港·飛行場
⊗	学校
Ø	幼稚園
<b></b>	病院·医院
0	電力会社・発電所
ල	電話局
8	銀行·信用金庫·農協
€	デパートなど
•	ホテル・旅館など
	ビル
44	工場

記号	内 容
*	灯台
Ħ	神社
卍	寺院
<u></u>	教会
<b>.</b>	霊園·墓地
	城·城跡
**	名所・観光地など
\$	ゴルフ場
<u> </u>	スキー場
A	海水浴場
4	アイススケート場
<b>•</b>	マリーナ・ヨットハーバー
j.	陸上競技場·体育館
♪	キャンプ場
¥	公園
<b>W</b>	温泉
Щ	Щ
•	その他の施設
<b>(*)</b>	通常の踏み切り
	ボトルネック踏み切り※
	トヨタ販売店・トヨタ共販店
D	ダイハツ販売会社
X	ネッツ店
LAF	トヨタ L & F

<sup>\*\*</sup> 列車が頻繁に通過するため、通過するのに時間がかかる踏切。

## 知識

- ●地図データに収録されているボトル ネック踏み切りデータは、国土交通省の 資料を参考に作成してあります。
- ●表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設が代表して 1 つのマークで表示されることがあります。

# 1. VICS · 交通情報の表示について

# VICS・交通情報を表示する

地図上に VICS・交通情報 (VICS 記号・表示) を表示することができます。 ( $\rightarrow$  P.192)

#### VICS・交通情報の表示例



	渋滞情報の表示例		
	渋滞	混雑	空き道
現況情報	_	-	_
統計情報			

● VICS・交通情報には、現況情報と統計情報があります。

#### 現況情報について

現況情報は次の情報です。

#### ■現況 VICS 情報

VICS センターから提供される現況の 情報

#### ■現況交通情報

▶G-BOOK オンラインサービス 利用時 G-BOOK センターから提供されるプローブコミュニケーション交通情報 (→ P.546)

#### ■統計情報について

過去の交通情報を統計処理した情報

#### 知識

- ■この情報は、地図データに収録されています。現況情報が受信できないときでも、日時・時間帯に応じた情報を表示できます。
- 現況情報は、1/16 万図より詳細な地図で表示することができます。VICS 記号によっては、1/16 万図では表示できない記号もあります。
- 統計情報は、1/8 万図より詳細な地図で表示することができます。
- 現況交通情報は、Gルート探索(→P.546) すると取得することができます。
- 現況情報と統計情報を同時に表示する 設定にしている場合は、現況情報を優先 して表示します。
- 現況交通情報・統計情報は表示されない 地点があります。また、地図差分更新 (→ P.528) などにより今まで表示され ていた地点でも、表示されなくなること があります。
- 提供される現況交通情報・統計情報は、 実際の交通状況と異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。
- ●表示する地図の種類によっては、VICS・ 交通情報を表示させることができない 場合があります。

# タイムスタンプについて

タイムスタンプにタッチすると、渋 滞・規制音声案内を出力することがで きます。(→ P.180)



タイムスタンプ

#### 時刻表示について

- 現況情報が提供された時刻を示しています。(現況情報が受信された時刻ではありません。)
- 現況情報が継続して受信されないと、約 30 分後に自動的に消去され、[--:--] の 表示になります。
  - 現況情報が受信されていて、地図に表示する情報がないときも、表示が [--:--] になります。
- "パワー "スイッチをアクセサリーモード、または ON モードにした直後など、現況情報が受信されるまでは、[--:--]の表示になります。

#### 色について

目的地案内中で現在地がルート上にあるとき、ルート上(約10km以内)に現況情報があると色がかわります。

スイッチ	内容
赤色(8:00)	渋滞情報
橙色(8:00)	混雑情報
黄色(8:00)	交通規制情報

#### 文字表示について


現況 VICS 情報を受信すると「VICS」、 現況交通情報を受信すると「交通情報」と表示します。

#### 知識

- 現況 VICS 情報・現況交通情報の両方が 受信されていないときは、「交通情報」が 灰色になります。
- 1/32 万図より広域な地図では「交通情報」と表示します。
- "パワー"スイッチをアクセサリーモード、または ON モードにした直後など、現況情報が受信されるまでは「交通情報」と表示します。
- 現況 VICS 情報と現況交通情報を同時に表示できるときは、「VICS」と表示します。

# VICS 記号の内容を表示する

**1** 規制情報の記号、または駐車場情報の記号にタッチ。



## 知識

● VICS 記号によっては、内容が表示され ない VICS 記号もあります。

# VICS・交通情報の表示設定

VICS・交通情報を表示する

地図表示中 → 表示変更 → 表示変更画面

**1 [VICS・交通情報]** にタッチ。



2 VICS・交通情報を表示する道路を選択する。

スイッチ	内容
[全て]	高速道路・一般道路に 表示
[高速道のみ]	高速道路のみに表示
[一般道のみ] **	一般道路のみに表示
[非表示]	交通情報を表示しない

- ※ハイウェイモード (→ P.80) では、「一般道のみ」に設定しているときでも、 VICS・交通情報を表示できます。
- VICS・交通情報を表示したときは、タイムスタンプが表示されます。

### 表示する VICS・交通情報を選択 する

地図表示中 → 表示変更 →

VICS・交通情報 →

|VICS・交通情報画面|

**1 [表示設定]** にタッチ。



**2** 表示する VICS · 交通情報を選択し、 [完了] にタッチ。

スイッチ	内容
[渋滞・混雑] ※	渋滞・混雑している道 路の表示
[空き道] ※	空いている道路の表示
[規制情報]	事象・規制がある道路 の表示
[駐車場]	駐車場情報の表示

<sup>※</sup> 渋滞・混雑、空き道は統計情報を表示することができます。また、現況情報と統計情報を同時に表示することもできます。ただし、同じ地点に両方の情報があるときは、現況情報を優先して表示します。

● 作動表示灯が点灯している項目が表示されます。

# 2. VICS・交通情報を活用する

# 渋滞・規制音声案内につい て

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、ルート上(約 10km 以内)の現況情報を音声案内させることができます。

### 音声案内の例

### ■VICS 表示がある地点

「およそ 1km 先 渋滞があります」

### ■VICS 記号のある地点

「およそ 5km 先 電気工事のため 車線規制 中です |

音声案内はあくまでも参考としてください。

渋滞・規制音声自動発声の出力する/しないを設定できます。(→P.151)

### 知識)

- ●音声案内の例は一般的なものであり、状況などにより異なった音声案内が出力されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときな どに、音声案内が出力されなかったり、 まれに遅れたり、誤った音声案内が出力 されることがあります。

# 渋滞・規制音声案内を再出力す る

一度出力された渋滞・規制音声案内を再度出力させることができます。

**1** タイムスタンプにタッチ。



● 一度音声案内が出力されるとタイムスタンプが点灯し、操作することができます。

### 知識

● VICS 渋滞・規制音声自動発声を「しない」に設定していても、タイムスタンプが点灯していれば、タッチすると渋滞・規制音声案内を出力させることができます。

# VICS 図形情報・文字情報を 表示する



**1** 「VICS1 にタッチ。



- **2** [FM 図形] または [FM 文字] にタッチ。
- **3** 情報の番号([1]・[2]・[3] … )に タッチ。
- 文字情報または図形情報に切り替えると き
  - ▶ [文字] または [図形] にタッチ。
- **4** [▲]·[▼]または[自動送り]にタッチ。
- 前回情報を表示させたときに「自動送り」 を選択していると、情報を表示すると同時 に自動送りが開始されます。
- 情報のページを送るとき★ [本]・[▼] にタッチ。
- **[自動送り**] にタッチすると、情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページにもどります。 走行中は自動送りできません。
- ●情報の自動送りを中止するとき→【停止】にタッチ。
- 自動送り中に [▲]・[▼] にタッチして、 情報を送ったときは、自動送りは中止され ます。

- 文字情報または図形情報に切り替えると き
  - **⇒ [文字]** または **[図形]** にタッチ。
- [目次] にタッチすると、VICS 情報目次画 面が表示されます。(3 の画面)

# 割込情報(ビーコン即時案 内)を表示する

ビーコンからの現況 VICS 情報が受信されたとき、VICS 文字情報または図形情報を自動的に表示させることができます。

### 割込情報を切り替えるとき

- **1** [▲] · [▼] にタッチ。
- 文字情報または図形情報に切り替えると き
  - ▶ [文字] または [図形] にタッチ。
- 【表示消】にタッチする、または約 15 秒以上操作しなかったときは、もとの画面にもどります。表示時間は調整することができます。
   (→ P 183)

# 知識

● 表示させている画面により、割込情報が表示されないことがあります。

### 割込情報を呼び出す

割込情報の表示を「しない」に設定しているときに、受信された割込情報を表示させることができます。

また、一度表示された割込情報を再度表 示させることもできます。



- **1 [割込情報]** にタッチ。
- **2** [▲]·[▼] にタッチして、割込情報を切り替える。
- 画面は、図形情報を使用しています。文字 情報を表示したときも操作方法は同じです。
- 文字情報または図形情報に切り替えると
  - **→ [文字]** または **[図形]** にタッチ。

# 知識


提供時刻より約30分以上経過した割込 情報は、表示させることができません。

# 割込情報の表示設定を変更 する

割込情報の表示/非表示の設定、および割込情報の表示時間の調整をすることができます。



**1 [VICS/ITS スポット設定]** にタッチ。



**2** 割込設定をし、[完了] にタッチ。

### 自動割込を設定する

自動割込のする/しないを設定できます。

**1** 各項目の**[する]** または**[しない]** に タッチ。

割込設定	内容
VICS 注意警戒情報 自動割込	注意警戒情報の表示
VICS 文字情報自動 割込	文字情報の表示
VICS 図形情報自動 割込	図形情報の表示

# **2** [完了] にタッチ。

### 知識

●自動割込情報を「しない」に設定していても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報または図形情報が表示されます。

### 自動割込表示時間を調整する


割込情報の表示時間を調整できます。

- **1** [自動割込みの表示時間] にタッチ。
- 2 表示情報の表示時間を調整できます。
- 長くするとき
  - **→ [+]** にタッチ。
- 短くするとき
  - **→ [-]** にタッチ。
- **3 [完了**] にタッチ。

# 渋滞を考慮して探索する

ビーコンからの現況 VICS 情報が受信されたとき、受信された渋滞・規制情報が考慮されたルート探索ができます。

- ▶G-BOOK オンラインサービス利用時
- プローブコミュニケーション交通情報が 取得されたときは、取得された渋滞・規制 情報が考慮されたルート探索ができます。 (→ P.546)



### 知識


●現在地から約10km 以内の渋滞・規制情報が考慮されます。したがって、遠方の 渋滞・規制情報は考慮されません。

### ■渋滞考慮探索の設定を変更する

渋滞考慮探索のする/しないを設定 できます。



1 [渋滞考慮探索] にタッチ。



- **2 [する]** または **[しない]** にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。

# 新旧ルートを比較して表示 する

ビーコンまたは G-BOOK センターから提供される現況情報が受信され、渋滞・規制情報が考慮されたルートが新たに見つかったとき、右画面に新ルートと元ルートの比較と分岐点までの距離を表示します。

● 渋滞考慮探索 (→ P.183)・新旧ルート 比較表示を「する」に設定したとき、新 旧ルート比較表示ができます。

### 新ルートで案内するとき

- **1** [新ルート] にタッチ。
- 約 10 秒以上操作しなかったときも、新ルートで案内します。

# 元ルートで案内するとき

**1 [元ルート]** または [**5**] にタッチ。

# 新旧ルート比較表示の設定を変更する

新旧ルート比較表示のする/しないを設定できます。



**1 「新旧ルート比較表示**] にタッチ。



- **2** [する] または [しない] にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。

### 知識

- ●新旧ルート比較表示を「しない」に設定していても、渋滞考慮探索(→ P.183)を「する」に設定していて、渋滞を考慮したルートが新たに見つかったときは自動的に新しいルートで案内します。
- 新旧ルート比較表示では、VICS・交通 情報の表示設定(→ P.178)に関わら ず渋滞情報が表示されます。 ただし、地図の縮尺によっては表示され ないことがあります。(→ P.176)

# 3. VICS 放送局を選択する

# 放送局を選択する

現況 VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。




**1 [VICS/ITS スポット設定]** にタッチ。

# **2** [VICS 選局] にタッチ。

表示される画面は、前回選択していたモード(自動選択または手動選択)により異なります。

### ▶自動選択時



#### ▶手動選択時



● 通常は、**[自動]** にしておいてください。 「自動」で受信されないときのみ、 **[手動]** で放送局または放送エリアを選択してください。

### 知識

●新規エリアについては周波数を手動で 選択しないと受信できない場合があり ます。

### 自動で放送局を選択する

現在地がある都道府県の、VICS 提供 FM 放送局が受信され、現在地を移動 すると、自動的に放送局が切り替わり ます。



**1** [自動] にタッチ。

# 手動で放送局を選択する

### ▶エリア選択

選んだ都道府県の VICS 提供 FM 放送局が受信されます。受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切り替わります。

### ▶周波数選択

選んだ周波数の放送局が受信されます。受信状態がかわっても自動的に放送局は切り替わりません。



- **1** [手動] にタッチ。
- 2 エリア選択時は、受信させる放送局のある都道府県名にタッチ。 周波数選択時は、[A]・[V] にタッチ して、放送局の周波数を選ぶ。
- 敢送局の電波が受信されると、「受信中」 が表示されます。
- **3 [完了**] にタッチ。


# 4. VICS の概要について

### VICS とは

VICS (Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム)は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。

### VICS サービスの仕組みについて

VICS は大きく分けて「情報収集」、「情報処理・編集」、「情報提供」、「情報活用」の4つのブロックから成り立っています。



VICS リンクデータベースの著作権は、財団法人 日本デジタル道路地図協会・財団法人 日本交通管理技術協会(TMT)が有しています。

VICS、およびこの機器に付与されたよいのロゴマークは財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

\*\* 電波ビーコンおよび光ビーコンは、販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。

### VICS のメディアについて

VICS は、FM 多重放送・電波ビーコン\*・光ビーコン\* の 3 つのメディアを 受信することができます。

● 3 つのメディアはそれぞれ特長が異なります。

### ■FM 多重放送

FM 多重放送は、VICS 提供 FM 放送局(NHK-FM)から電波の届く範囲の 車両に VICS 情報の提供が行われます。

### ■電波ビーコン※

電波ビーコンは、おもに高速道路の路側に設置されており、その地点を通過する車両に VICS 情報の提供が行われます。

# ■光ビーコン※

光ビーコンは、おもに一般道路の各車線ごとに設置されており、その車線を通過する車両に VICS 情報および DSSS 情報の提供が行われます。

\*\* 電波ビーコンおよび光ビーコンは、販売店装着オプションのビーコンユニットを装着したときのみ受信することができます。

### VICS の運用時間について

24 時間運用されています。

ただし、FM 多重放送は、第  $1 \cdot$  第 3 月曜日の AM  $1 : 00 \sim 5 : 00$  の間はメンテナンスのため休止する場合があります。

- 休止時間については、VICS FM 多重放送の「お知らせ」で案内します。
- VICS の運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。

#### | VICS FM 多重放送を受信できないとき

この車載機は、以下のようなときVICS FM 多重放送の情報を受信できません。

● VICS FM 多重放送を受信できない状態から、VICS 情報を表示できる地図画面、 VICS 図形情報、VICS 文字情報を表示させようとした場合、VICS 情報が表示されない、または地図画面上の VICS タイムスタンプが更新されない状態になります。

# 知っておいていただきたいこと

- 提供される VICS 情報はあくまでも参考としてください。(提供される VICS 情報は、 最新ではないことがあります。)
- ●電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがありますが、新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- VICS の表示内容は、VICS センターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
- VICS 情報が発信されている地域により、情報の内容は異なります。
- VICS による交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。

### FM 多重放送特有の事項について

- FM 多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
- 以下のようなときは、VICS 情報が受信されないことがあります。
  - トンネルの中にいるとき
  - ・高層ビルの谷間にいるとき
  - 高架道路の下にいるとき
  - ・盆地にいるとき
  - ・大型車とすれちがったとき

### 電波ビーコン特有の事項について

- 電波ビーコンは、直線的にしか電波が届きません。
- 以下のようなときは、VICS 情報が受信されないことや誤って受信されることがあります。
  - ・電波ビーコンを発信する路側に街路樹が茂っているとき
  - トンネルの中にいるとき
  - 高架道路の下にいるとき
  - ・大型車と並んで走行しているとき
  - アンテナ付近に障害物があるとき
  - ・高速道路の下の一般道路を走行しているとき、高速道路の電波ビーコンが受信されることがあります。

### 光ビーコン特有の事項について

- 以下のようなときは、VICS 情報が受信されないことや誤って受信されることがあります。
  - 太陽と重なったとき
  - ・ 雪が積もっているときやフロントガラスがよごれているとき
  - ・アンテナ付近に障害物があるとき

# VICS の用語について

より有効に VICS を利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。

### 緊急情報について

津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。

### 交通情報関連の用語について

- 渋滞:交通の流れが非常に悪い状態を示します。
- 混雑:交通の流れがやや悪い状態を示します。

### 駐車場・SA・PA 関連の用語について

- 空車: 駐車場 (SA・PA) の利用が可能な状態を示します。
- 混雑:駐車場(SA·PA)において、利用率が高い状態を示します。
- 満車:駐車場(SA・PA)において、ほぼ満車の状態を示します。
- 不明:駐車場(SA・PA)の情報がない状態を示します。
- 閉鎖:駐車場が閉鎖されている状態を示します。

# VICS センター著作権について

- 1 お客様は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を財団法人道路交通情報通信システムセンター、社団法人新交通管理システム協会および財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報等の著作権その他知的所有権および使用許諾権を財団法人道路交通情報通信システムセンターが所有しまたは管理することに同意する。
- 2 お客様は、財団法人道路交通情報通信システムセンター、社団法人新交通管理システム協会および財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに財団法人道路交通情報通信システムセンターの共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報等の著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。

# VICS・DSSS について問い合わせをする

### トヨタ販売店への問い合わせについて

- VICS 車載機の調子・機能・使用方法・その他に関するもの
- VICS 情報の表示に関するもの
- VICS のサービスエリアに関するもの
- DSSS 運転支援機能に関するもの
- その他上記に類するもの

### VICS センターへの問い合わせについて

- VICS 文字情報・VICS 図形情報に関するもの
- VICS の概念・事業計画(サービスエリアの計画)に関するもの
- DSSS の概念・事業計画に関するもの

#### VICS センター

- 電話番号(受け付け時間…9:30~17:45、土曜・日曜・祝日を除く) 0570-00-8831(全国共通・PHSを除く)
- FAX 番号(受け付け時間…24 時間) 03-3562-1719
- ホームページ 次のアドレスでも連絡先をご覧いただけます。 http://www.vics.or.jp/

連絡先およびアドレスは、予告なしに変更・休止することがあります。ご了承ください。

# VICS 記号・表示について

表示	道路の種類
_	VICS 対象道
_	VICS 非対象道
*	通行止めの区間
_	渋滞している道路
	混雑している道路
_	すいている道路

<sup>※</sup>夜画のときは白色で表示されます。

記号	駐車場・SA・PA 情報
₽	駐車場(空車)
<b>P</b>	駐車場(混雑)
₽	駐車場(満車)
₽	駐車場(不明)
<b>(2)</b>	駐車場(閉鎖)
SA PA	SA·PA (空車)
SA PA	SA·PA(混雑)
SA PA	SA·PA (満車)
SA PA	SA·PA (不明)
A	SA·PA(閉鎖)

記号	規制情報
×	事故
	故障車
!	路上障害
①	注意
<b>①</b>	地震警戒宣言
K	工事
<b>હ</b>	火災

記号	規制情報
Ť	雨
<u>A</u>	凍結
8	雪
<del>()</del>	作業
⊗	通行止め
<b>®</b>	右折禁止
9	左折禁止
(1)	直進禁止
K	片側交互通行
<b>28</b>	チェーン規制
	進入禁止
1	対面通行
4	車線規制
V	徐行
X	入口閉鎖
	大型車両通行止め
Z.	入口規制
×	出口規制
30	速度規制
£	イベント

# 知識

●表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の VICS・交通情報が代表して1つの記号 で表示されることがあります。

# はじめに 1. 知っておいて いただきたいこと......198 ディスクを入れる......198 ディスクを取り出す......198 使用できるディスクについて............ 199 プレーヤーについて.......201 文字情報の表示について ...... 201 2. 基本操作をする ...... 202 操作スイッチ......202 電源を ON する /OFF する...... 203 音量を調節する......203 操作画面を表示する 203 モードを切り替える ...... 203 音の設定をする......204 2 ラジオを聞く 1. ラジオを操作する ...... 206 ラジオを聞く......206 放送局を選ぶ......207 放送局を記憶する......207 エリアスイッチについて ...... 209 交通情報放送を受信する ...... 209

# 3 DVDプレーヤーを操作する

1.	音楽CDを聞く	210
	CD を聞く	211
	聞きたい曲を選ぶ	211
	早送り、早戻しする	212
	同じ曲を繰り返し聞く	. 212
	曲の順番をランダムに聞く	. 212
2.	MP3/WMAディスクを聞く	213
	MP3/WMA ディスクを再生する	214
	聞きたいフォルダを選ぶ	214
	聞きたい曲 (ファイル) を選ぶ	214
	早送り、早戻しする	. 215
	同じ曲(ファイル)を 繰り返し聞く	. 215
	同じフォルダを繰り返し聞く	
	フォルダの中から ランダムに聞く	216
	全フォルダの中から	
	ランダムに聞く	. 216
	MP3/WMA について	
3.	DVD (DVDビデオ、	
	DVD-VR) を見る	219
	操作画面について	. 220
	DVD を再生する	. 221
	映像を一時停止する	. 222
	映像を止める	. 222
	早送り、早戻しする	. 222
	スロー再生する	. 223

# 

# オーディオ&ビジュアル

	静止画を切り替える	223
	見たい場所を選ぶ	223
	メニュー画面を操作する	224
	音声を切り替える	225
	字幕を切り替える	225
	アングルを切り替える	226
	音声モードを切り替える	226
	再生モードを切り替える	226
	ディスクで指定された位置まで	007
	戻って見る	
	画面モードを切り替える	
	プレーヤーの設定をする	228
4.	知っておいて	
	いただきたいこと	234
	DVD ビデオ再生中の	
	操作について	234
	DVD ビデオについて	234
4		234
	サウンドライブラリについて	
	<b>サウンドライブラリについて</b> お使いになる前に	238
	<b>サウンドライブラリについて お使いになる前に</b> サウンドライブラリの概要	<b>238</b> 238
	<b>サウンドライブラリについて</b> お使いになる前に	<b>238</b> 238
1.	<b>サウンドライブラリについて お使いになる前に</b> サウンドライブラリの概要 データベースについて	<b>238</b> 238
1.	<b>サウンドライブラリについて お使いになる前に</b> サウンドライブラリの概要	<b>238</b> 238 238
1.	<b>サウンドライブラリについて お使いになる前に</b> サウンドライブラリの概要 データベースについて <b>サウンドライブラリに</b>	238 238 238 241
1.	サウンドライブラリについて お使いになる前に サウンドライブラリの概要 データベースについて サウンドライブラリに 録音する	238 238 238 241 241
1.	サウンドライブラリについて お使いになる前に サウンドライブラリの概要 データベースについて サウンドライブラリに 録音する	238 238 238 241 241 241
1.	<b>サウンドライブラリについて お使いになる前に</b> サウンドライブラリの概要 データベースについて <b>サウンドライブラリに 録音する</b> 録音についての注意 録音する。	238 238 238 241 241 241

_	サウンパニノザニリを明ノ	044
٥.	サウンドライブラリを聞く	
	サウンドライブラリを再生する	
	聞きたいアルバムを選ぶ	245
	聞きたい曲(トラック)を選ぶ	248
	早送り、早戻しする	248
	同じ曲(トラック)を	
	繰り返し聞く	249
	同じアルバムを繰り返し聞く	249
	アルバムの中から	
	ランダムに聞く	250
	全アルバムの中から	
	ランダムに聞く	250
4.	サウンドライブラリを	
	編集する	251
		201
	サウンドライブラリ編集	
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について	251
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について お気に入りの楽曲集	251
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について お気に入りの楽曲集 (マイベスト)を作成する	251 252 252
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について お気に入りの楽曲集 (マイベスト)を作成する マイベストを編集する	251 252 252 255
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について お気に入りの楽曲集 (マイベスト)を作成する マイベストを編集する アルバム情報を編集する アルバムを削除する	251 252 252 255 258
	サウンドライブラリ編集 メニュー画面について お気に入りの楽曲集 (マイベスト)を作成する マイベストを編集する アルバム情報を編集する	251 252 252 255 258

5	デジタルテレビを見る		7	USBメモリーについて	
1.	地上デジタルテレビの		1.	はじめに	282
	<b>操作について</b> 操作画面について		2.	USBメモリーを操作する	283
	地上デジタルテレビを	202		再生する	283
	見るための準備	263		聞きたいフォルダ(アルバム)を	
	地上デジタルテレビを見る			選ぶ	
	チャンネルを選ぶ			聞きたい曲(ファイル)を選ぶ	
	番組を選ぶ	265		早送り、早戻しする	284
	画面モードを切り替える			同じ曲(ファイル)を 繰り返し聞く	201
	チャンネルを記憶する	266		同じフォルダを繰り返し聞く	
	自動でチャンネルを記憶する	267		回しフォルタを繰り返し聞く フォルダの中から	200
	エリアスイッチについて	268		ランダムに聞く	285
	ワンセグ放送に			全フォルダの中から	
	自動で切り替える	268		ランダムに聞く	285
	同じ放送局の中継局を 自動で受信する	000		USB メモリーについて	285
		269		MP3/WMA について	286
	音声多重放送の音声モードを 切り替える	269			
	EPG(電子番組表)を見る		8	iPodについて	
	データ放送を見る		1.	はじめに	288
	データ放送を操作する				
	画面表示・音声を切り替える	273		iPodを操作する	
	放送局からのお知らせについて	275		再生する	
	緊急警報放送 (EWS) について	275		プレイモードを選ぶ	
	機能設定をする	275		聞きたい曲(トラック)を選ぶ	
_	# T+1.7			早送り、早戻しする <b>早</b> 送り、早戻しする	290
2.	知っておいて いただきたいこと	270		同じ曲(トラック)を 繰り返し聞く	290
	V1/2/22/2012 2	2/3		アルバムの中から	LOO
6	AUXを操作する			ランダムに聞く	290
	ACA CIMITY O			全アルバムの中から	
1.	AUXについて	280		ランダムに聞く	
	再生する	281		iPod カバーアートを表示する	291
				iPod について	292

# Bluetoothオーディオを聞く 1. はじめに......293 Bluetooth オーディオについて 293 各種表示について......294 Bluetooth 機器使用 Fの 注意事項について ...... 295 2. Bluetoothオーディオを 操作する ...... 297 Bluetooth オーディオを聞く......298 一時停止する......298 聞きたいアルバムを選ぶ......299 聞きたい曲(トラック)を選ぶ....... 299 早送り、早戻しする ...... 300 同じ曲 (トラック) を 繰り返し聞く......300 同じアルバムを繰り返し聞く............ 300 アルバムの中から ランダムに聞く......301 全アルバムの中から ランダムに聞く......301 3. Bluetoothオーディオの 設定を変更する...... 302 ポータブル機を登録する 302 ポータブル機を接続する......303 使用するポータブル機を 選択する......305 ポータブル機の詳細情報を 表示する...... 306 車載機の Bluetooth 設定を

変更する.......308 ポータブル機の登録を削除する.......309

### 10 ステアリングスイッチを使用する

1

ステアリングスイッチで	
操作する	310
ステアリングスイッチについて	310
電源を入れる	310
音量を調整する	310
モードを切り替える	310
ラジオ・テレビ受信時に 放送局を選ぶ	311
音楽 CD・MP3/WMA ディスク 再生時に選曲する	311
DVD・ビデオ CD 再生時に 見たい場所を選ぶ	311
サウンドライブラリ 再生時に選曲する	312
USB メモリー 再生時に選曲する	312
iPod 再生時に選曲する	312
Bluetooth オーディオ 再生時に選曲する	312

# 1. 知っておいていただきたいこと

# ディスクを入れる

- 1 画面外の ▲·CLOSE を押す。
- ディスプレイが開きます。
- **2** ディスクのラベル面を上にして挿入口に差し込む。
- ディスクは途中まで差し込むと自動的に 引き込まれます。



- 3 画面外の △·CLOSE を押す。
- ディスプレイが閉じます。

# ▲ 注意

 CD または DVD を挿入するときは、2 枚以上重ねて挿入しないでください。 ディスクが取り出せなくなったり、故障 の原因となります。



挿入口にCD またはDVD 以外のものを 入れないでください。故障の原因となり ます。

### 知識

- このプレーヤーは 8cm ディスクには対 応していません。
- [▲ DISC] にタッチすることで、ディスクを取り出すことができます。

# ディスクを取り出す

- 画面外の ▲·CLOSE を押す。
- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- **2** ディスクを取り出したあと、画面外の ▲ ·CLOSE を押す。
- ディスプレイが閉じます。

# <u></u>注意

- ディスプレイ部の開閉時は、手などを挟まないよう注意してください。けがをしたり、ディスプレイの故障の原因となります。
- ディスプレイ部を開けたまま走行しないでください。急ブレーキ時などに開いたディスプレイ部に体が当たるなどして思わぬけがをするおそれがあります。
- ディスプレイ部を手で閉めないでください。ディスプレイが損傷するおそれがあります。
- ディスプレイ部を開けたとき、ディスプレイ上にコップや缶など物を置くと、ディスプレイが損傷するおそれがあります。
- ディスプレイ部の上にジュースなどを こぼしたときは、すぐにふき取ってくだ さい。故障の原因となります。
- ディスクが押し出された状態でディスプレイ部を閉めると、ディスクを傷つけるおそれがあります。
- 熱やホコリなどからディスプレイ部を 守るため、ディスクを挿入する、または 取り出すとき以外はディスプレイ部を 閉めておいてください。

# ディスプレイ開警告ブザーについて

ディスプレイ部を開いたまま"パワー"スイッチをOFF にすると、"ピッピッピッピッピッ"というブザー音でお知らせします。

### 挟み込み防止機能について

ディスプレイ部の開閉時、異物の挟み 込みを感知すると、挟み込み防止機能 が作動します。

挟み込み防止機能が作動し、ディスプレイ部が途中で止まった場合は、画面外の ▲・CLOSE を押して、挟み込み防止機能の作動を解除してください。

# 使用できるディスクについ て

### CD・DVD について

以下のマークのついたディスクが再生できます。

### ■音楽 CD





### ■DVD ビデオ





### ■CD-R/RW





#### ■DVD-R/RW





- ビデオフォーマットまたは VR フォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で記憶された DVD-R/RW の再生に対応しています。また、CPRM 対応の DVD-R/RW の再生にも対応しています。
- コピーコントロール CD などの正式な CD 規格に準拠していない特殊ディスクには対応していません。
- CD-R/RW、DVD-R/RW は、記録状態、記録方法やディスクの特性、キズ、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。

# ▲ 注意


- ディスクには指紋、よごれ、キズ等をつけないように取り扱ってください。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を 挟んで持つか、両端を挟んで持ち、ラベ ル面を上にしてください。
- ディスクのよごれは、プラスチックレンズ用メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押したり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードスプレー・帯電防止剤・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります
- ディスク取り出しスイッチを押して、 ディスクが飛び出た状態のまま長時間 放置しないでください。ディスクがそる など変形し、使用できなくなるおそれが あります。
- ディスクは直射日光を避けて保管して ください。ディスクがそるなど変形し、 使用できなくなるおそれがあります。
- DualDisc には対応していません。機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。
- レンズクリーナーを使用すると、プレーヤーのピックアップ部の故障の原因となるおそれがありますので、使用しないでください。

# ⚠ 注意

● 直径 12cm の円形以外のディスクは再生できません。特殊形状のディスクは、機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。



●低品質または変形したディスクは機器 の故障の原因となりますので、使用しないでください。



記録部分に透明または半透明部分があるディスクは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。



# ⚠ 注意

セロハンテープ、シール、CD-R 用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとのあるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となるおそれがあります。



# プレーヤーについて

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。画面に表示されたメッセージにしたがって操作しても、なお機能が停止しているときは、故障のおそれがありますのでトヨタ販売店で点検を受けてください。
- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露(水滴)が生ずることがあります。この場合、音が飛んだり、再生が停止したりしますので、しばらくの間、換気または除湿してからご使用ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びをすることがあります。

# 文字情報の表示について

各種画面で情報として表示できる文字数には制限があるため、すべてを表示できないことがあります。また、記録されている内容によっては正しく表示されなかったり、表示ができないことがあります。

# 2. 基本操作をする

# 操作スイッチ

"パワー "スイッチがアクセサリーモード、または ON モードのとき使用できます。



# 電源を ON する /OFF する

- 1 パワースイッチを押す。
- スイッチを押すごとに、電源が ON と OFF に切り替わります。
- オーディオモードスイッチを押しても電源が ON になります。

### (知識)

●オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、オーディオのスピーカーからノイズ(雑音)が聞こえることがありますが、故障ではありません。

# 音量を調節する

- 1 音量調整ツマミをまわす。
- 大きくするとき
- ⇒ 右へまわす。
- 小さくするとき
  - ⇒ 左へまわす。

# ▲ 注意

●安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

# 操作画面を表示する

オーディオやデジタルテレビの操作 は、おもに操作画面を表示させて行い ます。

- 1 画面外の オーディオ を押す。
- ●選択されているモードの操作画面が表示 されます。

● 操作画面を表示したとき、約20秒以上 操作しないと自動的に操作画面を表示 する前の画面に戻りますが、自動的に画 面が切り替わらないように設定するこ ともできます。(→P.34)

# モードを切り替える

### モードスイッチで切り替える

オーディオモードスイッチで選択し ます。

AM·FM:ラジオを受信する。

・スイッチを押すごとに、AM・ FM が切り替わります。

DISC: ディスクを再生する。

HDD: : サウンドライブラリを再生する。

**TV**: デジタルテレビを受信する。

USB•AUX: USB メモリー /iPod、外部機器を再生する。

・スイッチを押すごとに、USB メモリー /iPod・外部機器に モードが切り替わります。

オーディオ:操作画面を表示しているときに押すと、押すごとにモードが切り替わります。

### 操作画面で切り替える

操作画面を表示しているときは、画面 内のタッチスイッチで選択すること もできます。

1 画面外の オーディオ を押す。

# 2 希望のモードを選択する。



スイッチ	内容
AM	AM ラジオを受信する
FM	FM ラジオを受信する
DISC	CDまたはDVDを再生する
HDD	サウンドライブラリを再生 する
USB	USB メモリーを再生する
iPod	iPod を再生する
ВТ	Bluetooth オーディオを再 生する
AUX	外部機器を再生する
TV	デジタルテレビを受信する

# 知識

- 次のようなときは、スイッチを操作して も選択することができません。
  - ・ディスクが挿入されていないとき (DISC モード)
  - ・再生するデータのない(録音されていない)とき (サウンドライブラリモード)
  - AUX/USB 端子に機器が接続されて いないとき (AUX、USB/iPod モード)

# 音の設定をする

- **1** 画面外の **オーディオ** を押す。
- **2** [音設定] にタッチ。



- 3 各項目を設定する。
- 音設定画面には2つの画面があります。・画面を切り替えるとき
  - **⇒ SOUND** または **DSP** にタッチ。

項目	ページ
音質の調整	205
音量バランスの調整	205
音量補正(ASL)の設定	205

4 設定が終わったら、[完了] にタッチ。

### 音質を調整する

TREB(高音)、MID(中音)、BASS (低音)の調整をすることができます。

### 各オーディオ操作画面(→ P.203) →

音設定 → 音設定 1 画面

[+]:強調する[-]:弱める

### 知識

●各オーディオモードごとに独立して調整することができます。

### 音量バランスを調整する

前後左右の音量バランスの調整をすることができます。

### 各オーディオ操作画面 (→ P.203) →

音設定 → 音設定 1 画面

### ■前後音量バランス

[FRONT]:前側音量を強調する [REAR]:うしろ側音量を強調する

### ■左右音量バランス

[R] : 右側音量を強調する [L] : 左側音量を強調する

# 音量補正(ASL<sup>※</sup>)をする

走行時の車速に応じて音質や音量を 自動的に補正し、走行時でも停車時と 同様な音質・音量感で音楽を聞くこと ができます。

\*\* ASL は Automatic Sound Levelizerの略

# 各オーディオ操作画面 (→ P.203) →

音設定 → DSP → 音設定 2 画面

- ▶JBL アンプ非装着車
- **1** [ASL] にタッチし、[HIGH]、[MID]、 [LOW]、[OFF] のいずれかにタッチ。
- [HIGH]、[MID]、[LOW] の順に補正量が 小さくなります。
- [OFF] のときは、補正されません。
- ▶JBL アンプ装着車
- **1** [ASL] にタッチし、[ON] または [OFF] にタッチ。
- **[OFF]** のときは、補正されません。

# 1. ラジオを操作する

ラジオを聞いているときに、画面外の **オーディオ** を押すと、操作画面が表示されます。



JP3004PII

# ラジオを聞く

- 1 画面外の AM·FM を押す。
  - ラジオを聞いているときにスイッチを押すと、AM・FM の切り替えをすることができます。
- 以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の オーディオ を押す。(→ P.203)
  - · オーディオ操作画面から選択する。(→ P.203)

# 知識

- ●走行中、受信状態は刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難なことがあります。
- ●放送を受信できても、放送局名が表示されないことがあります。
- ●本体(画面外)のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。

# 放送局を選ぶ

### プリセットスイッチから選ぶ

### ラジオ操作画面表示中(→ P.206)

- 1 希望の放送局が記憶されているプリセットスイッチにタッチ。
- プリセットスイッチに放送局を記憶させたいときや、記憶されている放送局を変更したいとき
  - → 「放送局を記憶する」(→ P.207)

### 手動で選ぶ

- **1** TUNE ツマミをまわす。
- 周波数を高い方へ選択するとき⇒ 右側にまわす。
- 周波数を低い方へ選択するとき
  - → 左側にまわす。

### 自動で選ぶ

受信感度が良く、現在受信している周波数に一番近い周波数を自動で選択します。

- ↑ 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- 周波数を高い方へ選択するとき→ へ側を押す。
- 周波数を低い方へ選択するとき
  - → ∨側を押す。
- 途中で止めるとき
  - → 再度スイッチを押す。

### 知識

地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で選択できないことがあります。

# 放送局を記憶する

プリセットスイッチに周波数をあらかじめ記憶させておくことにより、ワンタッチで選局することができます。 自宅付近などで日頃よくお聞きになる放送局を記憶させておくと便利です。

### ラジオ操作画面表示中(→P.206)

### 手動で放送局を記憶する

- **1** 記憶したい放送局の周波数を選択する。(→P.207)
- **2** 記憶させたいプリセットスイッチを "ピー"と音がするまでタッチし続け る。
- ■記憶された周波数がプリセットスイッチに表示されます。

### 自動で放送局を記憶する

自動で受信可能な周波数を、一時的に プリセットスイッチに記憶させることができます。

旅先などで放送局の周波数がわから ないときなどに便利です。

# ラジオ操作画面表示中(→P.206)

- **1** [AUTO.P] を "ピー" と音がするまでタッチし続ける。
- 画面に「AUTO.P」の表示が出ます。
- 周波数の記憶操作が終了すると、"ピッ ピッ"と音がして記憶した中で一番低い周 波数を受信します。
- ■記憶された周波数がプリセットスイッチに表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度「AUTO.P1 にタッチ。

### AUTO.P スイッチで記憶させた 周波数を変更する

- **1** 記憶したい放送局の周波数を選択する。(→ P.207)
- **2** 変更したい周波数が記憶されているプリセットスイッチを "ピー" と音がするまでタッチし続ける。
- ■記憶された周波数がプリセットスイッチに表示されます。

### 知識

- ●自動で周波数を記憶させても、 [AUTO.P]にタッチする前(「AUTO.P」 の表示が出ていないとき)に記憶させた 周波数は消去されません。
- 受信感度の良い周波数を低い順に6局まで自動的に記憶します。受信周波数が6 局未満のときは、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。
- 地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で記憶できないことがあります。
- ●同じ放送局からの受信でも、TUNE ツマミまたは SEEK スイッチで選択し、記憶させた周波数と AUTO.P スイッチで記憶させた周波数は一致しないことがあります。
- AUTO.P スイッチによる周波数の記憶 操作を同じ場所で繰り返しても、受信感 度の状態によっては、操作ごとに記憶さ れる周波数が異なることがあります。

# エリアスイッチについて

あらかじめナビゲーションがエリアでとに記憶している放送局を表示させることができます。(GPSの自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名と周波数がプリセットスイッチに表示されます。)旅先などで放送局の周波数がわから

ラジオ操作画面表示中 (→P206)

**1 「エリア1** にタッチ。

ないときなどに便利です。

- 画面に「エリア .P | の表示が出ます。
- 解除するとき
  - → 再度 [エリア] にタッチ。

### 知識)

- プリセットスイッチにタッチし続けても、周波数を記憶させることはできません。
- AM 放送の場合、昼画表示(ライト消灯時)と夜画表示(ライト点灯時)で、表示される周波数・放送局名が異なることがあります。

# 交通情報放送を受信する

交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。

- 画面外の …) を押す。
- 解除するとき
  - ➡ 再度 •••)) を押す。

# 記憶されている周波数を変更する

- **1** AM 放送を選択する。(→ P.206)
- **2** 記憶したい放送局の周波数を選択する。(→P207)
- **3** 画面外の ・・・・・ を "ピッ" と音がするまで押し続ける。

### 知識

- 新車時には 1620kHz にセットしてあ ります。
- ●画面外の →→→→→ を押して、ラジオを受信しているときは、TUNE ツマミ・SEEK スイッチを操作しても、周波数は切り替わりません。

# 1. 音楽 CD を聞く

CD を聞いているときに、画面外の <mark>オーディオ</mark>を押すと、CD 操作画面が表示されます。



JP3005PII

# 知識

●本体(画面外)のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。

# CD を聞く

### CDが挿入されていないとき

**1** CD を挿入する。(→ P.198)

### CD が挿入されているとき

- 1 画面外の DISC を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P 203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。(→P.203)
- [録音開始] にタッチすると、現在再生中のCDをサウンドライブラリに録音します。(→ P.241)
- CD を再生したとき、自動的に録音を開始するように設定することもできます。 (→P.241)

### 知識

- ●再生しているCDにアーティスト名などの情報が収録されていなくても、本機のデータベースに該当する情報がある場合は表示されます。
- ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

# 聞きたい曲を選ぶ

### TRACK スイッチで選ぶ

- ↑ 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押す。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

### SCROLL ツマミで選ぶ

- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
- → 右側にまわす。● 前にあるとき
  - → 左側にまわす。

### 操作画面で選ぶ

CD 操作画面表示中(→ P.210)

- トラック名の [<]·[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → トラック名の [<] にタッチ。
- 前にあるとき
  - → トラック名の [>] にタッチ。

### リスト画面で選ぶ

CD 操作画面表示中(→ P.210)

- 1 トラック名にタッチ。
- 2 聞きたい曲にタッチ。



録音済みアイコン

# 知識)

ハードディスクに録音されている曲に は録音済みアイコンが表示されます。

# 早送り、早戻しする

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
  - ・希望の位置で手を離すと、その位置から 再生されます。

# 同じ曲を繰り返し聞く

選択している曲を繰り返し再生する ことができます。

CD 操作画面表示中(→ P.210)

- **1** [RPT] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RPT] にタッチ。

# 曲の順番をランダムに聞く

ランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

CD 操作画面表示中(→ P.210)

- **1 [RAND]** にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。

# 2. MP3/WMA ディスクを聞く

MP3/WMA ディスクを聞いているときに、画面外の オーディオ を押すと、MP3/WMA 操作画面が表示されます。



JP3006PII

# 知識

●本体(画面外)のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。

# MP3/WMA ディスクを再 生する

### ディスクが挿入されていないと き

**1** ディスクを挿入する。(→P.198)

### ディスクが挿入されているとき

- 1 画面外の **DISC** を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→ P.203)

### 知識

ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

# 聞きたいフォルダを選ぶ

# 操作画面で選ぶ

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

- **1** フォルダ名の [<]·[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → フォルダ名の【<】にタッチ。
- 前にあるとき
  - → フォルダ名の [>] にタッチ。

### リスト画面で選ぶ

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

- 1 フォルダ名にタッチ。
- 2 聞きたいフォルダにタッチ。
- **3** 聞きたいファイルを選択し、[**完了**] に タッチ。

# 聞きたい曲(ファイル)を 選ぶ

### TRACK スイッチで選ぶ

- **]** 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
- → ∧側を押す。● 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

# SCROLL ツマミで選ぶ

- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - → 右側にまわす。
- 前にあるとき
  - ⇒ 左側にまわす。

### 操作画面で選ぶ

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)


ファイル名の [<]·[>] にタッチ。

- うしろにあるとき
  - → ファイル名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → ファイル名の [>] にタッチ。

#### リスト画面で選ぶ

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

- 1 ファイル名にタッチ。
- ▶画面スイッチを使用する場合
- 2 聞きたい曲にタッチ。



- ▶SCROLL ツマミを使用する場合
- **2** SCROLL ツマミをまわして聞きたい 曲を選択し、ツマミを押す。

# 早送り、早戻しする

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
- 希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

# 同じ曲(ファイル)を繰り返 し聞く

選択している曲を繰り返し再生することができます。

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

- **1** [RPT] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき
  - **→ [RPT]** に2回タッチ。
- ◆ タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 同じフォルダを繰り返し聞 く

選択しているフォルダを繰り返し再 生することができます。

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

- **1** [RPT] に2回タッチ。
- ス イ ッ チ の 作 動 表 示 灯 が 点 灯 し、 「FLD.RPT」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RPT] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



#### \_\_\_\_ フォルダの中からランダム に聞く

選択しているフォルダの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

MP3/WMA 操作画面表示中(→ P 213)

#### **1 [RAND]** にタッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。
- 解除するとき
  - **→ [RAND]** に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 全フォルダの中からランダ ムに聞く

全フォルダの中からランダム(無作 為)に曲を選択し再生することができ ます。

MP3/WMA 操作画面表示中 (→ P.213)

# **1 [RAND]** に2回タッチ。

- ■スイッチの作動表示灯が点灯し、 「FLD.RAND」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



#### MP3/WMA について

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。 MP3 を使用すれば、元のファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。 WMA (Windows Media Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。

MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できる MP3/WMA ファイルの規格や それを記憶したメディア、フォーマットに は制限があります。 MP3/WMA ファイル を書き込むときには次のことに注意して ください。

# 再生可能な MP3 ファイルの規格について

#### ■対応規格

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)

# ■対応サンプリング周波数

MPEG1 LAYER3:32,44.1,48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3:16,22.05,24 (kHz)

# ■対応ビットレート

MPEG1 LAYER3: 32, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)

MPEG2 LSF LAYER3:8、32、64、80、96、112、128、144、160 (kbps) \*\*VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

#### ■対応チャンネルモード

ステレオ、ジョイントステレオ、デュアル チャンネル、モノラル



# 再生可能な WMA ファイルの規格について

#### ■対応規格

WMA Ver.7、8、9

#### ■対応サンプリング周波数

32, 44.1, 48 (kHz)

#### ■対応ビットレート

Ver.7、8: CBR (Constant Bit Rate) 48、64、80、96、128、160、192 (kbps)

Ver.9: CBR (Constant Bit Rate) 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)

※ 2ch 再生のみ対応しています。

# ID3 タグ /WMA タグについて

MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる 付属文字情報を入力することができ、曲の タイトル、アーティスト名などを保存する ことができます。

ID3 Ver.1.0、1.1、ID3 Ver.2.2、2.3、2.4のID3 タグに対応しています。(文字数は ID3 Ver.1.0、1.1 に準拠します。) ただし、ID3 Ver.2.4 の場合、表示されないことがあります。

WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を保存することができます。

# 使用できるメディアについて

MP3/WMA の再生に使用できるメディアは CD-ROM および CD-R、CD-RW です。なお、CD-R、CD-RW は通常の音楽 CD に使用されているディスクに比べ高温多湿環境に弱く、一部の CD-R、CD-RW は再生できない場合があります。また、ディスクに指紋や傷をつけた場合、再生できないことや、音飛びすることがあります。

一部の CD-R、CD-RW は長時間の車内環境において劣化するものがあります。

なお、CD-R、CD-RW は紫外線に弱いため、光を通さないケースに保管することをおすすめします。

#### 使用できるディスクのフォー マットについて

使用できるメディアのフォーマットは下記のとおりです。

- ・ディスクフォーマット
  - : CD-ROM Mode 1
  - : CD-ROM XA Mode2 Form 1 Form 2
- ・ファイルフォーマット
  - : IS09660 レベル 1、レベル 2
  - (joliet, Romeo)
  - : UDF2.01

上記フォーマット以外で書き込まれた MP3/WMA ファイルは正常に再生できな かったり、ファイル名やフォルダ名などが 正しく表示されない場合があります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・最大ディレクトリ階層:8 階層
- ・最大フォルダ名/ファイル名文字数:全角16文字。半角のみのときは32文字。
- ・最大フォルダ数:192 (ルート含む)
- ・ディスク内最大ファイル数:255

#### ファイル名について

MP3/WMA と認識し再生するファイルは MP3/WMA の拡張子 ".mp3" / ".wma" がついたものだけです。

MP3/WMA ファイルには、".mp3"/ ".wma"の拡張子をつけて保存してくださ い。

#### マルチセッションについて

マルチセッションに対応しており、MP3/WMA ファイルを追記した CD-R および CD-RW の再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。

#### MP3/WMA の再生について

MP3/WMA ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初のMP3/WMAファイルを再生します。

ディスク内のチェックを早く終わらせる ために、MP3/WMA ファイル以外のファ イルや必要のないフォルダなどを書き込 まないことをおすすめします。

音楽データと MP3 または WMA 形式の データが混在しているディスクは、音楽 データのみを再生します。

# ⚠ 注意

● MP3/WMA 以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけると、MP3/WMA ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。MP3/WMA 以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけないでください。

#### 知識

- 安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbps の固定ビットレート、44.1kHz のサンプリング周波数を推奨します。
- CD-R、CD-RWはディスクの特性により 読み取れない場合があります。
- MP3/WMA は市場にフリーウェア等、 多くのエンコーダソフトが存在し、エン コーダの状態やファイルフォーマット によって、音質の劣化や再生開始時のノ イズの発生、また再生できない場合もあ ります。
- ディスクにMP3/WMA以外のファイル を記録すると、ディスクの認識に時間が かかったり、再生できない場合がありま す。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商 標です。

# 3. DVD (DVD ビデオ、DVD-VR) を見る

この項目では、DVD ビデオ (ビデオフォーマットで記録した DVD-R/RW 含む)・DVD-VR (ビデオレコーディングフォーマットで記録した DVD-R/RW) の操作方法を説明しています。

- "パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみディスクの映像をご覧になることができます。(走行中は音声だけになります。)
- ディスクの映像が表示されないとき
  - → 画面外の オーディオ を押す。(→ P.220)
- DVD を操作する画面には、操作画面と各種切替画面があります。目的に応じていずれかの画面を表示して操作します。
  - ・本体(画面外)のスイッチは、操作画面や各種切替画面が表示されていないときで も操作することができます。
  - ・画面のスイッチにタッチしたとき、画面に ♥ が表示されたときは、ディスクがその操作を禁止していることを示していますので、その操作を行うことはできません。

# 操作画面について

ディスクを再生しているとき(音声のみを聞いているときを含む)に、画面外の オーディオ を押す、またはディスクの映像をご覧になっているときに画面にタッ チすると表示されます。



JP3007PII

● **[全画面]** にタッチすると映像を全画面で表示します。 **[メニュー]、[トップメニュー]、[◆**選択**]** は、DVD ビデオ再生時に表示されます。

#### 各種切替画面について

操作画面で、**「各種切替」**にタッチすると表示されます。

▶DVD ビデオ再生時



#### DVD を再生する

- ディスクが挿入されていないと き
- 1 ディスクを挿入する。(→P.198)
- ディスクが挿入されているとき
- 1 画面外の **DISC** を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。(→P.203)

# 知識)

ディスクを挿入する、またはディスクが 挿入されているときに DVD モードにす ると、ディスク読込み中の画面が表示され、その後再生をはじめます。

#### メニュー画面が表示されたとき

- ▶DVD ビデオ
- 【◆】· [◆】· [◆】· [◆】 にタッチして、メニュー項目を選択し、「決定」にタッチ。

#### ▶メニュー表示の画面例



- ディスクによっては、メニュー項目を直接 タッチして選択できるものもあります。
- 選択したメニュー項目が再生されます。

#### 知識)

- ディスクによって、オートスタートの設定 (→ P.231) がされているときは、走行を開始すると自動的に再生されます。
- 表示されるメニュー項目や操作方法は ディスクによって異なります。再生させ ているディスクに添付の取扱説明書を ご覧ください。(画面は一例です。)

#### 暗証番号入力画面が表示された とき

- ▶DVD ビデオ
- **1** 暗証番号を入力し、[**完了**] にタッチ。



- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- 暗証番号については「視聴制限レベルを 設定する」(→ P.230)をご覧ください。

### ▲ 警告

● DVD ビデオでは、迫力のある効果音を得るために、通常の会話シーンの音量を小さくして録音されているものがあります。このようなディスクで、会話シーンのときに音量調整を行うと、効果音のシーンや DVD ビデオ以外のモードにしたとき、音量が大きすぎることがありますので、注意してください。

音量が大きすぎると運転の妨げとなり、 思わぬ事故につながるおそれがあり危 険です。

# 知識

- ディスクに傷がついていたり、内部が結 露しているときは、画面の一部が表示されなくなることがあります。
- ●ディスクによっては読込み中の画面の表示時間が長い場合があります。
- メニュー項目の画面など音声が収録されていない場面があります。そのような場面では、音声が出力されない状態が継続されますので、一度、映像を確認して、再生などの操作を行ってください。

# 映像を一時停止する

DVD 操作画面表示中(→ P.220)

- **1** [ **||** 1 にタッチ。
- 通常再生するとき
  - ▶ [▶] にタッチ。

# 映像を止める

DVD 操作画面表示中(→ P.220)

- **1** [■] にタッチ。
- 涌常再牛するとき
  - **→** [▶] にタッチ。

# 早送り、早戻しする

#### 操作画面で操作する

DVD 操作画面表示中(→ P.220)

- **1** [**▶**]·[**◄**] にタッチし続ける。
- 早送りするとき
  - ▶ [▶▶] にタッチし続ける。
- 早戻しするとき
  - ▶ [◀] にタッチし続ける。
- 希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

### TRACK スイッチで操作する

- ▶DVD ビデオ
- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
- → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
- 希望の位置で手を離すと、その位置から再 生されます。

# スロー再生する

DVD 操作画面表示中(→ P.220)

- **1** [ **■ 1** にタッチ。
- **2** [**▶**] にタッチ。
- スイッチにタッチしている間、スロー再生 されます。

# 静止画を切り替える

▶DVD-VR

DVD 操作画面 (→ P.220) →

各種切替 → 各種切替画面

- 前へ進めるとき
  - **→ [ページ送り]** にタッチ。
- タッチするごとに静止画が切り替わりま す。

# 見たい場所を選ぶ

#### タイトルを選ぶ

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

- **] 「サーチ**] にタッチ。
- **2** タイトル番号を入力する。



- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- 3 [完了] にタッチ。

#### チャプターを選ぶ

- ▶ SEEK・TRACK を使用する場合
- 1 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
- → ∧側を押す。
- 前にあるとき→ ∨側を押す。
- ▶SCROLL ツマミを使用する場合
- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - ⇒右側を押す。
- 前にあるとき
  - → 左側を押す。

#### 知識

● ディスクにより、操作できなかったり、 異なる動作をすることがあります。

### プログラム(プレイリスト)を 選ぶ

- ▶DVD-VR
- 1 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押す。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

#### 知識

● ディスクにより、操作できなかったり、 異なる動作をすることがあります。

# メニュー画面を操作する

▶DVD ビデオ

ディスク独自のメニュー項目を操作することができます。

#### DVD 操作画面表示中(→ P.220)

- **1** [メニュー] または [トップメニュー] にタッチ。
- メニュー画面を表示中に、操作スイッチが表示されていないとき
  - ▶ [◆選択] にタッチ。
- **2** [♣]·[♠]·[♠]·[♠] にタッチして、メニュー項目を選択し、**[決定]** にタッチ。

#### ▶メニュー表示の画面例



- ディスクによっては、メニュー項目を直接 タッチして選択できるものもあります。
- 選択したメニュー項目が再生されます。

#### 知識

●表示されるメニュー項目や操作方法は ディスクによって異なります。再生させ ているディスクに添付の取扱説明書を ご覧ください。(上の画面は一例です。)

# 音声を切り替える

音声が複数収録されているディスク の場合、音声を切り替えることができ ます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →

各種切替 → 各種切替画面

- **1 [音声]** にタッチ。
- **2** [音声切替] にタッチ。



● タッチするごとに、 音声言語が切り替わり ます。

### 知識)

● 現在選択中の音声は DVD ビデオ再生時 のみ表示されます。

# 字幕を切り替える

字幕が複数収録されているディスク の場合、字幕を切り替えることができ ます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →

各種切替 → 各種切替画面

- **】 [字幕**] にタッチ。
- **2** [字幕切替] にタッチ。



- タッチするごとに、字幕言語が切り替わり ます。
- [字幕消し] にタッチすると、字幕を表示 させないようにすることができます。 再び表示するとき
  - → 再度「字幕消し」にタッチ。

# 知識

● [字幕消し] および現在選択中の字幕は DVDビデオ再生時のみ表示されます。

# アングルを切り替える

#### ▶DVD ビデオ

複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、カメラアングルを切り替えることができます。複数のアングルが収録されているときは、マルチアングルマーク(→P.230)が表示されます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

- **1 [アングル]** にタッチ。
- **2 [アングル切替]** にタッチ。



● タッチするごとに、アングルが切り替わります。

# 音声モードを切り替える

#### ▶DVD-VR

音声多重で収録されているディスク の場合、主音声 / 副音声を切り替える ことができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

- 1 [主/副] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に切り替わります。

主音声 ── 副音声 ── 主・副音声

# 再生モードを切り替える

▶DVD-VR

ディスク内にプレイリストが作成されているときにプレイリストを再生する*こと*ができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

**1 [再生モード]** にタッチ。

# **2** [プレイリスト] にタッチ。

プログラムを再生するときプログラム】にタッチ。

#### 知識)

● ディスク内にプレイリストがないときは**[再生モード]** は表示されません。

# ディスクで指定された位置まで戻って見る

▶DVD ビデオ

ディスクのあらかじめ決められた位置へ移動し、その位置から再生されます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

**1** [**リターン**] にタッチ。

# 知識

●ディスクにより、操作できなかったり、 異なる動作をすることがあります。

# 画面モードを切り替える

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

- **1** [Wide] にタッチ。
- **2** [Normal] · [Wide1] · [Wide2] のいずれかにタッチ。



- 3 [完了] にタッチ。
  - 画面の表示については「画面モードについて」(→P.32)をご覧ください。

# プレーヤーの設定をする

あらかじめお好みの設定にしておけば、ディスクを再生するたびに設定する必要がありません。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → 各種切替画面

- **1 [DVD 初期設定**] にタッチ。
- 2 各項目を設定する。
  - ▶初期設定画面



項目	ページ
音声言語の設定	228
字幕言語の設定	229
ソフトメニュー言語の 設定 <sup>*</sup>	229
マルチアングルマーク表示 の設定 <sup>※</sup>	230
視聴制限レベルの設定**	230
オートスタートの設定**	231
音声ダイナミックレンジの 設定	231

\* DVD-VR には反映されません。

- **3** 設定が終わったら、[**完了**] にタッチ。
- [初期状態] にタッチすると、視聴制限以 外の項目が初期設定の状態にもどります。 (→ P.233)

#### 音声言語を設定する

優先して聞きたい音声の言語を設定することができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →
各種切替 → DVD 初期設定 →
初期設定画面

- **1 [音声]** にタッチ。
- 2 出力させる音声言語にタッチ。



- [その他] にタッチしたとき「言語コードを入力する」(→P.231)
- **3 [完了**] にタッチ。

#### 字幕言語を設定する

優先して表示したい字幕の言語を設 定することができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → 各種切替 → DVD 初期設定 → 初期設定画面

- 1 [字幕] にタッチ。
- 2 表示させる字幕言語にタッチ。



- [その他] にタッチしたとき⇒ 「言語コードを入力する」(→P.231)
- **3** [完了] にタッチ。

#### ソフトメニュー言語を設定する

▶DVD ビデオ

ディスク独自のメニュー項目に表示 される言語を設定することができま す。



- **1** [ソフトメニュー] にタッチ。
- **2** 表示させるソフトメニュー言語にタッチ。




- [その他] にタッチしたとき
  - → 「言語コードを入力する」(→ P.231)
- **3** [完了] にタッチ。

#### マルチアングルマーク表示の設 定をする

▶DVD ビデオ

マルチアングル (→ P.236) で記憶されているディスクを再生させているときに表示されるマルチアングルマークを「表示」または「非表示」に切り替えることができます。





- **1** [マルチアングルマーク] にタッチ。
- **2 [表示]** または **[非表示]** にタッチ。

#### 視聴制限レベルを設定する

- ▶DVD ビデオ
- ・ 視聴制限レベル (→ P.236) の設定をすることができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →

各種切替 → DVD 初期設定 →

初期設定画面

- **1 [視聴制限]** にタッチ。
- 2 暗証番号を入力する。



- 暗証番号が未設定のとき(「ーーー」が表示されているとき)は、入力した番号が暗証番号として登録されます。
- 間違えたとき→ [修正] にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。
- 4 設定したい視聴制限レベルにタッチ。
- 暗証番号入力時、【修正】に連続して 10回 タッチすると、暗証番号を初期化(未設定 の状態に)することができます。

# オートスタートの設定をする

#### ▶DVD ビデオ

メニュー画面表示中に走行を開始したとき、選択されているメニュー項目を自動的に再生するように設定することができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →

| 各種切替 | → | DVD 初期設定 | →

初期設定画面

- **1** [オートスタート] にタッチ。
- **2** [ON] または [OFF] にタッチ。

#### 知識

●ディスクにより自動的に再生することができないことがあります。

#### 音声ダイナミックレンジの設定 をする

音声の最大値と最小値の比を設定することができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) → | 各種切替 | → | DVD 初期設定 | →

初期設定画面


**1 [音声ダイナミックレンジ]** にタッチ。

**2** [MAX] · [STD] · [MIN] のいずれかにタッチ。

[MAX]:最大ダイナミックレンジ [STD]:標準ダイナミックレンジ [MIN]:最小ダイナミックレンジ

#### 言語コードを入力する

音声言語・字幕言語・ソフトメニュー言語の初期設定で、**[その他]** にタッチしたときは、言語コードを入力することにより、言語を選択することができます。



- 1 言語コードを入力する。
  - ▶「字幕言語」のコード入力画面



- 間違えたとき
  - [修正] にタッチ。
- 2 [完了] にタッチ。

# ■言語コード一覧

コード 言語名称	コード  言語名称	コード  言語名称	コード  言語名称
1001 日本語	0520 エストニア語	1214 リンガラ語	1911 スロバック語
0514 英語	0521 バスク語	1215 ラオス語	1912 スロベニア語
0618 フランス語	0601 ペルシア語	1220 リトアニア語	1913 サモア語
0405 ドイツ語	0609 フィンランド語		1914 ショナ語
0920 イタリア語	0610 フィジー語	1307 マダガスカル語	1915 ソマリ語
0519 スペイン語	0615 フェロー語	1309 マオリ語	1917 アルバニア語
1412 オランダ語	0625 フリジア語	1311 マケドニア語	1918 セルビア語
1821 ロシア語	0701 アイルランド語		1919 シスワティ語
2608 中国語	0704 スコットランドゲー		1920 セストゥ語
1115 韓国語	0712 ガルシア語	1315 モルダビア語	1921 スンダ語
0512 ギリシャ語	0714 グアラニ語	1318 マラータ語	1922 スウェーデン語
0101 アファル語	0721 グジャラート語		1923 スワヒリ語
0102 アブバジア語	0801 ハウサ語	1320 マルタ語	2001 タミル語
0106 アフラカーンス語	0809 ヒンディー語	1325 ビルマ語	2005 テルグ語
0113 アムハラ語	0818 クロアチア語	1401 ナウル語	2007 タジク語
0118 アラビア語	0821 ハンガリー語	1405 ネパール語	2008 タイ語
0119 アッサム語	0825 アルメニア語	1415 ノルウェー語	2009 チグリス語
0125 アイマラ語	0901 国際語	1503 プロバンス語	2011 ツルキ語
0126 アゼルバイジャン語	0905 Interlingue	1513 オロモ語	2012 タガログ語
0201 バシキール語	0911 イヌピアック語	1518 オリヤー語	2014 セツワナ語
0205 ベラルーシ語	0914 インドネシア語	1601 パンジャブ語	2015 トンガ語
0207 ブルガリア語	0919 アイスランド語	1612 ポーランド語	2018 トルコ語
0208 ビハーリー語	0923 ヘブライ語	1619 アフガニスタン語	2019 ツォンガ語
0209 ビスラマ語	1009 イディッシュ語	1620 ポルトガル語	2020 タタール語
0214 ベンガル語	1023 ジャワ語	1721 ケチュア語	2023 トウィ語
0215 チベット語	1101 グルジア語	1813 レートロマン語	2111 ウクライナ語
0218 ブルトン語	1111 カザフ語	1814 キルンディ語	2118 ウルドゥー語
0301 カタロニア語	1112 グリーンランド		2126 ウズベク語
0315 コルシカ語	1113 カンボジア語	1823 キニヤルワンダ語	2209 ベトナム語
0319 チェコ語	1114 カンナダ語	1901 サンスクリット語	2215 ポラピュク語
0325 ウェールズ語	1119 カシミール語	1904 シンド語	2315 ウォルフ語
0401 デンマーク語	1121 クルド語	1907 サンド語	2408 コーサ語
0426 ブータン語	1125 キルギス語	1908 セルボアクロアチア語	2515 ユルバ語
0515 エスペラント語	1201 ラテン語	1909 セイロン語	2621 ズールー語

### プレーヤーの設定を初期化する

各項目の設定を初期設定の状態にも どすことができます。

DVD 操作画面 (→ P.220) →

各種切替 → DVD 初期設定 →

初期設定画面

**1 [初期状態]** にタッチ。

## **2** [はい] にタッチ。

● 視聴制限以外の項目が初期設定の状態に もどります。

# 4. 知っておいていただきたいこと

● Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
「ドルビー」、「Dolby」及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

# DVD ビデオ再生中の操作について

DVD ビデオではディスクのソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。この DVD プレーヤーでは、ソフト制作者が意図した内容にしたがって再生されるため、操作した通りに機能が働かないことがあります。必ず、再生させるディスクに添付の取扱説明書もあわせてご覧ください。

# DVD ビデオについて

- カラーテレビ方式は、NTSC および PAL 方式に対応しています。 SECAM 方式に対応したディスクについては再生させることができません。
- ドルビーは 2ch 対応です。

#### 再生可能なディスクの地域番号(リージョンコード)について

ディスクには、表示させることができるプレーヤーの地域(国)を表す地域番号(次ページ)が表示されているものがあります。

地域番号が表示されているディスクでは、その表示の中に「2」が含まれていない、または「ALL」(全世界向け)と表示されていないディスクは、この DVD プレーヤーで再生させることができません。

このようなディスクを再生させようとしたときは、「リージョンコードエラー」 というメッヤージが画面に表示されます。

また、地域番号の表示がないディスクでも地域が制限されていることがありますので、その場合は、この DVD プレーヤーで再生させることができないことがあります。

#### ディスクに表示されているマークについて

ディスクやパッケージに表示されているマークには、下記のものがあります。

マーク		意味	
NTSC/PAL		カラーテレビの方式。	
2		音声のトラック数。 ・数字が収録されている音声数。	
[2		字幕の言語数。 • 数字が収録されている言語数。	
<u>X</u>	21	アングルの数。 • 数字が収録されているアングル数。	
16:9 LB	4:3	選択することができる画面モード。 • [16:9] はワイド画面、[4:3] は標準画面。	
		再生可能な地域番号。 • ALL は全世界向け、数字は地域番号。	

#### ディスクの構成について

ディスクに記憶されている映像や曲はいくつにも区切られています。

#### 【例】

DVD ビデオ

タイト	<b>〜ル</b> 1	タイトル 2		タイトル 3	
チャプター 1	チャプター2	チャプター 1	チャプター2	チャプター3	チャプター 1

#### ■タイトル

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りの一番大きい単位。通常は、映像 ソフトでは映画 1 作品、音楽ソフトでは、アルバム 1 枚(あるいは 1 曲)に あたります。それぞれのタイトルに順につけられた番号をいいます。

#### ■チャプター

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りで、タイトルより小さい単位。1つのタイトルは、複数のチャプターで構成され、それぞれのチャプターに順につけられた番号をいいます。

#### 知識

● ディスクによっては、再生中にタイトル番号、チャプター番号、再生時間が表示されないものもあります。

#### DVD ビデオの用語

より正しく有効に DVD ビデオを利用していただくために、次の用語の説明をで一読ください。

#### ■DVD ビデオ

動画の記憶されている DVD ビデオでは、デジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつである「MPEG2」(エムペグ 2)が採用され、映像データが平均約 1/40 に圧縮して記憶されています。また、画像の形状に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報は、PCM のほか、ドルビーデジタルを用いて記憶させることができ、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

さらに、マルチアングル・マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意されており、より高度に楽しむことができます。

#### ■視聴制限

「国ごとの規制レベルに合わせ、その国の視聴制限に対応し、ディスクの再生を制限する。」という DVD ビデオの機能の 1 つです。視聴制限は、ディスクによって異なり、全く再生されないことや、過激な場面を飛ばしたり、別の場面に差し替えて再生されることがあります。

- レベル 1: 子ども向けのディスクのみを再生させることができます。 (一般向けと成人向けのディスクを再生させることはできません。)
- レベル2~7: 子ども向けと一般向けのディスクのみを再生させることができます。 (成人向けのディスクを再生させることはできません。)
- レベル 8: すべてのディスクを再生させることができます。

#### ■マルチアングル

DVD ビデオの機能のひとつで、同じ場面が視点をかえて複数のアングル(カメラの位置)で記憶させることができるため、アングルを自由に選択することができます。

# ■マルチランゲージ(多言語)

DVD ビデオの機能のひとつで、同じ映像に対して音声や字幕を複数の言語で記憶させることができるため、言語を自由に選択することができます。

#### ■地域番号(リージョンコード)

DVD プレーヤーとディスクは、販売地域ごとに再生可能な地域番号(リージョンコード)が設けられています。

再生させるディスクに表示されている番号に、プレーヤーに設定されている地域番号が含まれていない場合は、ディスクを再生させることはできません。地域番号については、「再生可能なディスクの地域番号(リージョンコード)について」をご覧ください。(→ P.234)

#### 音声について

この DVD プレーヤーでは、ディスク再生時の音声は、リニア PCM・パックド PCM・ドルビーデジタル・MPEG オーディオに対応しており、ほかのデコード方式には対応していません。

#### ■ドルビーデジタル

ドルビー社が開発したデジタル音声の圧縮技術です。音楽信号を最大 6ch に分解して記録、再生する (ウーハーch は通常 0.1ch で表現するため、5.1ch) 完全ディスクリート (分割) 方式です。

#### ■サンプリング周波数、量子化ビット

アナログ信号をデジタル信号に変換する時、一定の時間で信号を区切りデジタル化する(サンプリング)という方法が取られています。

1 秒間に区切る回数を表わしたのが、サンプリング周波数でその時のデータ量の大きさが量子化ビット数です。

これらの数値が大きいほど、アナログの音を精密に再現できます。

#### ■リニア PCM

音楽 CD に用いられている信号記録方式です。

音楽CDでは44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDビデオでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されているので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です。

# 1. お使いになる前に

# サウンドライブラリの概要

音楽 CD を内蔵のハードディスクに録音することができます。また、録音したアルバムにアルバム名やアーティスト名、ジャンル名などの情報を自動で付けるので、聞きたいアルバムをアルバム名やアーティスト名、ジャンルなどから簡単に探し出し再生することができます。

- SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム) に対応しているため、音楽 CD などをデジタル録音した CD-R などから録音することはできません。
- サウンドライブラリには、最大 9999 曲<sup>※</sup>録音することができます。
- ※ 録音時間や録音音質、ハードディスクの空き容量によって、9999 曲録音できないことがあります。
  - より多くの曲を録音するには、次の操作をする必要があります。
  - ·録音音質を「普通」に設定して録音する。(→ P.242)

# データベースについて

CD アルバムを再生または録音した場合、ハードディスクに収録されているデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、トラック名を検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote メディアデータベースを使用しています。

# Gracenote®メディアデータベースについて

- 音楽認識技術と関連情報はGracenote<sup>®</sup> 社によって提供されています。Gracenote は、 音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote<sup>®</sup>社のホームページ www.gracenote.com をご覧下さい。
- Gracenote, Inc. 提供の CD および音楽関連データ: copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenote が所有する 1 つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部の Gracenote 特許の一覧については、Gracenote の Web サイトをご覧ください。Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS、Gracenote のロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および / またはその他の国における Gracenote の登録商標または商標です。



# 知識

- ●自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- [Gracenote メディアデータベース]によって提供されたデータについては内容を 100 %保証するものではありません。

#### Gracenote®メディアデータベースのご利用について

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

●本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」とする)を利用し、音楽 CD や楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 (以下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して「Gracenote サーバー」とする)から取得するとともに、取得された Gracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外に Gracenote データを使用することはできません。お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サー

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote リフトウェア、および Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を Gracenote として直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Web ページ上の、Gracenoteのサービスに関する Gracenote プライバシーポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenote は、将来 Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様によるGracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

copyright © 2000 to present Gracenote

# 2. サウンドライブラリに録音する

# 録音についての注意

- ◆本機の故障、誤作動または不具合により録音されなかった録音内容、および消失した録音データについては保証できません。
- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# 録音する

- **1** 録音したい CD を挿入する。
- 2 画面外の オーディオ を押す。
- **3 [録音開始]** にタッチ。



● 再生している CD の録音を開始します。

#### 自動で録音する

CD を再生すると同時に、自動的に録音を開始することができます。

- **1** 録音設定の自動録音を「**する**」に設定する。(→ P.242)
- **2** 録音したい CD を挿入する。
- 再生と同時に、自動的に録音を開始します。

#### 曲を選んで録音する

希望の曲だけを選んで録音することができます。

- 1 録音設定の自動録音を「しない」、選ん で録音を「する」に設定する。(→ P.242)
- **2** 録音したい CD を挿入する。
- 3 画面外の オーディオ を押す。
- **4 [録音開始]** にタッチ。



- 5 録音したい曲にタッチ。
- 走行中は曲を選択することはできません。
- リストにあるすべての曲を録音するとき▶ [全選択] にタッチ。
- 選択を解除するとき
  - → 選択されている曲にタッチ。
- すべての選択を解除するとき
  - ▶ 「全解除」にタッチ。
- 6 [完了] にタッチ。

# 録音を中止する

- 1 画面外の オーディオ を押す。
- **2** [録音停止] にタッチ。



# 知識)

- 通常の速さで再生しながら、最大4倍の 速さで録音するため、再生している曲と 録音している曲は異なります。
- ●録音中は、操作画面に「REC」と赤字で表示されます。
- 録音中は、[RPT]、[RAND]、トラック名の各スイッチは操作できません。また、選曲、早送り・早戻しもできません。
- CD 以外のモードに切り替えても、録音 は継続されます。ただし以下のときは、 録音を中止または中断し、録音途中の曲 を削除します。
  - ・"パワー"スイッチをOFFにしたとき
  - ・オーディオの電源を OFF にしたとき
  - ·CD を取り出したとき
  - ・録音した曲数が 9999 曲になったと
  - ・HDD の容量がいっぱいになったとき
- CDを録音しながら再生しているときに、 録音が終了すると、CD の再生が一瞬途 切れる場合があります。

# 録音の設定を変更する

CD の再生と同時に自動的に録音を開始する「自動録音」と、希望の曲を選んで録音する「選んで録音」の切り替えや録音音質を切り替えることができます。

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** オーディオ にタッチ。



- **3** [CD ⇒ HDD 録音設定] にタッチ。
- 4 録音音質、録音方法を選択します。
- **5** [完了] にタッチ。

#### 録音音質を切り替える

- **1 [録音音質]** にタッチ。
- **2**「高音質」または**[普通]** にタッチ。
- 自動で録音する
- **1 [自動録音**] にタッチ。
- **2** [する] にタッチ。

# 曲を選んで録音する

- **1 [自動録音]** にタッチ。
- **2** [しない] にタッチ。
- 3 [選んで録音] にタッチ。
- **4** [する] にタッチ。

# 知識)

● 走行中および録音中は、録音設定をする ことができません。

#### 4. サウンドライブラリについて

# 3. サウンドライブラリを聞く

サウンドライブラリを聞いているときに、画面外の <mark>オーディオ</mark> を押すと、サウンドライブラリ操作画面が表示されます。



JP3008PII

#### 知識)

●本体(画面外)のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することができます。

# サウンドライブラリを再生す る

- **1** 画面外の **HDD** を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→ P.203)

#### 知識)

●録音したCDの情報がデータベースにない場合、アーティスト名には「NO DATA」、アルバムタイトルには録音した日時、トラックタイトルにはTRACK1、TRACK2…と表示されます。

# 聞きたいアルバムを選ぶ

#### 操作画面で選ぶ

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

- 1 アルバム名の [<]・[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → アルバム名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → アルバム名の [>] にタッチ。

#### リスト画面で選ぶ

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)


- 1 アルバム名にタッチ。
- **2** アルバムリスト画面で、聞きたいアルバムを選択する。
  - ▶録音日順のリスト画面



- **3** トラックリスト画面で、聞きたいトラックを選択する。
- **4 [完了]** にタッチ。

#### ■アルバムリスト画面について

アルバムリストはアーティストやジャンルでグループ分けして表示したり、録音 日順に表示することができます。また、お気に入りの楽曲集を作成しているとき はマイベストから表示、選択します。



# 知識)

- ▼イベスト は、オリジナルの楽曲集が作成されていないときは選べません。(→ P.252)
- アルバムはリストに表示されている順に再生されます。そのためリストの表示方法 ( アーティスト 、録音日順 、ジャンル ) を変更すると再生順が変わります。

# 聞きたい曲(トラック)を 選ぶ

#### TRACK スイッチで選ぶ

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
- → ∧側を押す。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

#### SCROLL ツマミで選ぶ

- 1 SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - →右側にまわす。
- 前にあるとき
  - ⇒ 左側にまわす。

#### 操作画面で選ぶ

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

- 1 トラック名の [<]:[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → トラック名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → トラック名の [>] にタッチ。

#### リスト画面で選ぶ

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

1 トラック名にタッチ。

#### 2 聞きたい曲にタッチ。



音跳び録音アイコン

#### 知識

●録音中に音跳びが発生したときはそのトラックの録音をやり直しますが、再び音跳びが発生したときはそのままの状態で録音されます。音跳び状態のまま録音されたトラックには、音跳び録音アイコンが表示されます。

# 早送り、早戻しする

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
  - ・希望の位置で手を離すと、その位置から 再生されます。

# 同じ曲(トラック)を繰り 返し聞く

選択している曲を繰り返し再生する ことができます。

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

#### **1** [RPT] にタッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき→ 「RPT」に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 同じアルバムを繰り返し聞く

選択しているアルバムを繰り返し再 生することができます。

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

#### **1 [RPT]** に2回タッチ。

- ス イ ッ チ の 作 動 表 示 灯 が 点 灯 し、 「ALB.R P T」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RPT] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# アルバムの中からランダム に聞く

選択しているアルバムの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生する ことができます。

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

#### **1** [RAND] にタッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。
- 解除するとき⇒ [RAND] に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 全アルバムの中からランダムに聞く

全アルバムの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

サウンドライブラリ操作画面表示中 (→ P.244)

#### **1** [RAND] に2回タッチ。

- ス イ ッ チ の 作 動 表 示 灯 が 点 灯 し、 「ALB.RAND」が表示されます。
- ●解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 4. サウンドライブラリを編集する

サウンドライブラリに録音すると、アーティスト名やジャンルなどの情報を自動で付与しグループ分けしますが、お気に入りの楽曲集(マイベスト)を作成することもできます。また、アルバム情報の編集などをすることができます。

# サウンドライブラリ編集メ ニュー画面について

サウンドライブラリの編集をするときは、サウンドライブラリ編集メニュー画面から行います。

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** オーディオ にタッチ。



- **3 [サウンドライブラリ編集]** にタッチ。
  - ▶サウンドライブラリ編集メニュー 画面



サウンドライブラリ編集メニュー画面から以下のことができます。

項目	ページ
マイベストの作成	252
マイベストの編集	252
・マイベストの名称修正	252
・トラックの追加	253
・トラックの並び替え	254
・トラックの削除	254
・マイベストの削除	254
アルバム情報の編集	255
・アルバムタイトル、アルバム 読み修正	255
·アーティスト名、アーティス ト読み修正	256
・ジャンル修正	257
・トラックタイトル、トラック 読み修正	257
・タイトル情報の再取得	257
・アルバムの削除	258
・トラックの削除	259
HDD 詳細情報の表示	260

# 知識

● 走行中および録音中は、サウンドライブラリの編集をすることができません。

# お気に入りの楽曲集(マイ ベスト)を作成する

お気に入りの曲を集めた楽曲集(マイベスト)を作成することができます。 作成した楽曲集は、アルバムリスト画面のマイベストから簡単に呼び出す ことができます。

画面外の 設定・編集 → オーディオ → サウンドライブラリ編集 → サウンドライブラリ編集メニュー画面

- **1** マイベストの**[新規作成]** にタッチ。
- 2 マイベストの名称を入力する。



- ソフトウェアキーボードで入力します。
- **3 [完了**] にタッチ。
- **4** 登録したい曲の含まれているアルバム のアーティストを選択する。
- アルバムはアーティストで絞り込む他に、 次の方法で選択することができます。
- 録音日順のリストから選択するとき→ 録音日順 にタッチ。
- ジャンルで絞り込み選択するとき
  - **⇒ ジャンル** にタッチ。
- マイベストから選択するとき
  - **マイベスト** にタッチ。

- **5** 登録したい曲の含まれているアルバム を選択する。
- **6** 登録したい曲にタッチ。
- リストにあるすべての曲を登録するとき
  - ▶ 「全選択」にタッチ。
- 選択を解除するとき
- →選択されている曲にタッチ。● すべての選択を解除するとき
  - **→ 「全解除」**にタッチ。
- 7 [登録] にタッチ。
- 8 [完了] にタッチ。
- 続けて曲を追加するとき
  - **→ [追加]** にタッチ。(手順 **4** へ)・同様の手順で追加できます。

#### 知識

- 同じ名称は重複して登録できません。
- ●マイベストは999個作成できます。また、1つのマイベストには99曲まで登録できます。


## マイベストを編集する

マイベストの名称を修正したり、曲の 追加や順番の並べ替え、削除をすることができます。また、マイベスト自体 を削除することができます。

## マイベストの名称を修正する

画面外の 設定・編集 → オーディオ →サウンドライブラリ編集 →サウンドライブラリ編集メニュー画面

- **】** マイベストの**[名称修正**] にタッチ。
- 2 修正したいマイベストにタッチ。



- 3 名称を入力する。
- ソフトウェアキーボードで入力します。
- **4 「完了**」にタッチ。


## 知識)

●同じ名称は重複して登録できません。

## 曲を追加する



- **1** マイベストの [編集] にタッチ。
- 2 曲を追加したいマイベストにタッチ。



- **3** [トラックを追加] にタッチ。
- **4** 追加したい曲が含まれているアルバム のアーティストを選択する。
- アルバムはアーティストで絞り込む他に、 次の方法で選択することができます。
  - ・録音日順のリストから選択するとき
    - **録音日順** にタッチ。
  - ・ジャンルで絞り込み選択するとき
  - **⇒ ジャンル** にタッチ。
  - マイベストから選択するとき
    - **→ マイベスト** にタッチ。
- **5** 追加したい曲が含まれているアルバム を選択する。
- 6 追加したい曲にタッチ。
- すべての曲を追加するとき
  - ▶ 「全選択」にタッチ。
- 選択を解除するとき
  - → 選択されている曲にタッチ。
- すべての選択を解除するとき
  - **⇒ [全解除]** にタッチ。
- 7 [登録] にタッチ。
- 8 [完了] にタッチ。
- 続けて曲を追加するとき
  - ▶ [追加] にタッチ。(手順 4 へ)
- 同様の手順で追加できます。

# 知識

● 1 つのマイベストには99曲まで登録できます。

## 曲を並べ替える



- **1** マイベストの [編集] にタッチ。
- **2** 並べ替えをしたいマイベストにタッチ。



- **3** [トラックを並び替え] にタッチ。
- 4 移動したい曲にタッチ。
- 5 移動したい場所の [挿入] にタッチ。
- 6 [完了] にタッチ。
- 曲を削除する



1 マイベストの [編集] にタッチ。

**2** 消去したい曲の含まれているマイベストにタッチ。



- **3** [トラックを削除] にタッチ。
- 4 削除したい曲にタッチ。
- すべての曲を削除するとき
  - ▶ [全選択] にタッチ。
- 選択を解除するとき
  - → 選択されている曲にタッチ。
- すべての選択を解除するとき
  - **→ [全解除]** にタッチ。
- **5** [削除] にタッチ。
- **6 [はい]** にタッチ。

# マイベストを削除する



1 マイベストの[編集] にタッチ。

2 消去したいマイベストにタッチ。



- 3 [このマイベストを削除] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。

# アルバム情報を編集する

アルバム名やアーティスト名、ジャンル、トラック名などを変更することができます。



- 1 アルバムの [修正] にタッチ。
- **2** 編集したいアルバムのアーティストを 選択する。



- アルバムはアーティストで絞り込む他に、 次の方法で選択することができます。
  - ・録音日順のリストから選択するとき
    - → 録音日順 にタッチ。
  - ジャンルで絞り込み選択するとき
    - **⇒ ジャンル** にタッチ。
- 3 編集したいアルバムを選択する。
  - ▶アルバム修正画面



アルバムタイトル、アルバム読み を変更する



- [アルバム] または [アルバム読み] に タッチ。
- **2** アルバムまたはアルバム読みを入力する。



● ソフトウェアキーボードで入力します。

**3 [完了]** にタッチ。

## 知識)

●読みは半角カタカナのみ入力できます。

# アーティスト名を変更する




- **1 [アルバムアーティスト]** にタッチ。
- 2 編集方法を選択する。



- ■マニュアル入力するときは
- **1 [マニュアル入力する]** にタッチ。
- 2 アーティスト名を入力する。
- ◆ソフトウェアキーボードで入力します。
- **3 [完了**] にタッチ。

#### ■リストから選ぶときは

- **1** [リストから選択する] にタッチ。
- 2 アーティスト名にタッチ。



## 知識

リストに表示されるアーティストはすでに登録されているアーティストのみです。

## アーティスト読みを変更する



- **1 [アルバムアーティスト読み]** にタッチ。
- 2 アーティスト読みを入力する。




◆ソフトウェアキーボードで入力します。

**3 [完了**] にタッチ。


#### 知識

動みは半角カタカナのみ入力できます。

#### ジャンルを変更する



- **1** [ジャンル] にタッチ。
- 2 ジャンルにタッチ。



- **3 [完了]** にタッチ。
- トラックタイトル、トラック読 みを変更する



**1 [トラック名を修正]** にタッチ。

2 修正したいトラックにタッチ。



- **3** [トラック] または [トラック読み] に タッチ。
- **4** トラックまたはトラック読みを入力 する。
- ソフトウェアキーボードで入力します。
- **5** [完了] にタッチ。

#### 知識)

●読みは半角カタカナのみ入力できます。

# タイトル情報を再取得する

録音時に本機のデータベースから付与されたタイトル情報が、録音に使用したCDのタイトル情報と違っているときには、再度、データベースを検索し、該当する情報を付与することができます。



**1** [HDD で検索] にタッチ。



- CD タイトル検索画面が表示されます。
- [Gで検索]は、G-BOOKオンラインサービスを利用されているときに使用することができます。 G-BOOK オンラインサービスを利用すると、最新の CD タイトル情報を G-BOOK センター経由でGracenote メディアデータベースから取得することができます。 (→ P.557)
- **2** 複数候補があるときは、タイトルに タッチ。
- CD タイトル検索画面が表示されます。
- 3 [登録] にタッチ。

## 知識)

- 再生している曲の録音に使用したCDのタイトル情報とは、全く異なる候補が表示されることがあります。登録の前に、必ずタイトル情報を確認してください。
- CDタイトル検索画面は、CDタイトルを 検索しているときに表示されます。



- ・検索が終わると自動的に画面が切り 替わります。
- 中止するとき
- **➡ [中止]** にタッチ。

# アルバムを削除する



- 1 アルバムの [削除] にタッチ。
- **2** 削除したいアルバムのアーティストを 選択する。



- アルバムはアーティストで絞り込む他に、 次の方法で選択することができます。
  - ・録音日順のリストから選択するとき
    - → 録音日順 にタッチ。
  - ジャンルで絞り込み選択するとき
    - **⇒ ジャンル** にタッチ。
- 3 削除したいアルバムを選択する。
- 4 [このアルバムを削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。

### 知識)

削除するアルバム内の曲がマイベストにも登録されているときは、マイベスト内の曲も同時に削除されます。

# 曲(トラック)を削除する



- 1 アルバムの [削除] にタッチ。
- **2** 削除したい曲の含まれているアルバム のアーティストを選択する。



- アルバムはアーティストで絞り込む他に、 次の方法で選択することができます。
  - ・録音日順のリストから選択するとき
    - **録音日順** にタッチ。
  - ジャンルで絞り込み選択するとき
    - **⇒ ジャンル** にタッチ。
- **3** 削除したい曲の含まれているアルバム を選択する。
- **4** [トラックを削除] にタッチ。
- 5 削除したい曲にタッチ。
- すべての曲を削除するとき▶「全選択」にタッチ。
- 選択を解除するとき
  - → 選択されている曲にタッチ。
- すべての選択を解除するとき
  - **⇒ 「全解除**] にタッチ。
- 6 [削除] にタッチ。
- **7** [はい] にタッチ。

# 知識


削除する曲がマイベストにも登録されているときは、マイベスト内の曲も同時に削除されます。

# HDD 空き容量を確認する (詳細情報の表示)

データベースのバージョン情報や HDD の空き容量を確認することができます。



- **1** [HDD 詳細情報] にタッチ。
- HDD 詳細情報画面が表示されます。
  - ▶HDD 詳細情報画面



# 1. 地上デジタルテレビの操作について

地上デジタルテレビの操作は、おもに操作画面と TV 局リスト画面から行います。 目的に応じていずれかの画面を表示して操作します。

- "パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときで、さらに安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみ地上デジタルテレビ放送をご覧になることができます。(走行中は音声だけになります。)
- 地上デジタルテレビ放送が表示されないとき
  - → 画面外の TV を押す。(→ P.264)
- すべてのプリセットスイッチにチャンネル番号が表示されていない場合、チャンネル設定が行われていません。初期スキャンを行ってください。(→ P.276)

#### 知識

- ●本体(画面外)のスイッチは、操作画面やTV局リスト画面が表示されていないときでも 操作することができます。
- デジタルテレビの画面表示などは、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本機には、地上デジタルテレビ放送の著作権保護方式に対応するため、B-CAS カードが内蔵されています。このカードの所有権は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS 社」)に帰属しており、その使用に関する事項は「使用許諾契約約款」によります。「使用許諾契約約款」は巻末に記載されています。(→ P.608)より詳しい情報は、B-CAS 社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)をご覧ください。

なお、この B-CAS カードを取りはずすことはできません。

# 操作画面について

地上デジタルテレビをご覧になっているとき(音声のみを聞いているときを含む)に、画面外の オーディオ を押す、または映像をご覧になっているときに画面にタッチすると表示されます。



JP3009PII

● 「**全画面**」または映像にタッチすると操作画面が解除されます。


#### TV 局リスト画面について

プリセットスイッチ

# 地上デジタルテレビを見る ための準備

地上デジタルテレビを見るためには、 B-CAS カード使用許諾契約約款に同 意する必要があります。

- **1** 画面外の **TV** を押す。
- **2** [同意する] にタッチ。



- 同意しないとき
  - → [同意しない]にタッチ。
- **3** [はい] にタッチ。
- 同意しないとき
  - **→ [いいえ]**にタッチ。
- オーディオ操作画面からモードを選択 することもできます。(→ P.203)

## 知識

B-CAS カード使用許諾契約約款は巻末 (→ P.608) をご覧ください。

# 地上デジタルテレビを見る

- **1** 画面外の **TV** を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→ P.203)

## (知識)

- ●車載機での地上デジタルテレビ放送の 受信は受信場所によって、電波の強さが かわったり、障害物などの影響により最 良な受信状態を維持することが困難な 場合もあります。
  - この関係の主な例を次に説明します。
  - ・電車の架線、高圧線、信号機、ネオン サインなどの近くで受信すると、画像 が静止したり音声がとぎれる場合が あります。
  - ・ラジオ放送やアマチュア無線の送信 用アンテナの近くで受信すると、画像 が静止したり音声がとぎれる場合が あります。
  - ・電波の特性上、建物や山などが障害物 となり受信状態が悪くなることがあ ります。
  - ・トンネル内にはいったり、放送局から 遠ざかると電波が微弱になり受信状 態が悪くなります。
  - 一部の地域において、テレビやラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、画像が静止したり音声がとぎれる場合があります。
- ◆本機はハイビジョン放送の受信は可能ですが、表示は標準映像となります。また、双方向通信には対応していません。

# チャンネルを選ぶ

## プリセットスイッチから選ぶ

デジタルテレビ操作画面表示中(→ P.262) または TV 局リスト画面表 示中(→ P.263)

- 希望のチャンネルが記憶されている プリヤットスイッチにタッチ。
- プリセットスイッチにチャンネルを記憶 させたいときや、記憶されているチャンネ ルを変更したいとき
  - →「チャンネルを記憶する」(→ P.266)

#### 手動で選ぶ

- **1** TUNE ツマミをまわす。
- 重力にまわしてチャンネルを選びます。

## 自動で選ぶ

受信感度が良く、現在受信している チャンネルに一番近いチャンネルを 自動で選択します。

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- ◆ ∧側または∨側を押してチャンネルを選びます。
- 途中で止めるとき
  - → 再度スイッチを押す。

#### 知識

- ●地域や車の向きなどの条件により、すべてのチャンネルの受信感度が悪い場合、 自動で選択できないことがあります。
- ●チャンネルを選んだ直後は、周波数を表すチャンネル番号が画面上部に灰色で表示されますが、数秒後にプリセットスイッチに表示されているチャンネル番号が表示されます。
- 画面外の SEEK・TRACK でチャンネルを選んだ場合、ブリセットスイッチの 番号順にチャンネルは切り替わりません。

## 番組を選ぶ

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)


- **1 [TV 局リスト**] にタッチ。
- **2** [サービスリスト] にタッチ。
- **3** 見たい番組にタッチ。



- 選択している番組の映像が画面右側に表示されます。
- **4 [全画面]** にタッチ。

#### 知識

- ワンセグ放送のサービス番号は、611~ 728 に割り当てられています。
- ご覧になっているチャンネルがワンセ グ放送をおこなっていない場合、ワンセ グ放送に切り替えることができません。
- ●ワンセグ自動切替が ON (する) に設定されている場合、通常の地上デジタルテレビ放送が受信可能なときは、ワンセグ放送に切り替えても自動で通常の地上デジタルテレビ放送にもどります。(→P.268)
- ●地上デジタルテレビ放送では1つのチャンネル(放送局)で複数の番組(サービス)を同時に放送することができます。 違うチャンネルの番組に切り替えたい場合、チャンネルを選択した後、番組を切り替えてください。
- 1 つのチャンネルで、同じ番組を放送している場合があります。



# 画面モードを切り替える

デジタルテレビの映像を通常の映像とディスプレイの画面サイズに合わせた映像に切り替えることができます。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2 [各種切替]** にタッチ。
- **3** [Wide] にタッチ。



**4** [Wide] にタッチ。



- 標準モードに戻すとき
  - **→** [Normal] にタッチ。
- **5** [完了] にタッチ。

#### 標準画モード

たて 9: よこ 16、またはたて 3: よこ 4の割合の画面 (デジタルテレビ画面の大きさ)で表示されます。

#### ワイド画モード

ディスプレイの画面サイズに合わせ、 拡大して表示されます。

# チャンネルを記憶する

プリセットスイッチにチャンネルを あらかじめ記憶させておくことによ り、ワンタッチで選択することができ ます。

自宅付近などで日頃よくご覧になる チャンネルを記憶させておくと便利 です。

デジタルテレビ操作画面表示中(→ P.262) または TV 局リスト画面表 示中(→ P.263)

- 記憶したいチャンネルを選択する。(→ P 264)
- 映像が表示されている状態にしてくださ い。
- **2** 記憶させたいプリセットスイッチを "ピー"と音がするまでタッチし続け る。
- ■記憶されたチャンネルがプリセットスイッチに表示されます。

# 自動でチャンネルを記憶す る

自動で受信可能なチャンネルを、一時 的にプリセットスイッチに記憶させ ることができます。

旅先などで放送局のチャンネルがわからないときなどに便利です。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [AUTO.P] を "ピー" と音がするまでタッチし続ける。
- 画面に「AUTO.P」の表示が出ます。
- チャンネルの記憶操作が終了すると、 "ピッピッ"と音がして記憶した中で一番 小さいチャンネルを受信します。
- 記憶されたチャンネルがプリセットス イッチに表示され、画面の「AUTO.P」表 示が点滅から点灯に切り替わります。
- 解除するとき
  - → 再度 [AUTO.P] にタッチ。

#### AUTO.P スイッチで記憶させた チャンネルを変更する

- 記憶したいチャンネルを選択する。(→ P.264)
- 映像が表示されている状態にしてください。
- **2** 変更したいチャンネルが記憶されているプリセットスイッチを"ピー"と音がするまでタッチし続ける。
- 配憶されたチャンネルがプリセットスイッチに表示されます。

### 知識

- ●自動でチャンネルを記憶させても、 [AUTO.P]にタッチする前(「AUTO.P」の表示が出ていないとき)に記憶させた チャンネルは消去されません。 「AUTO.P」を解除すると、[AUTO.P] にタッチする前のチャンネルがプリ セットスイッチに表示されます。
- 受信感度の良いチャンネルをチャンネル番号の低い順に12 局まで自動的に記憶します。受信チャンネルが12 局未満のときは、残りのプリセットスイッチには何も記憶されません。
- ●地域や車の向きなどの条件により、すべてのチャンネルの受信感度が悪い場合、 自動で記憶できないことがあります。
- ●同じ放送局からの受信でも、TUNE ツマミまたは SEEK スイッチで選択し記憶させたチャンネルと AUTO.P スイッチで記憶させたチャンネルは一致しないことがあります。
- AUTO.P スイッチによるチャンネルの 記憶操作を同じ場所で繰り返しても、受 信感度の状態によっては、操作ごとに記 憶されるチャンネルが異なることがあ ります。
- AUTO.P スイッチでチャンネルを記憶 した地域から移動して、放送局名とチャ ンネル番号が一致しない場合は、再度 AUTO.P スイッチで記憶し直してくだ さい。

# エリアスイッチについて

あらかじめナビゲーションがエリア ごとに記憶しているチャンネルを表 示させることができます。

(GPS の自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名とチャンネルがプリセットスイッチに表示されます。)

旅先などで放送局のチャンネルがわからないときなどに便利です。

デジタルテレビ操作画面表示中(→ P.262)

#### **1** [エリア] にタッチ。

- 画面に「エリア .P | の表示が出ます。
- 解除するとき
- → 再度「エリア」にタッチ。

## 知識

- ●プリセットスイッチにタッチし続けて も、チャンネルを記憶させることはでき ません。
- プリセットスイッチが暗い場合、そのスイッチにチャンネルは記憶されていません。

# ワンセグ放送に自動で切り 替える

通常の地上デジタルテレビ放送が受信できなくなった場合、自動でワンセグ放送の受信に切り替えることができます。(ワンセグ自動切替)

通常の地上デジタルテレビ放送が受信可能になると、ワンセグ放送から自動で切り替わります。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2** [地デジ・ワンセグ受信設定] にタッチ。



- **3** [ワンセグ自動切替] にタッチ。
- 地上デジタルテレビに固定したいとき→ [ 地デジ ] にタッチ。
- ワンセグ放送に固定したいとき
  - **→ 「ワンセグ ]** にタッチ。
- **4** [完了] にタッチ。

#### 知識

- ワンセグ放送を受信しているときは、画面左上に「ワンセグ」と表示されます。
- ●放送が切り替わるとき、一時的に画像が 静止したり音声がとぎれる場合があり ます。
- 自動で切り替わった番組の映像や音声が、ご覧になっていた番組と異なることがあります。
- ワンセグ放送を実施していない放送局をご覧になっている場合、ワンセグ自動 切替を ON(する)にしていても、ワンセグ放送に切り替わりません。

# 同じ放送局の中継局を自動 で受信する

走行中に、同じネットワーク放送の中 継局をまたぐ場合、自動的に探し出し て受信することができます。

デジタルテレビ操作画面表示中(→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2** [中継局サーチ設定] にタッチし、 「する] にタッチ。



- 解除するとき
  - **→** [ **しない** ] にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。

#### 知識

同じ中継局を探し出し、受信するまでの 約10秒間は受信できません。

# 音声多重放送の音声モード を切り替える

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2 [各種切替]** にタッチ。
- 3 [主/副] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に切り替わります。

主音声 → 副音声 → 主/副音声

# 知識

● 副音声または主/副音声を選択している場合、受信状態によって主音声・副音声がひんぱんに切り替わることがあります。

# EPG(電子番組表)を見る

EPG とは放送局が提供する、画面上で見ることができるテレビ番組表です。画面上で番組をさがすことができます。

デジタルテレビ操作画面表示中(→P.262)

## **】「TV 局リスト**】にタッチ。

## **2** [番組表] にタッチ。



● TV 番組表画面が表示されます。

## 知識)

- TV 番組表画面からお好みの地上デジタ ルテレビ映像(番組)に切り替えること はできません。
- TV 番組表画面は現在から最大7日分表 示することができます。

## 見たい番組を探す(別のサービ スの番組表に切り替える)

表示しているサービスの番組表を別 のサービスの番組表に切り替えるこ とができます。

## デジタルテレビ操作画面(→ P.262)

→ TV 局リスト | → |番組表 | →

TV 番組表画面

#### **] [表示切替]** にタッチ。

● タッチするごとに、以下の順に表示が切り **替わります。** 

複数 ▶ 1 サービス→ サービス

- ・複数サービスは、1 チャンネルに複数番 組がある場合、各チャンネルの番組を表 示します。
- ・1 サービスは、1 チャンネルの番組情報 を表示します。
- ・プライマリーサービスは、3チャンネル 分の番組情報を表示します。

# ■前後の時間帯の番組情報に切り替え る

#### **1** [▲] または [▼] にタッチ。

- 前の放送時間帯の番組を表示するとき
  - **▶** 「▲ 」にタッチ。
- 次の放送時間帯の番組を表示するとき
  - ▶ [▼] にタッチ。

# ■チャンネルを切り替える

- **1** [ch] の [◀] または [▶] にタッチ。
- チャンネルを大きい方へ選択するとき
  - → [▶] にタッチ。
- チャンネルを小さい方へ選択するとき
  - **→** [**◄**] にタッチ。

# 番組の情報を見る

デジタルテレビ操作画面(→ P.262)

→ TV 局リスト → 番組表 →

TV 番組表画面

情報が見たい番組にタッチ。

番組の情報が表示されます。



## データ放送を見る

データ放送とはデジタルテレビ映像の他に、図形や文字の情報を付加した放送です。受信するデータ放送により、番組の内容と関係ないニュースや天気、交通情報などの独立した情報や番組に連動した情報を見ることができます。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2** [データ放送操作] にタッチ。
- **3** [d] にタッチ。



● データ放送画面が表示されます。

#### 知識

- ●本機はワンセグ放送のデータ放送には 対応していません。
- データ放送を受信可能な場合、デジタル テレビ操作画面に**[d]** が表示されます。

# データ放送を操作する

画面に表示される説明の順に操作すると、さまざまな情報を見ることができます。受信したデータ放送は色ボタン、カーソル、10 キー(テンキー)などで操作します。

操作方法は受信したデータ放送によ り異なります。

#### データ放送操作画面を表示する

データ放送を操作するときは、データ 放送操作画面を表示して行います。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2** [データ放送操作] にタッチ。
- **3** [d] にタッチ。



- データ放送操作画面が表示されます。
- スイッチを消すとき
  - **→ [◀◀Off]** にタッチ。
- データ放送操作画面を解除するとき
  - **→ [d]** にタッチ。

#### 色ボタン、カーソルで操作する

データ放送を操作するときに、色ボタンとカーソルを使用します。

データ放送画面表示中(→P.271)

- **1 ②**表示 にタッチ。
- 2 色ボタンまたはカーソル([△]·[▽]·[◁]·[▷]) にタッチ。



- [《移動] (または [※移動]) にタッチすると、色ボタン・カーソルの表示位置を左下 (または右上) に移動することができます。
- **3** カーソル([△]・[▽]・[◁]・[▷]) を操作して選択するときは、**[決定]** に タッチ。

#### 10 キー(テンキー)で操作する

数字を入力するときに使用します。

データ放送操作画面表示中(→ P.271)

- **1 [数字**] にタッチ。
- 2 数字を入力する。



- [**冷移動**] (または **[ ∀移動**] ) にタッチする と、10キーの表示位置を左下 (または右 上) に移動することができます。
- **3 [決定]** にタッチ。

## 知識

- データ放送の操作は、画面に表示される 指示の順におこなってください。
- データ放送には双方向サービス(クイズ やテレビショッピングなどに視聴者が リアルタイムで参加できるサービス)を おこなっている番組がありますが、本機 は対応していません。
- ●地上デジタル放送のデータ放送サービス機能について、地域設定機能が存在しないため、一部機能が使用できません。

#### 前の画面に戻る

データ放送画面を、ひとつ前に表示させていた画面に戻したいときに使用します。

データ放送操作画面表示中(→ P.271)

1 [戻る] にタッチ。

# 画面表示・音声を切り替える

ご覧になっている番組が提供している映像・音声・字幕をお好みに合わせて切り替えることができます。

#### 映像を切り替える

ご覧になっている番組が複数の映像を提供するマルチビュー放送をおこなっている場合、お好みに合わせて映像を切り替えることができます。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2 [各種切替]** にタッチ。
- **3 [映像]** にタッチ。
- タッチするごとに、映像および映像表示が 切り替わります。

## 知識

●映像を切り替えると同時に、音声と字幕 も切り替わることがあります。

#### 音声を切り替える

ご覧になっている番組が複数の音声 を提供している場合、お好みに合わせ て音声を切り替えることができます。

各種切替画面表示中(→P.273)

- **1** [音声] にタッチ。
- タッチするごとに、音声および音声表示が 切り替わります。

#### 字幕を切り替える


ご覧になっている番組が字幕(日本語、英語)を提供している場合、お好みに合わせて字幕を切り替えることができます。

#### 各種切替画面表示中(→P.273)

## 1 [字幕] にタッチ。



● タッチするごとに、字幕および字幕言語が 以下の順に切り替わります。



#### 文字スーパーを切り替える

地上デジタルテレビ放送では、映像や 音声などとは別に、放送と独立した文 字スーパー(天気予報やニュースなど を字幕で放送するサービス)をおこ なっています。

文字スーパーは日本語または英語で表示することができます。また、表示しないように設定することもできます。

#### 各種切替画面表示中(→P.273)

#### **1** 「文字スーパー」にタッチ。

● タッチするごとに、文字スーパーが以下の順に切り替わります。





# 放送局からのお知らせにつ いて

番組をご覧になっているときに放送 局からお知らせを受信することがあ ります。

放送局からお知らせを受信すると、画面にメッセージが表示されます。

- **1 [表示]** にタッチ。
- お知らせの内容が表示されます。
- ●もとの映像にもどすとき
  - **⇒ [OK]** にタッチ。

#### 知識

●受信したお知らせによっては消去できないことがあります。

# 緊急警報放送 (EWS) について

緊急警報放送 (EWS:Emergency Warning System) は、緊急警報信号を送信し、地震や津波などの情報をお知らせする放送です。緊急警報放送は、警戒宣言、津波警報、知事からの要請があったときに放送されます。

## 緊急警報放送を受信したときは

緊急警報放送を受信した場合、自動で 放送内容が表示されます。放送が終了 すると、自動的にもとの番組にもどり ます。

# 機能設定をする

各種機能設定やメールの閲覧などを 行うことができます。

デジタルテレビ操作画面表示中 (→ P.262)

- **1** [メニュー] にタッチ。
- **2 [各種切替]** にタッチ。
- **3 [機能設定]** にタッチ。



- 機能設定画面が表示されます。
  - ▶機能設定画面



機能設定画面から以下の項目を設定する ことができます。

項目	ページ
チャンネルの設定	276
イベントリレーの設定	276
放送局データの更新	277
メールの閲覧	277
IC (B-CAS) カードの情報 の閲覧	278
IC (B-CAS) カードの動作 テスト	278

#### チャンネルを設定する

プリセットスイッチにチャンネル番号が表示されていないときや、地域を移動したとき、現在地で受信可能なチャンネルを自動で設定することができます。

- 1 [初期スキャン] にタッチ。
- チャンネルの設定を開始します。
- 中止するとき
- **➡ [中止]** にタッチ。

# 知識


設定が終了すると機能設定画面に戻ります。

#### イベントリレーを設定する

イベントリレーとは、視聴中の番組から、異なるイベント(番組)や臨時サービスに自動で切り替える機能です。例えば、野球の延長放送を、視聴中の番組とは異なるサービス番号で放送するときに、自動で切り替えます。

# 各種切替画面(→ P.273) → 機能設定 → 機能設定画面

- **1** [イベントリレーの受信] にタッチ。
- **2** イベントリレーの受信の **[受信する]** または **[受信しない]** にタッチ。



**3** [完了] にタッチ。

# 知識

- ●地域によっては、同じ番組を放送している放送局に切り替わらない場合があります。
- 受信電波の弱い地域では放送局が切り 替わらない場合があります。
- ●山を境に放送区域が変わる所では、トンネルを出ても放送局が切り替わらない場合があります。
- ●ご覧になっている放送局と移動先の放送局の受信状態が同じようなときは、頻繁に切り替わることがあります。

# 放送局データを更新する

放送局の放送波データを更新することができます。

■自動で更新する

各種切替画面(→ P.273) → 機能設定

→ 機能設定画面

- **1 [TV 局データ自動更新]** にタッチし、 **[自動]** にタッチ。
- 解除するとき
  - **⇒ [手動]** にタッチ。




- 2 [完了] にタッチ。
- ■手動で更新する

各種切替画面(→ P.273) → 機能設定

→ 機能設定画面

**1 [TV 局データバージョン]** にタッチ。


**2** [TV 局データ更新] にタッチ。



- 申止するとき
  - **→ [中止]** にタッチ。

## 受信したメールを見る

放送局から受信したメールを見ることができます。



- **1** [メールインフォメーション] にタッチ。
- 2 見たいメールにタッチ。
- ▼メール詳細画面が表示されます。

# 知識

- リストはタイトル名と受信日時の 2 種類の表示をさせることができます。
  - ・タイトル名でリストを表示したいときは **タイトル** 、受信した日時で表示したいときは **受信日時** にタッチします。
- ●受信したメールのタイトルは、受信メールの先頭から全角 20 文字(メール詳細画面では 16 文字)をタイトルとして表示します。
- メールの保存件数は最大7件です。7件 を超えたときは、一番古いメールが自動 で削除されます。(未読メール含む)
- メールを見たかどうかは、開封済みマーク、未開封マークの表示で確認することができます。

# IC (B-CAS) カードの情報を見る

各種切替画面(→ P.273) → 機能設定

- → 機能設定画面
- **1** [IC カード情報] にタッチ。
- IC カード情報画面が表示されます。

IC (B-CAS) カードの動作確認 をする

各種切替画面(→ P.273) → 機能設定

- → 機能設定画面
- **1 [IC カード情報]** にタッチ。

# **2** [カードテスト] にタッチ。



**3** [OK] にタッチ。

# 知識

■異常を検出したときは、トヨタ販売店で 点検を受けてください。

# 2. 知っておいていただきたいこと

### こんなメッセージが表示されたとき

メッセージ	原因	処 置
正常に動作しませんでした 正しく装着されていないか、 故障しています 販売店へお問い合わせ下さい	IC (B-CAS) カードの動作確認 (→ P.278) で、異常を検出したため。受信機の故障が考えられます。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
IC カードが正常に動作しませんでした 販売店へお問い合わせ下さい	IC(B-CAS)カードとの通信 で異常を検出したため。受信 機の故障が考えられます。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
放送を受信できません	地上デジタル放送の受信エリ ア外にいるため。	地上デジタル放送を受信できるエリアに移動してください。
データを受信できませんでし た	データ放送を正常に受信でき なかったため。	もう一度、操作し直してください。
データを表示できませんでし た	本機で対応していないデータ を受信したため。	故障ではありません。

### 故障とお考えになる前に

● ちょっとした操作のちがいで故障と間違えることがありますので、次の表に基づき、 まず確認してください。

症 状	考えられること	処 置
地上デジタル放送が受信できない。	地上デジタル放送の受信エリ ア外で使用していませんか。	地上デジタル放送を受信で きるエリアに移動してくだ さい。
映像は出るが、音が出ない。	音量が小さくなっていません か。	音量を大きくしてください。 (→ P.203)
映像が止まって、音が出ない。 画面上部のチャンネル番号の 表示が 13 ~ 62 のままで、 プリセットスイッチにチャン ネル番号が表示されない。	地上デジタル放送の受信状態 が良くない。	受信エリア内でも環境により受信できない場合があります。(→ P.264) 受信できる場所に移動してください。

# 知識

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

# 1. AUX について

AUX 端子 (→ P.17) に接続したポータブルオーディオプレーヤーを再生するこ とができます。

"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときに使用するこ とができます。

再生しているときに、画面外の オーディオ を押すと、AUX 画面が表示されます。

PLAYING

■音設定

-11))



情報·Ĝ

設定・編集

操作画面を表示

JP3010PII

# 再生する

- 1 市販のミニプラグケーブルを使用して 接続する。(→ P.17)
- 2 接続した機器の電源をいれる。
- **3** 画面外の USB•AUX を押す。
- ◆ AUX 以外のモードが再生されたとき→ AUX モードが選択されるまでUSB•AUX を押す。
  - ●以下の方法でもモードを選択することができます。
    - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
    - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→ P.203)

### 知識)

● AUXモード中にAUX端子側のミニプラグを抜いたり、接続する機器側のミニプラグを抜き差ししたりすると、雑音が出ることがあります。

## 7. USB メモリーについて

# 1. はじめに

USB 端子(→ P.17)に接続した USB メモリーを再生することができます。 "パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときに使用することができます。

再生しているときに、画面外の オーディオ を押すと、USB メモリー操作画面が表示されます。



JP3011PII

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中に USB メモリーを操作しないでください。

# ▲ 注意

- USB メモリーを車室内放置しないでください。 炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- USB メモリーが接続されているときに、USB メモリーの上に乗ったり、物を上に置かないでください。 故障の原因になります。
- USBメモリー端末の差込口にUSBメモリー端末以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

# 2. USB メモリーを操作する

# 再生する

- **1** USB 端子を接続する。(→ P.17)
- 接続した機器の電源が入らない場合は、電源を入れます。
- **2** 画面外の USB・AUX を押す。
- USB 以外のモードが再生されたとき
  - ◆ USB モードが選択されるまで USB•AUX を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。(→P.203)

#### 知識

- USB モード中に USB 端子を抜いたり、 接続する機器を抜き差ししたりすると、 雑音が出ることがあります。
- USBメモリーが接続されている状態で、他モードより USB メモリーモードに切り替えたとき、最初のファイルが再生されます。もし、同じ USB メモリー(内容が変更されていないもの)が再び差し込まれたときは、前回、最後に再生していた曲から再生されます。

# 聞きたいフォルダ(アルバム)を選ぶ

# 操作画面で選ぶ

# USB メモリー操作画面表示中

**1** フォルダ (アルバム) 名の [<]·[>] にタッチ。

- うしろにあるとき
- → フォルダ (アルバム) 名 の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → フォルダ (アルバム) 名 の [>] にタッチ。

#### リスト画面で選ぶ

#### USB メモリー操作画面表示中

- 1 フォルダ (アルバム) 名にタッチ。
- **2** フォルダ選択画面で、聞きたいフォル ダを選択する。
- ■聞きたいフォルダは、以下の方法で選択することもできます。
  - ・アーティストのリストから選択すると き
  - **▶ アーティスト** にタッチ。
  - アルバムのリストから選択するとき
  - **→ アルバム** にタッチ。
- **3** ファイル選択画面で、聞きたいファイルを選択する。
- **4** [完了] にタッチ。

## 知識

選択したフォルダの中がさらにフォルダの場合、そのフォルダの選曲リスト画面が表示されます。

# 聞きたい曲(ファイル)を 選ぶ

#### TRACK スイッチで選ぶ

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押す。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

#### SCROLL ツマミで選ぶ

- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - → 右側にまわす。
- 前にあるとき
  - → 左側にまわす。

# 操作画面で選ぶ

# USB メモリー操作画面表示中

- **1** ファイル (トラック) 名の [<]·[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → ファイル (トラック) 名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → ファイル (トラック) 名の [>] にタッチ。

## リスト画面で選ぶ

# USB メモリー操作画面表示中

1 ファイル (トラック) 名にタッチ。

# 2 聞きたい曲にタッチ。

# 早送り、早戻しする

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
- 希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

# 同じ曲(ファイル)を繰り <u>返し間く</u>

選択している曲を繰り返し再生することができます。

#### USB メモリー操作画面表示中

- **1** [RPT] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき
  - **[RPT]** に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 同じフォルダを繰り返し聞 く

選択しているフォルダを繰り返し再生することができます。

#### USB メモリー操作画面表示中

#### **1** [RPT] に2回タッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「FLD. RPT」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RPT] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# フォルダの中からランダム に聞く

選択しているフォルダの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

# USB メモリー操作画面表示中

# **1** [RAND] にタッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。
- 解除するとき
  - → [RAND] に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 全フォルダの中からランダ ムに聞く

全フォルダの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

#### USB メモリー操作画面表示中

#### **】 [RAND]** に2回タッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「FLD. RAND」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# USB メモリーについて

# 使用できる USB メモリーの フォーマットについて

使用できる USB メモリーのフォーマット は下記のとおりです。

- ・USB コミュニケーションフォーマット: USB 2.0FS (12 Mbps)/HS (480Mbps)
- ・ファイルフォーマット: FAT 16/32
- ・通信クラス: Mass storage class

上記フォーマット以外のファイルは正常 に再生できなかったり、ファイル名やフォ ルダ名などが正しく表示されない場合が あります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・最大フォルダ数:3.000(ルート含む)
- ・最大ファイル数:9,999(1 フォルダ につき、最大 255 ファイル)

# MP3/WMA について

MP3 (MPEG Audio LAYER3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。 MP3 を使用すれば、元のファイルを約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

WMA(Windows Media Audio)はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮することができます。

使用できるMP3/WMA ファイルの規格や それを記憶したメディア、フォーマットに は制限があります。MP3/WMA ファイル を書き込むときには次のことに注意して ください。

#### MP3 ファイルの規格について

#### ■対応規格

MP3 (MPEG1 AUDIO LAYER2, MPEG1 AUDIO LAYER 3, MPEG2 AUDIO LAYER2, MPEG2 AUDIO LAYER3)

## ■対応サンプリング周波数

MPEG1 AUDIO LAYER3:32,44.1,48 (kHz)

MPEG2 AUDIO LAYER3:16,22.05, 24 (kHz)

# ■対応ビットレート

MPEG1 AUDIO LAYER3 : 32, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)

MPEG2 AUDIO LAYER3:8,32,64,80,96,112,128,144,160(kbps)

## WMA ファイルの規格について

#### ■対応規格

WMA Ver. 7、8、9 (9.1/9.2)

#### ■対応サンプリング周波数

HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)

#### ■対応ビットレート

HIGH PROFILE 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps), VBR (Variable Bit Rate)

## ID3 タグ /WMA タグについて

MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる 付属文字情報を入力することができ、曲の タイトル、アーティスト名などを保存する ことができます。

ID3 Ver.1.0、1.1、2.2、2.3、2.4 の ID3 タグに対応しています。(文字数は ID3 Ver.1.0、1.1 に準拠します。)

WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、ID3 タグと同様に曲のタイトル、アーティスト名を保存することができます。

# ファイル名について

MP3/WMA と認識し再生するファイルは MP3/WMA の拡張子 ".mp3" / ".wma" がついたものだけです。

MP3/WMA ファイルには、".mp3"/ ".wma"の拡張子をつけて保存してくださ い。

### MP3/WMA の再生について

MP3/WMA ファイルが収録されている USB メモリーを接続すると、最初に USB メモリー内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、最初の MP3/WMA ファイルを再生します。

USB メモリー内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。

## ⚠ 注意

● MP3/WMA 以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけると、MP3/WMA ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。MP3/WMA 以外のファイルに".mp3"/".wma"の拡張子をつけないでください。

### 知識

- 安定した音質で再生するために、MP3 の場合、128kbpsの固定ビットレート、 44.1kHz のサンプリング周波数を推奨 します。
- MP3/WMA は市場にフリーウェア等、 多くのエンコーダソフトが存在し、エン コーダの状態やファイルフォーマット によって、音質の劣化や再生開始時のノ イズの発生、また再生できない場合もあ ります。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

# 1. はじめに

USB 端子 (→ P.17) に接続した iPod を再生することができます。

"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときに使用することができます。

再生しているときに、画面外の オーディオ を押すと、iPod 画面が表示されます。



JP3012PII

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中に iPod を操作しないでください。

## ▲ 注意

- iPod を車室内放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- iPod が接続されているときに、iPod の上に乗ったり、物を上に置かないでください。故 障の原因になります。
- iPod 端末の差込口に iPod 端末以外のものを入れないでください。故障の原因となります。

# 2. iPod を操作する

## 再生する

- **1** iPod を接続する。(→ P.17)
- iPod の電源が入らない場合は、電源を入れます。
- **2** 画面外の USB・AUX を押す。
- iPod 以外のモードが再生されたとき
  - → iPod モードが選択されるまでUSB-AUX を押す。
  - ●以下の方法でもモードを選択することができます。
    - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
    - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→P2O3)

### 知識)

- iPod モード中に iPod 端子を抜いたり、 接続する機器を抜き差ししたりすると、 雑音が出ることがあります。
- iPodが接続されている状態で、他モードより iPod モードに切り替えたとき、前回、最後に再生していた曲から再生されます。

## プレイモードを選ぶ

**1 [ビデオ]** または **[ミュージック]** に タッチ。



#### 知識)

● [ ビデオ ] にタッチしてビデオ操作画面 にしても、ビデオ映像は表示されませ ん。音声のみ再生されます。 ただし機種によっては、音声が再生され ない場合があります。

# 聞きたい曲(トラック)を 選ぶ

## TRACK スイッチで選ぶ

- **]** 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押す。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押す。

## SCROLL ツマミで選ぶ

- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - → 右側にまわす。
- 前にあるとき
  - **→** 左側にまわす。

#### 操作画面で選ぶ

iPod ミュージック操作画面表示中 (→ P.288)

- 1 トラック名の [<]・[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → トラック名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → トラック名の [>] にタッチ。

#### リスト画面で選ぶ

iPod ミュージック操作画面表示中 (→ P.288)

- 1 [選曲] にタッチ。
- **2** 選曲リスト画面で、聞きたいリストを 選択する。
- 3 聞きたい曲 (トラック) にタッチ。
- **4 [完了**] にタッチ。

## 知識

- ●選択したフォルダの中がさらにフォル ダの場合、そのフォルダの選曲リスト画 面が表示されます。
- 曲(トラック)はリストに表示されている順に再生されます。そのためリストのプレイモード(プレイリスト、アーティスト、アルバム 、 曲 、 Podcasts 、オーディオブック 、 ジャンル 、作曲者)を変更すると再生順が変わります。

## 早送り、早戻しする

- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき
  - → ∨側を押し続ける。
- 希望の位置で手を離すと、その位置から再生されます。

# 同じ曲(トラック)を繰り 返し聞く

選択している曲を繰り返し再生することができます。

iPod ミュージック操作画面表示中 (→ P.288)

- **1** [RPT] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RPT] にタッチ。

# アルバムの中からランダム に聞く

選択しているアルバムの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

iPod ミュージック操作画面表示中 (→ P.288)

- **1** [RAND] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。

- 解除するとき
  - **[RAND]** に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



## 全アルバムの中からランダ ムに聞く

全アルバムの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生することができます。

iPod ミュージック操作画面表示中 (→ P.288)

- **1 [RAND]** に2回タッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「ALB. RAND」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# iPod カバーアートを表示す る

iPod カバーアート表示のする / しないを設定できます。



- **1 [カバーアート表示]** にタッチ。
- **2** [する] にタッチ。
- **3 [完了**] にタッチ。

## 知識

- カバーアートは、機種やソフトウェア バージョン、個体差などにより表示できない場合があります。
- カバーアートの表示には時間がかかる ことがあり、その間操作はできません。
- JPEG 形式で保存されたカバーアート のみ表示できます。

# iPod について

#### Made for

# **□** iPod **□** iPhone

- 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPod/iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって設定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリを iPod あるいは iPhone と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- iPhone、 iPod、iPod classic、 iPod nano、iPod touch は、米国およびその 他の国々で登録されている Apple Inc. の 商標です。

#### 使用できるモデル

本機は下記の iPod<sup>®</sup>、iPod nano<sup>®</sup>、iPod classic<sup>®</sup>、iPod touch<sup>®</sup>、iPhone<sup>®</sup> を使用することができます。

#### Made for

- · iPod touch (第4世代)
- · iPod touch (第3世代)
- · iPod touch (第2世代)
- · iPod touch (第1世代)
- · iPod classic
- · iPod with video
- · iPod nano (第6世代)
- · iPod nano (第5世代)
- · iPod nano (第4世代)
- · iPod nano (第3世代)
- · iPod nano (第2世代)
- · iPod nano (第 1 世代)
- · iPhone 4
- · iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- ·iPhone

使用できるモデルに該当していても、機種やソフトウェアバージョン、個体差などにより使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 1. はじめに

# Bluetooth オーディオについて

動作確認済の Bluetooth ポータブルオーディオプレーヤー\*(以下「ポータブル機」)を車載機に接続することで、ポータブル機を直接操作することなく使用できます。

本システムに接続するポータブル機は、次の仕様に対応している必要があります。ただし、ポータブル機の機種により、一部機能が制限される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※携帯電話のオーディオプレーヤーを含む。

Bluetooth オーディオ対応のアダプ ターについては、動作確認を実施してい ません。

本機で動作確認済みの携帯電話の機種については、トヨタ販売店または G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/)、携帯サイト (http://mo.g-book.com/) でご確認ください。

### 対応 Bluetooth 仕様

Bluetooth Specification Ver.1.1 以上(Ver.2.1+EDRを推奨)

#### 対応 Profile

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ver.1.0 以上(Ver.1.2 を推奨)

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Ver.1.4 を推奨



※Bluetooth は Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。

## ▲ 警告

● 安全のため、運転者は運転中にポータブル機本体の操作をしないでください。

# **⚠** 注意

- ポータブル機は車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- ポータブル機を車載機に近づけて使用 しないでください。近づけすぎると、音 質が劣化したり、接続状態が悪化するこ とがあります。

### 知識)

- ●他の無線機器と同時に使用すると、それ ぞれの通信に悪影響をおよぼすことが あります。
- Bluetooth 接続により、ポータブル機の電池が早く消耗します。

# 各種表示について

#### 電池残量表示について

ポータブル機の電池残量の目安を表示します。





## 知識

- ●接続した機器によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- ■電池残量表示はポータブル機の表示と 一致しないことがあります。
- 外部電源が接続されているときは残量表示は TTT で表示されます。

## Bluetooth 接続状態表示につい て

ポータブル機の Bluetooth 接続状態を表示します。

Bluetooth 接続状態表示



表示	接続状態
*	Bluetooth 接続の状態が良好であることを示しています。この状態でご使用ください。
	この状態では再生時に音質が劣化することがあります。表示バーが3本になる位置まで、ポータブル機を移動してご使用ください。
<b>3</b> /	Bluetooth 接続されていない状態を示しています。この状態では使用できませんので、再度、ポータブル機の選択をご確認ください。(→P.305)ポータブル機の登録がされていない場合は、登録を行ってからご使用ください。(→P.302)

#### 知識

- Bluetooth 通信用の車両側アンテナが ディスプレイ内に内蔵されています。 次のような場所や状態でポータブル機 を使用すると、Bluetooth 接続状態表示 バーが 1 本になることや、Bluetooth 接続ができないことがあります。
  - ディスプレイから隠れる場所にあるとき(シートのうしろや下にあるとき、またはグローブボックス内やコンソールボックス内にあるときなど)
  - ・金属製のものに接したり、覆われているとき
- ポータブル機を使用するときは、表示 バーが3本出るように、ポータブル機の 場所を移動させてください。

# Bluetooth 機器使用上の注意事項について

● この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

(上記3種の無線局を以下「他の無線局」 と略します)

この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。

● この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。

想定与干渉距離は 10m以下です。 この機器は全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避可能です。

## 知識

- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- 本製品を分解・改造すると、法律により 罰せられることがあります。

### ペースメーカーやその他の医療 用電気機器をお使いの方は

Bluetooth 通信時の電波について、次の点にご注意ください。

## ▲ 警告

- Bluetooth 通信用の車両側アンテナは 車載機内に内蔵されています。 植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器を装着されている 方は、アンテナから約 22cm 以内に近 づかないようにしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカーおよ び植え込み型除細動器の作動に影響を
- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器以外の医療用電気 機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者な どに事前に確認してください。電波によ り医療用電気機器の動作に影響を与え るおそれがあります。

与えるおそれがあります。

# ハンズフリーと同時に使用するとき

- Bluetooth オーディオとハンズフリーで 異なる Bluetooth 対応機器(携帯電話) を使用するときは、次のようになります。
  - ・ポータブル機の Bluetooth 接続が切断 されることがあります。
  - ・ポータブル機の再生音声にノイズが発 生することがあります。
  - ポータブル機の動作が遅くなることがあります。
- 再生中にハンズフリーで使用する通信機器の選択を変更した場合、再生音声が途切れることがあります。
- ハンズフリーの電話帳データ転送中は、ポータブル機の接続が切断されることがあります。 この場合 転送が終了すると再接続されま
  - この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります。)
- ハンズフリー接続とオーディオ接続の両 方に対応している携帯電話でも、ハンズフ リー接続とオーディオ接続を同時に接続 できない場合があります。

# 2. Bluetooth オーディオを操作する

ポータブル機を接続したときに、接続した機器を再生することができます。

Bluetooth オーディオを使用するためには、まず車載機にポータブル機を登録す ることが必要です。(→ P.302)

Bluetooth オーディオを再生しているときに、画面外のオーディオを押すと、 Bluetooth オーディオ操作画面が表示されます。



JP3013PII

## 知識)

● 本体(画面外)のスイッチは、操作画面が表示されていないときでも操作することがで きます。

#### 操作画面について

接続した機器によっては、アーティスト名、アルバム名、トラック名、電池残量などの表示や ALBUM の [<]・[>] などのスイッチが表示されない画面が表示されることがあります。



# Bluetooth オーディオを聞 く

- 車載機にポータブル機を登録する。(→ P.302)
- **2** 画面外の USB·AUX を押す。
- Bluetooth オーディオ以外のモードが再生されたとき
  - → Bluetooth オーディオモードが選択されるまで USB•AUX を押す。
- ●以下の方法でもモードを選択することができます。
  - ・画面外の **オーディオ** を押す。 (→ P.203)
  - ・オーディオ操作画面から選択する。 (→ P.203)

#### 知識

- 接続した機器によっては、次のような場合があります。
  - ・ 重載機で操作できない。
  - 動作や音量が異なる。
  - ・車載機とポータブル機で曲情報や時間表示などの表示が異なる。
  - 再生を停止すると、接続が切断される。この場合、手動で接続してください。(→P.304)
- 車載機との接続状態によっては、車載機で操作できない場合があります。そのときは、接続状態表示が良好であることを確認してから再度操作してください。(→ P.294)

## 一時停止する

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中 (→ P.297)

- **1** [**II**] にタッチ。
- 通常再生するとき
  - → [▶] にタッチ。

### 知識

接続した機器によっては、一時停止時に
 【■】にタッチすることで、再生する場合があります。また、再生中に【▶】にタッチすることで、一時停止する場合があります。

# 聞きたいアルバムを選ぶ

#### 操作画面で選ぶ

▶対応ポータブル機接続時

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中 (→ P.297)

- 1 アルバム名の [<]・[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - ⇒ アルバム名の [<] にタッチ。
- 前にあるとき
  - → アルバム名の「>1 にタッチ。

#### 知識

接続した機器によっては機能に対応して いないため、スイッチが表示されない場合 があります。

#### リスト画面で選ぶ

▶対応ポータブル機接続時

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中 (→ P.297)

- 1 アルバム名にタッチ。
- 2 リスト選択画面で、聞きたいフォルダを選択する。

### 知識)

●選択したフォルダの中がさらにフォルダの場合、そのフォルダの選曲リスト画面が表示されます。

# 聞きたい曲(トラック)を 選ぶ

#### ■ TRACK スイッチで選ぶ

- ▶対応ポータブル機接続時
- **■** 画面外の SEEK・TRACK を押す。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押す。
- 前にあるとき
- → ∨側を押す。

### SCROLL ツマミで選ぶ

- ▶対応ポータブル機接続時
- **1** SCROLL ツマミをまわす。
- うしろにあるとき
  - ⇒右側を押す。
- 前にあるとき
  - ⇒左側を押す。

### 操作画面で選ぶ

▶対応ポータブル機接続時

Bluetooth オーディオ操作画面表示中(→ P.297)

- **1** トラック名の [<]・[>] にタッチ。
- うしろにあるとき
  - → トラック名の [<] にタッチ。</p>
- 前にあるとき
  - → トラック名の [>] にタッチ。

### 知識

●接続した機器によっては機能に対応していないため、スイッチが表示されない場合があります。

#### リスト画面で選ぶ

▶対応ポータブル機接続時

Bluetooth オーディオ操作画面表示中(→ P.297)

- 1 トラック名にタッチ。
- ▶画面スイッチを使用する場合
- 2 聞きたい曲(トラック)にタッチ。
- ▶SCROLL ツマミを使用する場合
- **2** SCROLL ツマミをまわして聞きたい 曲(トラック)を選択し、ツマミを押す。

#### 知識

●接続した機器によっては機能に対応していないため、スイッチが表示されない場合があります。

## 早送り、早戻しする

- ▶対応ポータブル機接続時
- 1 画面外の SEEK・TRACK を押し続 ける。
- 早送りするとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 早戻しするとき→ ∨側を押し続ける。

生されます。

● 希望の位置で手を離すと、その位置から再

#### 知識

●接続した機器によっては、手を離したあ とも早送り、早戻しが継続される場合が あります。

この場合、再度画面外の SEEK・TRACK が再開されます。

# 同じ曲(トラック)を繰り 返し聞く

▶対応ポータブル機接続時

選択している曲を繰り返し再生することができます。

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中(→ P.297)

- **1** [RPT] にタッチ。
- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RPT」 が表示されます。
- 解除するとき
  - **→ [RPT]** に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 同じアルバムを繰り返し聞く

▶対応ポータブル機接続時

選択しているアルバムを繰り返し再 生することができます。

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中 (→ P.297)

### **1** [RPT] に2回タッチ。

- ス イ ッ チ の 作 動 表 示 灯 が 点 灯 し、 「A.RPT」が表示されます。
- 解除するとき再度 [RPT] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# アルバムの中からランダム に聞く

▶対応ポータブル機接続時

選択しているアルバムの中からランダム(無作為)に曲を選択し再生する ことができます。

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中 (→ P.297)

### **1** [RAND] にタッチ。

- スイッチの作動表示灯が点灯し、「RAND」 が表示されます。
- 解除するとき
  - → [RAND] に2回タッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 全アルバムの中からランダ ムに聞く

▶対応ポータブル機接続時

全アルバムの中からランダム (無作為) に選択し再生することができます。

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中(→ P.297)

#### **1 [RAND]** に2回タッチ。

- ス イ ッ チ の 作 動 表 示 灯 が 点 灯 し、 「A.RAND」が表示されます。
- 解除するとき
  - → 再度 [RAND] にタッチ。
- タッチするごとに、以下の順に表示が切り 替わります。



# 3. Bluetooth オーディオの設定を変更する

# ポータブル機を登録する

Bluetooth オーディオを使用するためには、まず次の手順で車載機にポータブル機を登録することが必要です。

- ■面外の 設定・編集 を押す。
- **2** Bluetooth にタッチ。



- **3** [機器登録] にタッチ。
- **4** [新規登録] にタッチ。
- **5** ポータブル機を登録する。



- 他のポータブル機、または携帯電話が Bluetooth 接続中のときは、確認のメッ セージが表示されます。 切断してよければ、**[はい]** にタッチしま す。
- すでに携帯電話、およびポータブル機を含めて 5 台登録されているときは、いずれかの登録を削除してから登録してください。

- ●ポータブル機本体で車載機に表示されている機器名称を選択し、パスキーを入力する。
- ポータブル機側の登録操作は、必ずこの Bluetooth オーディオ接続中画面を表示 させて行ってください。
- 中止するとき
  - ▶ [中止] にタッチ。

#### 6 登録が完了したとき

- → メッセージが表示され、ポータブル機の登録が完了する。
- 使用するポータブル機を追加する場合は、 同様に登録します。

#### 知識)

- ポータブル機は、車載機に最大5台まで 登録することができます。
- ポータブル機側の操作については、ポータブル機に添付の取扱説明書をご覧ください。

## ポータブル機でパスキー入力で きないとき

- 操作スイッチがないなど、パスキーを入力することのできないポータブル機の場合は、あらかじめ車載機のパスキーをポータブル機のパスキーに変更し1~4の操作を行ってください。
- パスキーの変更について
  - →「車載機のBluetooth設定を変更する」
    (→ P.308)

#### 知識

- ポータブル機のパスキーについては、 ポータブル機に添付の取扱説明書をご 確認ください。
- ●一番新しく登録したポータブル機が車 載機で使用するポータブル機として選 択されます。
- パスキーとは、ポータブル機を車載機に 登録する際のパスワードです。任意の数 字に変更することもできます。(→ P.308)
- ●登録操作と接続操作が分かれているポータブル機の場合、パスキー入力後にポータブル機からの接続操作が必要になる場合があります。

#### 登録失敗画面が表示されたとき

●「登録が出来ませんでした」のメッセージ が表示されたときは、画面の案内にした がってやり直してください。

## ポータブル機を接続する

ポータブル機の車載機への接続は、自動と手動の2通りの方法があります。

## 知識

ポータブル機側の操作については、ポータブル機に添付の取扱説明書をご覧ください。

## 自動で接続する

"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにするたびに、車載機は登録(選択)したポータブル機と自動的に Bluetooth接続します。



**】 [自動接続]** にタッチし、**[する]** にタッ チ。



- 解除するとき
  - **⇒ [しない]** にタッチ。

#### 2 [完了] にタッチ。

● Bluetooth接続されると、接続完了の表示が画面上部に表示させることができます。 使用するときは、この表示をご確認ください。

Bluetooth 接続確認表示



- 通常は自動接続「する」の状態で使用して ください。
- ポータブル機は Bluetooth 接続可能な状態にしておいてください。

#### 知識

- Bluetooth接続状態表示でも確認できます。(→ P.294)
- 接続完了の表示は、"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにした後、初めて Bluetooth 接続完了したときに 1 回のみ表示されます。
- ■ポータブル機の機種によっては、次のような場合があります。
  - ・自動接続しない。この場合、手動で接続してください。(→ P.304)

・"パワー"スイッチがアクヤサリー

- モードまたは ON モードのときに表示 部の照明がついたままになる。 この場合、ポータブル機本体で照明を OFF に設定してください。 (設定については、ポータブル機に添
- ・「外部からの接続」、「ポータブル機からの接続」などの切り替え設定がある場合があります。ポータブル機の設定をご確認ください。

付の取扱説明書をご覧ください。)

### ■自動接続できなかった場合

自動接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。(→P.304)

## 手動で接続する

自動接続が失敗したときや自動接続 OFF状態にしているときにBluetooth 接続するときは、手動で Bluetooth 接 続操作をします。

Bluetooth オーディオ操作画面表示 中(→ P.297)

 ポータブル機を Bluetooth 接続可能 な状態にする。

## 2 [接続] にタッチ。



- Bluetooth接続状態表示を確認します。良好な状態であれば使用できます。
- **3** 接続したいポータブル機にタッチ。

#### 知識

●ポータブル機の状態によっては、一度で接続できないことがあります。その場合、しばらくしてから再度接続操作を行ってください。

#### Bluetooth 接続確認を表示する

Bluetooth 接続されると、接続完了の表示を画面上部に表示することができます。



- **1** [ポータブル機の接続確認表示] にタッチ。
- **2** [する] にタッチ。

- 解除するとき
  - **→** [ **しない** ] にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。

#### ポータブル機から接続するとき

ポータブル機側から Bluetooth 接続をするように設定しているとき(→ P.308)は、ポータブル機を操作して接続します。



- ポータブル機側の接続操作は、必ずこの Bluetooth オーディオ接続中画面を表示 させて行ってください。
- 申止するとき
  - **→ 「中止**] にタッチ。

### Bluetooth 接続の再接続につい て

"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたはONモードのときに、一度接続が成立したBluetooth接続がBluetoothネットワーク電波状況などで切断された場合は、自動接続の設定に関わらず、自動的に再接続処理を行います。

再接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。(→ P.304)ポータブル機の機種によっては、自動的に再接続しない場合があります。

## ■Bluetooth 接続が意図的に切断され た場合

ポータブル機側から Bluetooth 接続を OFF にするなど、一度接続が成立した Bluetooth 接続が意図的に切断された場合は、再接続処理は行いません。

- 再接続は次のいずれかの方法で行ってください。
  - · 手動で接続する (→ P.304)
  - · 改めてポータブル機を選択する (→ P.305)

# 使用するポータブル機を選択する

一番新しく登録したポータブル機が 車載機で使用する機器として選択されます。

複数のポータブル機を使用するとき は、必要に応じて機器を選択します。

- ポータブル機の登録について
  - →「ポータブル機を登録する」(→P.302)

### 知識)

●ポータブル機は車載機に最大5台まで登録することができますが、本機で使用できるのはポータブル機選択で選択された機器のみです。



**1 [ポータブル機接続]** にタッチ。



- **2** ポータブル機を Bluetooth 接続可能 状態にする。
- **3** 使用するポータブル機にタッチ。

作動表示灯



● Bluetooth 接続中のポータブル機または 携帯電話がある場合は、確認のメッセージ が表示されます。 切断してよければ、**[はい]** にタッチしま

## 知識

す。

● Bluetooth 接続中のポータブル機には、 作動表示灯が点灯します。

#### ■ポータブル機から接続するとき

ポータブル機側から Bluetooth 接続をするように設定しているとき (→ P.308) は、ポータブル機を操作して接続します。



- ポータブル機側の接続操作は、必ずこの Bluetooth オーディオ接続中画面を表示 させて行ってください。
- 申止するとき
  - **→ [中止]** にタッチ。

# ポータブル機の詳細情報を 表示する

車載機に登録されているポータブル機に関する情報の表示と機器名称や、 車載機との接続方法を変更することができます。

● 情報は、次の項目が表示されます。

項目	内容
機器名称	車載機に表示されるポータブル機の名称です。任意 の名称に変更することが できます。
機器アドレス	機器固有のアドレスで、変 更することはできません。
対応 プロファイル	ポータブル機が対応して いるプロファイルで、変更 することはできません。


項目	内容
接続方法	ポータブル機と車載機と の接続方法で、「車載機から接続」と「ポータブル機 から接続」を切り替えるこ とができます。



詳細情報を表示したいポータブル機を 選択しタッチ。



2 各項目を確認する。



● この画面で、以下の変更を行うことができます。

項目	ページ
機器名称の変更	307
接続方法の変更	308


**3** 確認および変更が終わったら、[**完了**] にタッチ。

### ポータブル機の名称を変更する

車載機に表示されるポータブル機の 名称を、任意の名称に変更することが できます。



**1** [機器名称] にタッチ。



- 2 名称を入力する。
- ソフトウェアキーボードで入力する。
- 3 [完了] にタッチ。

## 知識

● 車載機で機器名称を変更しても、ポータ ブル機に登録されている機器名称は変 更されません。

#### 接続方法を変更する

車載機にポータブル機を接続するときの方法を選択することができます。



- **1** [接続方法] にタッチ。
- **2** [**車載機から**] または [ポータブル機から] にタッチ。



**3** [完了] にタッチ。

## 知識

- ●「車載機から」か「ポータブル機から」の どちらで接続すればいいかは、接続する ポータブル機により異なります。 接続方向についてはポータブル機に添 付の取扱説明書をご覧ください。
- 接続方法を「ポータブル機から」に設定した場合、「自動接続」(→ P.303)で「する」にしていても自動接続は行いません。

# 車載機の Bluetooth 設定を 変更する

Bluetooth 設定は、車載機に関する Bluetooth 設定情報の表示と設定の 変更をすることができます。

● 情報は、次の項目が表示されます。

項目	内容
機器名称	Bluetooth ネットワーク 内での車載機の名称です。 任意の名称に変更するこ とができます。
パスキー	ポータブル機を車載機に 登録する際のパスワード です。4 ~ 8 桁の任意の 数字に変更することがで きます。
機器アドレス	車載機に登録されている機器固有のアドレスで、変更することはできません。機器名称やパスキーを他のBluetooth機器と同じにしてしまい、ネットワーク内での車載機の区別がつけられなくなってしまった場合に参考にすることができます。
対応 プロファイル	ポータブル機が対応して いるプロファイルで、変更 することはできません。

機器名称またはパスキーを変更したいと きは、次の手順で行ってください。



**1 [機器名称]** または **[パスキー]** にタッチ。



- この画面で Bluetooth 設定情報が確認できます。
- 2 各項目を変更する。
- ▶機器名称

ソフトウェアキーボードを使用して名称 を入力し、**[完了]** にタッチ。

▶パスキー

4 ~ 8 桁の範囲で任意の数字を入力し、 [完了] にタッチ。

- 修正するとき
  - → [修正] にタッチ。
- 3 設定が終わったら、[完了] にタッチ。

#### 知識)

機器名称を変更した場合、ハンズフリーの Bluetooth 設定の機器名称も同時に変更されます。

パスキーについては、それぞれ別の数字 を設定することができます。

## Bluetooth 設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。



**1 [初期状態]** にタッチ。



**2** [はい] にタッチ。

# ポータブル機の登録を削除 する




1 [削除] にタッチ。



- **2** 削除するポータブル機を選択し、 **[削除]** にタッチ。
- **3** [はい] にタッチ。
- 削除するポータブル機がデータ通信中の ときは、確認のメッセージが表示されま す。中止してよければ、[はい] にタッチ します。

# 1. ステアリングスイッチで操作する

# ステアリングスイッチにつ いて



## 電源を入れる

**1** MODE (モード切り替え) スイッチを 押す。

## 音量を調整する

- **1** 音量調整スイッチを押す。
- 大きくするとき
  - → +側を押す。
- 小さくするとき
  - ➡ -側を押す。
  - ・スイッチを 1 秒以上押し続けると、音量を連続して調整できます。

## ⚠ 注意

●安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

# モードを切り替える

- **1** MODE (モード切り替え) スイッチ を押す。
- スイッチを押すごとに、「FM → (DVD プレーヤー) → (サウンドライブラリ) → (USB) → (iPod) → (Bluetooth オーディオ) → (AUX) → デジタルテレビ → AM → FM」の順にモードが切り替わります。
- スイッチを 1 秒以上押し続けると、モードによって消音または一時停止します。
  - 解除するとき
  - ➡ 再度スイッチを1秒以上押し続ける。

#### 知識)

- ●( )内のモードは、次のようなときは 選択できません。
  - ・ディスクが挿入されていないとき (DVDプレーヤーモード)
  - ・再生するデータがない(録音されていない)とき (サウンドライブラリモード)
  - ・AUX/USB 端子に機器が接続されて いないとき(AUX、USB/iPod モー ド)

# ラジオ・テレビ受信時に 放送局を選ぶ

放送局の周波数(チャンネル)を選択 することができます。

#### プリセットスイッチに登録され ている放送局から選ぶ

- **1** TUNE · TRACK スイッチを押す。
- 高い(大きい)方へ選択するとき→ ∧側を押す。
- 低い(小さい)方へ選択するとき
  - → ∨側を押す。

#### 自動で選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを "ピッ" と音がするまで押し続ける。
- 高い(大きい)方へ選択するとき→ ∧側を押し続ける。
- 低い(小さい)方へ選択するとき
  - → ∨側を押し続ける。
  - ・受信感度が良く、現在受信している周波数(チャンネル)に一番近い周波数(チャンネル)を自動で選択します。
  - ・途中で止めるとき
    - ➡ 再度スイッチを押す。

## 知識)

●地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数(チャンネル)の受信感度が悪い場合、自動で選択できないことがあります。

# 音楽 CD・MP3/WMA ディスク再生時に選曲する

#### 聞きたい曲を選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → ∧側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

### 聞きたいフォルダを選ぶ

- ▶MP3/WMA ディスク再生時
- **1** TUNE・TRACK スイッチを "ピッと音がするまで押し続ける。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押し続ける。

# DVD 再生時に見たい場所を <u>選ぶ</u>

見たいチャプターなどを選択するこ とができます。

- **1** TUNE · TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → ∧側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

## 知識)

● ディスクにより、操作できなかったり、 異なる動作をすることがあります。

# サウンドライブラリ再生時 に選曲する

#### 聞きたい曲を選ぶ

- **1** TUNE · TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → ∧側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

#### 聞きたいアルバムを選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを "ピッ" と音がするまで押し続ける。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押し続ける。

# USB メモリー再生時に選曲 する

# 聞きたい曲(ファイル)を選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → △側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

### 聞きたいフォルダを選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを押し続ける。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押し続ける。

## iPod 再生時に選曲する

#### 聞きたい曲(トラック)を選ぶ

- **1** TUNF・TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → ∧側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

# Bluetooth オーディオ再生 時に選曲する

#### 聞きたい曲を選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを押す。
- うしろにあるとき → ∧側を押す。
- 前にあるとき → ∨側を押す。

### 聞きたいアルバムを選ぶ

- **1** TUNE・TRACK スイッチを "ピッ" と音がするまで押し続ける。
- うしろにあるとき
  - → ∧側を押し続ける。
- 前にあるとき
  - → ∨側を押し続ける。

## 知識

●接続した機器により、操作できなかったり、異なる動作をすることがあります。

# 音声操作システム

1.	はじめに	314
	音声操作システムについて	
2.	各部の名称	315
	音声認識用マイク	
	ステアリングスイッチ	
	音声操作画面について	
2	基本操作について	
1.	基本操作を覚える	317
	メニュー画面の種類について	317
	音声認識モードを開始する	317
	音声認識モードを中止する	319
3	代表的な音声操作	
1.	音声操作の使用例	320
1.	<b>音声操作の使用例</b> 使用例の見方	
1.		320
1.	使用例の見方	320 320
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する	320 320 321
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する	320 320 321 322
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う サウンドライブラリの楽曲を	320 320 321 322 325
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う	320 320 321 322 325
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う サウンドライブラリの楽曲を 検索する メモリ地点を使う	320 321 322 325 326
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う サウンドライブラリの楽曲を 検索する	320 321 322 325 326
1.	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う サウンドライブラリの楽曲を 検索する メモリ地点を使う 電話をかける	320 321 322 325 326
4	使用例の見方 自宅を目的地に設定する 色々な方法で目的地を設定する その他の方法で検索する My リクエストを使う サウンドライブラリの楽曲を 検索する メモリ地点を使う 電話をかける	320 321 322 325 326 327 328
4	使用例の見方	320 321 325 325 326 327 328

# 1. はじめに

# 音声操作システムについて

音声操作システム(音声認識用マイク &トークスイッチ)を使用することに より、音声認識コマンドを発声して、 ナビゲーションやオーディオなどの 操作を行うことができます。


- 音声操作システムは、正しく発声しないと 認識されないことがありますので、以下の 点にご留意の上、ご使用ください。
  - ・音声操作を開始するときは、必ずトーク スイッチを短く押してください。
  - ・"ピッ"という音の後にお話しください。 "ピッ"という音の前または同時に発声 した場合は、正しく認識されません。
  - ハッキリと発声してください。
  - ・声色によっては、認識されづらいことも あります。
  - ・騒音(風切り音・外部の音)などにより 正しく認識されないことがあるため、発 声するときは、できるだけ窓を閉めてお いてください。また、エアコンのファン の音が大きいときも、正しく認識されな いことがあります。
  - ・方言や言い方の違いには対応していません。必ず指定された読みで発声してください。
  - ・地名や施設名称などは、通称名や略称には対応していません。必ず正式名称の読みで発声してください。

# 


# 2. 各部の名称

# 音声認識用マイク

音声認識コマンドを発声するときに 使用します。



# ステアリングスイッチ



スイッチ	内容
トーク スイッチ	音声認識モードを開始/中止する。

# 音声操作画面について





番号	名称	内容
1	コマンドリスト	発声可能なコマンドが、認識中アイコンと同じ色で表示される。
2	認識中 アイコン	音声認識中になると 点灯する。
3	認識結果	認識結果が表示される。
4	候補	認識結果に他の候補 がある場合に表示さ れる。

# 1. 基本操作を覚える

# メニュー画面の種類につい て

メニュー画面には、メインメニュー画面とガイドメニュー画面があります。

#### メインメニュー画面について

トークスイッチを押すと最初に表示される画面です。よく使われるコマンドが表示されます。ここに表示されないコマンドは、ガイドメニューから操作してください。



- コマンドの表示を切り替えたいとき
  - →「ページ切替」と発声する、または 「ページ切替]にタッチ。
- ガイドメニュー画面を表示したいとき
  - ▶「ガイドメニュー」と発声する、または 「ガイドメニュー」にタッチ。

## 知識

- 表示が隠れているコマンドを発声して も認識されます。ページを切り替える必 要はありません。
- G-BOOKのデータ受信ができないなど、 使用できないコマンドは表示されない ことがあります。

### ガイドメニュー画面について

希望のコマンドがメインメニュー画面にない場合、ガイドメニュー画面に表示されたコマンドから操作してください。操作できるコマンドは、音声認識コマンド一覧(→ P.330)にあるコマンドです。




#### 知識

● G-BOOKのデータ受信ができないなど、 使用できないコマンドは表示されない ことがあります。

## 音声認識モードを開始する


基本的な操作の流れを見ながら、音声操作を開始する方法と、音声認識モード中の基本操作を覚えましょう。

- トークスイッチを押し、すぐにスイッチから指を離す。
- 音声操作画面に切り替わり、「ピッと鳴ったら、お話しください」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」という音声ガイドのあと、〈ピッ〉と音がします。



- **2** 認識中アイコンが点灯したら、希望のコマンドを発声する。
- <ピッ>と音がしてから約10秒以内に発 声してください。

認識中アイコン



■ コマンドが認識されると、音声ガイドが出力され、実行されます。

#### 知識

- トークスイッチを押した後の音声ガイドは、上記と異なる音声ガイドが出力されることがあります。
- コマンドの<XXXX>は、システムに登録されている施設名称や、ユーザで登録した電話帳名称などを任意に発声できます。(→P.330)

例)「電話帳でかける 自宅」「近くで探す コンビニ

- く XXXX >を発声することで、操作 手順が短縮されます。
- · < XXXX >を省略しても認識されます。

#### 認識結果が違うとき

表示された画面により、次の操作をします。

- 発声したコマンドと異なる認識結果のと き
  - → 「いいえ」と発声し、「音声認識モードを開始する」(→P.317) 手順2へ。
- 候補に希望の結果が表示されているとき
  - → 「候補 1」または「候補 2」と発声する。

- 候補に希望の結果が表示されていないと き、候補が表示されないとき
  - →「戻る」と発声する、または [今戻る] にタッチし、「音声認識モードを開始する」(→P.317) 手順2へ。

#### 連続して音声操作をする

目的地検索など、連続して音声操作を する場合があります。(→ P.320)

#### 音声操作を再開する

次のような場合は、音声認識モードを 中断します。

- コマンドを2回連続で認識できなかった とき
- ●[★] または [▼] にタッチしたときこの場合、トークスイッチを押すと再開できます。

## ヘルプ機能を使用する

音声ガイドによる詳しい操作方法を聞くことができます。

- コマンドの読み方や発声例を知りたいと き
  - →「ヘルプ」と発声する。

## 音声ガイドを省略する

音声ガイド出力時にトークスイッチ を押すと、音声ガイドが途中でも次の 動作に移ることができます。

# 音声認識モードを中止する

## 次のいずれかの操作をします。

- トークスイッチを押し続ける。
- コマンドリストに「中止」が表示されてい るとき **→ [中止]** にタッチ。

# 1. 音声操作の使用例

# 使用例の見方

ここでは、音声操作の具体的な使い方 を説明します。

例にしたがって、同じように操作して みてください。

ここで紹介するのは、主にメインメ ニュー画面から連続して音声操作を する場合の例です。

● 文中の表記は次のようになっています。

(○○○):スイッチの操作

「○○○」: 車載機から出力される音声ガイド

<○○○>: 車載機から出力される操作音

「○○○」: 発声するコマンド

説明にないコマンドの使い方は、「音声認識コマンド一覧」(→ P.330)をご覧ください。

## 自宅を目的地に設定する


自宅を目的地に設定して、ルートを探索してみましょう。

お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しください」「詳細な説明が必要の場合

は、ヘルプとお話しください」 <ピッ>

お客様:「自宅に帰る」



車載機:「自宅に帰る」

車載機:「よろしければ、はいとお話しく

ださい」 <ピッ>

お客様: 「はい」 車載機: 「はい」

● 以上で、自宅を目的地に設定して、ルート が探索されます。

### 知識)

自宅が登録されていない場合は、使用することができません。自宅を登録してから使用してください。(→P.134)

# 色々な方法で目的地を設定 する

目的地を設定するときは、色々な検索方法を使うことができます。

ここでは代表して、「住所で探す」から設定する場合を説明します。

◆検索できる住所は、画面操作の住所検索 (→ P.93) から検索できる住所です。

例)「東京都文京区後楽一丁目 1 - 2」を 目的地に設定します。


#### お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ

い」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」

<ピッ>

#### お客様:「目的地を探す」



車載機:「目的地を探す」

車載機:「検索方法をお話しください」

<ピッ>

お客様:「住所で探す」 車載機:「住所で探す」

車載機:「住所を都道府県からお話しく

ださい| <ピッ>

お客様:「東京都」 車載機:「東京都」

車載機: 「続きの住所をお話しください」

<ピッ>

お客様:「文京区」 車載機:「文京区」

車載機: 「続きの住所をお話しください」

<ピッ>

お客様:「後楽」

車載機:「後楽」

車載機:「続きの住所をお話しください」

くピッ> お客様:「一丁目」

車載機:「一丁目」

車載機: 「続きの住所をお話しください」

<ピッ>

お客様: [1-2]

車載機:「東京都文京区後楽一丁目 1-2」

**※** ]

車載機:「よろしければ、はいとお話しく

ださい」 <ピッ>

お客様: 「はい」 車載機: 「はい」

● 以上で、この住所を目的地に設定して、 ルートが探索されます。

#### 複数の候補が表示されたとき

● \*\* <sup>1</sup> の後、「よろしければ、目的地セットと お話しください」「〈ピッ〉」と出力され ます。選択したい候補の番号、または「目 的地セット」と発声してください。

## 知識

- ■コマンドを発声するときは、次の点に注 意して発声してください。
  - ・住所は、すべての地名を一度に発声しても、途中で区切って発声してもかまいません。
  - ・郡・大字・字・番地・号は省略して発 声してください。
  - · 「一」は「の」または「はいふん」と 発声してください。

#### コマンドを言いなおす

直前に発声した内容によって言いな おす範囲が異なります。

例) 住所検索で、東京都文京区を検索した とき

- 都道府県名と市区町村名を一度に発声した場合
  - ▶「東京都文京区」と都道府県名から言い なおす。
- 都道府県名と市区町村名を分けて発声し、 直前に発声したのが市区町村名の場合
  - ▶「文京区」と市区町村名のみ言いなおす。

#### 目的地設定について

設定した件数や場所により、設定する 条件が異なります。

### 知識

●音声操作・スイッチのどちらでも操作できます。

### ■すでに目的地が設定されているとき

- 設定している目的地の数が4件以下であれば、検索結果は一番手前の目的地として追加されます。
- 目的地を5件設定しているとき、既に設定している目的地はすべて削除され、新規に目的地が設定されます。

## ■高速道路などの付近を目的地に設定 したとき

はい: 高速道路などを目的地に設定するいいえ: 他の道路を目的地に設定する

## その他の方法で検索する

「住所で探す」から目的地を設定する ほかに、以下の方法があります。ここ では、それぞれの検索方法を使用する ときの注意点を説明します。

機能
施設名から目的地を
検索する (→ P.323)
電話番号から目的地 を 検 索 す る(→
P.324)
メモリ地点から目的 地 を 検 索 す る ( →
P.327)
最寄の施設から目的 地を検索する(→
P.324)

#### 施設名で探す

- 検索できる施設は、画面操作の施設検索 (→ P.93) から検索できる施設です。
- 原則として「<mark>都道府県名+施設名</mark>」を発声 します。
  - ・都道府県名と施設名は、都道府県名・施設名の順に続けて発声しても、都道府県名だけ発声して、次の音声ガイドの後に施設名を発声するというように分けて発声してもかまいません。
- 次の施設は、都道府県名が分からないとき、他の名称で指定することもできます。
- ▶販売店、レンタリース、ジェームス<sup>※</sup>系列名+店名
- 例) トヨタ〇〇 + △△店
- \*\*ジェームスの場合、系列名は「ジェーム ス」になります。

#### ▶駅

鉄道会社名+路線名+駅名 例)JR 東海道新幹線 東京駅

▶高速 IC·SA·PA、有料 IC 道路名+施設名

例) 東名高速道路 東京インター

## 知識

- ●現在地の都道府県の施設を認識させる ときは、都道府県名を発声する必要はあ りません。また、立体ランドマークが表 示される施設を認識させるときも、都道 府県名を発声する必要はありません。
- 都道府県名・政令指定都市名で開始される施設名は、施設名のみで認識されます。また、施設名の最初の名称と実際に存在する都道府県(政令指定都市)名が一致しなくても、認識されます。例)千葉県にある東京ディズニーランドは、「東京ディズニーランド」と発声すれば認識され、"千葉県"を発声する必要はありません。
- 音声操作で検索できる施設は、次の操作で表示することができる施設になります。
  - ・「立体的な施設マークを表示する(立体ランドマーク)」(→P.67)
  - · 「施設で地図を検索する | (→ P.93)
- 発声する施設名は、上記方法で表示される施設名をそのまま発声してください。

#### 電話番号で探す

数字は一度にすべて発声しても、分けて 発声してもかまいません。

発声するときは、以下の例を参照の上、 局番単位の区切る位置に注意して発声 してください。

- 例)「03 1234 5678」を発声する場合
  - 一度にすべて発声するとき 「ゼロ、サン、イチ、ニ、サン、ヨン、ゴ、 ロク、ナナ、ハチー
  - ・分けて発声するとき 「ゼロ、サン」+「イチ、ニ、サン、ヨ ン」+「ゴ、ロク、ナナ、ハチ」
- 市内局番については、桁読みで発声することができます。
  - ・例) 「03 1234 5678」 の市内局 番を桁読みで発声する場合 「ヤンニヒャクサンジュウヨン!

## 知識

● 「-」は「の」または「<mark>はいふん」</mark>と発 声しても、省略してもかまいません。

#### 最寄の施設を目的地に設定する

さまざまなジャンルから検索した施 設を目的地に設定できます。

● ジャンルを選択するときは、「ジャンル名」 を発声します。

例) 最寄の「コンビニエンスストア」を目 的地に設定します。


● ここでは「近くで探す」と「<ジャンル名 > | を発声する場合で説明します。

#### お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ い」「詳細な説明が必要の場合

> は、ヘルプとお話しください」 <ピッ>

お客様: 「近くで探す | \* 1



車載機:「近くで探す」

車載機:「ジャンル名をお話しください」

<ピッ>

お客様:「コンビニト

車載機:「コンビニエンスストア」

車載機:「施設の番号を選択してお話し

ください」、「またはルート沿い で探すとお話しください!

<ピッ>

お客様: [2]

車載機: [2]

車載機:「よろしければ、はいとお話しく

ださい」 <ピッ>

お客様: 「はい」 車載機: 「はい」

- ●以上で、最寄のコンビニエンスストアを目的地に設定して、ルートが探索されます。
- ■「近くで探す」と「<ジャンル名>」を 続けて発声する
- \*\* <sup>1</sup> で「近くで探す "○○○<ジャンル名 >"」と発声すると、簡単に検索を始める ことができます。

## My リクエストを使う

▶G-BOOK オンラインサービス利用時

My リクエストに登録されているコン テンツをリクエストできます。

■ コンテンツを選択するときは、「コンテンツ名」を発声します。

例)「道路交通情報:一般道」をリクエストします。


#### お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ

い」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」

<ピッ>

#### お客様:「マイリクエストを実行」



車載機:「マイリクエストを実行」

車載機: 「表示されているコンテンツ名

をお話しください」<ピッ>

お客様:「道路交通情報一般道」

車載機:「交通情報一般」

#### 知識

表示が隠れているコマンドを発声して も認識されます。ページを切り替える必 要はありません。

#### 他のページのコンテンツを リクエストする

他のページに登録してあるコンテンツをリクエストしたいときは、次のいずれかの操作を行います。

- ■音声操作でページを切り替える
- **1**「前のページ」または「次のページ」と 発声する。
- 2「コンテンツ名」を発声する。
- ■スイッチでページを切り替える
- **1** [♠] または [♥] にタッチ。
- **2** トークスイッチを押し、「コンテンツ 名」を発声する。

# サウンドライブラリの楽曲 を検索する

サウンドライブラリ内の楽曲を、音声 認識で検索して再生できます。

▼アーティスト名とアルバム名は、サウンドライブラリ画面で表示される読みを発声します。

・アーティスト名:アーティスト読み

・アルバム名:アルバム読み

例) ○○○ (アーティスト名) の曲を再 生します。

ここでは「アーティストで再生」と「<アーティスト名>」を発声する場合で説明します。

#### お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ

い」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」 <ピッ>

お客様:「アーティストで再生」※1



車載機:「アーティストで再生」

車載機:「アーティスト名をお話しくだ

さい| <ピッ>

お客様:「○○○<アーティスト名>」

車載機:「○○○<アーティスト名>」

車載機:「よろしければ、はいとお話しく

ださい | ※2 < ピッ >

お客様: 「はい」※3

車載機: 「はい」

以上で、選択したアーティストの曲が再生されます。

# 「アーティストで再生」と「<アーティスト名>」を続けて発 声する

\*\*<sup>1</sup>で「アーティストで再生 "○○○アーティスト名>"」と発声すると、簡単に再生できます。

#### 複数の候補が表示されたとき

- \*\* <sup>2</sup> で「再生、とお話しください」と出力 されます。

#### 知識

- ●アーティスト読み(アーティスト名)、アルバム読み(アルバム名)が付与されなかったり、表示用のアーティスト、アルバムの名称と読みが異なることがあります。
  - この場合、サウンドライブラリ画面で表示されるアーティスト名、アルバム名を発声しても読みが異なるため、音声操作で楽曲の検索ができません。
  - サウンドライブラリ画面で、それぞれの読みをご確認ください。
- ●サウンドライブラリ画面を確認し、ご希望のアーティスト読み(アーティスト名)、アルバム読み(アルバム名)でない場合は、次のいずれかの操作をしてください。
  - 「タイトル情報を再取得する」(→ P.257)の操作で、再度、該当する情報を付与し、情報が更新されないか確認する。
  - 「アーティスト名を変更する」(→P.256)、「アーティスト読みを変更する」(→P.256)の操作で、希望の読みに変更する。
- 認識対象となるアーティスト名、またはアルバム名が 1500 件を超えると、音声操作で楽曲の検索ができません。サウンドライブラリ操作画面から操作してください。(→P.244)
- ●楽曲の検索ができない場合、「曲を探す」 と表示されます。

# メモリ地点を使う

メモリ地点に登録した施設を目的地 に設定できます。(→P.136)

◆ メモリ地点を指定するときは、「メモリ地 点名」を発声します。

例) ○○○ (メモリ地点名) を目的地に 設定します。


ここでは「メモリ地点で探す」と「<メモリ地点名>」を発声する場合で説明します。

お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ

い」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」 < ピッ>

お客様:「メモリ地点で探す」※1



車載機:「メモリ地点で探す」

車載機: 「選択したいメモリ地点登録名

称をお話ください」<ピッ>

お客様:「○○○<メモリ地点名>」

車載機:「○○○<メモリ地点名>」※2

車載機:「よろしければ、はいとお話しく

ださい」<ピッ>

お客様: 「はい」 車載機: 「はい」

以上で、メモリ地点を目的地に設定し、 ルートが検索されます。

# 「メモリ地点で探す」と「<メモリ地点名>」を続けて発声する

\*\* <sup>1</sup> で「メモリ地点で探す \*\* ○○○<メモリ地点名>"」と発声すると、簡単に検索を始めることができます。

#### 複数の候補が表示されたとき

● \*\* <sup>2</sup> の後、「よろしければ、目的地セットと お話しください」「〈ピッ〉」と出力され ます。選択したい候補の番号、または「目 的地セット」と発声して〈ださい。

#### 知識

- メモリ地点の名称読みを登録すると、音 声操作で認識させることができます。 (→P.141)
- 表示が隠れているコマンドを発声して も認識されます。ページを切り替える必 要はありません。

## 電話をかける

電話帳に登録した名称や電話番号を 発声して、電話をかけることができま す。

#### 電話番号でかける

電話番号を発声するときの注意点については、「電話番号で探す」(→ P.324) と同様です。


例) [03-1234-5678] に電話をかけます。

#### お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ い」「詳細な説明が必要の場合

は、ヘルプとお話しください」 <ピッ>

お客様:「電話番号でかける」



車載機:「電話番号でかける」

車載機:「電話番号を市外局番からお話

しください」<ピッ>

お客様: [03 - 1234 - 5678] 車載機: [03 - 1234 - 5678]

車載機: 「続きの番号、または発信とお話

しください」 <ピッ>

お客様: 「発信」 車載機: 「発信」

## 知識

表示が隠れているコマンドを発声して も認識されます。ページを切り替える必 要はありません。

#### 電話帳でかける

●発信できる電話番号は、電話帳(→P.439)に登録してある電話番号です。例) ○○○(電話帳名)に電話をかけます。


お客様:(トークスイッチを押す)

車載機:「ピッと鳴ったら、お話しくださ

い」「詳細な説明が必要の場合は、ヘルプとお話しください」

<ピッ>

お客様:「電話帳でかける」※1



重載機:「雷話帳でかける」

車載機:「電話帳に登録されている名称

をお話しください! <ピッ>

お客様:「○○○<電話帳名>|

車載機:「○○○<電話帳名>| ※2

車載機:「発信とお話しください」<ピッ>

お客様: 「発信」 車載機: 「発信」

以上で、選択した電話帳名の電話番号に発信します。

#### 「電話帳でかける」と「<電話帳 名> | を続けて発声する

※¹で「電話帳でかける"○○○<電話帳名>"」と発声すると、簡単に発信できます。

### 複数の候補が表示されたとき

● \*\* <sup>2</sup> の後、「よろしければ、はいとお話しく ださい」と出力されます。発信したい候補 の番号、または「はい」と発声してくださ い。

### 知識

- ●音声操作で電話をかける場合、携帯電話 の機種によっては、発信後電話画面に切 り替わるまでに時間がかかることがあ ります。
- ●データ通信中に音声操作で電話をかけると、データ通信は強制終了されます。

## 1. 音声認識コマンド一覧

## 音声認識コマンド一覧について

音声認識モードで表示されるコマンドについて、発声する認識語とそのときの動作をまとめています。

● 「音声認識モードを開始する」(→P.317)の手順で、コマンドを発声します。

#### 知識

- 表ではすべてのコマンドを紹介しています。
- ●次のようなコマンドは、コマンドリストに表示されない場合があります。
  - ・車両に装着されていない機器のコマンド
  - ・現在利用できないコマンド例)メモリ地点で探すコマンドは、メモリ地点を登録していないと表示されません。
- メインメニュー画面に表示されないコマンドを認識させるには、まずガイドメニュー画面の表示コマンドを発声し、希望のコマンドを表示させてください。

## 音声認識コマンド一覧

#### メインメニュー画面の表示コマンド

コマンド名称	認識語	動作
自宅に帰る	じたくにかえる	自宅へのルートを表示する
目的地を探す	もくてきちをさがす	ルート検索コマンドを表示する
近くで探す+ (ジャンル名)	ちかくでさがす 例)「近くで探す コンビ ニ」「近くの コンビニ」	希望の (ジャンル名) のうち、よ り近いところを探す
電話帳でかける+ (電話帳名)	でんわちょうでかける 例)「電 話 帳 で か け る XXX ** <sup>4</sup> 」「電話帳 XXX ** <sup>4</sup> 」	(電話帳名)の電話をかける
アーティストで再生+ (アーティスト名)	あーてぃすとでさいせい 例)「アーティストで再生 XXX ** <sup>1</sup> 」「アーティスト XXX ** <sup>1</sup> 」	(アーティスト名) から音楽を再 生する
アルバムで再生+ (アルバム名)	あるばむでさいせい 例)「ア ル バ ム で 再 生 XXX <sup>※1</sup> 」「アルバム XXX <sup>※1</sup> 」	(アルバム名) から音楽を再生す る

コマンド名称	認識語	動作
メモリ地点で探す+ (メモリ地点名)	めもりちてんでさがす 例)「メモリ地点で探す XXX ** <sup>2</sup> 」「メモリ地点 XXX ** <sup>2</sup> 」	(メモリ地点名)へのルートを表示する
電話番号でかける	でんわばんごうでかける	電話番号から電話をかける
G-BOOK を実行+ ( コンテンツ名 )	じーぶっくをじっこう 例)「G-BOOK を実行 XXX <sup>*3</sup> 」「G-BOOK XXX <sup>*3</sup> 」	G-BOOK サービスの ( コンテン ツ名 ) を実行する
マイリクエストを実行	まいりくえすとをじっこう	マイリクエストを実行する

<sup>\* 1</sup> 任意のアーティスト名、またはアルバム名を発声してください。

<sup>※2</sup> 登録したメモリ地点名称を発声してください。(→P.136)

<sup>\*\*3</sup> G-BOOK センターから設定されたコンテンツを利用できます。

<sup>\*4</sup> 任意の電話帳名を発声してください。

## ガイドメニュー画面の表示コマンド

コマンド名称	認識語	動作
自宅に帰る	じたくにかえる	自宅へのルートを表示する
目的地を探す	もくてきちをさがす	ルート検索コマンドを表示する
曲を探す	きょくをさがす	オーディオ操作コマンドを表示 する
電話をかける	でんわをかける	通話コマンドを表示する
G-BOOK を使う	じーぶっくをつかう	G-BOOK コマンドを表示する

### ▶ルート検索コマンド

コマンド名称	認識語	動作
住所で探す	じゅうしょでさがす	住所から目的地を設定し、ルート を表示する
電話番号で探す	でんわばんごうでさがす	電話番号から目的地を設定し、 ルートを表示する
施設で探す	しせつでさがす	施設名から目的地を設定し、ルートを表示する
近くで探す	ちかくでさがす	近くの施設を目的地に設定し、 ルートを表示する
メモリ地点で探す	めもりちてんでさがす	登録したメモリ地点を目的地に 設定し、ルートを表示する

## ▶オーディオ操作コマンド

コマンド名称	認識語	動作
アルバムで再生	あるばむでさいせい	アルバム名から音楽を再生する
アーティストで再生	あーてぃすとでさいせい	アーティスト名から音楽を再生 する

## ▶通話コマンド

コマンド名称	認識語	動作
電話帳でかける	でんわちょうでかける	電話帳から電話をかける
電話番号でかける	でんわばんごうでかける	電話番号から電話をかける

### ▶G-BOOK コマンド

コマンド名称	認識語	動作
G-BOOK を実行	じーぶっくをじっこう	G-BOOK サービスのコンテンツ を実行する <sup>※ 1</sup>
マイリクエストを実行	まいりくえすとをじっこう	マイリクエストを実行する

<sup>\* 1</sup> G-BOOK センターから設定されたコンテンツを利用できます。

# 情報

1	情報について	
1.	<b>情報画面について</b> 情報画面を表示する	
2.	交通ナビ関連情報について	337
	交通ナビ関連情報を表示する	337
3.	エコ情報について	338
	工コ情報画面を表示する	338
	ESPO 画面を表示する	339

# 1. 情報画面について

# 情報画面を表示する



- 1 画面外の 情報・G を押す。
- G-BOOK 画面が表示されたとき
  - ➡ 情報 にタッチ。

● 情報画面から次の操作を行うことができます。

番号	表示順序/ 項目(スイッチ)	機能	ページ
1	電話	交通・ナビ関連情報の表示	337
	电前	ハンズフリー画面の表示	425
2	工コ情報	エコ情報の表示	338
3	VICS	VICS 図形情報、文字情報の表示	181
		割込情報の表示*1	181
		VICS 提供放送局の選択	185
4	高速渋滞予測※2	渋滞予測情報の表示	548
5	ETC **3	ETC 画面の表示	400

- ※1 ビーコンユニットを装着したときのみ操作することができます。
- $^{*2}$  G-BOOK オンラインサービスを利用されているときに操作することができます。
- ※3 ナビ連動の ETC システムを取り付けたときのみ表示されます。

# 2. 交通ナビ関連情報について

# 交通ナビ関連情報を表示する

JAF や道路交通情報センターなどの電話番号を表示することができます。また、登録されているメモリ地点 (→ P.133) や設定されている目的地 (→ P.102) に電話番号が入力されていれば、その地点の電話番号を表示することができます。



- 1 [電話] にタッチ。
- 2 [交通ナビ] にタッチ。



- **3** 項目にタッチ。
- ●目的地が1カ所のみ設定されているとき▶「目的地】にタッチすると、名称と雷討
  - ▶ [目的地] にタッチすると、名称と電話 番号を表示する。
- **4** 選択した項目により、次のいずれかの 操作をする。

# JAF または道路交通情報センターの情報を表示する

1 都道府県名 → 施設名称の順にタッチ。

#### メモリ地点の情報を表示する

- メモリ地点にタッチ。
- 地図を表示するとき
  - ▶ [地図] にタッチ。
- リストの並べ方をかえるとき
  - →「メモリ地点を修正する」(→P.137) 手順 2へ。

#### 目的地の情報を表示する

- 目的地が複数設定されているとき
  - → 目的地にタッチ。

# 3. エコ情報について


# エコ情報画面を表示する

工コ情報画面を表示します。

画面内の各スイッチを選択すると、ESPO 画面、エネルギーモニター画面、燃費画面に切り替えることができます。




- **1 [エコ情報]** にタッチ。
- 2 エコ情報画面が表示される。
- ▶ESPO 画面



▶エネルギーモニター画面



#### ▶毎分燃費画面



## 知識)

■ エネルギーモニター画面、毎分燃費画面 についての詳細は、別冊プリウス PHV 取扱書をご覧ください。


# ESPO 画面を表示する

現在のエコ運転の状況やアドバイスを表示します。G-BOOK センターと通信を行うことで、ステータスを獲得することができます。



- **1 [エコ情報]** にタッチ。
  - エネルギーモニター画面または毎分燃費画面が表示されたとき→ [ESPO] にタッチ。

#### 表示について



番号	表示	機能
1	ステータス表示*	エコ運転の採点結果や走行情報を G-BOOK センターに送信し、計算されたデータをもとにステータスを表示する。 ステータスはエコ運転を継続することでブロンズ、シルバー、ゴールドの順にランクがアップします。
2	エコレベル平均値	エコレベルメーターの平均値を表示する。
3	エコレベルメーター	エコドライブインジケーターランプの点灯を継続させることなどでメーターが増加します。 エコドライブインジケーターランプについては別冊プリウス PHV 取扱書をご覧ください。
4	エコレベル インジケーター	エコレベルメーターのレベルに応じて Good・Excellent が表示されます。レベルが低い場合は表示されません。
5	毎分燃費(前回 "パワー" スイッチ ON モード時)	1分ごとの平均燃費を最大 15分前までグラフ表示する。
6	毎分燃費(今回 "パワー"スイッチ ON モード〜現在)	今回と前回の平均燃費を色分けして表示します。

<sup>※</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用されているときに表示されます。

## タッチスイッチについて



番号	スイッチ	機能
1	燃費スイッチ	燃費画面を表示する。
2	エネルギースイッチ	エネルギーモニター画面を表示する。
3	エコカルテ	お車から送信された情報を反映して、月間の走行距離・ガソリン消費量・CO2排出量・平均燃費・獲得ポイント・エコ運転スコアが表示されます。
4	アドバイススイッチ	ドライバーの運転操作についてエコ運転の観点で診断した結果を表示します。よいところを確認したり、さらによくするにはどうしたらよいかを知ることが出来ます。 エコ運転や環境に関する豆知識が表示されます。
5	更新スイッチ*	走行情報等を G-BOOK センターへ送信し、ステータス表示を更新します。

<sup>※</sup> G-BOOK オンラインサービスを利用されているときに操作することができます。

## 知識

●パソコンや携帯電話のユーザーサイトでもステータスなどをご覧にいただけます。

# 周辺監視

1		3 縦列駐車をする	
	アシストとは	1. 駐車ガイド線表示モードを	
1.	はじめに342	使用する	
	インテリジェントパーキング	画面の見方について	370
	アシストについて 342	駐車する	371
	IPA(インテリジェントパーキング	2. 縦列駐車アシストモードを	
	アシスト) プレサポートスイッチ について	使用する	372
	12016	プレサポート機能について	
2.	ガイド画面を表示する 344	駐車する	
	ガイド画面を表示する 344	青の枠の合わせかた	
2	モードを選ぶ347	月0万1下0万日1万 E17 / C	0/0
<b>J</b> .		4 知っておいていただきたいこ	بر
	並列駐車(車庫入れ)時に 使用する347	A J C B V C V I C I C C I C V C	_
	縦列駐車時に使用する349	1. こんなときは	382
		こんなメッセージが	
2	並列駐車をする	表示されたときは	382
	<u> </u>	アシストモードで赤枠が 表示されたときは	385
1.	進路表示モードを使用する 351	衣小されたことは	380
	画面の見方について 351	2. 使用上の注意点について	386
	駐車する	運転時の注意について	386
2	駐車ガイド線表示モードを	画面に映る範囲について	388
۲.	使用する355	カメラについて	390
	画面の見方について	画面と実際の路面との	
	駐車する	誤差について	391
	<u></u>	立体物が近くにあるとき	392
3.	車庫入れアシストモードを	センサーについて	393
	使用する	補機バッテリーの脱着後や	
	プレサポート機能について357	システム初期化中画面が でたときは	396
	イージーセット機能について 358	C/CC21&	390
	駐車する		
	目標駐車位置設定時のコツ366		

※本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

6

## 1. はじめに

## インテリジェントパーキングアシストについて

車両後方の映像に後退操作の参考になるガイド線を合成して表示することにより、後退駐車を補助するシステムです。

アシストモードでは、ハンドルを自動で操作することにより、画面上で設定した日標駐車位置付近への後退駐車を補助します。

(自動で後退、および速度調整は行いません。)

インテリジェントパーキングアシストは自動駐車装置ではありません。後退駐車を行うための補助装置です。


# ▲ 警告

- ●後退するときは、必ず後方および周辺の安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏んで速度調整しながら、ゆっくり後退してください。(→P.386)
- ●周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、 画面の「中止」にタッチしてシステムを解除してください。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。(→ P.391、392)
  - 設定した目標駐車位置付近へアシストするシステムのため、駐車時の路面や自車の状況・目標駐車位置までの距離などにより、設定した目標駐車位置にアシストできない場合があります。(→ P.386)


# IPA(インテリジェント パーキングアシスト)プレ サポートスイッチについて

ハンドルの左側にあります。

プレサポート機能 ( $\rightarrow$ P.357、372) の ON と OFF、およびアシストモード (車庫入れ/縦列駐車) の切り替えを します。



● "パワー"スイッチが ON モード、アシストモードが ON、シフトポジションが P、R 以外で車速が約 15km/h 以下のとき、スイッチを押すごとに、次のように画面が切り替わります。



● プレサポート機能が使用できないときは、 「"ピピッ"」という音が出力されます。


# 2. ガイド画面を表示する

## ガイド画面を表示する


**1** "パワー" スイッチが ON モードのとき、シフトポジションを R にする。

下の画面は、予想進路線を表示しているときの画面例です。

#### アシストモード ON 画面



アシストモード OFF 画面



■車の前方

表示	内容
1 アシストモードスイッチ	アシストモードの ON / OFF を切り替える。 ・ ON のときは作動表示灯が点灯します。
2 車庫入れスイッチ	車庫入れアシストモード(→ P.357)に切り替える。
3 縦列駐車スイッチ	縦列駐車アシストモード(→ P.372)に切り替える。
4 カメラ方向確認線	カメラの向きを確認する線です。
5 注意メッセージ	画面が表示されてからしばらくの間点滅する。
6 表示モード切り替え スイッチ	表示モードを切り替える。

## **⚠** 注意

●画面に映っているバンパーの端がカメラ方向確認線と一致していないときは、カメラの向きがずれています。トヨタ販売店で点検を受けてください。

## 知識

● バックドアが開いているときは、ガイド線、スイッチ、カメラ方向確認線は表示されません。表示させるにはバックドアを閉じてください。

#### 音量設定について

音声案内の音量はナビの音量設定に連動しています。

- 音量を調整したいとき → 「音量設定を変更する」(→ P.83)
- 次の音声は【消音】に設定しても出力されます。
  - 「アシストを開始できません」
  - ・「アシストを開始します」
  - ・「目標位置に到達しました アシストを終了します」
  - ・「"ピピッ" アシストを中止します」
- ハンズフリー通話中は、次の音声以外は出力されません。

  - 「アシストを開始できません」「"ピピッ"アシストを中止します」

#### システムを解除する

- $\mathbf{1}$  シフトポジションを R 以外にすると、システムは解除されます。
- シフトポジションを R にしていても、画面外の 現在地 など各モードのスイッチを 押すと、インテリジェントパーキングアシストは解除され、押したスイッチのモード画面に切り替わります。

#### ■システムが解除されるとき

- 車庫入れアシストモード、縦列駐車アシストモードでは、シフトポジションが R でも、次のときにインテリジェントパーキングアシストは解除されます。
  - ・パーキングブレーキをかけたとき
  - ・画面を切り替えたとき
  - ・ブレーキペダルから足を離したときに車両前方にずり下がったり、停車しているとき
  - ・タイヤの磨耗や空気圧の低下などにより、正常にアシストできないとき
  - ・システムの温度保護機能が働いたとき
  - ・日標駐車位置設定画面で日標駐車位置を確定せずに後退したとき
  - システムが異常のとき
- ●後退中にシステムが解除されたときは、ハンドルをしっかり持って、ブレーキペダルを踏んで車両を停車してください。すでにシステムは解除されていますので、はじめからやり直すか、引き続き駐車するときは通常どおりハンドルを操作してください。

#### ■システムが中断されるとき

- 車庫入れアシストモード、縦列駐車アシストモードでは、次のときにインテリジェントパーキングアシストは中断されます。(3回くり返すとシステムは解除されます。)
  - ハンドルを操作したとき
  - ・アクセルを操作したとき
  - ・後退速度が速すぎるとき
- 後退中、システムが中断されたときは、一旦車両を停車し、目標駐車位置を設定してください。その際、枠が青の場合は、後方の安全を確認したのち、[OK] にタッチしてください。システムが再開します。


なお、枠が赤の場合はシステムを再開できませんので、**[中止]** にタッチしてシステムを解除してください。

# 3. モードを選ぶ

# 並列駐車(車庫入れ)時に 使用する

車庫入れなど並列駐車をするとき は、次のいずれかのモードを使用し ます。


● 車庫入れアシストモードのみ、ハンドルの自動操作を行います。



JP6002P**II** 


▶進路表示モード (→ P.351)

ハンドル操作に連動した予想進路線 などが表示されるモードです。




▶駐車ガイド線表示モード (→ P.355)

ハンドルの切り返し点 (駐車ガイド線) が表示されるモードです。




- 車両感覚に慣れた方(進路表示モードや車 庫入れアシストモードを必要とせずに駐 車できる方)はご使用ください。
- ▶距離目安線表示モード

距離目安線のみ表示されるモードで す。




- ガイドを必要としない方はで使用ください。
- ▶車庫入れアシストモード (→ P.357)

画面上で設定した目標駐車位置付近に駐車できるように、ハンドル操作を 自動で行うことにより、車庫入れ駐車 を補助するモードです。




## モードを切り替える

#### ■表示モードの切り替え




表示モード切り替えスイッチ

- **1** アシストモードスイッチを OFF にする。
- 作動表示灯が消灯した状態にします。
- **2** 表示モード切り替えスイッチにタッチ。
- タッチするごとに、次のようにモードが切り替わります。



# ■車庫入れアシストモードへの切り替え




- **1** アシストモードスイッチを ON にする。
- 作動表示灯が点灯した状態にします。
- 2 車庫入れスイッチにタッチ。

## 縦列駐車時に使用する

縦列駐車をするときは、次のいずれ かのモードを使用します。


● 縦列駐車アシストモードのみ、ハンドルの自動操作を行います。



JP6003P**II** 

▶駐車ガイド線表示モード (→ P.370)


ハンドルの切り返し点(駐車ガイド線)が表示されるモードです。



● 車両感覚に慣れた方(縦列駐車アシスト モードを必要とせずに駐車できる方)はご 使用ください。


#### ▶距離目安線表示モード

距離目安線のみ表示されるモードで す。



- ▶縦列駐車アシストモード (→ P.372)

画面上で設定した目標駐車位置付近に駐車できるように、ハンドル操作を自動で行うことにより、縦列駐車 を補助するモードです。




#### モードを切り替える

## ■駐車ガイド線表示モード、距離目安線 表示モードへの切り替え

表示モード切り替えスイッチ

- **1** アシストモードスイッチを OFF にする。
- 作動表示灯が消灯した状態にします。
- **2** 表示モード切り替えスイッチにタッチし、希望のモードにする。

## ■縦列駐車アシストモードへの切り替 え




**1** アシストモードスイッチを ON にする。

- 作動表示灯が点灯した状態にします。
- 2 縦列駐車スイッチにタッチ。

# 1. 進路表示モードを使用する

アシストモードの ON / OFF に関係なく、使用することができます。

# 画面の見方について



※アシストモード OFF 画面を使用して説明しています。

表示	内容
1 予想進路線(黄色)	車が後退していく進路の目安を示す。 ・ハンドル操作と連動します。
2 車幅延長線(青色)	車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。 ・実際の車幅より広く表示しています。 ・ハンドルがまっすぐ(直進状態)になっているときは、 予想進路線と重なります。
3 距離目安線 (青色 約 0.5m)	車の後方(バンパー後端から)の距離を示す。 ・約 0.5m 先を示します。
4 距離目安線 (赤色 約 0.5m) (黄色 約 1m)	車の後方(バンパー後端から)の距離を示す。 ・ ハンドル操作と連動します。予想進路線とともに動きます。 ・ それぞれの中心位置で、約 0.5m 先(赤色)・約 1m 先(黄色)を示します。 ・ ハンドルがまっすぐ(直進状態)になっていないときは誤差が生じます。 上の画面では、距離目安線が示す実際の距離(赤色:約 0.5m 先、黄色:約 1m 先)より、右側は近くの位置に、左側は遠くの位置に表示されます。

# ▲ 警告

- 道路の状況(段差・勾配など)や乗車人数・積載量により、画面のガイド線の表示位置は変化します。必ず後方および周辺の安全を直接確認しながら運転してください。
- ハンドルがまっすぐ(直進状態)になっているときに車幅延長線と予想進路線がずれる場合、初期化が正しく行われていないことが考えられます。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ●車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の 安全を直接確認しながら運転してください。

## (知識)


● バックドアが開いているときは、ガイド線、スイッチは表示されません。表示させるにはバックドアを閉じてください。


# 駐車する

操作手順はあくまでも一例であり、駐車時の道路事情・路面状況・自車の状況などにより、ハンドル操作のタイミング・操作量は異なります。


以上のことを十分理解したうえでご使用ください。


- ●以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。
- **1** シフトポジションを R にする。
- 2 進路表示モードにする。







3 予想進路線が駐車スペースの中に入る ようにハンドルを操作して、ゆっくり 後退する。





4 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅延長線と駐車スペース左右の 区画線との間隔が、車の近くの位置で 同じくらいになるようにハンドルを操 作する。






JP6006P**II** 

5 車幅延長線と駐車場の区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐ(直進 状態)にして、車が駐車スペースに全 部入るまで、ゆっくり後退する。

## 知識

- ●駐車するときは、画面の映像と実際の状況は異なることがありますので、必ず直接確認してください。
  - 距離目安線と駐車スペースの後端が 画面では平行に見えても、実際には平 行ではないことがあります。
  - ●駐車場の区画線が片側しかないときは、車幅延長線と駐車スペースの左端 (右端)が画面では平行に見えても(下図参照)、実際には平行ではないことがあります。




駐車場の区画線

# 2. 駐車ガイド線表示モードを使用する

アシストモードの ON / OFF に関係なく、使用することができます。

# 画面の見方について



※アシストモード OFF 画面を使用して説明しています。

表示	内容
1 車幅延長線(青色)	車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。 ・実際の車幅より広く表示しています。
2 距離目安線 約 0.5m 先 (赤色)	車の後方(バンパー後端から)の距離を示す。 ・ 約 0.5m 先を示します。
3 駐車ガイド線(青色)	ハンドルをいっぱいまでまわして後退(もっとも小まわり) したときの進路の目安を示す。 ・駐車時にハンドルを操作する位置の目安となります。

## ▲ 警告

- 道路の状況(段差・勾配など)や乗車人数・積載量により、画面のガイド線の表示位置は変化します。必ず後方および周辺の安全を直接確認しながら運転してください。
- ●車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の 安全を直接確認しながら運転してください。

## 知識


●バックドアが開いているときは、ガイド線、スイッチは表示されません。表示させるにはバックドアを閉じてください。


#### 駐車する

操作手順はあくまでも一例であり、駐車時の道路事情・路面状況・自車の状況などにより、ハンドル操作のタイミング・操作量は異なります。

以上のことを十分理解したうえでご 使用ください。

- ●以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。
- **1** シフトポジションを R にする。
- 2 駐車ガイド線表示モードにする。
- 3 駐車ガイド線が駐車スペースの左端の 区画線に合うまで後退したら止まる。





- 画面のように駐車ガイド線と区画線に合わせて後退すると、駐車スペースの幅が約2.2mの場合にほぼ中央に進入します。駐車スペースの幅に応じて止まる位置を調整してください。
- **4** ハンドルを右いっぱいにまわして、 ゆっくり後退する。
- 5 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐ(直進状態)にする。 画面を参考に最適な位置まで後退し、 駐車を終える。

# 3. 車庫入れアシストモードを使用する

アシストモードが ON のとき、使用することができます。


## プレサポート機能について

駐車スペースの手前側に駐車車両がある場合、プレサポート機能を使用することができます。


#### この機能は、

- ①駐車スペースを検出したら
- ②ハンドルを切るタイミングと
- ③後退開始位置に着いたことを 音により案内し、アシスト可能な位置へ 車両を誘導します。
- 検出したスペースが狭い場合は案内されません。

#### ■駐車車両の奥に駐車する場合




#### ■駐車車両2台の間に駐車する場合



### 知識)

- プレサポート機能を正しく動作させる ために、できるだけゆっくり(すぐに停 車できる速度で)走行してください。
- 駐車車両が 1 台しかない場合、その手前の駐車スペースではプレサポート機能を使用することができません。(下図参照)



- シフトポジションが P、R、または車速 が約 15km/h 以上のときは、使用する ことができません。
- フロントバンパー両側にあるセンサーにより駐車車両を検出し、駐車位置を特定しているため、検出できない場合(→P.395)は、案内されません。
- 車速が約15km/h以上になる、またはハンドル右側のIPAプレサポートスイッチによりプレサポート機能を OFF にするまで、駐車スペースの探索と案内が継続されます。


# イージーセット機能につい て

プレサポート機能を使用しない場合に、イージーセット機能を使用することができます。

駐車スペースに駐車枠(白線)がある場合、イージーセット機能を使用して目標駐車位置の調整をすることなく、駐車を開始できます。

#### この機能は、

- ①シフトポジションを R にしたときに 駐車枠(白線)を検出できた場合、目 標駐車位置の調整操作を省略できま す。
- ②上記①で駐車枠(白線)を検出できなかった場合、駐車したい方向にハンドルを切ることで、その方向にある駐車枠(白線)を検出し目標駐車位置を設定することができます。



#### 知識

- ●以下のときは、イージーセット機能は作動しません。
  - ・アシストモードが OFF のとき
  - ・距離日安線表示モードのとき
  - プレサポート機能を使用していると
  - ・縦列駐車をしているとき

- ●以下のような状況では、路面の駐車枠を 検出することができず、イージーセット 機能が作動しない場合があります。
  - ・白線のない駐車場(駐車枠がロープ、ブロック等でつくられている場合)
  - ・白線がかすれやよごれ等によってはっ きり見えないとき
  - ・路面が白っぽく白線とのコントラスト 差が小さいとき(コンクリート路面に 苗色線等)
  - ・路面の駐車枠線が黄色など白以外の色 のとき
  - ・夜間や地下、立体駐車場など周囲が暗いとき
  - ・降雨時や雨上がりなど、路面が濡れて 光っていたり、水たまりがあるとき
  - ・朝日や夕日など、太陽の光がカメラに 入るとき
  - 積雪や融雪剤があるとき
  - ・路面補修痕、路面表示等やポール等の 障害物があるとき
  - ・路面の色や明るさが一様でないとき
  - カメラにお湯や水をかけたとき等、レンズが曇っているとき
  - カメラのレンズがよごれたり、水滴が 付着しているとき
- ●以下のような状況では、目標駐車位置を 誤認識する場合があります。
  - ・路面補修痕、路面表示等やポール等の 障害物があるとき
  - ・降雨時や雨上がりなど、路面が濡れて 光っていたり、水たまりがあるとき
  - ・路面の色や明るさが一様でないとき
  - ・ 勾配がついている駐車場
  - ・駐車車両の影響を受けてしまった場合 (駐車車両の影、駐車車両のグリルやサイドステップ等)
  - ・白線がかすれやよごれ等によってはっ きり見えないとき
- イージーセット機能が使用できない環境 (駐車枠のない場所、駐車枠の検出が難し い場所)でも、車庫入れスイッチにタッ チして目標駐車位置を設定できます。

## 駐車する

## ▲ 警告

- ●後退するときは、必ず後方および周辺の 安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏 んで速度調整しながら、ゆっくり後退し てください。
- 周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、画面の【中止】にタッチしてシステムを解除してください。

設定した目標駐車位置付近へアシストするシステムのため、駐車時の路面や自車の状況・目標駐車位置までの距離などにより、設定した目標駐車位置にアシストできない場合があります。

以上のことを十分理解したうえで、ご使用ください。

操作中、画面にメッセージが表示された ときは、「こんなメッセージが表示され たときは」(→ P.382) の処置にしたがっ てください。


操作のしかたは、プレサポート機能を使用する場合 (→ P.360) と使用しない場合 (→ P.362) で異なります。

### プレサポート機能を使用して駐 車する

- **1** アシストモードスイッチが ON になっていることを確認する。
- 2 車速が約 15km/h 以下で、駐車スペースの手前でIPA プレサポートスイッチを 1 回押し、画面が切り替わったことを確認する。




※画面は左側の駐車スペースを検出したと きのものです。



● IPA プレサポートスイッチは、押すごとに モードが切り替わります。 (→ P.343)

- シフトポジションが P、R、または車速が 約15km/h以上のときは、IPAプレサポートスイッチを押しても画面は切り替わら ず、「"ピピッ"」という音が出力されます。 (シフトポジションが R のときは出力されません。)
- 3 駐車スペースに垂直で、駐車車両にできるだけ接近した位置に車両を移動させ、まっすぐ前進する。




- ●「"ポン"」という音が出力されたらすぐに ハンドルを切れるよう、できるだけゆっく り前進してください。
- 案内機能を中止する場合は、IPA プレサポートスイッチを2回押して、プレサポート機能を OFF にしてください。


**4**「"ポン"」という音が出力されたら、ハンドルを半~1回転切って前進する。



※画面は左側の駐車スペースを検出したと きのものです。




● 駐車スペースの中央がほぼ真横に見える 位置で「"ポン"」という音が出力されます。 **5**「"ポンポン"」という音が出力されたら 停車し、ハンドルをまっすぐにする。



- 「"ポンポン"」という音が出力されたらす ぐに停車できるよう、ハンドルを切ったあ とはできるだけゆっくり走行してくださ い。
- ハンドルを切ったあと、後退開始位置に着かなかった場合、「"ポンポン"」という音は出力されません。「"ポンポン"」という音が出力される前に停車しシフトポジションを R にした場合は、「プレサポート機能を使用しないで駐車する」の手順6の画面が表示されます。(→ P.362)
- **6** シフトポジションを R にする。
- R にしたあとの操作は
  - →「プレサポート機能を使用しないで駐車する」の手順7へ(→P.362)


### プレサポート機能を使用しない で駐車する

- **1** アシストモードスイッチが ON になっていることを確認する。
- **2** 駐車スペースに垂直で、駐車車両にできるだけ接近した位置に車両を移動させる。




- **3** 駐車スペースの中央が真横に見える位置まで車両を移動させる。
- ▶駐車スペースの片側、または両側の隣 に、駐車車両がある場合

駐車スペースの中央が真横に見える位置でハンドルを切り始める。




- 駐車スペースに対し車両を垂直にすることで、駐車位置の角度を特定しやすくなります。
- できるだけ駐車スペースに寄せ、前述のタイミングでハンドルを切り始めると、センサー (→ P.393) が駐車車両を検出しやすいため、駐車位置を特定しやすくなります。
- ▶駐車スペースの隣に、駐車車両がない場合

駐車スペースの中央が真横に見える位置でハンドルをほぼまっすぐにして一旦停止する。




- 一旦停止することで、駐車位置をほぼ特定できるため、目標駐車位置の設定(7の操作)を簡略にできます。
- 一旦停止時はハンドルをまっすぐにして ください。ハンドルを切っていると駐車位 置を特定できません。
- 一旦停止しなかったときは、駐車したい場所に対する自車の角度を参考に、前回車庫入れアシストモードを使用して駐車したときの設定位置付近に目標駐車位置(青の枠)が表示されます。

- **4** 駐車スペースに車両を入れられるよう に車両を移動させ、ハンドルをまっす ぐにして止まる。
- より正確に駐車するために、角度を大きめ に車両を移動させてください。



- **5** シフトポジションを R にする。
- 6次の操作をする。
- ▶イージーセット機能により、駐車位置を 特定できた場合


青の枠が駐車したい場所に合っていることを確認して、[OK] にタッチ。



- **[OK]** にタッチしたあとの操作は
  - ⇒ 手順8へ
- 駐車位置を変更したいとき
  - → [×] → 『『』 の順にタッチして、手順 7へ


## ⚠ 注意

● 青の枠や回避ポールが駐車車両にかかっている等、目標駐車位置を誤認識している場合は、【×】にタッチして中止し、駐車位置を変更してください。




回避ポール、青の枠については、手順7の「警告」、「注意」を合わせてご覧ください。

▶イージーセット機能により、駐車位置を 特定できなかった場合 駐車したい方向にハンドルを切る。



- 駐車位置を特定できれば、手順6の「イージーセット機能により、駐車位置を特定できた場合」(→P.363)の画面に切り替わります。
- 駐車位置を特定できず、画面が切り替わらない場合は、にタッチして、手順 7



※画面は進路表示モード時の画面例です。

- **7** 矢印にタッチして、青の枠を駐車したい場所に合わせ、**[OK]** にタッチ。
- 画面(矢印以外の場所)をタッチすること によっても青の枠を移動することができ ます。
- ・ 青の枠を合わせるにはコツがあります。 「目標駐車位置設定時のコツ」(→ P.366) をご覧ください。
- 表示された枠が、駐車したい場所とは反対 側に表示されたとき
  - → グマン にタッチ。
- 駐車不可能なエリアは赤く表示されます。



- 枠が赤く表示されているときは、その位置 ヘアシストモードを使用して駐車することはできません。「アシストモードで赤枠 が表示されたときは」(→ P.385)をご覧 ください。
- 青の枠が表示されているとき、[OK] に タッチせずに後退すると、音声案内「駐車 位置が確定されていません」が出力されま す。そのまま後退を続けると、音声案内 「アシストを開始できません」が出力され、 システムが解除されます。枠が赤く表示さ れているときは、後退しても案内されませ ん。

● 画像の歪みのため、青の枠が路面の駐車枠 に一致しない場合があります。このような 場合には、回避ポールが駐車車両や障害物 に重ならない範囲でおおよその位置に合 わせてください。

# ▲ 警告

● 同避ポールは目安です。必ず後方や周囲 の安全を直接確認しながら、慎重に後退 してください。

## 注意

● 青の枠の中や自重と駐車スペースとの 間に障害物がなく、回避ポールが駐車車 両や壁などにかかっていないことを必 ず確認してください。 青の枠の中や自車と駐車スペースの間 に障害物がある、または回避ポールが駐 車車両や壁などにかかっている場合は、 接触するため車庫入れアシストモード は使用しないでください。

車両にかかっている



- ●路面に段差や勾配があると正しい位置 に目標駐車位置を設定できないため、駐 車位置がずれたり、車両が傾くことがあ ります。このような場所では、車庫入れ アシストモードは使用しないでくださ い。
- 駐車不可能な範囲を示す赤色のエリア が路面の駐車枠にかかると、その駐車枠 が駐車不可能な範囲と判断されるため 駐車できません。路面の駐車枠にかから ない位置まで前進してください。

8 通常の後退操作の姿勢をとり、ハンド ルに力を加えないように軽く手を添 え、後方および周辺の安全を直接確認 し、ブレーキペダルを踏んで速度調整 しながら、ゆっくり後退する。

音声案内 「アシストを開始します」

- ハンドルが回転するときは、音声案内「ハ ンドルが右(左)にまわります | が出力さ れます。手などを巻き込まないよう注意し てください。
- [中止] にタッチするとアシストを中止し ます。
- 後退速度が速すぎると、警告音「ピィピィー が出力されます。そのまま後退を続けると システムが解除されます。警告音が鳴らな いような速度で後退してください。
- 音声案内「アシストを開始します」が出力 されても後退を始めないと、音声案内「車 両周辺を確認しながらバックします」が出 力されます。
- 画面に表示されている青の枠は自車の大 きさとほぼ同じサイズで表示されます。 (日標駐車位置設定時に表示される青の枠 は、一般的な路面の駐車枠の大きさで表示 されます。)

# ▲ 警告

- 後退するときは、必ず後方および周辺の 安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏 んで速度調整しながら、ゆっくり後退し てください。
- 周辺の車両や障害物、人などに接触しそ うなときは、ブレーキペダルを踏んで停 車し、画面の**「中止**」にタッチしてシス テムを解除してください。

- 9 車両がほぼ目標駐車位置に入ったら、 音声案内「目標位置に到達しました。 アシストを終了します」が出力され、 車庫入れアシストモードが終了する。
- 音声案内は安全のため、目標駐車位置より 若干手前で出力されます。また、その時点 でシステムの作動も終了するため、ハンド ルをしっかり持ち、ブレーキペダルを踏ん で速度調整しながらゆっくり後退し、希望 の位置に駐車します。
- 距離目安線 (→ P.355) を参考に、必ず目 視やミラーで車両の前後を確認しながら 後退してください。

## 目標駐車位置設定時のコツ


目標駐車位置 (青の枠) を設定するとき に知っておくと便利です。

## 青枠の表示位置について

# ■駐車スペースの片側、または両側の隣に、駐車車両がある場合

青の枠が最初に表示される位置は、センサーによる隣の駐車車両の検出と、カメラの映像から駐車スペースの白線を検出することにより、駐車位置を特定し、表示する位置を決めています。

センサーにより駐車車両が正しく認識されると、青の枠はほぼ駐車スペースに表示されます。表示された枠が駐車スペースとずれてしまうときは、ハンドルを切り始める位置を調整します。



## 知識

- ●駐車スペースに対し車両を垂直にする ことで、駐車位置の角度を特定しやすく なります。
- ●できるだけ駐車スペースに寄せ、駐車スペースの中央が真横に見える位置でハンドルを切り始めると、センサーが駐車車両を検出しやすいため、駐車位置を特定しやすくなります。


## ■駐車スペースの隣に、駐車車両がない 場合

青の枠が最初に表示される位置は、一旦停止した位置と、カメラの映像から駐車スペースの白線を検出することにより、駐車位置を特定し、表示する位置を決めています。

### (知識)

- ●一旦停止することにより、駐車位置をほぼ特定し、その付近で白線を検出します。そのため、一旦停止すると目的の駐車位置の白線を検出しやすくなります。
- 白線の形状により、白線を正しく検出できないことがあります。
- ●以下のような状況では、路面の駐車枠を 検出できないことがあります。
  - ・白線がかすれやよごれによってはっ きり見えないとき
  - ・路面が白っぽく白線とのコントラスト差が小さいとき
  - ・路面の駐車枠線が黄色など白以外の 色のとき
  - ・ 夜間や地下、立体駐車場など周囲が暗いとき
  - ・降雨時や雨上がりなど、路面が濡れて 光っていたり、水たまりがあるとき
  - ・朝日や夕日など、太陽の光がカメラに 入るとき
  - ・積雪や融雪剤があるとき
  - ・路面補修痕、路面表示等があるとき
  - ・路面の色や明るさが一様でないとき
  - カメラにお湯や水をかけたとき等、レンズが曇っているとき
  - カメラのレンズがよごれたり、水滴が 付着しているとき

一旦停止が正しく認識されると、青の枠はほぼ駐車スペースに表示されます。駐車区画の白線が正しく検出できないときに、一旦停止したにもかかわらず、表示された枠が駐車スペースとずれてしまうときは、一旦停止位置を調整します。



#### 青の枠の合わせかた

青の枠を駐車スペースに合わせるには、矢印にタッチして合わせる方法と、画面(矢印以外の場所)をタッチして合わせる方法があります。


#### ■矢印にタッチして合わせる

画面に表示されている矢印にタッチすると、以下のように青の枠が移動します。


#### タッチする矢印



青の枠の動き(前後左右)




#### 青の枠の動き(回転)




# ■合わせたい場所に直接タッチして合わせる

移動したい場所にタッチすると、以下のように青の枠が移動します。

移動したい場所の前端にタッチ



ここがタッチした場所に移動





## 知識

- 次の範囲はタッチしても、青の枠を移動することはできません。
  - ・矢印スイッチ周辺
  - ・画面下のメッセージ、スイッチ周辺
  - ・距離が遠く駐車できない範囲

## 駐車区画と青の枠が合わないと き


路面の駐車枠の幅が画面に表示された青の枠と合わないときは、路面の駐車枠と青の枠のずれが左右均等になるように合わせてください。






## 路面に傾斜がついているとき

路面に傾斜がついているときは、手順 **4** (→ P.363) で車を止める際、角度 を大きめに移動してください。



また、青の枠を合わせるときは、手前の 線で合わせた方が駐車角度は正確にな ります。






# 1. 駐車ガイド線表示モードを使用する

アシストモードの ON / OFF に関係なく、使用することができます。

# 画面の見方について



※アシストモード OFF 画面を使用して説明しています。

表示	内容
1 車幅延長線(青色)	車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示す。 ・実際の車幅より広く表示しています。
2 距離目安線 約 0.5m 先 (赤色)	車の後方(バンパー後端から)の距離を示す。 ・約 0.5m 先を示します。
3 駐車ガイド線(青色)	ハンドルをいっぱいまでまわして後退(もっとも小まわり) したときの進路の目安を示す。 ・駐車時にハンドルを操作する位置の目安となります。

## ▲ 警告

- 道路の状況(段差・勾配など)や乗車人数・積載量により、画面のガイド線の表示位置は変化します。必ず後方および周辺の安全を直接確認しながら運転してください。
- ●車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の 安全を直接確認しながら運転してください。

### 知識


バックドアが開いているときは、ガイド線、スイッチは表示されません。表示させるにはバックドアを閉じてください。


## 駐車する

操作手順はあくまでも一例であり、駐車時の道路事情・路面状況・自車の状況などにより、ハンドル操作のタイミング・操作量は異なります。

以上のことを十分理解したうえでご使用ください。

- ●以下の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作がすべて左右逆になります。
- **1** シフトポジションを R にする。
- 2 駐車ガイド線表示モードにする。
- **3** 駐車ガイド線が駐車したい位置の左端 に合うまで後退したら止まる。





JP6022PII

**4** ハンドルを右いっぱいにまわして、 ゆっくり後退する。

## ▲ 注意

- 車の左前端を前方に駐車している車に ぶつけないよう注意して、ゆっくり後退 してください。
- 5 車が路肩と平行になったら、ハンドルをまっすぐ(直進状態)にする。 画面を参考に最適な位置まで後退し、 駐車を終える。

# 2. 縦列駐車アシストモードを使用する

アシストモードが ON のとき、使用することができます。


## プレサポート機能について

駐車車両2台の間に駐車スペースがある場合、プレサポート機能を使用することができます。

#### この機能は、


- ①駐車スペースを検出したら
- ②後退開始位置に着いたことを 音により案内し、アシスト可能な位置へ 車両を誘導します。
- 検出したスペースが狭い場合は案内されません。

#### ■駐車車両2台の間に駐車する場合



#### 知識

- プレサポート機能を正しく動作させる ために、できるだけゆっくり(すぐに停 車できる速度で)走行してください。
- 駐車車両が 1 台しかない場合、その手前 または奥の駐車スペースではプレサ ポート機能を使用することができませ ん。(下図参照)



## 知識

- シフトポジションが P、R、または車速 が約 15km/h 以上のときは、使用する ことができません。
- フロントバンパー両側にあるセンサーにより駐車車両を検出し、駐車位置を特定しているため、検出できない場合(→P.395)は、案内されません。
- ●車速が約15km/h以上になる、またはハンドル右側のIPAプレサポートスイッチによりプレサポート機能を OFF にするまで、駐車スペースの案内が継続されます。

## 駐車する

## ▲ 警告

- 後退するときは、必ず後方および周辺の 安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏 んで速度調整しながら、ゆっくり後退し てください。
- 周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、画面の【中止】にタッチしてシステムを解除してください。

設定した目標駐車位置付近へアシストするシステムのため、駐車時の路面や自車の状況・目標駐車位置までの距離などにより、設定した目標駐車位置にアシストできない場合があります。

以上のことを十分理解したうえで、ご使用ください。

操作中、画面にメッセージが表示されたときは、「こんなメッセージが表示されたときは」(→ P.382) の処置にしたがってください。


操作のしかたは、プレサポート機能を使用する場合 (→ P.373) と使用しない場合 (→ P.375) で異なります。

## プレサポート機能を使用して駐 車する

- アシストモードスイッチが ON になっていることを確認する。
- 2 車速が約 15km/h以下で、駐車スペースの手前でIPA プレサポートスイッチを2回押し、画面が切り替わったことを確認する。




※画面は左側の駐車スペースを検出したと きのものです。



- IPA プレサポートスイッチは、押すごとに モードが切り替わります。(→ P.343)
- シフトポジションが P、R、または車速が 約15km/h以上のときは、IPAプレサポー トスイッチを押しても画面は切り替わら ず、「"ピピッ"」という音が出力されます。 (シフトポジションが R のときは出力され ません。)

3 道路(または路肩)と平行で、駐車車 両との間隔が約 1 mの位置に車両を移 動させ、まっすぐ前進する。




JP6026PII

● 案内機能を中止する場合は、IPA プレサポートスイッチを1回押して、プレサポート機能をOFFにしてください。

**4**「"ポンポン"」という音が出力されたら 停車する。



※画面は左側の駐車スペースを検出したと きのものです。





JP6027P**II** 

● 前方の駐車車両の前端がほぼ真横に見える位置で「"ポンポン"」という音が出力されます。




JP6028PII

- 「"ポンポン"」という音が出力されたらすぐに停車できるよう、できるだけゆっくり前進してください。
- 後退開始位置に着かなかった場合、「"ポンポン"」という音は出力されません。「"ポンポン"」という音が出力される前に停車しシフトポジションを R にした場合は、「プレサポート機能を使用しないで駐車する」の手順 5 の画面が表示されます。(→P.375)
- **5** シフトポジションを R にする。
- R にしたあとの操作は
  - →「プレサポート機能を使用しないで駐車する」の手順6へ(→P.375)


## プレサポート機能を使用しない で駐車する

- **1** アシストモードスイッチが ON になっていることを確認する。
- 2 道路(または路肩)と平行で、駐車車 両との間隔が約1mの位置に車両を移 動させる。



JP6026PII

3 前方の駐車車両の前端が真横に見える 位置でハンドルをほぼまっすぐにして 止まる。




JP6029PII

- 前進時および停止時はハンドルをまっす ぐにしてください。ハンドルを切っている と駐車位置を特定できません。
- センサー (→ P.393) により、駐車スペース前後の駐車車両を検出して、駐車位置を特定しやすくします。
- 駐車車両を検出できない場合は、駐車したい場所に対する自車の位置を参考に、前回縦列駐車アシストモードを使用して駐車したときの設定位置付近に目標駐車位置(青の枠)が表示されます。


## ⚠ 注意

車両は道路(または路肩)と平行に止めてください。車両前方が道路中央方向に斜めになっていると、アシストされる位置が路肩に接近します。

接触、脱輪しそうなときはブレーキペダルを踏んで停車し、画面の【中止】にタッチしてシステムを解除してください。




- **4** シフトポジションを R にする。
- **5 1** にタッチ。



※画面は進路表示モード時の画面例です。

**6** 矢印にタッチして、青の枠を駐車したい場所に合わせ、[OK] にタッチ。

- 画面(矢印以外の場所)をタッチすること によっても青の枠を移動することができます。
- 青の枠を合わせるにはコツがあります。 「青の枠の合わせかた」(→ P.379)をご覧 ください。
- ●表示された枠が、駐車したい場所とは反対側に表示されたとき



音声案内

「矢印を操作して、枠を駐車したい 位置に合わせます」

 枠が赤く表示されているときは、その位置 ヘアシストモードを使用して駐車することはできません。「アシストモードで赤枠 が表示されたときは」(→P.385)をご覧 ください。

- 青の枠が表示されているとき、[OK] に タッチせずに後退すると、音声案内「駐車 位置が確定されていません」が出力されま す。そのまま後退を続けると、音声案内 「アシストを開始できません」が出力され、 システムが解除されます。
  - 枠が赤く表示されているときは、後退して も案内されません。
- 画像の歪みのため、青の枠が路面の駐車枠に一致しない場合があります。このような場合には、回避ポールと青の延長線を用いて目標駐車位置を設定してください。(→P.380)

# ▲ 警告


● 回避ポールは目安です。必ず後方や周囲 の安全を直接確認しながら、慎重に後退 してください。

## ⚠ 注意

青の枠の中や自車と駐車スペースの間に 障害物がなく、回避ポールや手前に延び ている青の延長線が駐車車両などにか かっていないことを必ず確認してください。

青の枠の中や自車と駐車スペースの間に障害物がある、または回避ポールや手前に延びている青の延長線が駐車車両などにかかっている場合は、接触するため縦列駐車アシストモードは使用しないでください。また、青の枠が路肩にかかっているときも同様です。

路肩にかかっている



│ 車両にかかっている タイヤにかかっている

- ●路面に段差や勾配があると正しい位置に目標駐車位置を設定できないため、駐車位置がずれたり、車両が傾くことがあります。このような場所では、縦列駐車アシストモードは使用しないでください。
- ●「プレサポート機能を使用しない場合」の手順 4 でシフトポジションを R にしたときに、イージーセット機能により車庫入れの画面表示(→ P.363)に切り替わった場合は、[×] にタッチして中止してください。

7 通常の後退操作の姿勢をとり、ハンドルに力を加えないように軽く手を添え、後方および周辺の安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏んで速度調整しながら、ゆっくり後退する。

音吉室内

「アシストを開始します」

- ハンドルが回転するときは、音声案内「ハンドルが右(左)にまわります」が出力されます。手などを巻き込まないよう注意してください。
- [中止] にタッチするとアシストを中止します。
- 後退速度が速すぎると、警告音「ピィピィ」 が出力されます。そのまま後退を続けると システムが解除されます。警告音が鳴らな いような速度で後退してください。
- 音声案内「アシストを開始します」が出力 されても後退を始めないと、音声案内「車 両周辺を確認しながらバックします」が出 力されます。
- 画面に表示されている青の枠は自車の大きさとほぼ同じサイズで表示されます。 (目標駐車位置設定時に表示される青の枠は、一般的な路面の駐車枠の大きさで表示されます。)

## ▲ 警告

- ●後退するときは、必ず後方および周辺の 安全を直接確認し、ブレーキペダルを踏 んで速度調整しながら、ゆっくり後退し てください。
- 周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、画面の【中止】にタッチしてシステムを解除してください。

- 8 車両がほぼ目標駐車位置に入ったら、 音声案内「目標位置に到達しました。 アシストを終了します」が出力され、 縦列駐車アシストモードが終了する。
- 音声案内は安全のため、目標駐車位置より 若干手前で出力されます。また、その時点 でシステムの作動も終了するため、ハンド ルをしっかり持ち、ブレーキペダルを踏ん で速度調整しながらゆっくり後退し、希望 の位置に駐車します。
- 距離目安線 (→ P.370) を参考に、必ず目 視やミラーで車両の前後を確認しながら 後退してください。

## 青の枠の合わせかた

目標駐車位置(青の枠)を設定すると きに知っておくと便利です。


青の枠を駐車スペースに合わせるには、矢印にタッチして合わせる方法と、画面(矢印以外の場所)をタッチして合わせる方法があります。

### 矢印にタッチして合わせる


画面に表示されている矢印にタッチすると、以下のように青の枠が移動します。

横方向を先に合わせると、合わせやすくなります。

タッチする矢印



青の枠の動き



11CY6003


### 合わせたい場所に直接タッチし て合わせる

移動したい場所にタッチすると、以下のように青の枠が移動します。

移動したい場所の前端にタッチ



ここがタッチした場所に移動





## 知識)

- 次の範囲はタッチしても、青の枠を移動することはできません。
  - ・矢印スイッチ周辺
  - ・画面下のメッセージ、スイッチ周辺
  - ・距離が遠く駐車できない範囲

### 路面に傾斜がついているとき

路面に傾斜がついているときは、アシストされる位置が画面で設定した目標駐車位置よりも道路中央寄り(路肩から離れた位置)になります。






このような場合は、目標駐車位置を設定する際、回避ポールを駐車車両の後端、 青の延長線を駐車車両の後輪の下端に 合わせると、駐車車両の右側と自車の右 側がほぼ並んだ位置にアシストされます。

(道路の反対側に縦列駐車するときは左右逆になります。)


# 

車両後輪の下端に合わせる



# ⚠ 注意

駐車車両の車幅が狭いときや駐車車両が路肩側に極端に近いときは、駐車をアシストする位置も路肩に接近します。接触、脱輪しそうなときはブレーキペダルを踏んで停車し、画面の【中止】にタッチしてシステムを解除してください。



# 1. こんなときは

# こんなメッセージが表示されたときは

メッセージ	原因	処 置
「目標設定できません」	システムの使用可能範囲外です。	目標駐車位置を移動するか、車両の 位置を移動してください。
「IPA システム チェック 販売店で点検を受け て下さい」	システムになんらかの異常 が発生しているおそれがあ ります。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
「平坦な場所でご使用 下さい」	坂道で前方向にずりさがっ たため。	このような環境では使用しないでください。
	ブレーキペダルから足を離 しても停止しているため。	
「この環境では使用できません」	システム作動中だけに表示 されるときは、タイヤの磨 耗、空気圧の低下のおそれが あります。	タイヤの磨耗、空気圧を確認してください。
	常に表示されるときは、故障のおそれがあります。	"パワー"スイッチを一度 OFF にしてから、再度ハイブリッドシステムを始動してみてください。それでも表示されるときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
「IPA 現在使用できません」	パワーステアリング装置の 一時的な過熱のため。	"パワー"スイッチを一度 OFF にしてから、再度ハイブリッドシステムを始動し、しばらくしてからお使いください。
	ハイブリッドシステムが始 動していないため。	ハイブリッドシステムを始動してく ださい。
	関連システムになんらかの 異常が発生しているおそれ があります。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
「システム初期化中」	補機バッテリー脱着のとき などにシステムが初期化さ れていないため。	システムを初期化してください。 (→ P.396)
「パーキングブレーキ が解除されていませ ん」	パーキングブレーキがか かっているため。	パーキングブレーキを解除してください。
「ハンドルに力が加 わっています」	ハンドルを持っている力が 強いため。	ハンドルを持っている力を抜いてく ださい。
「ハンドルを左(右)に 回して直進状態に戻 して下さい」	ハンドルが直進状態でないため。	ハンドルを直進状態にしてください。

メッセージ	原因	処 置
「駐車位置が確定され ていません」	[OK] にタッチせず後退をは じめたため。	車両を停車し <b>[OK]</b> にタッチしてく ださい。
「速度が速すぎます」	後退速度が速いため。	ブレーキペダルを踏みながら、警告音が鳴らない速度で、ゆっくり後退してください。速度が速すぎると、システムが解除されます。
「ハンドルが操作され ました」	アシストモード作動中にハ ンドルを操作したため。	システムが解除されますので、最初 からやり直してください。
「アクセルが操作され ました」	アシストモード作動中にア クセルを操作したため。	システムが解除されますので、最初 からやり直してください。
作動中に画面が黒くなり、音声案内「アシストを中止します」が出力された	無線の電波による影響を受けているか、システムになんらかの異常が発生している おそれがあります。	無線のアンテナをカメラの近くに設置している場合は、できるだけ離して設置してください。 無線のアンテナがカメラの近くになく、"パワー"スイッチを一度 OFFにしてから、再度ハイブリッドシステムを始動しても画面が正常に表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
「もう少し後退して開始してください」	駐車スペースから離れすぎている。	「ポンポン」と鳴るまでその場から まっすぐ後退してください。

## メッセージと音声案内について

アシストモードで駐車位置を設定中のときやハンドル制御中に以下のメッセージが表示されたときは、表示と同時に音声案内(警告音)が出力されます。(メッセージが表示された原因によっては、出力されないこともあります。)

メッヤージ	音声案内	(警告音)
メッセージ	設定中	ハンドル制御中
「IPA システム チェック 販売店で点検を受 けて下さい」	「アシストを開始できません」	「"ピピッ"アシストを中止します」
「この環境では使 用できません」		「"ピピッ"アシストを中止します」
「IPA 現在使用で きません」	「アシストを開始できません」	「"ピピッ"アシストを中止します」
「パ ー キ ン グ ブ レーキが解除され ていません」	「アシストを開始できません」	「"ピピッ"アシストを中止します」
「駐車位置が確定されていません」	「駐車位置が確定されていません」	
「速度が速すぎま す」		「ピィピィ」 「"ピピッ"アシストを中止します」
「ハンドルが操作 されました」		「"ピピッ"アシストを中止します」
「アクセルが操作 されました」		「"ピピッ"アシストを中止します」

# アシストモードで赤枠が 表示されたときは

目標駐車位置を設定する際、枠が赤くなって、「目標設定できません」というメッセージが表示されたときは、アシストモードを使用できません。

目標駐車位置を移動するか、車両の位置を移動してください。

次の条件によっては、枠が赤く表示されることがあります。

- ハンドルを切り始めた位置
- 一旦停止した位置
- シフトポジションを R にしたときの位置 や角度(車庫入れアシストモードのみ)
- 前回アシストモードで駐車したときに設 定した目標駐車位置

また、青の枠が表示されていても、アシストモードを使用して駐車できない位置に枠を移動させると、枠が赤く表示されます。

#### 車庫入れアシストモード



#### 縦列駐車アシストモード



# 2. 使用上の注意点について

## 運転時の注意について

## ▲ 警告

- インテリジェントパーキングアシストを過信しないでください。一般の車と同様、必ず後方や周辺の安全を直接確認しながら慎重に後退してください。
- 画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。 画面に映っている映像と実際の状況は異なることがあり、画面だけを見て後退すると車 をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。後退するときは、必ず目視 やミラーなどで後方や周辺の安全を直接確認してください。
- 後退するときは、ブレーキペダルを踏んで速度調整しながら、ゆっくり後退してください。
- ●周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、 画面の「中止」にタッチしてシステムを解除してください。
- ●駐車区画のある平坦な駐車場で使用してください。
- ●使用中はハンドルが自動的に回転するため、以下の点に注意してください。
  - ・ネクタイ、スカーフ、腕などを巻き込むおそれがあります。上体をハンドルに近づけないでください。また、お子様がハンドルに近づかないよう注意してください。
  - ・爪が長いとハンドルが回転する際にけがをするおそれがあります。
  - ・万一のときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、画面の**[中止]**にタッチしてシステムを解除してください。
- ●駐車するときは、必ず駐車スペースに車を駐車できるかを確認してから操作を行ってください。
- ●以下のような状況では、使用しないでください。
  - ・ 駐車場以外の場所
  - ・砂地、砂利地のような駐車枠のない整備されていない駐車場
  - ・傾斜、段差のある平坦でない駐車場
  - ・凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
  - ・真夏の炎天下でアスファルトがとけているようなとき
  - ・ 目標駐車位置(青の枠の中)や自車と目標駐車位置との間に障害物があるとき
  - 人や車両などの通行量の多いとき
  - ・駐車不可能な場所(車両が入らない程狭い。崖など。)
  - ・カメラのレンズのよごれ、西日、影、雪などで画面が見にくいとき
  - タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
  - バックドアが完全に閉まっていないとき
- ●メーカー出荷時装着タイヤ以外のタイヤは使用しないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

また、タイヤを交換すると、画面に表示される線や枠の表示位置に誤差が生じることが あります。タイヤを交換するときは、トヨタ販売店にご相談ください。


## ▲ 警告

- ●以下のような状況では、設定した位置にアシストできない場合があります。
  - ・タイヤが極端に磨耗していたり、空気圧が低いとき
  - 極端に重いものを積んでいるとき
  - ・車両の片側にだけ荷物等を積んで車両が傾いているとき
  - ・駐車場にロードヒーター(路面凍結防止用のヒーター)が設置されているとき
  - ・タイヤを縁石などに強く当てて、ホイールアライメントが正常でないとき 上記の場合以外で設定位置と車両の位置が大きくずれる場合は、トヨタ販売店で点検を 受けてください。
  - ・外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。とくに動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。


## 画面に映る範囲について

バンパー後端から車の後方(下図の範 囲)が映ります。

#### 画面



### ■映る範囲





JP6034PII

### 知識)

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラに映る範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- インテリジェントパーキングアシストのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。

#### 知識

- 次のようなときは、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。
  - ・ 暗いところ (夜間など)
  - ・レンズ付近の温度が高い、または低いとき
  - カメラに水滴がついたときや、湿度が 高いとき(雨天時など)
  - カメラ付近に異物(泥など)がついたとき
  - ・カメラに擦り傷や土がついていると き
  - ・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズに当たったとき
  - ・高輝度の点(車体に反射した太陽等) がカメラに映ると、CCD カメラ特有 のスミヤ現象\*が発生することがあり ます。




高輝度の点

※スミヤ現象:高輝度の点(車体に反射した太陽等)がカメラに映るとその点の上下(縦方向)に尾を引く現象。

- ・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯などの 照明下でインテリジェントパーキン グアシストを使用すると、照明および 照明の照らされている部分がちらつ いて見えることがあります。(フリッ カー現象)
- ・無線機のアンテナをカメラの近くに 取りつけると、画面の映像に電波の影響を受けるなどシステムが正常に作動しなくなる場合があります。 アンテナを取りつけるときはカメラから離して取りつけてください。
- インテリジェントパーキングアシストの画質調整の方法は、ナビゲーション画面の調整と同じです。(→ P.29)

## カメラについて

ナンバープレートの上側に取りつけられています。



## ▲ 警告

- インテリジェントパーキングアシストが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがありますので、以下のことにで注意ください。
  - カメラ部を強くたたいたり、物をぶつ けるなど、強い衝撃を与えないでくだ さい。カメラの位置、取りつけ角度が ずれるおそれがあります。
  - カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
  - カメラのレンズを強くこすったり、硬いブラシや研磨剤などでみがいたりするとレンズが傷つき、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。
  - カメラ部に有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐに小き取ってください。
  - ・寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
  - ・カメラ部をぶつけたときや、画面に表示されるカメラ方向確認線(→P.344)がバンパー端に一致していないときは、カメラの位置、取りつけ角度がずれているおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。
  - ・洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメ ラ周辺に直接水を当てないでくださ い。高水圧のためカメラの故障の原因 となることがあります。

## 知識


● カメラのレンズがよごれていると、鮮明な画像が得られません。


水滴、雪、泥などのよごれが付着したときは水洗いし、柔らかい布でふき取ってください。よごれがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。

# 画面と実際の路面との誤差 について

距離目安線は、平らな路面に対しての 距離の目安を示しています。そのため、以下の状態のときは、画面で設定 した目標駐車位置や、画面のガイドと 実際の路面上の距離・進路に誤差が生 じます。

#### 上り坂が後方にあるとき







JP6036PII

実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂に障害物があった場合には、実際より遠くにあるように見えます。

同様にガイド線と実際の路面上の進路や目標駐車位置にも誤差が生じます。

#### 下り坂が後方にあるとき





JP6037PII

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂に障害物があった場合には、実際より近くにあるように見えます。

同様にガイド線と実際の路面上の進路や目標駐車位置にも誤差が生じます。


## 立体物が近くにあるとき


画面のガイドは平面物(道路など)を 対象にしています。

張り出しのある立体物(トラックの荷台のような障害物)が近くにあるときは、以下のことに注意して、ぶつからないようにしてください。

#### 予想進路線について

予想進路線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断することはできません。






JP6038PII


画面では、トラックの荷台が予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えますが、実際には荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。 このように予想進路線が障害物の近くを通るときは、後方や周辺の安全を直接確認してください。

#### 距離目安線について

距離目安線は路面に対して表示されているため、立体物との距離を判断することはできません。



A、B、C の付置




.IP6039PII

画面では、距離目安線により約 1m 先 (B の位置) にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には A の位置まで後退すると、ぶつかります。


画面ではA、B、Cの順に近く見えますが、実際の距離はAとCは同じ距離で、BはA、Cより遠い距離にあります。

## センサーについて

フロントバンパーの両側にあるセン サーにより駐車車両を検出して、駐車 位置を特定しやすくします。




# 車庫入れアシストモード時のセンサー感知範囲について



JP6041PII

## 縦列駐車アシストモード時のセ ンサー感知範囲について



JP6042PII

# ▲ 警告


- センサーが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがありますので、以下のことにご注意ください。
  - センサー部付近を強くたたいたり、物 をぶつけるなど、強い衝撃を与えない でください。装置が正常に作動しなく なるおそれがあります。
  - ・高圧洗車機を使用して洗車するときは、センサー部に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
  - バンパーをぶつけたときは、センサー の故障などにより装置が正常に作動 しなくなっているおそれがあります。 トヨタ販売店で点検を受けてください。
  - センサーに氷、雪、泥などが付着した ときは、画面に「ソナー汚れ センサ を拭いて下さい」と表示されることが あります。センサー部についた異物を 取り除いてください。

## ▲ 警告


- 次の場合、装置が正常に作動しないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - ・センサー部が凍結したとき(溶ければ、正常に復帰します。) とくに低温時には凍結などにより異常表示が出たり、駐車車両があっても感知しないことがあります。
  - センサーを手でふさいだとき
  - ・車両姿勢が大きく傾いたとき
  - ・ 炎天下や寒冷時
  - ・ 凸凹道、坂道、砂利道、草むら走行時 など
  - ・他車のホーン、オートバイのエンジン 音、大型車のエアブレーキ音、他車の センサーなどの超音波を発生するも のが近づいたとき
  - ・雨や水しぶきがかかったとき
  - 市販のフェンダーポール、無線機用アンテナを車に付けたとき
  - センサーに駐車車両が近づきすぎたとき
  - ・目標駐車位置の隣に駐車車両がある にも関わらず、駐車枠が目標駐車位置 から大きくずれた位置に表示される ときは、センサーの角度がずれている おそれがあります。トヨタ販売店で点 検を受けてください。
  - センサーが感知する範囲には、アクセ サリー用品などを取りつけないでく ださい。

### 知識


- ●駐車車両が駐車スペースの奥にある場合は、距離が遠くなるため検出できないことがあります。また、駐車車両の形状や条件によっては検出距離が短くなったり、検出できないことがあります。
- センサーの感知範囲は、最大で約 1.6m です。



●柱や壁など駐車車両以外は検出できない ことがあります。また、検出できても目 標駐車位置がずれることがあります。



●歩行者などを検出して目標駐車位置がずれることがあります。




# 補機バッテリーの脱着後や システム初期化中画面がで たときは

以下の場合には、必ず初期化作業を 行ってください。

- 補機バッテリーを脱着したとき
- シフトポジションを R にして、システム 初期化中画面が表示されたとき(補機 バッテリー能力の低下など)

#### システム初期化中画面



#### 初期化作業

車を止めた状態で、ハンドルを左いっぱいにまわしたあと、右いっぱいにまわします。(左右どちらが先でも可)

通常の画面に戻れば、設定終了です。

### ⚠ 注意

- 上記操作を行っても、画面が切り替わらないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- 上記操作を行って、通常の画面に戻ったときは、一度アシストモードを使用して、目標駐車位置に以前と同じようにアシストされることを確認してください。平坦路で使用しても、以前より斜めになったり、横方向にずれる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

#### 知識)

● システム初期化中画面で、【?】にタッチすると、操作方法を表示することができます。



- ●画面に表示された操作をして通常の画面に戻れば設定終了です。
- システム初期化中画面、またはヘルプ画面が表示されたままのときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- [OK] にタッチすると、元の画面に戻ります。

※販売店装着オプションのナビ連動 ETC システムを取りつけたときに使用することができます。

### 1 ETC システム

1.	ETC システムについて	398
	ETC システムの概要	398
	ETC を利用する前に	399
2.	ETC 画面の使い方	400
	ETC 画面の表示	400
	ETC 割込表示	400
	ETC マーク表示	400
	履歴表示	401
	統一エラーコードの表示	401
	ETC 登録情報の表示	401
	ETC の通知設定	402


本書では、ナビ連動の ETC システムが装着された車両の画面での操作のみを説明しています。 ETC ユニット・ETC 車載器本体の操作については、「ETC 取扱書」をご覧ください。

# 1. ETC システムについて

# ETC システムの概要

ETC (Electronic Toll Collection) システムは、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。

路側無線装置と車両の ETC ユニットとの間で通信を行い、料金はお客様が登録された ETC カードの引き落とし口座から後日引き落とされます。



JP7001PII

番号	装置	機能
1	路側表示器	料金所の ETC レーンに設置されている。 ・進入車両に対し、メッセージを表示します。
2	発進制御装置 (開閉バー)	料金所の ETC レーンに必要に応じて設置されている。 • 通過車両の発進・停止を制御するもので、通信が正常に行われると開きます。
3	路側無線装置	料金所の ETC レーンに設置されている。 • 料金精算のため、車両の ETC ユニットとの通信を行うため のアンテナです。
4	ETC ユニット	ETC カードに格納されている料金精算に必要なデータを路側無線装置と通信するための機器。
5	ETC カード	ETC ユニットに装着する IC チップを搭載した ETC ユニット 用カード。 • IC チップに料金精算に必要なデータを保持します。

# ETC を利用する前に

ETC システムを利用する際には、次の点に注意してください。

### ▲ 警告

●安全のため、運転者は走行中に ETC カードの抜き差し、および ETC ユニットの操作を極力しないでください。 走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。車を停車させてから操作をしてください。

# **⚠** 注意

ETC カードには有効期限があります。 あらかじめ ETC カードの有効期限をご 確認ください。

# 2. ETC 画面の使い方

### ETC 画面の表示



**1** [ETC] にタッチ。



2 ETC 画面が表示される。

#### ETC カードメッセージ

現在の ETC システムの状態が表示されます。

メッセージ	状態
ETC カード	ETC カードを読み込んで
確認中	います。
ETC カード	ETC カードが挿入されて
挿入済み	いることを確認しました。
システム異常	ETC システムに何らかの 異常が発生しています。
ETC カード	ETC カードを読み込むこ
異常	とができませんでした。
ETC カード	ETC カードが挿入されて
未挿入	いません。
未セット	ETC ユニットがセット
アップ	アップされていません。
セットアップ	ETC ユニットがセット
完了	アップされました。

#### ETC 割込表示

有料道路にある ETC ゲートを通った ときや、エラーが発生したときに表示 されます。

- 地図を表示しているときの通行料金案内は、通知設定画面の ETC 割込表示(→P.402)を「しない」に設定しているときでも、画面左上に表示されます。
- 表示される通行料金は道路事業者の割り 引きなどにより実際と異なる場合があり ます。

また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の割込表示・音声による案内は行われない場合があります。

### ETC マーク表示

ETC カードを挿入すると、情報画面に ETC マークが表示されます。



- ETC マーク表示は、カード挿入状態を表 しており、必ずしも ETC ゲートを通過で きることを表してはいません。
- ETC カードの有効期限が切れている場合は、ETC マークは表示されません。

### 履歴表示



- **1 [履歴情報表示]** にタッチ。
- 2 履歴表示を切り替える。

[**最新**]:最新の履歴にもどる [**詳細**]:利用区間を表示する

### ▲ 警告

● ETCゲート付近で履歴を表示させると、 路側無線装置との通信ができなくなる など、ETC レーンに設置されている開 閉バーが開かず、思わぬ事故につながる おそれがあります。

#### 知識)

- 表示させることができる履歴は、ETC カードに記録されるため、記録件数は使 用する ETC カードにより異なります。 (最大 100 件)
- 道路事業者の設定する料金所情報に追加・変更があった場合、利用区間が正しく表示されないことがあります。

### 統一エラーコードの表示

最後に発生した統一エラーコードが 確認できます。



**1** エラー発生時、**[登録情報表示]** にタッチ。

### ETC 登録情報の表示

お客様の車の ETC ユニットに登録された情報が表示されます。



- 1 [登録情報表示] にタッチ。
- エラー発生時は最後に発生した統一エ ラーコードも表示されます。

# ETC の通知設定



**1 [通知設定]** にタッチ。



- 2 設定したい項目にタッチ。
- **3** [する] または [しない] にタッチ。
- 4 [完了] にタッチ。

次の設定を変更することができます。

項目	内容
ETC 割込表示	「ETC 割込表示」 (→ P.400)
ETC 音声案内	ETC システムを利用する ときに、音声を出力しま す。
ACC オン時 警告表示	"パワー"スイッチをOFF からアクセサリーモードまたはONモードにしてから約20秒以上経過したとき、カードの差し忘れなどを画面に表示して警告します。
ACC オン時 警告音声案内	"パワー"スイッチをOFF からアクセサリーモード またはONモードにしてから約20秒以上経過したとき、カードの差し忘れなど を音声で警告します。
カード 抜き忘れ警告	ETC カードが挿入されている状態で、"パワー"スイッチをアクセサリーモードまたはONモードから OFF にしたとき、カードの抜き忘れを ETC ユニットからの音声で警告します。

通知設定画面で ETC 割込表示を「しない」に設定すると、エラー発生時に統一エラーコードが画面表示されません。
 ETC 画面の [登録情報表示] で確認してください。(→P.401)

ī	お使いになる前に	2. ステアリングスイッチを使う 419
$\overline{}$	U	ステアリングスイッチの 操作について419
١.	ハンズフリーとは406	電話スイッチを使う
	Bluetooth 携帯電話について	
	ハンズフリーが使用できないとき 407	ハンズフリーの音量の 調整をする 420
2.	各部の名称について 408	トークスイッチで音声認識を
		起動・中止する
3.	音声について409	
4	各種表示について 410	3. 電話をかける421
٦.	受信レベル表示	ダイヤル発信する 421
	電池残量表示	電話を切る 422
	Bluetooth 接続状態表示	4. 電話を受ける423
	DidetOUTI接机状态农介	電話を受ける
5.	お車を手放すとき 412	
6	Divistooth燃品	5. 通話中に操作する 424
О.	Bluetooth機器 使用上の注意事項413	通話中に 10 キー入力する 424
	Bluetooth オーディオと	通話を終了する 424
	同時に使用するとき	
		3 ハンズフリーの便利な使い方
2	ハンズフリーの基本操作	1. 色々な方法で電話をかける 425
1.	ハンズフリーの準備をする 414	電話帳から発信する425
	ハンズフリーの設定をする	履歴から発信する
	携帯電話を登録する414	ワンタッチで発信する428
	携帯電話を接続する416	音声認識で発信する 429
	Bluetooth 接続の	ナビ画面から発信する429
	再接続について417	携帯電話本体から発信する430
	通信モジュール (DCM) を	2 美信中画面で電話を受ける 421
	選択する 418	2. 着信中画面で電話を受ける 431
		電話を保留する(応答保留)
		着信音量を調整する431

# ハンズフリーを使う

3.	通話中画面で操作する	433		ワンタッチダイヤルを登録する	446
	受話音量を調整する	433		ワンタッチダイヤルを削除する	447
	送話音をミュート(消音)する	433		履歴データを自動転送する	447
	通話を転送する	434		履歴のデータを削除する	448
	割込通話を操作する	434	4	ハン・ブラリー の言と如言の中を	
	**************************************	400	4.	ハンズフリーの詳細設定を 変更する	449
4.	簡易画面で操作する	436			
	簡易画面での操作について	436		電話詳細設定画面を表示する	449
	_			着信割り込みを表示する	449
4	ハンズフリーの設定を変更する	る		電話帳転送の完了を表示する	450
		407		履歴転送の完了を表示する	450
١.	設定・編集画面を表示する			着信時画像を表示する	451
	電話の設定・編集をする	437		着信時画像の回転を設定する	451
	Bluetooth の設定・編集をする	437		電話詳細設定を初期化する	452
2.	音の設定を変更する	438	5.	Bluetoothの設定を変更する	453
	音設定画面を表示する	438		携帯電話を登録する	453
2	電話帳を編集する	420		Bluetooth 電話機の登録を	
<b>J</b> .				削除する	453
	電話帳について			使用する通信機器を選択する	454
	電話帳を編集する	439		電話機詳細情報を表示する	455
	携帯電話の電話帳データを	4.40		車載機の Bluetooth 情報を	
	転送する			編集する	459
	電話帳に新規データを追加する			自動で電話機を接続する	461
	電話帳のデータを修正する	444		電話機の接続確認を表示する	461
	電話帳のデータを削除する	445		- CPH 124 - 1240	

本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店にご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したものです。そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

8

<sup>※</sup>本書で使用している画面は、特に注記のない限り、携帯電話使用時の画面を使用しています。

# 1. ハンズフリーとは

動作確認済の Bluetooth 携帯電話※ (以下「携帯電話」)を車載機に接続することで、携帯電話を直接操作することなく、「電話をかける」「電話を受ける」という電話機能を使用できます。これをハンズフリー機能と呼びます。オプションの自動車専用ハンズフリー電話を契約された場合は、携帯電話がなくても、通信モジュール(DCM)を使用してハンズフリー機能が利用できます。

※ 本機で動作確認済みの機種については、 トヨタ販売店またはG-BOOKのパソコン サイト(http://g-book.com/)、携帯サイト(http://mo.g-book.com/)でご確認ください。

本システムに接続する携帯電話は、次の 仕様に対応した携帯電話である必要が あります。ただし、携帯電話の機種によ り、一部機能が制限される場合がありま すので、あらかじめご了承ください。

#### 対応 Bluetooth 仕様

● Bluetooth Specification Ver.1.1 以上 (Ver.2.1+EDR 以上を推奨)

#### 対応 Profile

- HFP (Hands Free Profile) Ver.1.0以上 (Ver.1.5以上を推奨)
- OPP(Object Push Profile) Ver.1.1 以上
- DUN (Dial-up Networking Profile) Ver.1.1 以上
- PBAP (Phone Book Access Profile) Ver.1.0 以上



※Bluetooth は Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。

### ▲ 警告

- ハンズフリーを携帯電話で使用する場合、安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体の操作をしないでください。
- ●安全な場所に停車して電話をかけてください。運転中に電話がかかってきたときは、安全運転に留意し、通話は手短かにしてください。

### ⚠ 注意

携帯電話は車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。


# Bluetooth 携帯電話について

Bluetooth 携帯電話は、車載機と携帯 電話 との間の通信を無線 (Bluetooth)を使用して行う携帯電話です。

従来の携帯電話では、ハンズフリーを利用するために、別途ハンズフリーキットなどのケーブルを用意して、接続する必要がありました。これに対し、Bluetooth 携帯電話では、どこにも接続することなく、ハンズフリーを利用することができます。

例えば、ポケットなどに携帯電話をいれたままでも、そのままの状態でハンズフリーがご利用いただけます。

▶Bluetooth 接続の携帯電話



7CYJ002

※ 本システムでは、有線(ケーブル)接続 の携帯電話はご利用になれません。

### ▲ 注意

Bluetooth 携帯電話を車載機に近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化することがあります。

#### 知識

- Bluetooth 携帯電話と他の無線機器を 同時に使用すると、それぞれの通信に悪 影響をおよぼすことがあります。
- Bluetooth携帯電話は、Bluetooth接続により、携帯電話の電池が早く消耗します。

# ハンズフリーが使用できな いとき

- ◆ 次の場合は、ハンズフリーを使用することができません。
  - ・ 诵話エリア外のとき
  - ・回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
  - ・緊急通報中のとき

また、ハンズフリーを携帯電話で使用するときは、次の場合もハンズフリーを使用することができません。

- ・携帯電話から電話帳データを転送中のとき
- 携帯電話がダイヤルロックされている とき
- ・データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
- 携帯電話が故障しているとき
- ・携帯電話が車載機に接続されていない とき
- ・携帯電話のバッテリー残量が不足して いるとき
- ・携帯電話の電源が OFF のとき
- 携帯電話の設定が、ハンズフリーモードでないとき
- ・車載機側でデータ通信や電話帳転送からハンズフリー通話に切り替えているとき

(切り替え中は車載機のBluetooth接続 状態表示が表示されません。)

・その他、携帯電話自体が使えないとき


#### 知識

- 三者通話を契約しているときは、携帯電 話本体で三者通話を解除してからお使 いください。
- ヘルプネットをご利用の場合は、次のような制限があります。
  - ヘルプネット動作中はハンズフリー を使用できません。
    - また、ヘルプネット動作中は電話を切る操作による回線切断ができません。 ただし、呼び返し待機中は、ハンズフ リーで発信できます。
  - ・着信中、応答保留中または通話中画面 表示中にヘルプネットが起動すると、 ハンズフリーは強制終了されて、ハン ズフリー画面が解除されます。

# 2. 各部の名称について


#### 車載機

画面に表示されるスイッチを操作することで、ハンズフリーのさまざまな 機能の操作をすることができます。




#### マイク

通話時に使用します。



#### ステアリングスイッチ

スイッチ	内容
電話スイッチ	電話を受ける、切るなど。
音量調整スイッ チ	ハンズフリーの各音量 を調整する。
トークスイッチ	音声操作で電話をかけ る。



# 3. 音声について

- 発信後および着信後は、マイクおよびスピーカーを通して通話できます。
- 着信通知や通話時などの音声出力は、前席 両側のスピーカーから出力されます。
- ハンズフリーで音声や呼び出し音などが 出力されると、オーディオ音声などは ミュート(消音)されます。ただし、ハン ズフリーより優先される音声の場合は、 ミュート(消音)されません。

#### 知識

- 通話時は通話相手と交互にお話しください。通話相手と同時に話した場合、こちらの音声が相手に、相手の音声がこちらに聞こえにくくなることがあります。 (故障ではありません。)
- 受話音量はできるだけ小さく調整してください。音量が大きい場合、次のようになることがあります。
  - ・ 通話相手の音声が車外にもれる。
  - ・ 通話相手側にエコーが聞こえる。
- 音声は大きくはっきりとお話しください。
- 次のような場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなることがあります。
  - · 悪路走行時
  - · 高速走行時
  - 窓を開けているとき
  - エアコンの吹き出し口をマイクの方に向けたとき
  - エアコンのファンの音が大きいとき
  - 携帯電話をマイクに近づけたとき
- 使用する携帯電話やネットワークの影響により、音質が悪化(ノイズ、エコーなど)することがあります。
- ●他の Bluetooth 対応機器(ポータブル機)が同時に接続されている場合、ハンズフリーの音声にノイズが発生することがあります。

# 4. 各種表示について

#### 受信レベル表示

電波の受信レベルの目安を表示します。ただし、携帯電話を使用する場合、 データ通信中および電話帳データの 転送中は表示されません。

- ●「圏外」の表示が出ているときは、サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。この場合は、携帯電話本体も使用できません。「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。
- ハンズフリーを携帯電話で使用する場合 は、次の点にも注意してください。
  - ・受信レベルは携帯電話の表示と一致しないことがあります。
  - ・機種によっては、受信レベルの表示ができないことがあります。
  - ・「未接続」の表示が出ているときは、携帯電話が車載機に接続されていません。 ハンズフリーを利用する場合は、 Bluetooth接続してからご利用ください。



▶携帯電話使用時



▶诵信干ジュール (DCM) 使用時



### 雷池残量表示

▶携帯電話使用時

携帯電話の電池残量の目安を表示します。ただし、データ通信中および電話帳データの転送中は表示されません。

- ●電池残量表示は携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- 本システムには携帯電話の充電機能はありません。





### Bluetooth 接続状態表示

▶携帯電話使用時

携帯電話の Bluetooth 接続状態を表 示します。

Bluetooth 接続状態表示



#### 表示

#### 接続狀能



Bluetooth接続の状態が良好であることを示しています。この状態で携帯電話をご使用ください。



この状態では通話時に音質が劣化することがあります。表示バーが3本になる位置まで、携帯電話を移動してご使用ください。



携帯電話がBluetooth接続されていない状態を示しています。この 状態では携帯電話でのハンズフ リーは使用できませんので、再度、 携帯電話の選択をご確認ください。(→ P.454)

携帯電話の登録がされていない場合は、登録を行ってからご使用ください。(→ P.414)

#### 知識

- Bluetooth 通信用の車両側アンテナが ディスプレイ内に内蔵されています。 次のような場所や状態で Bluetooth 携 帯電話を使用すると、Bluetooth 接続状態表示バーが 1 本になることや、 Bluetooth 接続ができないことがあります。
  - 携帯電話がディスプレイから隠れる場所にあるとき (携帯電話がシートのうしろや下にあ

(携帯電話がジートのうしろや下にのるとき、またはグローブボックス内やコンソールボックス内にあるときなど)

携帯電話が金属製のものに接したり、 覆われているとき

Bluetooth 携帯電話を使用するときは、表示バーが3本出るように、携帯電話の場所を移動させてください。

●携帯電話を省電力モードに設定していると、自動的に Bluetooth 接続が切断されてしまうことがあります。この場合は、携帯電話の省電力モードを解除してください。

# 5. お車を手放すとき

ハンズフリーを使用すると、多数の個人情報が登録されます。

お車を手放すときには、個人情報の初 期化を行ってください。(→ P.36)

なお、個人情報の初期化を行うと、二度ともとの状態にもどすことはできません。

間違えて初期化してしまわないよう、ご注意ください。

- ハンズフリーでは、次の情報が初期化されます。
  - ・電話帳データ
  - ・画像データ
  - 発信履歴および着信履歴
  - ・ワンタッチダイヤル
  - · Bluetooth 電話機の登録情報
  - ・ロック No.
  - ・ハンズフリー関連の設定・編集項目

# 6. Bluetooth 機器使用上の注意事項

● この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ライン等で使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要す る無線局)及び特定小電力無線局(免許 を要しない無線局)並びにアマチュア無 線局(免許を要する無線局)が運用され ています。

(上記3種の無線局を以下「他の無線局」 と略します)

この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。

● この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。

想定与干渉距離は 10m以下です。 この機器は全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避可能です。

#### ペースメーカーやその他の医療 用電気機器をお使いの方は

Bluetooth 通信時の電波について、次の点にご注意ください。

### **全**警告

● Bluetooth 通信用の車両側アンテナは 車載機内に内蔵されています。 植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器を装着されている 方は、アンテナから約 22cm 以内に近 づかないようにしてください。電波によ り植え込み型心臓ペースメーカーおよ

び植え込み型除細動器の作動に影響を

与えるおそれがあります。

● 植え込み型心臓ペースメーカーおよび 植え込み型除細動器以外の医療用電気 機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者な どに事前に確認してください。電波によ り医療用電気機器の動作に影響を与え るおそれがあります。

#### 知識

- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- ■本製品を分解・改造すると、法律により 罰せられることがあります。

# Bluetooth オーディオと同 時に使用するとき

- Bluetooth オーディオとハンズフリーで 異なる Bluetooth 対応機器 (携帯電話) を同時に使用するときは、次のようになり ます。
  - ・携帯電話の Bluetooth 接続が切断されることがあります。
  - ・ハンズフリーの音声にノイズが発生す ることがあります。
  - ・ハンズフリーの動作が遅くなることが あります。
- Bluetooth オーディオを再生中にハンズ フリーで使用する通信機器の選択を変更 した場合、再生音声が途切れることがあり ます。
- 電話帳データ転送中は、ポータブル機の接続が切断されることがあります。 この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります。)
- ハンズフリー接続とオーディオ接続の両方に対応している携帯電話でも、ハンズフリー接続とオーディオ接続を同時にできない場合があります。
- 本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店またはG-BOOKのパソコンサイト(http://g-book.com/)、携帯サイト(http://mo.g-book.com/)でご確認ください。でご確認ください。

# 1. ハンズフリーの準備をする

### ハンズフリーの設定をする

ここでは、ハンズフリーを使用するための基本的な操作について説明しています。

初めてハンズフリーを使われる方や すぐにハンズフリーを使いたいとい う方は、まずこの章をご覧の上、操作 してみてください。

ハンズフリーを使用する前に、まず使用する通信機器の設定をします。

本システムは携帯電話を接続して使用しますが、オプションの自動車専用ハンズフリー電話を契約された場合は、通信モジュール(DCM)を使用してハンズフリー機能が利用できます。

項目	ページ
携帯電話を使用するとき	414
通信モジュール (DCM) を使用するとき	418

#### 携帯電話を登録する

Bluetooth 携帯電話を使用するためには、まず次の手順で車載機に登録をすることが必要です。

● 携帯電話を Bluetooth オーディオとしても使用したい場合は、同時に登録できます。



**1** [機器登録] にタッチ。



### **2 [新規登録]** にタッチ。

● 複数の携帯電話を使用する場合は、メッセージが表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。

**3** Bluetooth 接続画面が表示されたら、 携帯電話から Bluetooth 登録する。



- 携帯電話側の登録操作は、必ずこの Bluetooth 接続画面を表示させて行って ください。
- 申止するとき
  - ▶ [中止] にタッチ。
- 4 携帯電話本体で、車載機に表示されている機器名称を選択し、パスキーを入力する。
- SSP(Secure Simple Pairing) に対応している携帯電話は、パスキーを入力する必要はありません。ただし、機種によっては携帯電話に確認メッセージが表示される場合があります。表示に従って操作してください。

#### 5 接続が完了したとき


⇒ メッセージが表示され、携帯電話の登録が完了する。

#### 知識

- ●携帯電話は、車載機に最大5台まで登録することができます。
- 携帯電話側の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 複数の携帯電話を使用する場合は、携帯 電話の数だけ登録を繰り返します。
- パスキーとは、Bluetooth 携帯電話を車 載機に登録する際のパスワードです。任 意の数字に変更することもできます。 (→P.460)

#### 接続失敗画面が表示されたとき

「接続できませんでした」のメッセージが表示されたときは、画面の案内にしたがってやり直してください。



#### 知識)

- ●携帯電話の登録をすると、一番新しく登録した携帯電話が車載機で使用する携帯電話として選択されます。
- 携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤルロックがかかることがあります。 携帯電話のオートロック機能を解除してご使用ください。
- HFP に対応していない携帯電話は、車載機に携帯電話として登録ができません。 また、そのような携帯電話では、DUN、 OPP、PBAP のみのサービスは利用できません。
- 接続する携帯電話により、動作や音量が 異なることがあります。
- Bluetooth オーディオ再生中に携帯電話を登録する場合、オーディオ再生しているポータブル機、または携帯電話の接続を切断します。
- 登録時、携帯電話側に登録完了が表示されても、車載機側の登録が完了しない場合があります。
  - その場合、携帯電話側から Bluetooth の接続を行ってください。

#### 携帯電話を接続する

Bluetooth 携帯電話の車載機への接続は、自動と手動の2通りの方法があります。

#### 知識

- 携帯電話側の操作については、携帯電話 に添付の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth オーディオの再生中に接続動作を行った場合、オーディオ再生しているポータブル機、または携帯電話の接続を切断します。
- Bluetooth オーディオの操作後に携帯 電話の接続を行った場合、接続できない ことがあります。また、携帯電話の接続 動作中に Bluetooth オーディオの操作 を行った場合、接続が中断されます。こ れらの場合、しばらくしてから手動で接 続を行ってください。

#### 携帯電話を自動で接続する

Bluetooth 詳細設定の電話機自動接続 (→ P.461) を「する」に設定すると、自動で Bluetooth 接続できます。

"パワー" スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにするたびに、車載機は過去の接続履歴順に Bluetooth 接続します。

#### ■Bluetooth 接続確認表示

Bluetooth 詳細設定の電話機の接続確認表示 (→ P.461) で「する」を選択しているときは、電話機がBluetooth 接続されると、接続完了の表示が画面上部に表示されます。

ハンズフリーを携帯電話で使用するときは、この表示をご確認ください。

Bluetooth 接続確認表示



● Bluetooth 接続状態表示でも確認できます。(→ P.411)

#### 知識

- ●接続完了の表示は、"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにした後、携帯電話と Bluetooth 接続完了したときに表示されます。
  - (ヘルプネット動作後に再接続した場合は表示されません。)
- ●携帯電話の機種によっては、"パワー" スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときに表示部の照明がつい たままになることがあります。この場 合、携帯電話本体で照明を OFF に設定 してください。

(設定については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。)

#### ■自動接続できなかった場合

接続できなかった場合は、手動で接続 操作を行ってください。(→P.416)

#### 携帯電話を手動で接続する

携帯電話の自動接続が失敗したとき や自動接続 OFF 状態にしているとき に Bluetooth 接続するときは、手動 で Bluetooth 接続操作をします。

#### ダイヤル画面表示中(→ P.421)

- 携帯電話を Bluetooth 接続可能な状態にする。
- 2 [接続] にタッチ。



- 3 使用する携帯電話にタッチ。
- 4 Bluetooth 接続画面が表示される。



- 中止するとき
  - ▶ [中止] にタッチ。
- **5** 再びダイヤル画面が表示されたら、Bluetooth 接続状態表示を確認する。
- 良好な状態であれば携帯電話が使用できます。

#### 知識

携帯電話の状態によっては、一度で接続できない場合があります。その場合、しばらくしてから再度接続操作を行ってください。

### Bluetooth 接続の再接続に ついて

"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたはONモードのときに、一度接続が成立したBluetooth接続がBluetooth 接続がどで切断された場合は、自動接続の設定に関わらず、再接続処理を自動的に行います。この場合、再接続が完了すると接続完了が表示されます。

#### 知識)

● 再接続できなかった場合は、手動で接続 操作を行ってください。(→ P.416)

#### Bluetooth 接続が意図的に切断 された場合

携帯電話側から Bluetooth 接続を OFF にするなど、一度接続が成立した Bluetooth 接続が意図的に切断され た場合は、再接続処理は行いません。

◆次のいずれかの方法で再接続してください。


項目	ページ
手動で接続する	416
改めて携帯電話を選択する	454

# 通信モジュール (DCM) を 選択する

オプションの自動車専用ハンズフリー電話を契約された場合は、通信モジュール (DCM) を使用してハンズフリーを利用することができます。

● 通信モジュール (DCM) でのハンズフリーを選択した場合は、次に電話機選択で携帯電話を選択するまで通信モジュール (DCM) でのハンズフリーとなり、携帯電話でのハンズフリーが使用できなくなります。

通信モジュール(DCM)を使用する場合は、次の手順で通信モジュール (DCM) を選択します。



#### **1 [電話機接続]** にタッチ。



#### **2** [通信モジュール] にタッチ。

● 携帯電話を Bluetooth 接続しているときは、メッセージが表示されることがあります。 画面の案内にしたがって操作してください。

# 2. ステアリングスイッチを使う


### ステアリングスイッチの操 作について

ステアリングスイッチで操作できる ことは、画面のスイッチを使うよりも ステアリングスイッチを使った方が 便利です。

ハンズフリーを使用する前に、各スイッチの使い方を覚えておきましょう。

#### 電話スイッチを使う

走行中などに画面を注視することなくハンズフリー機能が使用できるように、ステアリングスイッチの電話スイッチを操作するだけで、基本的な電話機能が使用できます。



#### 着信時に操作する

● 着信時、電話スイッチで次の操作ができます。

操作	内容
電話をとる	★スイッチを押す、または応答保留画面で ★スイッチを押す
応答保留する	★ スイッチを押す
着信拒否する	★ スイッチを長押しする(約2秒間)、または応答保留画面で スイッチを押す

#### 発信中、通話中に操作する

電話を切る: スイッチを押す

#### 発信する

電話をかける: スイッチを押す

●[←]が表示される画面で、←スイッチを押すと電話をかけることができます。


#### ハンズフリー画面を表示する

● ハンズフリー以外の画面を表示している ときに スイッチを押すと、ハンズフ リー画面に切り替わります。

#### 音声認識発信を中止する

# ハンズフリーの音量の調整 をする

ステアリングスイッチの音量調整スイッチで、ハンズフリー音声の音量 (受話音量、着信音量)を調整することができます。




#### 知識

● スイッチを押し続けても、音量は連続して調整できません。

### トークスイッチで音声認識 を起動・中止する

ステアリングスイッチのトークス イッチで、音声認識の起動・中止をす ることができます。

音声認識発信で使用します。



操作	内容
起動する	トークスイッチを押す
中止する	トークスイッチを長押し する(約 2 秒間)

# 3. 電話をかける

### ダイヤル発信する

ここでは、基本操作としてダイヤル発信を説明します。

電話番号を入力して電話をかけることができます。

- その他の電話のかけ方について
  - ▶「色々な方法で電話をかける」(→ P.425)

#### 知識

- ダイヤル画面を表示しているときに走 行を開始すると、10 キーが灰色になり、 操作できなくなります。この場合、電話 番号が入力済みであれば、発信すること はできます。
- ●ハンズフリーを携帯電話で使用する場合は、次の点に注意してください。
- Bluetooth 携帯電話は、車載機に携帯電話を登録して Bluetooth 接続しないと ハンズフリーが使用できません。ハンズフリーを使用するときは、まずご使用になる携帯電話の登録を行ってください。 (→ P.414)
- ●携帯電話は Bluetooth 機能を使用できる状態にしてご使用ください。 携帯電話側の操作については、携帯電話 に添付の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth 接続状態表示が切断表示の 場合は、携帯電話でのハンズフリーはご 使用になれません。

- 停車中に次のいずれかの操作をする。
- 電話スイッチの スイッチを押す。
- 画面外の 情報・G → 情報 → [電話] の 順にタッチ。

携帯電話が登録されていないときはメッセージが表示されます。

**[はい]** にタッチすると、携帯電話の登録 (→ P.414) を開始します。

**2** 電話番号を入力する。



- 最後の 1 桁を消去するとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- 最後の 1 桁から続けて消去するとき
  - **⇒ [修正]** にタッチし続ける。
- **3** 電話スイッチの**≪**スイッチを押す、 または【**≪**】にタッチ。
- **4** 発信できたとき
- 発信中画面が表示される。
- 発信音が出力された後、呼出音が出力されます。
- 5 相手が電話に出たとき
- 诵話中画面が表示され、诵話を開始する。

#### 知識

- 携帯電話の機種によっては、次のようなことがあります。
  - 発信中画面が表示されず、相手が電話 に出る前に通話中画面が表示される ことがあります。
  - ・通信事業者のサービスにより発信中 画面で10キー入力する必要がある場 合、10キー入力をしてもトーン信号 を送れないことがあります。10キー 入力については、「通話中に10キー 入力する」(→P.424)をご覧ください。
- Bluetooth オーディオ再生中に発信すると、発信中画面の表示および発信音の鳴る動作が遅れることがあります。

### 電話を切る

- 次のいずれかの操作をする。
  - ・電話スイッチの スイッチを押す。
  - ・発信中または通話中画面で【〇〇】に タッチ。
  - 携帯電話本体で電話を切る。 (携帯電話接続時)

#### 知識

●電話が切れるとナビ画面に戻ります。

# 4. 電話を受ける

### 電話を受ける

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面スイッチでの操作ができなくなります。 (→ P.436)

表示中の画面に関わらず、電話がかかってくると着信音を鳴らして着信中画面を表示し、着信を通知する。



- インテリジェントパーキングアシスト表 示中は、着信中画面を表示しません。着信 音のみで着信を通知します。
- 2 次のいずれかの操作をして、電話を受ける。
- 電話スイッチの スイッチを押す。
- [≪] にタッチ。

#### 知識

- 着信したら、ハンズフリー以外で出力される音声をミュート(消音)します。ただし、ハンズフリーより優先される音声の場合は、ミュートされません。
- ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。
  - ・ドライブモードなど、携帯電話の設定 によっては、着信できないことがあり ます。
  - ・携帯電話をマナー(バイブレータ) モードや着信音消去に設定していて も、車載機に登録されている着信音が 出力されます。
  - ・着信音については、 ①車両のスピーカーから聞こえる ②両方から聞こえる など、機種によって異なります。着信 音は車載機に登録されている着信音 が出力されます。
  - ・機種によっては、着信時に相手の電話番号が表示されないことがあります。
  - ・携帯電話を直接操作して電話を受けたとき、または携帯電話を自動着信応答に設定したときは、ハンズフリーでの通話になるか、携帯電話本体での通話になるかは、機種によって異なります。
  - ・携帯電話でデータ通信を行っている 最中に着信があった場合、機種によっ ては、車載機に着信中画面が表示され ず、着信音も鳴らないことがありま す。
  - ・Bluetooth オーディオ再生中に着信があった場合、着信中画面の表示および着信音の鳴る動作が遅れることがあります。
- PBAP に対応している携帯電話で画像表示設定をしている場合、電話機から画像情報が転送されると、電話番号と共に画像が表示されます。

### 5. 通話中に操作する

### 通話中に 10 キー入力する

通話中に 10 キー入力が必要な場合は、10 キーを表示させます。

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面スイッチでの操作ができなくなります。(→P.436)

#### ハンズフリー通話中

**1** [トーン] にタッチ。



- 2 スイッチにタッチして入力する。
- ●電話スイッチの スイッチを押す、または [☎]にタッチすると、電話が切れます。

#### 知識

● 走行中は 10 キーが灰色になり、操作できません。

### 通話を終了する

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面スイッチでの操作ができなくなります。(→ P.436)

- ◆ 次のいずれかの操作をする。
  - ・雷話スイッチのスイッチを押す。
  - ・通話中画面で【一】にタッチする。
  - 携帯電話本体で電話を切る。 (携帯電話接続時)

# 1. 色々な方法で電話をかける

ここでは、ダイヤル発信以外の電話の かけ方について説明します。

#### ダイヤル画面を表示する

- 停車中に次のいずれかの操作をする。
  - 電話スイッチの スイッチを押す。
  - ・画面外の 情報・G → (情報) → [電話] の順にタッチ。
  - ▶ダイヤル画面



この画面から、次のいずれかの方法で電話をかけることができます。

発信方法	内容	ページ
ダイヤル 発信	電話番号を入力 して電話をかけ る	421
電話帳発信	車載機の電話帳 から電話をかけ る	425
履歴発信	全履歴、発信履歴 または着信履歴 から電話をかけ る	426
ワンタッチ 発信	ワンタッチダイ ヤルから電話を かける	428

◆ その他、次の方法で電話をかけることもできます。

発信方法	内容	ページ
音声認識発 信	音声認識で電話 をかける	429
ナビからの 発信	ナビに登録して いるデータ、また は G-BOOK で検 索したデータか ら電話をかける	429

#### 知識

 データ通信中に電話をかけようとすると、メッセージが表示されます。
 データ通信を終了しても良い場合は、 [はい] にタッチしてください。データ通信を終了したくない場合は、「いいえ」にタッチし、データ通信が終了してから、再度電話をかけてください。

### 電話帳から発信する

あらかじめ電話番号を車載機の電話 帳に登録しておくことにより(→ P.439)、登録した電話番号を呼び出 して電話をかけることができます。

#### ダイヤル画面表示中 (→ P.425)

- **1 [電話帳]** にタッチ。
- 電話帳データが登録されていないときは メッセージが表示されます。
  - ・PBAP に対応していない携帯電話の場合、**[編集]** にタッチすると、電話帳編集画面(→ P.443) が表示されます。 **[転送]** にタッチすると、電話帳転送画面(→ P.440) が表示されます。
  - ・PBAPに対応している携帯電話の場合、 **[はい]** にタッチすると電話帳転送を行います。

#### 2 希望の通話相手にタッチ。



ショートカットスイッチ

- ●接続されている携帯電話に対応した電話 帳のみ表示されます。
- ◆次のいずれかにタッチすると、ショートカットスイッチが切り替わります。【その他】: 英数字ショートカット【50音】: 50音ショートカット
- 英数字ショートカットを表示しているときは、アルファベットのショートカットスイッチのみ任意のアルファベットが選択できます。
  - (例) [ABC] を2回タッチすると、Bで始まるデータのリストが先頭に表示されます。
- 3 電話番号が複数登録してあるときは、 希望の電話番号にタッチ。
- PBAP に対応している携帯電話で画像表 示設定をしている場合、電話帳データに画 像情報があると電話番号と共に画像が表 示されます。
- **4** 電話スイッチの**≪**スイッチを押す、または「**≪**1 にタッチ。

#### 履歴から発信する

発信履歴または着信履歴に登録されている電話番号を呼び出して、電話をかけることができます。

全履歴は発信履歴と着信履歴をまとめて表示するものです。全履歴は最大で 20 件表示できます。

#### ダイヤル画面表示中 (→ P.425)

**1 [履歴]** にタッチ。



- **2** 必要に応じて、**全履歴** 、 **発信履歴** または **着信履歴** にタッチ。
  - ▶全履歴画面



#### ▶着信履歴画面



木在着信アイコン

#### ▶発信履歴画面




- 3 希望の通話相手にタッチ。
- **4** 電話スイッチの**≪**スイッチを押す、または「**≪**1 にタッチ。

#### 知識)


- ●過去に発信または着信した電話番号を、 それぞれ最大 10 件記憶しています。
- それぞれの履歴が 10 件を超えると、古い履歴から自動で削除されます。
- 着信履歴画面では、不在着信および着信 拒否の電話番号の場合、それぞれアイコ ンが表示されます。
- 発信履歴は、状況によって次のように登録されます。
  - ・車載機の電話帳またはナビに登録されている電話番号に発信した場合、そのデータに名称情報・画像情報があると、名称・画像も発信履歴に登録されます。
  - ・同一電話番号に発信した場合は、最新 の発信履歴のみ登録されます。
- 着信履歴は、状況によって次のように登録されます。
  - ・車載機の電話帳に登録してある電話 番号から着信した場合、そのデータに 名称情報・画像情報があると、名称・ 画像も着信履歴に登録されます。
  - ・同一電話番号から着信した場合は、す べて着信履歴に登録されます。
  - ・不在着信および着信拒否も着信履歴 として登録されます。
  - ・相手先電話番号の情報がない場合は、 「通知不可」と着信履歴に登録されま す。

#### 履歴を削除する

全履歴、発信履歴および着信履歴のデータは、それぞれ全削除できます。



- 1 [削除] にタッチ。
- **2** [全選択] にタッチ。



- **3 [削除]** にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。
  - 履歴データはそれぞれ個別に削除する こともできます。(→ P.448)
  - む車を手放すときには、個人情報の初期 化を行ってください。(→ P.36)

#### 知識

● PBAP に対応している携帯電話の履歴は、「履歴自動転送」が設定されている場合、削除することはできません。削除する場合は、「履歴自動転送」を「しない」にしてから行ってください。

### ワンタッチで発信する

電話帳に登録してある任意の電話番号をワンタッチダイヤルとして登録しておくことにより (→ P.446)、簡単な操作で電話をかけることができます。

ワンタッチ発信は走行中でも使用す ることができます。

#### ダイヤル画面表示中(→ P.425)

- **1 [ワンタッチダイヤル]** にタッチ。
- 2 希望の電話番号にタッチ。



- 選択した電話番号に発信されます。
- ページを切り替えるとき
- → ワンタッチ 1 · ワンタッチ 2 · ワンタッチ 3 のいずれかにタッチ。

### 音声認識で発信する

音声認識で電話をかけることができ ます。

- 音声認識発信のしかたについて
  - → 「電話をかける」 (→ P.328)

#### 音声認識発信を中止する

「音声認識モードを中止する」(→P.319)の方法、または電話スイッチのへスイッチを押すと、音声認識発信を中止できます。

#### 知識

- ●音声認識中に着信した場合やハンズフ リー以外の画面に切り替えた場合は、認 識動作を中止します。
- 音声認識発信は走行中でも使用できます。
- 音声操作で電話をかける場合、携帯電話 の機種によっては、発信後電話画面に切り替わるまでに時間がかかることがあります。
  - この場合、切り替え中は現在地画面が表示されますので、電話画面に切り替わるまではナビの操作をしないでお待ちください。
- データ通信中に音声操作で電話をかけると、データ通信は強制終了されます。

#### ナビ画面から発信する

- **【 ≦ 】** または **[電話をかける]** が表示 されている画面を表示する。
- **2** [**雪**] または **電話をかける**] にタッチ。



#### ダイヤル画面の [交通ナビ] の 使い方

ダイヤル画面で [交通ナビ] にタッチすると、ナビの交通ナビ関連画面が表示され、ここからも電話をかけることができます。
 (→ P.337)



### 携帯電話本体から発信する

▶携帯電話使用時

車載機に Bluetooth 接続された携帯 電話本体を直接操作して、発信するこ とができます。

#### ハンズフリー画面を表示する

携帯電話本体から発信しても、 Bluetooth接続中であれば、ハンズフリー画面を表示することができます。

- ◆次のいずれかの操作をする。
  - ・電話スイッチの スイッチを押す。
  - ・画面外の <mark>情報・G</mark> → **情報** → **[電話]** の順にタッチ。
- [ハンズフリー通話] 以外のスイッチは、 操作できません。
- 画面スイッチを使用したいとき→ 通話転送の操作をする。(→ P.434)

# ▲ 警告

●安全のため、運転者は運転中に携帯電話 本体の操作をしないでください。

#### 知識)

- 携帯電話本体から発信した場合、次の点がハンズフリーと異なります。
  - ・携帯電話側で直接操作して発信した 場合は、発信履歴に登録されません。
  - ・単独で通話中の携帯電話が車載機に 接続された場合、相手先電話番号は発 信履歴または着信履歴に登録されま せん。
- ●携帯電話本体から発信した場合、ハンズフリーでの通話になるか、携帯電話本体での通話になるかは、機種によって異なります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。

#### 2. 着信中画面で電話を受ける

ここでは、電話を受ける以外に着信中 画面で操作できることを説明します。

#### 知識)

ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、画面での操作ができなくなります。(→ P.436)ステアリングスイッチでの操作はできます。(→ P.419)

#### 電話を保留する(応答保留)

1 着信中、電話スイッチの ☎ スイッチ を押す、または [☎] にタッチ。



- 応答保留を解除して通話するとき
- 応答保留中に音量を調整するとき
  - → [-] または [+] にタッチ。
- 応答保留中に電話を切るとき

#### 知識

- ハンズフリーを携帯電話で使用する場合は、次のようなことがあります。
  - ・携帯電話の機種によっては、応答保留できないことがあります。
  - ・携帯電話の機種によっては、車載機側の操作で応答保留中になると、自動的に携帯電話本体での通話に切り替わるごとがあります。
  - · Bluetooth 接続中に、携帯電話本体で 応答保留する、または携帯電話本体で 応答保留を解除すると、携帯電話本体 での通話に切り替わります。

#### 着信音量を調整する

- 着信中、次のいずれかの方法で調整する。
  - · [-] または [+] にタッチ。
  - ・ステアリングスイッチの音量調整ス イッチを押す。
  - ・車載機の音量調整ツマミをまわす。

#### 知識

● 着信音は車載機に登録されている着信 音を鳴らします。

#### 着信を拒否する

着信中画面で、着信拒否できます。 携帯電話使用時は、携帯電話が着信拒 否に対応しているときのみ使用する ことができます。

- ◆次のいずれかの操作をする。
  - ・電話スイッチの スイッチを長押しする。
  - ・[~] にタッチし続ける。
- 着信拒否すると、ハンズフリー画面が解除 されます。

#### 3. 通話中画面で操作する

通話中は通話中画面が表示され、次の 操作をすることができます。

- (1)受話音量の調整
- (2)送話音のミュート
- (3)通話の転送
- (4)割込通話
- (5)10キーの入力 (→ P.424)
  - ▶涌話中画面



#### 知識)

- ここでは、全画面表示の場合で説明しています。簡易表示の場合は、スイッチでの操作ができなくなります。(→P.436)
- ハンズフリーを使用する場合は、次のようなことがあります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。
  - ・単独で通話中の携帯電話が車載機に 接続されると、通話中画面が表示され ます。この場合、そのままで通話が維 持されるか、ハンズフリーでの通話に なるかは、機種によって異なります。
  - ・ハンズフリーで通話中に"パワー"スイッチを OFF にする、またはハイブリッドシステムを始動すると、機種によって、通話が切断される場合と、通話が携帯電話で継続される場合があります。

なお、通話が携帯電話で継続される場合は、携帯電話の操作が必要になることがあります。この場合、"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードであれば、通話を転送することでハンズフリーでの通話に切り替えられます。(→P.434)

#### 受話音量を調整する

- 通話中、次のいずれかの方法で調整する。
  - ·[-] または [+] にタッチ。
  - ステアリングスイッチの音量調整スイッチを押す。
  - ・車載機の音量調整ツマミをまわす。

#### 送話音をミュート(消音) する

お客様の音声を通話相手に聞こえな くすることができます。

(この場合でも、通話相手の声はお客様に聞こえます。)

**1** [ミュート] にタッチ。



作動表示灯

- ミュート状態のときは、作動表示灯が点灯 します。
- ミュートを解除するとき
  - → 再度 [ミュート] にタッチ。

#### 通話を転送する

#### ▶携帯電話使用時

Bluetooth 携帯電話では、車載機と携 帯電話の間で、通話を転送することが できます。

ハンズフリーでの通話から携帯電話 本体での通話、または携帯電話本体で の通話からハンズフリーでの通話に 切り替えられます。

#### 画面で操作する

**1** 通話中画面で、**[電話機通話]**にタッチ。

#### 知識

●走行中は、ハンズフリーでの通話から携帯電話本体での通話に切り替えることはできません。

#### 携帯電話本体で操作する

発信中、通話中、着信中、応答保留中 に通話を転送することができます。

携帯電話本体での通話からハンズフリーでの通話に切り替えると、ハンズフリー画面が表示され、電話スイッチおよびスイッチでの操作ができます。

#### 知識

- ●携帯電話の機種により、転送方法や動作が異なります。また、転送できない機種もあります。携帯電話の操作については、携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。
- 応答保留中の携帯電話本体の通話をハンズフリー通話に切り替えると、携帯電話は応答保留中のままで車載機には通話中画面が表示されます。この場合は、電話スイッチの スイッチを押すと、ハンズフリー通話を続けることができます。

#### 割込通話を操作する

通話中に第三者から着信が入った場合、割込通話(キャッチホン)で両者 と通話することができます。

- 電話会社と割込通話 (キャッチホン) の契約をしている必要があります。
- 携帯電話がHFP Ver 1.5 プロファイルに 対応していない場合は、割込通話できません。

#### 割込通話を使用する

通話中に第三者から着信が入った場合、着信メッセージが表示されます。

**1** [ **≤** ] にタッチ。またはステアリング スイッチの**←**スイッチを押す。



- 着信相手と通話でき、通話していた相手は 保留中になります。
- [ ] にタッチする度、またはステアリン グスイッチの スイッチを押すたびに 通話相手が切り替わります。

#### 割込通話を拒否する

- [☎] にタッチ。またはステアリングスイッチの☎スイッチを押す。
- 携帯電話の機種により、両者とも通話が切れる場合があります。携帯電話に添付の取扱説明書でご確認ください。

#### 4. 簡易画面で操作する

#### 簡易画面での操作について

状況に応じて次のような画面が表示され、電話がつながっていることをお知らせします。

画面にスイッチは表示されませんが、 電話スイッチや音量調整スイッチで の各操作は、通常通りすることができ ます。

#### 知識)

● 電話が切れる、または電話を切ると、オンスクリーン表示や TEL 音声画面は解除されます。

#### オンスクリーン表示画面

電話詳細設定の着信割り込み表示(→ P.449)で「簡易」を選択していると きに表示されます。



#### TEL 音声画面

電話がつながっているときにオー ディオ画面に切り替えようとした場 合に表示されます。



#### 通話中画面で操作する

- 通話中画面が表示され、通話中画面での操作ができます。

#### 1. 設定・編集画面を表示する

#### 電話の設定・編集をする

設定・編集画面から、電話の各種設定をすることができます。

お客様の使用状況に応じて、ご利用ください。

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- 2 電話 にタッチ。
- 設定・編集画面で、次の項目の設定ができます。
  - ▶設定・編集画面



項目/内容	ページ
▶音設定 ハンズフリー各音の音量調整・ 設定	438
▶電話帳設定 電話帳の転送・登録・編集・削除 ワンタッチダイヤルの登録・削 除 全履歴・発信履歴・着信履歴の 転送・削除	439
▶電話詳細設定 ハンズフリー画面の設定	449

#### Bluetooth の設定・編集を する

設定・編集画面から、Bluetoothの各種設定をすることができます。 お客様の使用状況に応じて、ご利用ください。

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2** Bluetooth にタッチ。
- 設定・編集画面で、次の項目の設定ができます。
  - ▶設定・編集画面



項目/内容	ページ
▶機器登録 携帯電話の登録・削除、詳細設定	453
▶電話機接続 使用する携帯電話の選択	454
▶ポータブル機接続 使用するオーディオポータブル 機の選択	305
▶Bluetooth 詳細設定 Bluetooth 自動接続の設定 Bluetooth の詳細設定	459

#### 2. 音の設定を変更する

#### 音設定画面を表示する



**1** [音設定] にタッチ。



**2** 各設定をする。

項目	ページ
音量調整	438
着信音の設定	438
音量設定の初期化	438

3 設定が終わったら、[完了] にタッチ。

#### 音量を調整する

- **1 [受話音量]** または **[着信音量]** にタッチ。
- **2** [-] または [+] にタッチして調整 し、[完了] にタッチ。

項目	内容
受話音量	通話相手の音声の音量 を調整する。
着信音量	着信音の音量を調整す る。

#### 知識

- ●受話音量は、発信中画面、通話中画面、 応答保留中画面でも調整できます。
- 着信音量は、着信中画面でも調整できます。
- ●車速が約80km/h以上の高速走行時になると、設定した音量が自動的に上がります。(車速が約70km/h以下になると、もとの音量に復帰します。)

#### 着信音を設定する

- **1 [着信音]** にタッチ。
- **2** お好みの着信音を選択し、**[完了]** に タッチ。
- 携帯電話から送られた着信音はなりません。

#### 設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。

**1** 音設定画面で、**[初期状態]** にタッチ し、**[はい]** にタッチ。

#### 3. 電話帳を編集する

#### 電話帳について

電話帳は、次のいずれかの方法で電話 番号(電話帳データ)を登録しておく ことができます。

- (1)携帯電話に登録してある電話帳を 車載機の電話帳に転送する。 (→ P.440)
- (2)車載機の電話帳に新規登録する。 (→ P.443)
- (3)発信履歴または着信履歴から登録 する。(→ P.444)

また、登録したデータは、車載機で編集することができます。

#### 知識)

- ●電話帳は接続された携帯電話 1 台につき、1000 名分のデータを登録することができます。接続されている携帯電話に対応した電話帳のみ表示することができます。
- この電話帳は、1 名につき最大 3 件の電 話番号が登録できます。
- ●低温時は、登録、編集または転送した電 話帳データが保存されないことがあり ます。

#### 電話帳を編集する



**】 [電話帳設定]** にタッチ。



2 電話帳の設定をする。

機能	
電話帳データの転送	440
電話帳データの新規追加	443
電話帳データの修正	444
電話帳データの削除	445
ワンタッチダイヤルの登録	446
ワンタッチダイヤルの削除	447
履歴データの転送	447
全履歴・発信履歴・着信履歴の 削除	448

#### 携帯電話の電話帳データを 転送する

▶携帯電話使用時

携帯電話に登録してある電話番号(電話帳データ)を、車載機に転送することができます。



- ▶PBAPに対応している携帯電話で、電話 帳自動転送設定が「する」に設定してい るとき
- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- **2** [転送] にタッチ。
- 3 [電話帳転送] にタッチ。
- **4** 電話帳データ転送画面が表示されます。
- 携帯電話の機種により携帯電話の操作が 必要な場合があります。



- ●携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を 表示させた状態で行ってください。
- **5** 転送が終了したとき、メッセージが表示され転送が完了します。

- ▶PBAP に対応していない携帯電話、または PBAP に対応している携帯電話で電話帳自動転送が「しない」に設定しているとき
- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- **2** [転送] にタッチ。
- **3** PBAP に対応している携帯電話は、 **[電話帳転送]** にタッチ。
- 4 電話帳にすでに電話帳データがある場合は、転送方法を選ぶ。

[追加]:現在のデータに追加する

[上書き]:現在のデータに上書きする

**5** 携帯電話を操作して電話帳データを転送する。



- 携帯電話側の転送操作は、必ず上の画面を表示させた状態で行ってください。
- 6 [完了] にタッチ。

#### 知識

- 転送するときは、ハイブリッドシステム を始動した状態で行ってください。
- この機能は、OPP と PBAP のどちらに も対応していない携帯電話では使用できません。また、携帯電話によって、携帯電話からの電話帳データの転送方法が異なります。詳しくは、携帯電話に添付の取扱説明書を合わせてご覧ください。
- PBAP に対応している携帯電話では、追加・修正することができません。追加・修正が必要な場合は、携帯電話側で追加・修正後転送してください。

#### 転送失敗画面が表示されたとき



● 転送操作を最初からやり直してください。

#### データ通信中に電話帳データを 転送する

データ通信中に電話帳転送をすると、 メッセージが表示されます。

- 通信を終了するとき
  - **→ [はい]** にタッチ。
- 诵信を継続するとき
  - **→ [いいえ]** にタッチ。
  - · [いいえ] にタッチした場合は、データ 通信終了後にやり直します。

#### 電話帳データを自動転送する

PBAP に対応している携帯電話では、 Bluetooth 接続時に携帯電話の電話 帳データを自動転送することができ ます。

携帯電話の電話帳が更新されている 場合、車載機の電話帳も更新されます。

- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- **2** [転送] にタッチ。

## **3** [電話帳自動転送] にタッチし、**[する**] にタッチ。



#### **4** [完了] にタッチ。

#### 知識)

- 自動転送は下記のタイミングで行われます。
  - ・"パワー"スイッチをアクセサ リーモード、または ON モードに し、初めて携帯電話が Bluetooth 接続されたとき
  - ・使用する携帯電話を切り替えて、 Bluetooth接続されたとき

#### 知識)

- ■電話帳データを転送する際、各データについては、次のような制限があります。
  - ・携帯電話の電話帳で 1 つの名称に 4 件以上の電話番号が登録されている 場合、車載機の電話帳には同じ名称を 複数登録してすべての電話番号を登 録します。
  - ・電話番号と同時に名称・名称読みも転送されますが、機種によっては漢字や記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。 名称読みが転送されない場合、電話帳自動転送設定を「しない」に変更する
    - 石が読みが判送されない場合、電話帳 自動転送設定を「しない」に変更する ことにより、転送される場合がありま す。尚、この場合、「する」に戻すと、 電話帳が上書きされ名称読みが消え てしまいます。
  - ・通常はシークレットメモリの読み出 しは行いません。(携帯電話の仕様に より可能な場合もあります。)
  - 携帯電話に登録されているグループ 名は転送されません。
  - ・車載機の電話帳で表示されるアイコンは、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。
  - ・電話帳データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは"1234"を入力してください。

- ●一括転送可能な機種は、電話帳データを 転送する際、次のような特徴があります。
  - ・転送には 10 分程度かかる場合があります。
  - ・電話帳データ転送画面が表示されているときでも他画面に切り替えることができます。この場合、電話帳データ転送は継続されます。
- 電話帳データ転送中は、次のように対応 します。
  - ・電話帳データ転送中に着信があった 場合は、状況によりどちらかが優先さ れます。
    - 着信が優先された場合、着信した電話は携帯電話本体での通話になります。 この場合は、通話終了後、再度転送操作をやり直してください。
  - ・電話帳データ転送中に発信操作をした場合、転送を継続して発信を中止します。
  - ・電話帳データ転送中に"パワー"ス イッチを OFF にした場合、転送は中 止されます。この場合は、ハイブリッ ドシステムを始動して、再度転送操作 をやり直してください。
- ●次の場合、転送済みの電話帳データは車 載機の電話帳に保存されます。
  - ・車載機のメモリ容量により途中で転 送が終了したとき
  - ・何らかの原因で転送が中断されたと
- ■車載機の電話帳データを携帯電話に転送することはできません。
- ●電話帳データ転送中は、Bluetooth オーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります。)


#### 電話帳に新規データを追加 する

車載機の電話帳に直接データを入力 して電話帳を作ることができます。 電話帳には、1名のデータにつき、次 の項目が登録できます。 名称、名称読み、電話番号(最大3件)、

アイコン(各電話番号にそれぞれ1つ)



- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- **2 [新規追加]** にタッチ。



- **3** 各項目を編集する。 (→ P.444)
- 履歴内容画面(→ P.426)からも、電 話帳編集画面を呼び出して新規データ を追加することができます。

[新規登録] にタッチ。



#### 知識)

● PBAP に対応している携帯電話の電話 帳は、新規データを追加することはでき ません。

#### 名称、名称読み、電話番号、ア イコンの編集をする

電話帳は名称、名称読み、電話番号、 アイコンの順で編集することができ ます。

電話番号は、電話番号 1 ~ 3 にそれぞれ 1 件ずつ登録でき、1 名につき最大 3 件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

- **1** ソフトウェアキーボードで名称を入力し、「完了」にタッチ。
- **2** 名称読みを入力し、**[完了]** にタッチ。
- **3** 電話番号を入力し、[完了] にタッチ。



4 登録したいアイコンにタッチ。



- ▶電話番号を追加する場合
- **5** [はい] にタッチ。
  - → 手順 3 へ。
- ▶編集を終える場合
- **5** [いいえ] にタッチ。

#### 電話帳のデータを修正する

登録済みの電話帳データを修正する ことができます。



- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- 2 [編集] にタッチ。




- **3** 修正したいデータにタッチ。
- **4** 各項目のスイッチにタッチして編集する。
- **5** [完了] にタッチ。

#### 知識

● PBAP に対応している携帯電話の電話 帳は、電話帳データを修正することはで きません。

#### 名称、名称読みの編集をする

**1** 編集する項目(**[名称]、[名称読み**])にタッチ。



**2** ソフトウェアキーボードで入力し、 [完了] にタッチ。

#### 電話番号を編集する

電話番号は、電話番号 1 ~ 3 にそれぞれ 1 件ずつ登録でき、1 名につき最大 3 件登録できます。また、それぞれの電話番号にアイコンを登録できます。

**1** [電話番号1]、[電話番号2] または [電話番号3] にタッチ。

**2** 電話番号を入力し、[完了] にタッチ。



**3** 登録したいアイコンにタッチ。

#### 電話帳のデータを削除する

電話帳データは、個別に選択して削除、または全削除ができます。

む車を手放すときには、個人情報の初期 化を行ってください。(→P.36)

#### 知識)

● PBAP に対応している携帯電話の電話 帳は、「電話帳自動転送」が設定されて いる場合、削除することはできません。 削除する場合は、「電話帳自動転送」を 「しない」にしてから行ってください。

## 電話帳のデータを個別に削除する



- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- 2 [削除] にタッチ。

3 削除したいデータを選択しタッチ。



- 4 [削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。
- 電話帳のデータをすべて削除する



- **1 [電話帳編集]** にタッチ。
- 2 [削除] にタッチ。
- **3 [全選択]** にタッチ。



- 4 [削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。


#### ワンタッチダイヤルを登録 する

電話帳に登録してある任意の電話番号を、最大 18 件までワンタッチダイヤルに登録することができます。

ワンタッチダイヤルは走行中でも使用できるため、よく利用する電話番号を登録しておくと便利です。



- **】[ワンタッチダイヤル編集]**にタッチ。
- 2 [登録] にタッチ。



- **3** 登録したいデータにタッチ。
- 4 登録したい電話番号にタッチ。
- **5** 登録したいスイッチにタッチ。
- ページを切り替えるとき
  - **¬ フンタッチ 1** · **ワンタッチ 2** · **ワンタッチ 3** のいずれかにタッチ。
- 6 登録済みのスイッチを選択したとき
  - → 置き換えてもよいときは [はい] にタッチ。

#### ワンタッチダイヤルを削除 する


ワンタッチダイヤルの 1 ~ 18 は、個別に選択して削除できます。

全削除すると、18 件すべてが削除できます。

#### ワンタッチダイヤルを個別に削 除する



- **1 [ワンタッチダイヤル編集]** にタッチ。
- 2 [削除] にタッチ。




- **3** 削除したいワンタッチダイヤルにタッチ。
- 4 [削除] にタッチ。
- **5 [はい]** にタッチ。

#### ワンタッチダイヤルをすべて削 除する



- **1 [ワンタッチダイヤル編集]** にタッチ。
- 2 [削除] にタッチ。



- **3 [全選択]** にタッチ。
- 4 [削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。

#### 履歴データを自動転送する

PBAP に対応している携帯電話では、 Bluetooth 接続時に携帯電話の履歴 データを自動転送することができます。



**1 [電話帳編集]** にタッチ。

- **2** [転送] にタッチ。
- **3 [履歴自動転送]** にタッチし、**[する]** にタッチ。



4 [完了] にタッチ。

#### 知識)

- 自動転送は下記のタイミングで行われます。
  - ・"パワー"スイッチをアクセサ リーモード、または ON モードに し、初めて携帯電話が Bluetooth 接続されたとき
  - ・使用する携帯電話を切り替えて、 Bluetooth接続されたとき

#### 転送失敗画面が表示されたとき

● 転送操作を最初からやり直してください。

#### 履歴のデータを削除する

履歴データは、個別に選択して削除、または全削除ができます。

- 履歴データを全削除したいとき 履歴を削除する。(→ P.428)
- む車を手放すときには、個人情報の初期 化を行ってください。(→ P.36)


#### 知識)

● PBAP に対応している携帯電話の履歴は、「履歴自動転送」が設定されている場合、削除することはできません。削除する場合は、「履歴自動転送」を「しない」にしてから行ってください。

#### 履歴のデータを個別に削除する



- **1 [履歴削除]** にタッチ。
- **2** [全履歴削除] · [着信履歴削除] · [発信履歴削除] のいずれかにタッチ。
- 3 削除したいデータを選択しタッチ。



- 4 [削除] にタッチ。
- **5** [はい] にタッチ。

#### 4. ハンズフリーの詳細設定を変更する

## 電話詳細設定画面を表示する



**1** [電話詳細設定] にタッチ。



2 各設定をする。

項目	ページ
着信割り込み表示	449
電話帳転送時の完了表示	450
履歴転送時の完了表示	450
着信時画像表示	451
着信時画像の回転設定	451
電話詳細設定の初期化	452


**3 [完了]** にタッチ。

#### 着信割り込みを表示する

ハンズフリー以外の画面が表示されているときに電話がかかってきた場合の、画面の表示方法を選択できます。

▶簡易表示





- **1 [着信割込み表示]** にタッチ。
- **2 [全画面**] または**[簡易**] にタッチ。

[全画面]:着信中、通話中および応答保

留中に各画面が表示され、電話スイッチおよび画面のスイッチで操作ができます。

[簡易] : 着信中および応答保留中は 着信割り込み表示が画面上 部に表示されます。

電話スイッチで操作ができます。

#### 電話帳転送の完了を表示す る

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続後、電話帳データの自 動転送が完了したときに、完了表示を 画面に表示するかしないかを選択で きます。





- **1 [電話帳転送確認表示**] にタッチし、 **[する]** にタッチ。
- 解除するとき
  - **⇒ [しない]** にタッチ。

#### 知識

●電話帳の自動転送は、PBAPに対応していない携帯電話では行うことができません。

#### 履歴転送の完了を表示する

PBAP に対応している携帯電話と Bluetooth 接続後、履歴データの自動 転送が完了し、初めて履歴リスト画面 にしたときに完了表示を表示するか しないかを選択できます。





- **1 [履歴の転送確認表示]** にタッチし、 **[する]** にタッチ。
- 解除するとき
  - **⇒ [しない]** にタッチ。

#### 知識)

●履歴の自動転送は、PBAPに対応していない携帯電話では行うことができません。

#### 着信時画像を表示する

PBAP に対応している携帯電話で電話帳データに画像情報がある場合に、 着信時に画像を表示するかしないか を選択できます。





- **1** [着信時の画像表示] にタッチし、 [する] にタッチ。
- 解除するとき
  - **→ [しない]** にタッチ。


#### 知識

● 着信時画像表示は、PBAP に対応していない携帯電話では行うことができません。

#### 着信時画像の回転を設定す る

PBAP に対応している携帯電話で着信時画像を表示するに設定している場合、画像の方向を変更できます。





**1 [画像回転]** にタッチし、使用したい方向にタッチ。

#### 知識)

● 着信時画像の回転設定は、PBAPに対応 していない携帯電話では行うことができません。

#### 電話詳細設定を初期化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。



**1 [初期状態]** にタッチ。



**2** [はい] にタッチ。

#### 5. Bluetooth の設定を変更する

ここでは、携帯電話と Bluetooth に 関する次の設定の説明をしています。

項目	ページ
携帯電話の登録・削除	453
通信機器の選択	454
ポータブル機の選択	305
車載機の Bluetooth 設定の変更	459

#### 携帯電話を登録する

●「携帯電話を登録する」(→ P.414) をご覧ください。

#### Bluetooth 電話機の登録を 削除する

機器登録は、個別に選択して削除、または全削除ができます。

#### 機器登録を個別に削除する



**1 [削除]** にタッチ。



2 削除したい携帯電話を選択し、**[削除]** にタッチ。

#### **3** [はい] にタッチ。

- 電話機の詳細情報を確認するとき
  - ■[編集] にタッチして、確認したい電話 機にタッチ。(→ P.455)
- ■データ通信中に電話機の登録を削除 する


データ通信中に携帯電話の登録を削除すると、メッセージが表示されます。

- 通信を終了するとき
  - **⇒ [はい]** にタッチ。
- 通信を継続するとき
  - **→ [いいえ]** にタッチ。
- ・[いいえ] にタッチした場合は、データ 通信終了後、再度手順 **2** からやり直し ます。

#### 知識)

■緊急通報中(ヘルプネット動作中)は、 携帯電話の登録を削除することはできません。

#### 機器登録をすべて削除する



- **1 [削除]** にタッチ。
- **2** [全選択] にタッチ。




- 3 [削除] にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。

#### 使用する通信機器を選択す る

携帯電話の登録をすると、一番新しく 登録した携帯電話が車載機で使用す る携帯電話として選択されます。

複数の携帯電話を使用するときや通信モジュールを使用するときは、必要に応じて通信機器を選択します。

- 携帯電話の登録について
  - → 「携帯電話を登録する | (→ P.414)



**1 [電話機接続]** にタッチ。



- **2** 携帯電話を使用するときは、携帯電話 を Bluetooth 接続可能状態にする。
- **3** 使用する携帯電話または [通信モジュール (DCM)] にタッチ。

— 作動表示灯



- Bluetooth 接続中の携帯電話は、作動表示 灯が点灯します。
- 他の携帯電話が Bluetooth 接続中のとき は、確認のメッセージが表示されます。切 断してよければ、【はい】にタッチします。
- 接続完了のメッセージが表示されたら、携帯電話が使用できます。

#### 知識

- 携帯電話は車載機に最大5台まで登録することができますが、本機で使用できるのは電話機選択で選択された携帯電話のみです。
- Bluetooth オーディオ再生中に電話機 選択をした場合、音声が途切れることが あります。

#### データ通信中に通信機器を選択 する

データ通信中に電話機選択をすると、 メッセージが表示されます。

- 通信を終了するとき
  - **→ [はい]** にタッチ。
- 诵信を継続するとき
  - → 「いいえ」にタッチ。
  - ・[いいえ] にタッチした場合は、データ 通信終了後、再度手順 3 からやり直し ます。

#### 知識

■緊急涌報中(ヘルプネット動作中)は、 携帯電話の登録を削除することはでき ません。

#### 電話機詳細情報を表示する

電話機詳細情報は、車載機に登録され ている携帯電話または通信モジュー ルに関する情報の表示と設定をする ことができます。

●情報は、次の項目が表示されます。

項目	内容
機器名称	車載機に表示される携帯 電話または通信モジュー ルの名称です。任意の名称 に変更することができま す。
機器アドレス	機器固有のアドレスで、変 更することはできません。
自局電話番号	携帯電話の電話番号です。
対応プロファ イル	携帯電話で対応している プロファイルで、変更する ことはできません。



- **】[編集**] にタッチ。
- 2 詳細情報を表示したい携帯電話にタッ チ。



- 3 各項目を確認する。
- この画面で、次の操作を行うことができま す。
  - ・機器名称の変更 (携帯電話使用時)
  - DCM の電話帳として利用する (携帯電話使用時)
  - オーディオとの接続方法 Bluetooth (Bluetooth オーディオ使用時)
  - ・ロック No. (通信モジュール装着車)
  - ・自動着信拒否(通信モジュール装着車)
  - ・発信制限(通信モジュール装着車) ・利用電話帳(通信モジュール装着車)


#### 知識

● 自局電話番号は携帯電話の機種によっ ては、表示されない場合があります。


#### 携帯電話の名称を変更する

▶携帯電話使用時

車載機に表示される携帯電話の名称 を、任意の名称に変更することができ ます。



**1** [機器名称] にタッチ。



- **2** ソフトウェアキーボードを使用して名称を入力し、**[完了]** にタッチ。
- **3 [完了]** にタッチ。


#### 知識

●車載機で機器名称を変更しても、携帯電話に登録されている機器名称は変更されません。

#### DCM の電話帳として利用する

▶通信モジュール使用時

車載機に登録してある携帯電話の電話帳を通信モジュール使用時でも利用することができます。



- **1 [DCM の電話帳として利用]** にタッチ。
- **2 [する]** または **[しない]** にタッチ。
- **3 [完了]** にタッチ。

#### Bluetooth オーディオとの接続 方法を設定する

▶携帯電話使用時

Bluetooth オーディオとの接続を車 載機側からするか、Bluetooth オー ディオからするかを設定することが できます。



- **1 [接続方法]** にタッチし、**[車載機から]** にタッチ。
- Bluetooth オーディオから接続するとき● [ポータブル機から] にタッチ。
- **2** [完了] にタッチ。

#### ロック No. を変更する

▶通信モジュール使用時

セキュリティの設定および解除をするには、ロックNo.の入力が必要です。 ロック No. は 4 桁の数字で、初期設定は「0000」になっています。 セキュリティを使用するときは、必ずロックNo.を変更してからご使用ください。

● ロック No. を変更するときは他人にわかりにくい番号にしておいてください。

#### **注意**

● ロック No. を変更するときは、ロック No. を忘れないように管理してください。ロック No. を忘れると、トヨタ販売店でもセキュリティを解除することができません。

万一ロック No. を忘れてしまった場合は、セキュリティ設定の初期化を行ってください。(→ P.462) ただし、セキュリティ設定の初期化を行うと、電話帳データも削除されます。



- **1** [ロック No.] にタッチ。
- **2** 現在のロックNaを入力し、**[完了]** に タッチ。
- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- **3** 新しいロックNoを入力し、[ **完了**]に タッチし、再度、新しいロックNoを入 力し、[**完了**]にタッチ。
- 間違えたとき
  - **▶ [修正]** にタッチ。
- **4** [はい] にタッチ。
- **5** [完了] にタッチ。

#### 自動で着信拒否する

▶诵信モジュール使用時

電話機選択で通信モジュールを選択している場合は、自動着信拒否の設定をすることができます。自動着信拒否をするに設定すると、通信モジュールの電話番号に電話がかかってきたとき、自動で着信を拒否します。ただし、ヘルプネットの呼び返し待機状態の間のみ、一時的に自動着信拒否を解除します。

ハンズフリーを通信モジュールで使用しているとき、電話に出たくない場合に使用します。




- **1 [自動着信拒否]** にタッチ。
- **2** [する] にタッチ。
- 解除するとき
  - **→ [しない]** にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。
- 4 設定を変更したとき
  - → ロック No. を入力し「完了」にタッチ。

## 通信モジュールの発信制限をする

▶诵信干ジュール使用時

電話機選択で通信モジュールを選択している場合は、通信モジュールの発信制限を設定すると、次の機能を使用できなくすることができます。

- ダイヤル発信
- 電話帳発信
- 履歴発信
- ワンタッチ発信
- 音声認識発信
- ナビからの発信
- 電話機選択 (携帯電話から通信モジュールへの変更 をすることができなくなります。)



**1 [発信制限]** にタッチ。


- **2** [する] にタッチ。
- 解除するとき
  - **⇒ [しない]** にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。
- 4 設定を変更したとき
  - → ロック No. を入力し「完了」にタッチ。

#### 電話帳制限をする

▶通信モジュール使用時

電話帳制限をすると、次の機能を使用できなくすることができます。

- 電話帳画面の表示、電話帳データの転送・登録・修正・削除、電話帳発信
- ワンタッチダイヤル画面の表示、ワンタッチダイヤルの登録・削除、ワンタッチダイヤル発信
- 発信時および着信時の相手先名称の表示
- 全履歴画面、発信履歴画面および着信履 歴画面の表示、履歴の削除、履歴発信
- 電話機詳細情報画面の表示
- ロック No. の変更



**】 [電話帳制限]** にタッチ。

**2** [する] にタッチ。

- 解除するとき
  - **▶ [しない]** にタッチ。


- **3 [完了]** にタッチ。
- 4 設定を変更したとき
  - → ロック No. を入力し [完了] にタッチ。

#### 通信モジュールで利用する携帯 電話の電話帳をコピーする

▶通信モジュール使用時

通信モジュールで利用する携帯電話 の電話帳をコピーします。

利用するには登録してある携帯電話の電話帳を通信モジュールで利用できるようにしておく必要があります。 (→ P.456)



- **1 [利用電話帳]** にタッチ。
- **2** 電話帳を利用したい携帯電話にタッチ。
- **3** [追加] または [上書き] にタッチする。
- やめたいときは
  - **➡ [中止]** にタッチ。

#### 車載機の Bluetooth 情報を 編集する

Bluetooth 設定は、車載機に関する Bluetooth 設定情報の表示と設定の 変更をすることができます。

● Bluetooth設定画面で、次の情報を確認できます。

DI
Bluetooth ネットワーク 内での車載機の名称です。 任意の名称に変更するこ とができます。
携帯電話を車載機に登録 する際のパスワードです。 4 ~ 8 桁の任意の数字に 変更することができます。
車載機に登録されている機器固有のアドレスで、変更することはできません。機器名称やパスキーを他のBluetooth機器と同じにしてしまい、ネットワーク内での車載機の区別がつけられなくなってしまった場合に参考にすることができます。
車載機で対応しているプロファイルで、変更することはできません。



▮ 各項目を確認する。



- この画面で、次の操作を行うことができます。
  - 機器名称の変更 (→ P.460)
  - · パスキーの変更 (→ P.460)
  - ・電話機自動接続の設定 (→ P.461)
  - 携帯電話接続確認表示の設定 (→ P.461)
  - · Bluetooth オーディオ接続確認表示の 設定 (→ P.304)
- **2** [完了] にタッチ。

#### 車載機の名称を変更する

Bluetooth ネットワーク内での車載 機の名称を、任意の名称に変更するこ とができます。



**【機器名称】**にタッチ。



**2** ソフトウェアキーボードで入力し、 [完了] にタッチ。

#### 知識)

●機器名称を変更した場合、Bluetooth オーディオ設定の機器名称(→ P.306) も同時に変更されます。パスキーについ ては、それぞれ別の数字を設定すること ができます。

#### パスキーを変更する

パスキーは  $4\sim 8$  桁の任意の数字に変更することができます。



**1** [パスキー] にタッチ。



- **2** 4 ~ 8 桁の範囲で任意の数字を入力 し、**[完了]** にタッチ。
- 修正するとき
  - → [修正] にタッチ。
- パスキーは Bluetooth オーディオ設定の パスキー (→ P.308) と別の数字を設定 することができます。

#### 自動で電話機を接続する

#### ▶携帯電話使用時

"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにするたびに、選択した携帯電話と自動的に Bluetooth 接続します。

# 画面外の 設定・編集 → Bluetooth → Bluetooth 詳細設定 → 車載機詳細設定画面

- **1 [自動接続]** にタッチし、**[する]** にタッチ。
- 通常はこの状態で使用してください。
- 携帯電話は Bluetooth 接続可能な状態に しておいてください。
- 解除するとき
  - → [しない] にタッチ。 携帯電話がBluetooth接続中のときは 確認のメッセージが表示されます。切 断してよければ「はい」にタッチ。
- 2 [完了] にタッチ。

#### 電話機の接続確認を表示す る

#### ▶携帯電話使用時

"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ON モードにして、携帯電話と自動的に Bluetooth 接続したときに、接続確認の表示を画面上部に表示するかしないかを選択できます。





- **1 [電話機の接続確認表示]** にタッチし、 **[する]** にタッチ。
- 解除するとき
  - **⇒ [しない]** にタッチ。
- **2** [完了] にタッチ。

#### 車載機の Bluetooth 情報を初期 化する

各設定を初期設定の状態にもどすことができます。



**1 [初期状態]** にタッチ。



**2** [はい] にタッチ。

## 9

#### G-BOOK オンラインサービス

※G-BOOK オンラインサービスを利用するには、別途利用手続きをしていただく必要があります。

1	はじめに		3 G-BOOKトップ画面
1.	ご利用の前に知っておいて いただきたいこと 安全にご利用するため		0 D00K
	注意すること	466	4 G-BOOK.comで情報を探す (メインメニュー)
	通信モジュール (DCM) の 使用について	467	1. G-BOOK.comで情報を探す (メインメニュー)481
2.	<b>G-B00Kオンラインサービスに</b> ついて	471	5 よく使う検索方法を登録する (Myリクエスト)
	ついて	472	1. よく使り検系方法を豆蘇する 2 (Myリクエスト)
2	各種手続きをする		My リクエスト画面で操作する 484 My リクエストを使う 487
1.	<b>利用手続きをする</b> 利用手続きの手順	475	6 My リクエストの編集をする 489
	利用開始操作をする 利用契約を継続する 有料コンテンツのご利用について	477	クログログ (Gメモリ地点)
	解約手続きについて	479	G メモリ地点について

7	G-BOOKで目的地を探す		11	サービスの使い方	
1.	Gで設定	492	1.	ヘルプネット51	0
	G で設定について	492		ヘルプネットについて51	0
	G で設定画面を表示する	492		各部の名称とはたらき51	13
_	MEDIA =	405		安全のために51	4
	WEB検索			サービス開始操作をする51	6
	WEB 検索で目的地を設定する	495		緊急通報をする 51	7
8	地図画面から使う			保守点検について 51	9
0	地区画面から使う			自動保守点検について51	9
1.	地図画面から使う	498		手動で保守点検を実施する52	20
	地図画面から使う	498		緊急通報できない場合について 52	22
				故障とお考えになる前に52	24
9	情報画面の使い方		2.	オペレーターサービス52	25
1.	ブラウザ	499		オペレーターサービスについて 52	
	ブラウザ画面で操作する			車載器からオペレーターへ	
				発信する52	
	G情報マーク			オペレーターサービスを使う 52	26
	G 情報マークを表示する			手動で情報を取得する52	27
	施設の情報を表示する		3	マップオンデマンド	
	G 情報マークを非表示にする	505	О.	(地図差分更新)52	28
	10°4 2 4 . 14 144 T			マップオンデマンドとは52	28
IC	パソコンや携帯電話・ スマートフォンで利用する			地図を更新する 53	33
	スマードフォンで利用する			故障とお考えになる前に53	37
1.	パソコンや携帯電話・		1	ドライブプラン 53	0
	スマートフォンで利用する	507	4.	ドライブプランを利用する53	
	パソコンや携帯電話・	<b>-07</b>		トノイノノノノを利用する	38
	スマートフォンで利用する	507	5.	G-Security 53	39
				G-Security について53	39
				初期設定の確認・変更54	10
				アラーム作動を通知する54	12

	エンジン始動を通知する54%	12.G-駐車場	;	555		
	車両の位置を追跡する 543	G- 駐車場(	こついて	555		
	警備員を派遣する54%	100564				
	G 暗証番号ログインの登録 543		トル情報取得			
_		タイトル情	情報を取得する	557		
6.	携帯電話での操作 544					
7.	充電ステーション検索 54!	12 各種登録	录・設定			
	充電ステーションを表示する 54!	1. G-BOOK	詳細設定	558		
	施設の情報を表示する 548	サポートア	"ドレスについて	558		
	充電ステーションを非表示にする 545	通信ロック	′を使う	559		
Ω	Gルート探索	暗証番号を	変更する	560		
Ο.	(プローブ情報付) 546	つ プラノバ	シー設定	562		
	Gルート探索をする					
	(プローブ情報付)546		画面を表示する			
		プライバシ	/一設定を変更する	563		
9.	渋滞予測548	3 契約内容	・契約者情報の			
	渋滞予測情報を表示する548		更	564		
10	10.周辺情報					
	周辺情報について552	13 こんなン	メッセージが			
	周辺情報を設定する		れたときは			
	周辺情報を取得する					
		1. こんなメ		FCF		
11	.ETC割引情報 554		いたときは	565		
	ETC 割引情報を表示する 554	こんなメッ	/セージが たときは	565		

本機で携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店または G-BOOK のパソコンサイト(http://g-book.com/)、携帯サイト(http://mo.g-book.com/)でご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したものです。そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

<sup>※</sup>本書で使用している画面はサンプル表示であり、実際の画面と異なる場合があります。

#### 1. ご利用の前に知っておいていただきたいこと

#### 安全にご利用するため注意すること

G-BOOK オンラインサービスをご利用になるときは、次の注意事項を必ずお守りの上、正しくお使いください。

#### ▲ 警告

●安全のため、運転者は走行中に極力操作(音声操作も含む)をしないでください。 走行中の操作はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。車 を停車させてから操作をしてください。 なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

#### 走行中の操作、表示規制について

● 走行中に G-BOOK オンラインサービスをご利用になると、安全のため、操作の一部を制限したり、コンテンツによってはブラウザのコンテンツ表示部分を覆って、メッセージを表示します。
 このようなコンテンツをご覧になるときは、安全な場所に車を停車させてご覧くださ

## このようはコファブツをご覧にはるとさは、女主は場所に単を停車させてご覚ください。

#### 掲載画面について

本書で使用している画面の表示内容は、サンプル表示となっております。

### 通信機器について

G-BOOK オンラインサービスは、通信モジュール (DCM) を利用して、データ通信を行います。

● サービスによっては、別途 Bluetooth 携帯電話が必要となります。

サービス	▶G-BOOK オンラインサービス データ通信/ヘルプネットと オペレーターサービスの音声通話	ハンズフリー通話
G-BOOK mX Pro	通信モジュール (DCM)	Bluetooth 携帯電話 <sup>※</sup> 通信モジュール(オプションの 自動車専用ハンズフリー電話契 約時のみ)

<sup>\*\*</sup> 本機で動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/)、携帯サイト (http://mo.g-book.com/) でご確認ください。

#### 通信モジュール (DCM) の使用について

通信モジュール (DCM) は通信アンテナを使用します。 诵信アンテナは、インストルメントパネルに内蔵されています。

#### 知識)

- ●本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあ るシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- ■本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

#### ■ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

データ通信時の電波について、次の点にご注意ください。

# ▲ 警告

●植え込み型心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器をお使いの方は、通信アンテナか ら22cm以内にこれらの医療用電気機器が近づくような姿勢をとらないようにしてくだ さい。上記以外の医療用電気機器をお使いの方は、G-BOOK オンラインサービスをお使 いになる前に、医療用電気機器の製造事業者などに個別にご相談ください。

データ通信に伴う電波により、医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

#### データ通信時の留意事項

G-BOOK オンラインサービスは、データ取得時に通信を行います。 次の点をご理解の上、正しくお使いください。

- 通信方式は、KDDI 株式会社の CDMA 方式の au 携帯電話と同一です。 CDMA 1X WIN サービスエリアでは、最大 2.4Mbps データ通信サービスがご利用 いただけます。それ以外の CDMA 1X サービスエリアでは、最大 144kbps データ 通信サービスとなります。同社サービスエリア図をご参照ください。 なお、通信状況は様々な要因で変動します。必ずしもサービスエリア内にいれば、常 に通信が可能というわけではありません。
- 次のような通信環境では、データ通信できません。
  - トンネルの中にいるとき
  - 地下駐車場にいるとき
  - ・山奥などの通信圏外にいるとき
  - ・回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
- G-BOOK オンラインサービスはデータ取得に通信を利用するため、通信環境の整わない 状況では通信を利用するサービスはすべて利用できません。
  - この先、通信事業者にて通信に使用する電波が変更もしくは打ち切りになった場合、 G-BOOK オンラインサービスが使用できなくなります。 (その場合には事前にご連絡します。)

#### 知識)

- データ通信に関する通信料金は G-BOOK 利用料金に含まれています。
- データ取得までの時間は、車載機の状態やデータの内容、電波状態によって異なります。

- ヘルプネット (→ P.510) での緊急通報 中は、G-BOOK センターに接続できませ ん。
- 画面上部(タイトル)に、ネットワーク接続中は「接続中」、コンテンツ読み込み中は「しばらくお待ちください」が表示されます。

また、コンテンツ読み込み中は、タイトルの下に読み込み状況がバーで表示されます。バーの表示が消えて、コンテンツのタイトルが表示されたら、画面の操作を行ってください。

・走行中のためにコンテンツの表示が制限されている場合は、コンテンツの読み込みが終了すると、"ピッ"という音でもお知らせします。



● 通信中は、ネットワーク接続中であること をお知らせするため、現在地画面などに通 信中マークが表示されます。



#### 知識)

● GPS 信号を長い間 (数カ月間) 受信していないとき、または補機バッテリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなることがあります。この場合は、GPS 信号が受信できる場所(→P.162)に 車 を 移 動 し、画 面 外 の現在地 を押して地図画面上に GPSマークが表示されることを確認した後、再度試してみてください。



GPS マーク

#### 受信レベルについて



#### 知識)


● 受信レベル表示が「圏外」と表示されている場合でも、本機はデータ取得動作を行いますが、一定時間経過してもデータ取得できない場合は、自動的に中止します。中止までの時間は本機の通信状態によって異なります。

# G-BOOKオンラインサービス

# 2. G-BOOK オンラインサービスについて

# G-BOOK オンラインサービスについて

車載機に通信機器を接続することで、「安心・快適・便利」な車向け情報サービスをご利用いただけます。



# G-BOOK の通信方法について

G-BOOK は、以下の方法で通信することができます。

▶诵信干ジュール(DCM)を使う

G-BOOK mX Pro 内 容

車両に装着した通信モジュール (DCM) で通信を行います。

● 通信費は G-BOOK mX Pro 利用料金に含まれます。
(初度登録日より 3 年間無料、4 年目以降は G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/) でご確認ください。)
G-BOOK の利用申込書の提出が必要です。(詳細→ P.475)

# サービス内容について

主なサービス	G-BOOK mX Pro
主なり一こ人	通信機器:通信モジュール(DCM)
緊急通報サービス <b>ヘルプネット</b>	0
ナビ操作をサポート <b>オペレーターサービス</b>	0
地図更新サービス <b>マップオンデマンド</b>	0
パソコンや携帯電話と連携 <b>ドライブプラン</b>	0
カーセキュリティサービス G-Security	0
最適ルートの探索 <b>Gルート探索(プローブ情報付)</b>	0
ルート上の渋滞を予測 <b>渋滞予測</b>	0
エコドライブをサポート ESPO	0
インターネットで施設検索サービス WEB 検索	0
ルート上や目的地周辺の情報サービス <b>周辺情報</b>	0
選択ルートの割引率表示 ETC 割引情報	0
満空情報付の駐車場情報 <b>G- 駐車場</b>	0
ドライブに役立つ情報コンテンツ G-BOOK.com	0
最新の楽曲情報をダウンロード CD タイトル情報取得	0


	G-BOOK mX Pro
	通信機器:通信モジュール(DCM)
利用料金	初度登録日より 3 年間無料、4 年目以降は G-BOOKのパソコンサイト (http://g-book.com/) でご確認ください。
必要な手続き	G-BOOK の利用申込書ご提出

- 掲載の情報は、2012 年 1 月現在のサービスです。サービス内容は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 最新のサービスは、G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/) でご確認ください。

# 1. 利用手続きをする

# 利用手続きの手順

下図にしたがって、利用手続きとそれに伴う各種設定を行ってください。



\*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

# 利用開始操作をする

● 利用開始操作は、可能な限り見晴らしの良い場所で行ってください。



**1** [メインメニュー] にタッチ。



**2** [G-BOOK.com] にタッチ。



 画面が上記と異なる場合は、前ユーザーの 解約手続きが完了していません。
 G-BOOK サポートセンターにご連絡くだ さい。

G-B00K サポートセンター 全国共通・フリーダイヤル 0120— 104— 370 受付時間 9:00 ~ 18:00 (年中無休)

● 中古車の場合、[G-BOOK.com] にタッチしたあとに、通信初期設定画面が表示されることがあります。この場合は、画面の指示にしたがって操作してください。

- **3** 申し込み方法により、次の画面が表示される。
- 申込書で申し込みの方
  - →本人確認の画面が表示される。 画面の指示にしたがって、確認・操作 する。
- Web 登録で申し込みの方
  - ⇒契約 ID 照会画面が表示される。 ID とパスワードを入力し、[決定] に タッチ。
- **4** サービス内容などを確認し、画面の指示にしたがって操作する。
- G 暗証番号の設定をしていない方
  - → G 暗証番号の設定が表示される。 画面の指示にしたがって、確認・操作 する。
- **5** G-BOOK 利用手続き完了後、ヘルプネットのサービス開始案内が表示されたら、**[はい]** にタッチし、ヘルプネットのサービス開始操作<sup>※</sup> (→ P.516)を行う。
- ヘルプネットセンターの音声案内にしたがい、現在地とマイク音声を確認する。
- **6** G-BOOK 利用手続き完了画面が表示される。
- サービス開始操作<sup>※</sup>が正常に完了しない と、ヘルプネットサービスの提供ができま せん。

<sup>\*\*</sup> ヘルプネットサービス開始操作は必ず 契約者本人が行うようにしてください。

#### 知識

- ●「G 暗証番号」は、お客様情報の確認・変更やG-Securityの設定変更など暗証番号が必要なときに入力していただく4桁の番号です。
- ●情報・G、Bluetooth、またはナビ画面 に [HELPNET] が表示されていれば、ヘ ルプネットのサービス開始<sup>\*\*</sup>は正常に完 了しています。



\*\* ヘルプネットサービス開始操作は必ず 契約者本人が行うようにしてください。

#### 利用契約を継続する

契約の更新日が近づくと、トヨタメ ディアサービス(株)より案内を送付 します。

# 有料コンテンツのご利用に ついて

#### 有料コンテンツを購入・解約す る

G-BOOK 有料コンテンツの購入・解約には、次の手続きが必要になります。

また、利用料金はコンテンツ毎に異なります。

#### ■有料コンテンツ購入手続き

- 有料コンテンツを購入する際は、画面の指示にしたがって、「規約への同意」「購入方法と支払い方法の確認」「G 暗証番号の入力」を実行し、ご利用ください。
- ■有料コンテンツ解約手続き



- **1 [コンテンツ購入履歴/解約]** にタッチ。
- **2 [コンテンツ契約内容の確認]** にタッチ。
- 3 申し込み時に登録した「G 暗証番号」 を入力し、解約する。
- G暗証番号が未設定の場合、契約IDとパス ワードを入力して G 暗証番号を設定して ください。

#### 知識)

● 「G 暗証番号」は、お客様情報を確認・変 更するときや、一部のサービスを車載機 や携帯電話から利用するときに入力し ていただく4桁の番号です。

#### 解約手続きについて

お車を手放すときなど、G-BOOK オンラインサービスを解約するときは、状況に応じて、次の手続きを行ってください。

<車載機で解約する場合> 解約手続きをする→ P.479

<お車を手放す場合> 個人情報の初期化をする→ P.36 解約しないで車を手放したときなど

G-BOOK サポートセンターに連絡して 解約する

G-BOOK サポートセンター 全国共通・フリーダイヤル 0120-104-370 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

#### ⚠ 注意

- PHV Drive Support 契約中に G-BOOK 契約を解約した場合、次のサービスがご利用いただけなくなります。
  - · eConnect
  - ・バッテリーいたわりチェック
  - ・ トヨタフレンドの一部
- ●車載機に保存した情報は、車載機で解約したときのみ消去できます。
- お客様の大切な情報を保護するため、お車を手放すときは、車載機で解約手続きおよび 初期化を必ず行ってください。

#### 知識)

● G-BOOK 契約 ID は、解約手続き後、GAZOO 会員 ID として利用できます。

G

# 解約手続きをする

G-BOOK オンラインサービスの利用 登録を解除するときは、次の手順で実 施してください。

- 1 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2 G-BOOK** にタッチ。
- **3** [G-BOOK 詳細設定] にタッチ。



**4 [契約解除]** にタッチ。



- 5 画面の指示にしたがって操作する。
  - ユーザー画面からでも解約手続きができます。

#### ⚠ 注意

- PHV Drive Support 契約中に G-BOOK 契約を解約した場合、次のサー ビスがご利用いただけなくなります。
  - · eConnect
  - ・バッテリーいたわりチェック
  - ・ トヨタフレンドの一部

#### 知識

●解約手続きには、G暗証番号が必要です。

### お車を手放す際にすること

 解約手続きをしただけでは、車載機に保存 したお客様の情報は消去されません。 お客様の大切な情報を保護するため、お車 を手放す際は必ず、解約手続きおよび個人 情報の初期化 (→ P.36)を必ず実施して ください。

# 1. G-BOOK トップ画面

#### G-BOOK 画面の使い方

G-BOOK 画面から、G-BOOK オンラインサービスの各アプリケーションを起動することができます。

- 1 画面外の 情報・G を押す。
  - 情報画面が表示されたとき → G-BOOK にタッチ。



● この画面から、次の操作をすることができます。

番号	スイッチ	機能
1	メインメニュー	メインメニュー画面(→ P.481)を表示する。
2	My リクエスト	My リクエスト画面(→ P.483)を表示する。
3	ドライブプラン	ドライブプランをダウンロードする。(→P.538)
4	HELPNET	ヘルプネットの緊急通報(→ P.517)を行う。 ● ヘルプネットサービス開始操作後に表示されます。 (→ P.516)
5	オペレーター	オペレーターサービスを利用する。(→ P.525)
6	充電ステーショ ン	充電ステーション情報を取得する。(→ P.545)
7	G- 駐車場	G- 駐車場画面 (→ P.555) を表示する。
8	地図更新	地図更新画面(→ P.533)を表示する。
9	情報確認	オペレーターサービスで取得した情報を確認する。 (→ P.527)

# 1. G-BOOK.com で情報を探す(メインメニュー)

# メインメニュー画面の使い方

メインメニューは、G-BOOK オンラインサービスのコンテンツを起動する画面 です。

画面外の 情報・G → (G-BOOK) → G-BOOK 画面

#### **1** [メインメニュー] にタッチ。



番号	スイッチ	機能
1	ページ切り替えタブ	ページを切り替える。
2	G-BOOK.com	G-BOOK センターに接続し、ブラウザ画面(→ P.499) を表示する。 • G-BOOK.com コンテンツが閲覧できます。
3	G メモリ地点情報	G メモリ地点情報のリスト画面を表示する。(→ P.490) • G メモリ地点は、同じ内容がナビのメモリ地点にも保存されます。修正や消去をしたいときは、ナビのメモリ地点画面で行ってください。(→ P.137)
4	各種コンテンツ	タッチすると該当のコンテンツを起動する。 ●ご利用のサービス、車種により、表示されるスイッチは異なります。 ●スイッチの追加・削除は G-BOOK センターで実施されます。
5	保守点検	ヘルプネットの手動保守点検を実施する。(→P.520)

番号	スイッチ	機能
6	ブックマーク	ブックマーク画面を表示する。
7	閲覧履歴	閲覧履歴画面を表示する。

# G-BOOKオンラインサービス

# 1. よく使う検索方法を登録する(My リクエスト)

# My リクエストについて

My リクエストでは、ニュースや天気予報などのコンテンツで、よく使う検索条件をあらかじめ登録しておくと簡単な操作で情報を取得することができます。また、登録するメニューを変更したり、並べ替えることができます。 操作は、My リクエスト画面から行う方法と、音声認識で行う方法があります。

# My リクエスト画面で操作する


画面外の 情報・G → (G-BOOK) → G-BOOK 画面

**1** [My リクエスト] にタッチ。




番号	スイッチ	機能
1	音量調整	コンテンツを読み上げるときの音量を調整する。 [−]:小さくする [+]:大きくする
2	前項目/次項目	読み上げの開始位置を変更する。  【◀】: 読み上げ中の項目の先頭からはじめる  【▶】: 次の項目の先頭からはじめる  • 前の項目の先頭からはじめるとき  ▶ 【◀】にタッチしてから約 1 秒以内に再度タッチ。
3	停止	コンテンツの読み上げを停止する。
4	ポーズ/再開	<ul><li>【■】: コンテンツの読み上げを一時停止する (読み上げ中に表示)</li><li>【▶】: 読み上げていた項目の頭から読み上げを再開する (読み上げ一時停止中に表示)</li></ul>
5	中止	G-BOOK センターとのデータ通信を中止する。

# 車載機のスイッチで操作する



番号	スイッチ	機能
1	パワースイッチ・ 音量調整ツマミ	■パワースイッチ コンテンツの読み上げを停止する。 ■音量調整ツマミ コンテンツの読み上げ音量を調整する。 ・大きくするとき → 右へまわす。 ・小さくするとき → 左へまわす。
2	SEEK/TRACK スイッチ	コンテンツの読み上げの開始位置を変更する。  ・読み上げ中の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押す。  ・次の項目の先頭からはじめるとき  → へ側を押す。  ・前の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押してから約1 秒以内に再度押す。

# ステアリングスイッチで操作する



番号	スイッチ	機能
1	音量調整スイッチ	コンテンツの読み上げ音量を調整する。  • 大きくするとき  → +側を押す。  • 小さくするとき  → ー側を押す。
2	TUNE・TRACK スイッチ	コンテンツの読み上げの開始位置を変更する。  • 読み上げ中の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押す。  • 次の項目の先頭からはじめるとき  → ∧側を押す。  • 前の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押してから約 1 秒以内に再度押す。
3	MODE(モード切り替え) スイッチ	<ul><li>コンテンツの読み上げを解除するとき</li><li>⇒ 読み上げ中にスイッチを押す。</li></ul>

# My リクエストを使う



1 リクエストしたいコンテンツにタッチ。



- 走行中はリストを動かすことができません。2ページ目以降に登録してあるコンテンツをリクエストしたいときは、音声認識でリクエストしてください。(→P.488)
- 2 ナビ画面に切り替わる。



データ取得後、コンテンツの読み上げ、または地図上へのアイコン表示などが行われます。

#### 知識

● ネットワーク接続中は、通信中マークが表示されます。

#### 読み上げ中に操作する

読み上げ中に音量調整などの操作を したいときは、My リクエスト画面を 表示させて行います。(→P.483)

#### 知識

- コンテンツの読み上げ中に別の読み上 げコンテンツを受信したときは、読み上 げ中のコンテンツを中止し、次の読み上 げコンテンツに切り替わります。
- ●リクエストによっては、画面上にメッセージが表示されることがあります。 状況によって、次のようになります。
  - ・運転補助画面(交差点案内などの運転 を補助する画面)が表示されていると きは、運転補助画面が優先されるた め、運転補助画面の終了後にメッセー ジが表示されます。
  - ハンズフリーなど優先度の高い機能の割り込みがあると、メッセージは破棄されます。
- コンテンツの読み上げ中にナビの音声 案内が出力されたときは、読み上げを一 時停止します。 なお、音声案内が終了すると読み上げが 再開されます。
- コンテンツの読み上げ中にハンズフリーの着信があったときは、読み上げを終了します。
- リクエストによるコンテンツの読み上げは、ブラウザの自動読上げの設定(→P.502)に関係なく行われます。

#### 情報を見る

リクエストによって、地図上にアイコンが表示されたときは、その施設の情報を見ることができます。

**1** アイコンにタッチ。



- アイコンが表示されるコンテンツにもかかわらず、アイコンが画面に表示されていないときは、地図縮尺の切り替えや地図の移動をすると、アイコンが確認できます。
- 2 [情報] にタッチ。



- ブラウザ画面または施設情報画面に切り 替わり、情報が表示されます。
- リクエストで地図上に表示されたアイコンの表示/非表示を設定することができます。(→P.505)

#### ドライブプランを利用する

My リクエストからもドライブプランを利用できます。

1 設定したいドライブプランにタッチ。



- 情報取得後の操作について
  - →「ドライブプランを利用する」 (→ P.538)

# 音声認識でリクエストをす る

音声認識でリクエストすると、登録してあるすべてのコンテンツを、走行中でもリクエストすることができます。

- リクエストのしかたについて
  - → 「Mv リクエストを使う」(→ P.325)

#### 知識

● リクエストしたあとの操作については、 My リクエスト画面のスイッチでリクエストした場合と同様です。

# My リクエストの編集をする

My リクエストに登録するコンテンツ の変更や並べ替えをすることができ ます。



**1** [My **リクエスト編集**] にタッチ。



**2** 画面の指示にしたがって、リクエストしたいコンテンツを登録する。



# 1. G メモリ地点

# G メモリ地点について

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトで登録した G メモリを、車載機のメモリ地点に登録したものを「G メモリ地点しといいます。

一度 G メモリ地点に登録すると、G-BOOK センターに接続しなくても、G メモリを呼び出すことができます。

#### Gメモリ地点を登録する

Gメモリ地点を車載機に登録するときは、次のいずれかの方法で行ってください。

#### 車載機から G メモリ地点を登録 する

- 1 車載機でG-BOOK.comコンテンツを表示し、詳細情報が表示されている画面で【Gメモリ】にタッチ。
- G-BOOK のパソコンサイトか携帯サイト の G メモリ、および車載機の G メモリ地 点に地点情報が登録されます。

# Gで設定画面からGメモリ地点を登録する

「G メモリを一括ダウンロードする」を で覧ください。(→ P.494)

# G メモリ地点を表示する


Gメモリ地点として登録した地点情報は、メインメニューから呼び出すことができます。



**1 [G メモリ地点情報]** にタッチ。



2 Gメモリ地点名称にタッチ。



- 3 ブラウザ画面に切り替わる。
- G-BOOK.com コンテンツ上の詳細な情報を表示すると同時に、情報を読み上げます。

- G メモリ地点は、ナビゲーションのメモリ地点と同様に、メモリ地点が呼び出せるナビゲーションの画面からも呼び出すことができます。また、名称読みが登録してあれば、音声認識を使用することもできます。
- Gメモリ地点は、同じ内容がナビゲーションのメモリ地点にも保存されます。
   修正や消去をしたいときは、ナビゲーションのメモリ地点画面で行ってください。
   詳しくは、「地点の登録について」をご覧ください。(→ P.133)

#### 知識

●同一のGメモリ地点は、上書き登録されます。ただし、音声認識で使用する名称読みが登録してある場合、その情報は保持されます。

# 1. G で設定

#### Gで設定について

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトで作成したドライブプランやGメモリを、車載機で利用することができます。

●目的地が設定されているときに【G で設定】で目的地を設定すると、設定されていた目的地の数に関係なく、新しく設定した目的地にすべて上書きされます。「Gメモリ地点」に登録済み(→P.490)のGメメモリであれば、目的地画面の【メモリ地点】から追加目的地の設定ができます。なお、設定されていた目的地を再度設定したい場合は、目的地履歴から設定することができます。

# G で設定画面を表示する

- | 画面外の 目的地 を押す。
- **2** [Gで設定] にタッチ。



● G で設定画面から、次の機能を利用できます。

項目	ページ
ドライブプラン(My ルート)	492
Gメモリ	493
G-BLOG	493
G メモリー括ダウンロード	494

#### ドライブプランを利用する

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトでドライブプランを作成しておくと、車載機にダウンロードするだけで経由地および目的地が設定できます。




**1** [**ドライブプラン(My ルート)**] にタッチ。



2 設定したいドライブプランにタッチ。



**3** [はい] にタッチ。



**4** ドライブプランをダウンロード後、経由地・目的地が設定され、ルート探索を開始する。

#### G メモリを利用する

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトで登録した G メモリを呼び出して、ナビの目的地に設定できます。ナビのデータベースに収録されていない地点が利用できるようになります。



**]** [G メモリ] にタッチ。



**2** 目的地に設定したい G メモリにタッチ。



**3** [はい] にタッチ。



4 目的地が設定され、ルート探索を開始する。

#### G-BLOG を利用する

GAZOO.com のユーザーが紹介する スポット情報や口コミ情報を検索し、 目的地に設定できます。



**1** [G-BLOG] にタッチ。



2 目的に合わせて検索する。



3 画面の指示にしたがって操作する。

#### G メモリを一括ダウンロードす る

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトで登録したGメモリを一度車載機に一括ダウンロードすると、次からはG-BOOK センターに接続しなくてもナビのメモリ地点(Gメモリ地点)として常に利用することができます。



**1** [G メモリー括ダウンロード] に タッチ。



- 2 ダウンロード完了の画面が表示される。
- G メモリ地点として利用できます。
  - → 「Gメモリ地点を表示する | (→P.490)

# 2. WEB 検索

# WEB 検索で目的地を設定す る

車載機からインターネットに接続し、 検索エンジンを使用して施設を検索 することができます。

検索した施設は、目的地に設定することができます。

- 1 画面外の 目的地 を押す。
- **2** [WEB] にタッチ。
- **3** ソフトウェアキーボードを使用して キーワードを入力し、[検索]にタッ チ。
- ソフトウェアキーボードの使用方法は、 「入力画面の各スイッチを使う」(→P.18) をご覧ください。
- [検索エンジン] にタッチすると、検索エンジンを選択できます。(→ P.497)
- **[エリア]** にタッチすると、検索エリアを 変更することができます。



検索結果の地図画面が表示され、アイコン が表示されます。 4 アイコンにタッチし、[情報]にタッチ。



- [情報] にタッチすると、施設情報を表示することができます。
- [リスト表示] にタッチすると、検索結果 の一覧を表示することができます。一覧に 表示されている項目にタッチすると、施設 情報を表示することができます。
- 5 施設情報を確認する。
- 施設情報画面の【詳細情報】にタッチすると、検索エンジンから提供されている施設の詳細な情報を表示することができます。
- **[地点登録]** にタッチすると、メモリ地点 に登録できます。
- **6** [目的地セット] にタッチ。
- 目的地を設定する画面が表示されます。 (→ P.102)
- **7** [目的地セット] にタッチ。

#### 知識

- 1/8 万図より詳細な地図で、目的地の設定をすることができます。
- 検索された施設の情報は、選択した検索 エンジンに依存します。詳細は利用案内 をご確認ください。
- 検索エンジンは、予告なしにサポートを 終了する場合があります。
- ●検索条件によっては、検索結果が取得できない場合があります。
- 検索エンジン側のメンテナンス作業などにより、サービスが利用できない場合があります。
- 検索エンジンからの取得結果によっては、実際の位置と異なる場所が表示される場合があります。
- ●レビューの続きやクーポン情報を閲覧 するためには、サポートアドレスへの登録が必要になります。
- ●メモリ地点の登録数には制限があります。登録できない場合は、不要なメモリ 地点を削除してから、登録してください。

#### 検索した情報をサポートアドレ スに送信する

検索した情報の詳細(レビューやクーポン)を登録してあるサポートアドレスに送信することができます。

送信には、Web 登録の上、サポート アドレスの登録 (→ P.558) が必要 です。



WEB 検索画面

1 ソフトウェアキーボードを使用して キーワードを入力し、[検索]にタッチ。



- 2 [リスト表示] にタッチ。
- 3 表示したい情報にタッチ。
- **4** [詳細情報] にタッチ。
- **5** レビューを送信する場合は、 [**レビュー**] にタッチ。
- **6** [サポートアドレスにメールを送る]に タッチ。
- 7 送信先のサポートアドレスを選択。

#### 8 [送信] にタッチ。

● 迷惑メールの拒否設定などをされている 場合は、以下の発信元メールを受信でき るようにご登録ください。 g-book.info@03-003.mail.g-book .com

#### 検索エンジンを変更する

WEB 検索で使用する検索エンジンを変更することができます。

- 1 画面外の 目的地 を押す。
- **2** [WEB] にタッチ。
- 3 [検索エンジン] にタッチ。
- 4 使用したい検索エンジンにタッチ。



- [利用案内] にタッチすると、各検索エンジンの利用案内を確認することができます。
- 5 [完了] にタッチ。

#### 8. 地図画面から使う

# 1. 地図画面から使う

# 地図画面から使う

地図画面から G-BOOK オンラインサービスの各コンテンツをご利用いただけます。

**1** 目的地を設定する。(→ P.102)



● この画面から、次の操作をすることができます。

番号	スイッチ	機能
1	Gルート	G ルート探索(→ P.546)を利用する
2	割引情報	ETC 割引情報 (→ P.554) を表示する

# 1. ブラウザ

# ブラウザ画面で操作する

ブラウザは、G-BOOK オンラインサービスの各種コンテンツの表示や操作を行います。

ブラウザ画面には、コンテンツ閲覧中に表示される画面と、コンテンツ読み上げ中に表示される画面があります。

#### 閲覧中に操作する

コンテンツの閲覧中は、次の操作ができます。



番号	スイッチ	機能
1	Gメイン/終了	[G メイン]:メインメニュー画面にもどる [終了]:ブラウザ画面を終了してブラウザ表示前の画面にも どる
2	登録	表示中のページをブックマークに登録する。
3	読上げ	<ul><li>読み上げを開始する。</li><li>読み上げ情報がないときは、スイッチは灰色になっています。</li><li>読み上げ情報があるコンテンツを表示したときに、自動で読み上げをするかしないかを設定できます。(→ P.502)</li></ul>
4	更新/中止※	<ul><li>【更新】: コンテンツの再読み込みをして画面を更新する (コンテンツの読み込みが完了または中断しているときに表示)</li><li>【中止】: コンテンツの読み込みを中止する(コンテンツの読み込み中に表示)</li></ul>

※コンテンツの読み込み中に【中止】にタッチしたり通信が切断された場合、コンテンツが表示されずに背景のみとなったり、読み込み中のコンテンツが乱れて表示されることがあります。

この場合は、次のいずれかの操作を行ってください。

- ・【更新】にタッチして、コンテンツを再取得する。
- · [**5**] にタッチしていったん前のページを表示し、コンテンツを取得しなおす。

#### 知識)

●各スイッチはブラウザ表示前の画面により、スイッチの表示・非表示およびスイッチ名 称に違いがあることがあります。

#### 読み上げ中に操作する

読み上げ情報があるコンテンツは、読み上げ中に次の操作ができます。



番号	スイッチ	機能
1	Gメイン	メインメニュー画面にもどる。
2	音量調整	コンテンツを読み上げるときの音量を調整する。 [一]:小さくする [+]:大きくする
3	前項目/次項目	読み上げの開始位置を変更する。  【◀】: 読み上げ中の項目の先頭からはじめる  【▶】: 次の項目の先頭からはじめる  • 前の項目の先頭からはじめるとき  ▶ 【◀】にタッチしてから約 1 秒以内に再度タッチ。
4	停止	コンテンツの読み上げを停止する。
5	ポーズ/再開	<ul><li>□ : コンテンツの読み上げを一時停止する (読み上げ中に表示)</li><li>□ : 読み上げていた項目の頭から読み上げを再開する (読み上げ一時停止中に表示)</li></ul>

# ブラウザの自動読み上げを設定 する

ブラウザで読み上げ情報があるコン テンツを表示したとき、自動で読み上 げをすることができます。




**1 [ブラウザ自動読上げ]** にタッチ。




- **2** [する] にタッチ。
- 解除するとき▶ [しない] にタッチ。
- **3** [完了] にタッチ。

# 車載機のスイッチで操作する



番号	スイッチ	機能
1	パワースイッチ・音量調 整ツマミ	■パワースイッチ コンテンツの読み上げを停止する。 ■音量調整ツマミ コンテンツの読み上げ音量を調整する。 ・大きくするとき → 右へまわす。 ・小さくするとき → 左へまわす。
2	SEEK/TRACKスイッチ	コンテンツの読み上げの開始位置を変更する。  • 読み上げ中の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押す。  • 次の項目の先頭からはじめるとき  → ∧側をを押す。  • 前の項目の先頭からはじめるとき  → ∨側を押してから約 1 秒以内に再度押す。

# ステアリングスイッチで操作する



番号	スイッチ	機能
1	音量調整スイッチ	コンテンツの読み上げ音量を調整する。  • 大きくするとき  → +側を押す。  • 小さくするとき  → ー側を押す。
2	TUNE・TRACK スイッチ	コンテンツの読み上げの開始位置を変更する。  • 読み上げ中の項目の先頭からはじめるとき  → ∨ 側を押す。  • 次の項目の先頭からはじめるとき  → ∧側を押す。  • 前の項目の先頭からはじめるとき  → ∨ 側を押してから約 1 秒以内に再度押す。
3	MODE(モード切り替え) スイッチ	<ul><li>コンテンツの読み上げを解除するとき</li><li>⇒ 読み上げ中にスイッチを押す。</li></ul>

# 2. G情報マーク

# G 情報マークを表示する

G 情報マークは、G-BOOK.com コンテンツが提供する地点情報です。 情報を取得すると自動でG情報マーク



# 施設の情報を表示する

地図上にG情報マークが表示されているときは、その施設の情報を見ることができます。

**1** G 情報マークにタッチ。



2 [情報] にタッチ。



- 3 ブラウザ画面に切り替わります。
- G-BOOK.com コンテンツ上の詳細な情報を表示すると同時に、情報を読み上げます。

# G 情報マークを非表示にす る

G 情報マークを消したいときは、次の 手順で非表示にすることができます。

#### 地図表示中

**1 [表示変更]** にタッチ。



**2** [周辺施設] にタッチ。



# **3** [G情報マーク表示] にタッチ。

作動表示灯



● 地図上の G 情報マークが非表示になります。

G-BOOKオンラインサービス

# 1. パソコンや携帯電話・スマートフォンで利用する

# パソコンや携帯電話・スマートフォンで利用する

G-BOOK はパソコンや携帯電話・スマートフォンからも情報確認や各種設定ができます。

# 便利にご利用いただける主なコンテンツ

- G-Security の設定確認や変更
- スポット検索
- ドライブプラン
- マイカーインフォメーション
- E メールデリバー

#### ■パソコンでの操作

URL: http://g-book.com/

G-BOOK のパソコンサイトにアクセスする

[ログイン]をクリック

■ ID とパスワードを入力

ユーザーサイトが表示されます。



#### ■携帯電話での操作

• URL: http://mo.g-book.com/

• QR ¬− ド:



G-BOOK mo のトップページにアクセスする



[ログインする]を選択



ID とパスワードを入力



[ログイン]を選択



ユーザーサイトが表示されます。



\*\* ご利用契約や車種により、表示内容が異なります。

## 知識

- 「かんたんログイン」を設定しておくと、 G 暗証番号(数字4桁)の入力で簡単に ログインできます。
- ●「G 暗証番号」は、お客様情報の確認・変更や G-Security の設定変更など暗証番号が必要なときに入力していただく4桁の番号です。

#### ■スマートフォンでの操作

smart G-BOOK アプリ (無料) を下記 URL からダウンロードします。

URL: http://mo.g-book.com/mpx/ spappdl/



• QR ⊐-ド:

smart G-BOOK アプリを起動



「G-BOOK ID または GAZOO ID を お持ちですか?」で [はい] を選択





トップ画面が表示されます。



メニューが表示されます。



## 知識

●「オートログイン」を「オン」にすると、 2回目以降はID・パスワードの入力が不 要となります。



# 1. ヘルプネット

# ヘルプネットについて

ヘルプネット (ワンタッチタイプ) は、急病などの緊急事態発生時に、ヘルプネットスイッチにタッチするだけでヘルプネットセンターに接続し、車内からの通報を補助するシステムです。

ヘルプネットセンターに電話が接続されるとオペレーターが応答し、ドライバー あるいは他の乗員から状況を確認して、通報位置に適した警察または消防にオペレーターがお客様の状況を通報します。

ヘルプネットは警察や消防への緊急通報サービスです。ロードサービスへの取次 ぎは行いません。


◆本システムは、"パワー" スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのときに作動します。

#### サービスのご利用について


- ヘルプネットは、車載機で G-BOOK オンラインサービスを利用開始の上、サービス 開始操作\*\*が完了すると利用することができます。(→ P.516)
- ※ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。
- ヘルプネットは(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

#### 緊急通報のしくみ

● 車載機の情報画面に表示される [HELPNET] にタッチすると、ヘルプネットセンターに通報し、専門のオペレーターが応答します。



#### 緊急通報の主な流れ




\*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

# 各部の名称とはたらき


#### 車載機

緊急通報時や手動保守点検時に使用 します。




#### マイク

緊急通報中や手動保守点検中のハン ズフリー通話時に使用します。



#### 音量調整スイッチ (ステアリングスイッチ)

ヘルプネットセンターとのハンズフ リー通話時に、通話音量を調整しま す。



## **注意**

●車載機本体が故障すると、緊急通報ができなくなったり、システム状態を正確にお知らせすることができなくなります。 車載機本体に液体をかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 車載機本体が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。

## 安全のために

#### ▲ 警告

- ●安全運転を心がけてください。本機は、 交通事故や急病時などの救援通報を補助するものであり、乗員保護の機能を持つものではありません。乗員保護のために、乗員はシートベルトを着用し、安全運転を心がけてください。
- 緊急事態が発生したときは、人命救助と けが人の対処を最優先にしてください。
- 緊急事態発生により燃料の匂いや異臭を感じるときは、車内にとどまらずにただちに安全な場所に避難してください。
- サービス開始操作<sup>※</sup>は契約者本人が行い、G-BOOK 画面に**[HELPNET]** が表示されていることを必ず確認してください。
- 本機は衝撃などによって、作動しなくなることがあります。このようなときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 補機バッテリーの電圧低下または接続が断たれたとき、ヘルプネットセンター と通信できないことがあります。
- ●携帯電話サービスエリア内であっても 電波状態または回線混雑のために、緊急 通報や通話が困難になることがありま す。この場合は、ヘルプネットセンター と回線接続しても、ヘルプネットセン ターと通信できず、救援要請の通報およ び通話ができません。緊急通報できない ときには、最寄りの公衆電話などから通 報してください。
- ※ヘルプネットサービス開始操作は必ず 契約者本人が行うようにしてください。

## ▲ 警告

- 次の場合は緊急通報できません。緊急通報できない場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
  - ・携帯電話サービスエリア外でご使用 の場合
  - ・機器(車載機本体、携帯電話回線に接続する機器、アンテナ、およびこれらを接続する電気配線)に異常または損傷があり、故障している場合
  - · G-BOOK オンラインサービスの利用 契約がされてない、または解除されて いる場合
  - ヘルプネットの利用登録がされていない、または利用登録が更新されていない場合
  - ・サービス開始操作\*\*を実施していない ため、車載機が緊急通報可能状態に なっていない場合
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続を繰り返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができない場合には、通報しないまま緊急通報を終了します。
  - 通報が必要な場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。

G

## ▲ 警告

- ■緊急通報後に救援を待つ間は、後続車の 追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、 乗員は安全な場所へ避難してください。
   基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 安全のため、走行中は緊急通報をしないでください。走行中の通報はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがありた険です。

緊急通報は、停車して安全を確認してから行ってください。

- 本機はエアバッグと連動していないため、エアバッグが作動しても通報されません。
  - このような場合には、[HELPNET] による緊急通報をしてください。
- G-BOOK オンラインサービスを解約しても、G-BOOK 画面に、**[HELPNET]** が表示されているときは、トヨタ販売店にご相談ください。
- ヒューズ交換は、必ず表示された規格の ヒューズをご使用ください。規定以外の ヒューズを使用すると、発煙、発火の原 因となり、火災につながるおそれがあり 危険です。
- ●煙が出る、異臭がするなど異常な状態で 使用すると、発火の原因になります。た だちに使用を中止してトヨタ販売店に ご相談ください。

## **注意**

- 本機内部は精密な構造になっています。 無理に分解しようとすると、故障の原因 になります。万一、異常などがあるとき には、すぐにトヨタ販売店にご相談くだ さい。
- ●車載機本体の取り外しを行うと、接触不良や機器の故障などを引き起こし、緊急 通報ができなくなる可能性があります。 取り外しが必要な場合には、トヨタ販売 店にご相談ください。
- 緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障などがあると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話ができません。これらの機器が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- 次の温度範囲以外では、緊急通報や携帯電話が正常に動作しない場合があります。そのときは、最寄りの公衆電話を使用してください。

動作温度範囲: - 20 ℃~+60 ℃

- ●実際の通報地点とヘルプネットセンターに通報される位置には、誤差が発生することがあります。通報地点や目標物は、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話で相互確認してください。
- ●呼び返し待機状態で火災発生などの危険がある場合および車外に避難するときは、パーキングブレーキを確実に作動させ、"パワー"スイッチを OFF にしてください。

この場合、"パワー"スイッチを OFF にした時点で、緊急通報は終了します。

# 知識

●いたずらなどが原因で救急車両などの 出動が起きた場合、該当費用に関しての 請求や関連法規により処罰されること があります。いたずらをしないようにし てください。

## サービス開始操作をする

ヘルプネットは、サービス開始操作\*を完了してはじめて利用できるようになります。

利用開始操作完了後、次の手順でサービス開始操作\*および車載機が正常に動作するか確認してください。この確認が行われないと、ヘルプネットサービスの提供ができません。

- \*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。
- できるだけ見晴らしの良い場所に車を 移動する。
- ビルの谷間や工場などの屋内は避けてく ださい。
- **2** 手動保守点検を行い、以下の点を確か める。(→ P.520)
- 通信が正常に始まる。
- 通報位置が正しい(ヘルプネットセンター との通話で確認)。
- 诵話ができる。
- **3** 手動保守点検後、G-BOOK 画面に 「HELPNET」が表示される。
- G-BOOK 画面に [HELPNET] が表示されない場合は、再度、手動保守点検を実施してください。
- 手動保守点検が正常に終了しなくても [HELPNET] が表示される場合があります。この場合、緊急通報できないことがあるため、トヨタ販売店にご相談ください。

## ▲ 警告

- 通話が正常に終了したか否かの確認画面で [いいえ] にタッチする、または画面外の 現在地 などを押して他の画面を表示した場合は、サービスが開始されません。再度、サービス開始操作\*を行い、車載機が正常に動作することを確認してください。なお、正常に動作しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。
- ◆次のように、車載機が正常に動作しない場合、緊急時にヘルプネットセンターへ正しい情報が伝わらず、救援困難となる可能性があります。
  - ・ 発呼しない。
  - ・通報位置とヘルプネットセンターで の位置表示が間違っている。
  - ・ 诵話できない。
- ●サービス開始操作<sup>※</sup>は途中で中断せず、 最後まで完了してください。 途中で中断した場合は、基本的に [HELPNET] は表示されませんが、 [HELPNET] が表示された場合はトヨ 夕販売店にご相談ください。
- サービス開始操作<sup>※</sup>時の手動保守点検が 正常に動作しなかった場合は、緊急通報 できないことがあり危険です。手動保守 点検時に車載機が正常に動作しない場 合や、[HELPNET] は表示されたが通 話できない場合には、トヨタ販売店にご 相談ください。
- 手動保守点検後、[HELPNET] が表示 されない場合、緊急通報は動作しませ ん。[HELPNET] の表示が正常に行わ れない場合は、トヨタ販売店にご相談く ださい。

\*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

#### 知識

● 手動保守点検中はヘルプネットが優先 されるため、ハンズフリー通話などが利 用できません。この場合、手動保守点検 が終了してからご利用ください。

## 緊急通報をする

急病などの緊急事態発生時、車内から ヘルプネットセンターへ通報すると きにボタン操作をすることで緊急通 報ができます。

"パワー"スイッチがアクセサリーモードまたは ON モードのとき、G-BOOK 画面で [HELPNET] にタッチすると緊急通報を開始します。あとは音声案内やヘルプネットセンターのオペレーターの指示にしたがってください。

## ▲ 警告

- 次の場合は緊急通報できません。緊急通報できなかった場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。
  - 携帯電話サービスエリア外では緊急 通報動作が開始しても、緊急通報でき ません。
  - ・携帯電話サービスエリア内であって も、電波状態または回線混雑のため に、緊急通報や通話することが困難に なることがあります。この場合は、ヘ ルプネットセンターと回線接続して も通信できず、救援要請の通報および 通話ができません。
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続を繰り返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができない場合には、通報しないまま緊急通報を終了します。

通報が必要な場合には、最寄りの公衆電話などから通報してください。

## ▲ 警告

● ヘルプネットセンターへ接続中に、"パワー"スイッチを OFF にしないでください。緊急通報が中止されます。"パワー"スイッチを OFF にしてしまった場合、緊急通報はできていないので、再度"パワー"スイッチをアクセサリーモードまたはONモードにして通報するか、最寄りの公衆電話などから通報してください。

画面外の 情報・G → G-BOOK → G-BOOK 画面

**1** [HELPNET] にタッチ。



**2** ヘルプネットセンターへ接続を開始し、緊急通報が開始される。



- メッセージが表示されると、その都度、 メッセージと同内容の音声案内が流れます。
- 緊急通報を中止するとき
  - ▶ 「中止」にタッチ。

**3** ヘルプネットセンターにデータ通信を 行い、車両の位置などが送信される。



4 データ通信完了後、通話モードになる。



- マイクを通して、ヘルプネットセンターと 通話することができます。
- **5** オペレーターと通話する。ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの症状、警察または消防への通報の要・不要を伝える。



- 通話音量を調整するとき
  - ⇒ 次のいずれかの操作をする。
  - ・ステアリングスイッチの音量調整ス イッチで調整する。
  - · [-] または [+] にタッチ。

#### 知識

- 緊急通報時には、ヘルプネットセンターのオペレーターは、通報者の応答が取れたときに関係機関に通報します。通話にて状況を直接オペレーターにお知らせください。
- 通話中に"パワー"スイッチを OFF に すると、緊急通報は中止されます。
- **6** 警察または消防への通報が必要なとき はヘルプネットセンターが警察または 消防に接続する。
- **7** 通話が終了すると、ヘルプネットセンターが電話回線の切断をする。



- 通話中にステアリングスイッチを操作 して電話を切ることができます。
- 8 通話終了後、しばらくの間(約30分間)は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になる。この間にかかってくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながる。



### ▲ 警告

- ●呼び返し待機状態の間は、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。
   基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- ●呼び返し待機中は、緊急通報に関係のない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。

#### 知識)

- 呼び返し待機中はヘルプネットが優先 されるため、その他の G-BOOK オンラ インサービスは利用できません。
- 9 呼び返し待機状態が終了すると、ヘル プネット画面は解除される。



#### 知識

- ●緊急通報中に音声案内が流れている間は、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- 緊急通報開始から通話終了までの間は、 オーディオなどの音声が自動的に ミュート(消音)されます。
- 緊急通報中はヘルプネットが優先されるため、その他の G-BOOK オンラインサービスは利用できません。
- 誤操作などでヘルプネットセンターに 接続されたときは、ヘルプネットセン ターのオペレーターに理由を告げて、通 報を終了してください。

## 保守点検について

保守点検は、自動または手動で車内からヘルプネットセンターに接続し、動作確認や契約状態の確認などを行うときに使用します。

- 保守点検は、次の 2 種類があります。
  - · 自動保守点検: (→ P.519) · 手動保守点検: (→ P.520)

# 自動保守点検について

自動保守点検は、車載機が定期的に自動で実施する保守点検です。お客様が利用登録されているかの確認を、ヘルプネットセンターがするために実施されます。

# **注意**

● 自動保守点検開始後、何らかの理由で通信が中断されてしまったときは、次に"パワー"スイッチを OFF からアクセサリーモードまたは ONモードにしたときに、再び自動保守点検を開始します。何度も正常に終了しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

#### 知識)

- 自動保守点検を行うための特別な操作 は、必要ありません。
  - ・点検時期:(株)日本緊急通報サービスが定める期間ごとに行われます。
  - ・点検時間:開始後 1 ~ 2 分で終了します。
- 自動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、その他の G-BOOK オンラインサービスは利用できません。この場合、自動保守点検が終了してからご利用ください。

## 手動で保守点検を実施する

手動保守点検は、お客様ご自身が手動 で実施する保守点検です。

- 手動保守点検は、以下の保守点検を実施します。
  - ・車載機の保守点検(車載機修理点検や車 両修理後の保守点検)
  - ・ヘルプネットセンターに利用登録されているかの確認(加入時、契約内容変更時)

# **警告**

- 手動保守点検の途中で、"パワー"スイッチを OFF にしないでください。手動保守点検が正しく終了しません。"パワー"スイッチを OFF にしてしまったときは、再度手動保守点検をやり直してください。
- 手動保守点検を実施する前に、現在地画面で GPS の受信 (GPS マークが表示されること)を確認してください。



GPS マーク



**1** [メインメニュー] にタッチ。



**2 [保守点検]** に約 10 秒以上タッチ し続ける。



**3** ヘルプネットセンターに接続を開始します。



- ●メッセージが表示されると、その都度、 メッセージと同内容の音声案内が流れます。
- 中止するとき
  - **→ 「中止**] にタッチ。

- **4** ヘルプネットセンターに接続すると、 最初にデータ通信を行い、以下の確認 をする。
- 車両の現在地
- 手動保守点検をしていること
- ヘルプネットセンターに利用登録されていること



**5** データ通信完了後、通話モードになります。



**6** マイクを通して、ヘルプネットセンターと通話する。



● ヘルプネットセンターの応対は、自動音声で行われます。自動音声で車両の現在地の確認後に、名前を聞かれます。「ピー」と鳴ったら、お客様の名前を話してください。自動音声で名前を繰り返したのち、緊急通報可能であることをお知らせし、通話が終了します。

- 通話音量を調整したいとき
  - ⇒ 次のいずれかの操作をする。
    - ステアリングスイッチの音量調整ス イッチで調整する。
    - · [-] または [+] にタッチ。
- **7** サービス開始操作<sup>※</sup>時は、通話が正常 に終了したら**[はい]** にタッチ。



\*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

## **A** 警告

- ●ここで表示された画面で【いいえ】に タッチする、または画面外の<mark>現在地</mark>など を押して他の画面を表示した場合は、 サービスが開始されません。再度、サー ビス開始操作\*\*を行い、車載機が正常に 動作することを確認してください。な お、正常に動作しないときは、トヨタ販 売店にご相談ください。
- 8 メッセージが表示され、保守点検を終了する。



**9** 画面外の **情報・G** を押して、G-BOOK 画面に **[HELPNET]** が表示されていることを確認する。



## ▲ 警告

サービス開始操作<sup>※</sup>で手動保守点検を実施するときは、途中で中断せず、最後まで完了してください。

途中で中断した場合は、基本的に [HELPNET] は表示されませんが、 [HELPNET] が表示された場合はトヨタ販売店にご相談ください。

\*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

## ⚠ 注意

- 手動保守点検は見晴らしのよい場所で 行ってください。
  - ・手動保守点検は、正確に位置情報を送ることができることを確認しています。手動保守点検はビルの谷間や工場などの屋内は避け、GPSを受信できる見晴らしのよい場所で行ってください。
  - ・手動保守点検開始後、何らかの理由で ヘルプネットセンターとの接続ができなかったときは、"パワー"スイッチを一度 OFF にし、手動保守点検をやり直してください。携帯電話サービスエリア内でやり直しても接続されない場合には、トヨタ販売店にご相談ください。

#### 知識)

- 手動保守点検開始から通話終了までの間は、車載機などの音声が自動的にミュート(消音)されます。
- 手動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、その他の G-BOOK オンラインサービスは利用できません。この場合、手動保守点検が終了してからご利用ください。

# 緊急通報できない場合につ いて

以下のようなときには、ヘルプネット サービスが提供できない、またはヘル プネットサービスに支障が出ること があります。

#### G-BOOK 利用契約の不成立また は消滅

- 未登録の場合
- 利用契約を解除した場合

## ヘルプネット利用登録の不成立

- サービス開始操作<sup>※</sup>を完了していない場合
- \*\*ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

# 車載機または車両関連機器の異常による通信不能

- 車載機(車載ユニット、通信モジュール (DCM)、マイク、スピーカー、接続電気 回路など)の故障
- 補機バッテリーの電圧低下など、車両関連 機器の故障・消耗など
- 車両の衝突・横転時の衝撃や車両火災などによる、車載機または車両関連機器の損傷

#### 緊急通報センターシステムの位 置評定エラー

● GPS のシステムの異常、トンネルや建物 の密集地、フェリー降船後などで GPS で の位置演算の誤差が大きいとき、地図デー タベースが古くマップマッチングに誤差 が大きいときなど、位置評定が正常に行わ れないまたは誤差が大きいとき

#### 知識)

ヘルプネットは、車載機本体のGPSから 位置情報を取得しています。(→P.162)

#### ヘルプネットセンター/ G-BOOK センターシステムの異 常による通信不能

- ヤンターシステムの故障など
- センターの火災などによる、センターシステムの損傷

#### ヘルプネットで利用する通信網 に起因する通信不能

- 本サービスに使用する携帯電話サービス エリア外に、"登録車両"が位置するとき
- ◆本サービスに使用する携帯電話サービス エリア内であっても、電波の受信状態が悪く、結果として通信ができないとき
- 本サービスに使用する携帯電話網または 一般公衆固定網(中継網を含む)が著しく 混雑しているなど、通話利用もしくは通話 時間が制限され、結果としてヘルプネット による通信ができないとき
- 本サービスに使用する通信事業者が大規模災害などにより通話が制限され、結果としてヘルプネットによる通話ができないとき
- ◆本サービスに使用する携帯電話網または 一般公衆固定網(中継網を含む)のサービスが事故、保守、工事などのため中断また は休止されたとき

# 緊急通報事業者の都合によるサービス提供の中断または休止

- ◆ センターシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う必要があるとき
- ◆ 大規模な事故や災害により、一時的に緊急 通報がセンターに集中したとき

#### その他

緊急通報で、ヘルプネットセンターからの問いかけに対して、通報者から応答が無く、ヘルプネットセンターとして状況把握ができないとき(手動通報後に容体が悪化した、強盗や暴漢に襲われたなど)

# 故障とお考えになる前に

本機が正常に作動しなくなったときは、以下の表にしたがって確認してください。表にしたがって対処しても作動しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。また、万一異常が起きたら、必ずトヨタ販売店に修理をご依頼ください。

# ▲ 警告

● 緊急事態発生時に緊急通報できないときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。

症 状	考えられること	処 置
<b>[保守点検]</b> が表示されない	利用開始操作が完了していない。	利用開始操作を実施してくだ さい。(→ P.476)
<b>[HELPNET]</b> が表示されない	サービス開始操作 <sup>※</sup> が完了し ていない。	サービス開始操作 <sup>※</sup> を実施し てください。(→ P.516)
	電波状態は良好ですか。	電波状態の良好な場所に移動 して、手動保守点検を実施し てください。(→ P.520)
m + 17+17-11	携帯電話のサービスエリア外 で使用していませんか。	
緊急通報できない	携帯電話回線が混雑している。	しばらくしてから、または電 波状況の良好な場所に移動し て、手動保守点検を実施して ください。(→ P.520)

<sup>※</sup>ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

# 2. オペレーターサービス

# オペレーターサービスについて

オペレーターサービスは、電話で依頼 するだけで、オペレーターがお客様に 代わって、ナビゲーションの目的地設 定やレストラン/駐車場の検索など を行うサービスです。

#### オペレーターサービスメニュー

- ▶ドライブサポート
  - ・ナビの目的地設定
  - ・駐車場の案内
  - ・電話番号の案内
  - ・夜間・休日診療機関の案内
- ▶セキュリティサービス
  - ・オートアラームの作動連絡
  - ・盗難車両の位置追跡
  - ・警備員の派遣手配
- ▶トラブルサポート
  - ・ロードアシスト 24 への取次ぎ

項目	G-BOOK mX Pro
申込	不要
ハンズフリー	不要
通話料	無料※

- ※携帯電話・固定電話からご利用の場合、 通話料はお客様のご負担になります。
  - 詳しいサービス内容については、 G-BOOKのパソコンサイト(http://g-book.com/)をご覧ください。

### 知識

- オペレーターへの発信のみ可能です。オペレーターからの着信には対応していません。
- 車載機の時刻データが更新されていないと、オペレーターサービスを利用できません。 この場合は、GPS 信号が受信できる場所に車を移動し、画面外の現在地を押して地図画面上に GPS マークが表示されることを確認した後、再度試してみてください。
- ヘルプネットの緊急通報中または保守点 検中は、オペレーターサービスを利用できません。
- オペレーターサービス中は、ヘルプネット 以外のデータ通信を必要とするサービス は使用できません。これらのサービスを使 用するときは、オペレーターサービスを終 了してからご使用ください。
- ▼マルチナンバーなど、ひとつの携帯電話に 複数の番号が付与されるサービスをご利 用の場合、オペレーターサービスが正常に 動作しないことがあります。
- 電話機接続で携帯電話が選択されていても、オペレーターサービス中は一時的に Bluetooth接続が切断されます。

# 車載器からオペレーターへ 発信する

オペレーターサービスは、ハンズフリー電話の設定不要で簡単に発信できます。

オペレーターへの発信のみ可能です。オペレーターからの着信には対応していません。

#### \_\_\_\_\_ オペレーターサービスを使 う

車内よりハンズフリーを利用する場合の使用例を紹介します。



**1 [オペレーター**] にタッチ。



2 オペレーターに接続する。



- 申止するとき
  - **→ 「中止」**にタッチ。

3 オペレーターと通話する。



- ●「ナビの目的地設定」、「レストランや駐車場などの周辺情報の検索」や「ニュースの配信」など、利用したい内容をオペレーターにお伝えください。
- 4 オペレーターとの通話が終了する。
- 自動的に回線が切断されます。
- **5** 画面の指示にしたがって操作する。



●「周辺情報の検索」や「ニュースの配信」などを利用した場合、G-BOOK センターから情報を取得すると、メッセージが表示されます。

G

# 携帯電話・固定電話から利用する

- いつもご利用の携帯電話、自宅やオフィスの電話からも利用できます。
- **1** オペレーターに電話をかける。

オペレーターサービス専用電話番号 0561 - 57 - 6818 (365 日 24 時間対応)

- 2 利用したい内容を伝える。
- 3 車載機を使用して、手動で受信する。
- 携帯電話や固定電話から利用すると、次回 "パワー"スイッチをアクセサリーモードま たは ON モードにしたときに、情報の受信 をお知らせするメッセージが車載機に表示 されます。画面の指示にしたがって、操作 してください。

表示されない場合は、手動で情報を取得してください。(→ P.527)

#### 知識

- ●ご利用の際は、お申し込み時にサポート アドレスとして登録した番号から、発信 者番号通知でかけていただくと、スムー ズです。
- 次の場合、オペレーターがご本人である ことを確認させていただくことがあり ます。
  - · G-BOOK 利用契約を解除した場合
  - ・ご利用の携帯電話や固定電話が、番号 非通知設定になっている場合
  - ・ご利用の携帯電話や固定電話が、サポートアドレスに登録されていない場合
- 本機から通信モジュール (DCM) を接続 してご利用の場合は通話料は必要あり ませんが、携帯電話、自宅やオフィスの 電話からご利用の場合、通話料はお客様 のご負担になります。

# 手動で情報を取得する

● 自動で情報が取得されない場合は、次の手順で取得してください。

画面外の 情報・G → G-BOOK → G-BOOK 画面

**1 [情報確認]** にタッチ。



- **2** メッセージが表示されたら、**[はい]** に タッチ。
- メッセージが表示されないときは
  - **⇒ [受信一覧]** にタッチ。



● 過去に依頼した情報が表示されます。


# 3. マップオンデマンド(地図差分更新)

# マップオンデマンドとは

G-BOOK センターでは、新しい道路情報が準備でき次第、順次地図データを更新しています。

マップオンデマンドは、通信モジュール(DCM)の通信またはパソコン(インターネット)を経由して新しい道路情報をダウンロードし、地図を更新するサービスです。

#### 更新方法



#### サービス期間

マップオンデマンドは、新車購入後3年間ご利用いただけます。それ以降、またはサービス利用期限内に「最新版地図ソフト」を購入いただくと、購入日より2年間ご利用いただけます。

#### マップオンデマンド(地図差分更新)と全更新

地図更新は、新しい道路データ(差分)を通信モジュール(DCM)やパソコンで更新していく「マップオンデマンド(地図差分更新)」と、「最新版地図ソフト」を購入いただきすべての地図データを更新する「全更新」があります。

「全更新」を行う際、マップオンデマンドで更新済みの差分データが「全更新」データより新しい部分はそのまま保存されます。

#### 更新にかかる費用

更新方法により、更新時に次の費用がかかります。

[通信で更新]※

· G-BOOK 基本利用料に含む

[パソコンで更新]

- ・パソコンのインターネット通信費
- · CD-R/DVD-R代
- ·USBメモリー代

「地図更新 DVD を注文して更新 ]

· 地図更新 DVD 代 1.800 円 (税込・送料含)

\*\* G-BOOK オンラインサービス利用時

### 更新対象

	全国配信	指定エリア <sup>※</sup> 配信
道路データ	高速道路·有料道路、主要国道	一部国道、主要道、都道府県道、 その他道路、道幅 5.5m 未満の道路
施設情報	高速道路·有料道路施設	立体ランドマーク相当の著名な施設
市街図	更新対象外	更新対象外
音声案内	更新対象外	更新対象外

#### ※ 指定エリア

[ 通信で更新時 ]:

ナビゲーションで登録した自宅周辺 80 km(細街路は 10 km)四方、目的地周辺 10 km四方

[パソコンで更新時]:

選択した都道府県

#### 知識

- ●コンビニなどの一般施設は、マップオンデマンドでは更新されません。
- ●マップオンデマンドでは、音声案内データは更新されませんので、交差点、路線、方面 名称、施設名称、月印などが更新された場合、固有の音声案内は出力されません。

#### 更新エリア

#### ■诵信で更新

● 自動更新

下記のタイミングで、自動的に更新データをダウンロードします。

- ・アクセサリーモードまたは ON モード時、ナビゲーションで登録した自宅周辺 80 km(細街路は 10 km)四方ならびに全国配信道路に更新情報がある場合
- ·目的地設定時、目的地周辺 10 km四方ならびに全国配信道路に更新情報がある場合

#### ■パソコン経由で更新

● 更新したい都道府県を選択すると、全国配信道路の更新データもあわせてダウンロードします。

#### ■地図更新 DVD を注文して更新

- マップオンデマンド・サポートデスクに地図更新 DVD を電話注文して、更新することができます。その際、以下の情報が必要となりますのでご確認ください。
  - ・地図のタイプ:地図更新画面で確認できます。(→ P.533)
- 地図更新 DVD 代(1.800 円(税込・送料含)) はお客様のご負担になります。

マップオンデマンド・サポートデスク

0561-57-6814

受付時間 9:00~18:00

(年中無休)

## ■更新データ配信の目安

- 高速道路は供用開始後、最短 7 日で更新します。ただし、年末年始などの長期休暇、開通道路状況、天候不良、システム保守などにより、配信までの期間に遅延が生じる場合があります。地図更新データの収集・整備状況によっては、配信までに 3 カ月ほどかかる場合もあります。
- 一般道路は、開通後(変更後)、地図データとして収集・整備を行った後、順次配信します。

#### 地図更新のステップ

更新データの車載機へのダウンロード(またはコピー)後、地図の更新が完了するまで2つのステップがあります。

#### (1) 地図の更新準備


地図データを書き換えるための準備を行います。

ご利用の地図データや更新頻度により異なりますが、更新データが多い場合、数時間かかることがあります。自動更新以外でご利用の場合、定期的に更新することをお勧めします。

#### (2) 地図更新

車載機の地図データを書き換える処理です。

更新準備が完了後、現在地画面の [地図更新] にタッチした後、20~30 秒程度で完了します。 ただし、 更新データが多い場合は数分程度かかること があります。



<sup>\*\* [</sup>地図更新] にタッチしなかった場合、次回アクセサリーモードまたは ON モード時に地図更新を行います。

## 知識

●「地図の更新準備」および「地図更新」中にオーディオなどの操作を行った場合は、さらに時間がかかることがあります。とくに音楽 CD をハードディスクに録音している間は、一時的に更新処理を停止し、録音終了後に処理を再開するため、その分時間がかかります。

#### 地図更新画面の使い方

地図更新に関する情報の確認や操作は、地図更新画面から行います。





番号	機能
1	使用データ画面を表示する。 • ハードディスクに収録されている データベースなどの情報を確認で きます。
2	更新サービス終了日を表示する。
3	USB メモリーで更新する。
4	CD-R/DVD-R で更新する。
5	最新の更新日を確認する。

# 地図を更新する

# 通信(通信モジュール(DCM))で自動更新する

差分データがあると、自動で更新データをダウンロードします。

- **1** G-BOOK センターに接続し、差分データがあると、データがダウンロードされる。
- 更新準備が完了すると、音声案内が出力されます。
- **2** 現在地画面の [地図更新] にタッチ。



- 3 地図が更新される。
- 地図更新中画面が表示されている間は、ナ ビゲーションの操作はできません。

#### パソコン(USBメモリー)で更 新する

#### ■地図データを用意する

- 1 マップオンデマンドのダウン ロードサイト (http://g-book.com/ mapondemand/Top.aspx) から データをダウンロードする。
- **2** 地図データを USB メモリーにコピー する。

## ▲ 注意

- ダウンロードした地図データのファイル名および拡張子を変更しないでください。
- 地図データの入っているフォルダ (diff)には、地図データ以外の情報を 入れないでください。

#### ■地図を更新する

- 1 車載機に USB メモリーを接続する。 (→ P.17)
- **2** 更新する都道府県を 3 つまで選択し、 「**開始**] にタッチ。



● 地図が最新状態の場合は、メッセージが表示されます。

**3** データがコピーされる。



- コピーが完了したら、USB メモリーを取りはずす*こと*ができます。
- 4 地図更新の準備をする。
- 更新準備が完了すると、音声案内が出力されます。
- **5** 現在地画面の 「地図更新 ] にタッチ。
- 6 地図が更新される。
- 地図更新情報画面が表示されている間は、 ナビゲーションの操作はできません。

#### 知識)

- 詳しい操作方法は、マップオンデマンドのダウンロードサイト(http://g-book.com/mapondemand/Top.aspx)の「使い方ガイド」にてご確認ください。
- USB メモリー内のファイルが極端に多い場合、地図データの認識に時間がかかることがあります。

#### パソコン(CD-R/DVD-R)で更 新する

#### ■地図データを用意する

- 1 マップオンデマンドのダウンロードサイト (http://g-book.com/mapondemand/Top.aspx) からデータをダウンロードする。
- **2** 地図データを CD-R/DVD-R にコピーする。

# ⚠ 注意

- CD-R/DVD-R には地図データ以外の 情報を入れないでください。
- ダウンロードした地図データのファイル名および拡張子を変更しないでください。変更すると地図更新できません。

#### ■地図を更新する

1回の更新で3都道府県まで更新できます。

- 1 CD-R/DVD-R を車載機に挿入する。
- **2** CD-R/DVD-R に差分データがある場合は、**「開始」**にタッチ。
  - ▶ 更新する都道府県を 3 つまで選択し、 【開始】にタッチ。
- 地図が最新状態の場合は、メッセージが表示されます。
- **3** データがコピーされ、地図更新の準備をする。
- コピーが完了したら、CD-R/DVD-R を取り出すことができます。
- 更新準備が完了すると、音声案内が出力されます。

- 4 現在地画面の [地図更新] にタッチ。
- 5 地図が更新される。

#### (知識)

- 詳しい操作方法は、マップオンデマンドのダウンロードサイト(http://g-book.com/mapondemand/Top.aspx)の「使い方ガイド」にてご確認ください。
- ●地図更新情報画面が表示されている間は、ナビの操作はできません。

# 地図更新 DVD を注文する(有料)

地図更新 DVD は、マップオンデマンド・サポートデスクに電話で注文して購入することも可能です。

その際、以下の情報が必要になります ので、確認しておいてください。

地図のタイプ \*\* - \*\* \*\* - \*\* \*\* : 地図更新画面で確認できます。 (→ P.533)

マップオンデマンド・サポートデスク 0561-57-6814 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

### 知識

● 地図更新 DVD 代 (1,800 円 (税込・送料含)) はお客様のご負担になります。

# 故障とお考えになる前に

症状	考えられること	処 置
地図更新画面の終了 日が「*」になって いる。	サービス有効期間の設定前であるためです。	サービス有効期間は自動で設定 されます。 サービス有効期間設定前でも地 図の更新は可能です。
	通信で更新する場合、通信状態に よってはダウンロードが中断す ることがあります。	しばらくしてから、通信状態が良 好な場所で再度確認してくださ い。
いつまでたっても地 図データが更新され る気配がない。	お客様がお住まいの地域で実際 に道路更新がなかった。	地図データの更新はありません。
<b>公文はIELがない。</b>	ダウンロード中、コピー中、また は更新準備中である。	画面外の <b>設定・編集</b> → <b>[地図更新]</b> の順にタッチし、表示された 画面で状態を確認してください。
USB メモリーでの 地図更新時、データ 認識に時間がかか る。	USB メモリーの空き容量が不足 している。	USB メモリーの空き容量を増や してから更新を行うようにして ください。

# 4. ドライブプラン

## ドライブプランを利用する

G-BOOK のパソコンサイトや携帯サイトでドライブプランを作成しておくと、車載機にダウンロードするだけで経由地および目的地が設定できます。



**1** [ドライブプラン] にタッチ。



- 2 設定したいドライブプランにタッチ。
- 3 ドライブプランをダウンロード後、経 由地・目的地が設定され、ルート探索 を開始する。
- 目的地が設定されているときにドライブプランで目的地を設定すると、設定されていた目的地の数に関係なく、新しく設定した目的地にすべて上書きされます。

なお、設定されていた目的地を再度設定 したい場合は、目的地履歴から設定する ことができます。

- ドライブプランは次の手順からも利用できます。
  - My リクエスト (→ P.488)
  - ·Gで設定 (→ P.492)

# 5. G-Security

# G-Security について

G-Security は、ドアのこじ開けなどオートアラームの作動を検知した場合、異常をメールや電話でお知らせします。また、車両盗難時はお客様の要請により、車両の位置を追跡し、警備員を現場に派遣します。

#### G-Security のご利用に際して

G-BOOK mX Pro に申し込みいただくと、 次のようなサービスをご利用いただけま す。

#### ■アラーム通知 (→ P.542)

お車のオートアラーム作動を検知した場合、お客様へメールと電話でお知らせします。

#### ■エンジン始動通知 (→ P.542)

ハイブリッドシステムの始動を検知し、メールでお知らせします。

#### ■車両の位置追跡 (→ P.543)

お客様の要請により、盗難車の位置を追跡します。

#### ■警備員の派遣 (→ P.543)

車両盗難や車上荒らしの際、お客様の要請 により、警備員を派遣します。

詳しくは、G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/) をご覧ください。

#### 知識

- G-Security では、車両の異常を検知した場合、サポートアドレスに登録されている電話番号やメールアドレスに通知します。サポートアドレスに登録されていない場合、通知できませんので、必ずご登録ください。また、連絡先に変更があった場合は変更手続きを行ってください。(→P.558)
- ●携帯電話で迷惑メールの拒否設定などをされている場合は、以下の発信元メールを受信できるようにご登録ください。 [登録する発信元メールアドレス] g-book.info@03-003.mail.g-book
- メールによる通知には遅延が発生する ことがありますので、あらかじめご了承 ください。
- アラーム通知される番号は発信専用番号となっています。ご連絡の際はオペレーターサービスへご連絡ください。(→ P.525) また、指定着信許可・拒否などの設定をされている場合は、以下の番号を着信できるようご登録ください。「通知番号」0570-024-111
- G-Security では車両の位置情報を使用 します。車載機が起動していない状態で 車両が移動された場合、または電波の届 かない場所に車両が移動された場合は、 位置情報の変化を確認できません。
- G-BOOK利用契約を解除した場合、メールや電話による通知は送信されません。

# 初期設定の確認・変更

アラーム通知、エンジン始動通知の設定の確認・変更について説明します。

#### ■通知設定の一覧

\* 納車時の設定

サービ ス名	通知方 法	嗀	定
アラーム 通知	電話	設定中 *	解除中
公 迪 知	Eメー ル	設定中 *	解除中
エンジ ン始動 通知	Eメー ル	設定中	解除中

 サポートアドレスに E メールアドレスの 登録がない場合は、通知されません。サポートアドレスの登録はナビ画面で行えます。(→ P.558)

#### 解除中→設定中へ切り替える

画面外の 情報・G → (G-BOOK) → G-BOOK 画面

**1** [メインメニュー] にタッチ。



**2** [セキュリティ] にタッチ。



- 3 設定したい項目にタッチ。
- 設定の説明画面が表示されるとき→ 内容を確認し、「確認」にタッチ。
- スイッチが「設定中」にかわり、通知設定 が切り替わります。

#### 設定中→解除中へ切り替える

画面外の 情報・G → (G-BOOK) → G-BOOK 画面

**1** [メインメニュー] にタッチ。



**2** [セキュリティ] にタッチ。



- 3 解除したい項目にタッチ。
- 4 エンジン始動通知を解除するとき
  - **⇒ [解除]** にタッチ。
- アラーム通知を解除するとき
- **5** G 暗証番号またはパスワードを入力する。
- G 暗証番号を登録しているとき
  - → G 暗証番号表示窓スイッチにタッチ。
- G 暗証番号を登録していないとき
- → パスワード表示窓スイッチにタッチ。
- ソフトウェアキーボードで入力する。

#### **6 [解除]** にタッチ。

- 7 [確認] にタッチ。
- 設定が「解除中」にかわり、通知設定が切り替わります。

#### 知識

● 「G 暗証番号」は、お客様情報の確認・変更や G-Security の設定変更など暗証番号が必要なときに入力していただく 4桁の番号です。

# アラーム作動を通知する

ドアのこじ開け、車内侵入などのオートアラーム作動※を検知した場合、サポートアドレスに登録してあるEメールアドレスや電話番号に通知します。

※ 詳しくは、別冊のプリウス PHV 取 扱書をご覧ください。

アラーム通知の設定・解除を行うことができます。(→ P.540)

- 車外に出たあと、ドア・バックドア・ボンネットを閉め、全てのドアをロックしたあと、30秒以上経過すると自動的にオートアラームが設定されます。
- アラーム通知はサポートアドレスに連絡 されます。
- アラーム通知の連絡を受けたとき、車両から遠く離れていたり車両が盗難にあった場合は、車両の位置追跡/警備員の派遣サービスをご利用ください。

車両の位置追跡/警備員の派遣サービスは、お客様の要請に基づいてオペレーターが車両の位置を追跡します。さらに、お客様の要請に基づき警備員を現場に派遣します。

ご利用の際はオペレーターサービスにご連絡ください。 $(\rightarrow P.525)$ 

- 補機バッテリーがあがった場合、アラーム 通知は行われません。
- 車両の室内温度が非常に高いとき、アラーム通知の送信が行われないことがあります。
- 通信環境が整わない状況等により、G-BOOK センターへアラーム通知の送信が 行われない場合、次回乗車時以降、送信が 完了するまで継続されます。
- アラーム通知が未送信状態で、アラームが 複数回作動した場合は、最新のアラームを 通知します。
- ヘルプネット通報中は、通報が終わるまで、アラーム通知は行われません。
- G-BOOK利用契約を解除した場合、アラー ム通知は送信されません。

# エンジン始動を通知する

ハイブリッドシステム始動を検知し、 サポートアドレスに登録してある メールアドレスに通知します。

お車から離れるとき、携帯電話などから設定しておくと、第三者によるハイブリッドシステム始動がわかります。

エンジン始動通知の設定・解除を行うことができます。(→P.540)

- エンジン始動通知はサポートアドレスに 連絡されます。
- エンジン始動通知の連絡を受けたとき、車両から遠く離れていたり車両が盗難にあった場合は、車両の位置追跡/警備員の派遣サービスをご利用ください。

車両の位置追跡/警備員の派遣サービスは、お客様の要請に基づいてオペレーターが車両の位置を追跡します。さらに、お客様の要請に基づき警備員を現場に派遣します。

- ご利用の際はオペレーターサービスにご 連絡ください。(→ P.525)
- オプション設定にて、エンジン始動通知の 連絡を受けたあと、"パワー"スイッチが OFF になったことを検知し、通知させる ことができます。
- オプション設定にて、エンジン始動通知の 連絡を受けたあと、10分間隔で通知させ ることができます。(24時間経過後、自 動解除されます。)

### 車両の位置を追跡する

お客様の要請により、オペレーターが盗難車両の位置を追跡します。

ご利用の際はオペレーターサービスに ご連絡ください。(→ P.525)

#### オペレーターサービス専用電話番号

0561 - 57 - 6818

(365 日 24 時間対応)

# 警備員を派遣する

お車が盗難にあったり、オートアラーム作動を検知した場合にお客様の要請により、警備員を現場に派遣します。

ご利用の際はオペレーターサービスにご 連絡ください。(→ P.525)

#### オペレーターサービス専用電話番号

0561 - 57 - 6818

(365 日 24 時間対応)

- 警備員が出動してから 1 時間以内は無料です。その後 1 時間につき 10,500 円(税込)になります。1 時間を超える場合は、オペレーターから延長するかどうかの確認を行います。
- 警備員は盗難車両の確保はいたしません。 追跡調査のみ行います。

# G 暗証番号ログインの登録

G-Security の設定・変更は、携帯電話の G-BOOK サイトから行うこともできます。

G 暗証番号ログインの登録を行う と、サイトに簡単にログインできま す。

> G-BOOK の携帯サイトの トップページへアクセスする (http://mo.g-book.com/)



[G 暗証番号ログインの登録] を選択

•

携帯電話情報を送信しますか?※<sup>1</sup> 【はい】を選択

ID とパスワードを入力

•

[送信] を選択

G 暗証番号を入力※2

[登録する] を選択

[G-BOOK トップメニュー] を選択 接続完了

※ 1 一部機種のみ表示。

(メッセージは機種により異なります。) ※ 2 すでに登録しているときはスキップしま す。

# 6. 携帯電話での操作

#### 携帯電話での操作について

G-Security の携帯電話での操作について簡単に説明します。

- 携帯電話本体の操作方法は、機種により異なります。
- 画面の内容は変更することがあります。
- G-BOOKのトップページのURLをブック マークとして登録することをお勧めしま す。
- 表示画面は、携帯電話の機種により異なり ます。

G-BOOK の携帯サイトの トップページへアクセスする (http://mo.g-book.com/)

ログイン (G 暗証番号ログインについては→ P.543)



"G-Security"を選択



# 7. 充電ステーション検索

#### \_\_\_\_\_ 充電ステーションを 表示する

充電ステーションを車載機の地図画 面に表示することができます。





**1 [充電ステーション]** にタッチ。



**2** 充電ステーション情報を取得したい範囲のスイッチにタッチ。



# 施設の情報を表示する

地図上に充電ステーションが表示されているときは、G 情報マークと同様の操作で、その施設の情報を見ることができます。

- ・施設の情報表示について⇒「施設の情報を表示する」(→ P.505)
- 営業時間などの情報を表示することができます。

# 充電ステーションを非表示 にする

充電ステーションを消したいときは、 G 情報マークと同様の操作で、非表示 にすることができます。

- G情報マークを非表示にする方法について
   ⇒ 「G 情報マークを非表示にする」(→P.505)
- 地図上の充電ステーションと G 情報マークの両方が非表示になります。

# 8. Gルート探索(プローブ情報付)

# G ルート探索をする (プローブ情報付)

G-BOOK センターから、プローブコミュニケーション交通情報に基づく「現在地周辺の交通情報」および「高速道路・一般道路の渋滞予測情報」を、広域の渋滞予測情報として提供します。この情報をもとに、目的地までの最適なルートを探索し、ご案内します。

全ルート図表示画面と再探索画面で使用することができます。

#### 知識

- オペレーターにナビの目的地設定を依頼すると、G ルート探索による最適なルート案内を行います。
- ●渋滞予測は、突発で起こる事象(事故など)および規制などは予測しておりません。
- G ルート探索をしても、ルートが変わら ないことがあります。

#### 目的地設定時に手動で取得する

目的地設定後に表示される全ルート 図表示画面から、Gルート探索することができます。

ルート探索終了後に表示される全 ルート図表示画面で[Gルート]に タッチ。



- G-BOOKセンターに接続し、Gルート探索 を行います。
- 新たなルートが探索されたとき、渋滞を考慮したルートが表示されます。
- 通常のルート探索をしたルートにもどす とき
  - **→ 「元ルート**】にタッチ。
- Gルート探索で取得した情報が車載機に保存されていれば、[元ルート] にタッチしたあとに [Gルート] にタッチしても、G-BOOK センターに接続されません。

# 知識

● Gルート探索後にIC指定や探索条件変更などを行うと、広域の渋滞予測情報は破棄されます。

#### ルート案内中に手動で取得する

ルート案内中に手動で、Gルート探索 することができます。

#### 現在地画面表示中

**1 [再探索]** にタッチ。



**2** [Gルート探索] にタッチ。



- G-BOOKセンターに接続し、Gルート探索を行います。
- Gルート探索情報の取得を中止するとき▶ [取得中止] にタッチ。
- 新たなルートが探索されたとき、渋滞を考慮したルートが表示されます。

#### G ルート探索を自動で取得する

プローブ交通情報を自動取得に設定すると、次のタイミングで自動的にGルート探索情報を取得できます。

- (1)ルート案内開始時と、案内開始以降約20分ごと
- (2)JCT 手前や高速道路に乗る手前



**1** [プローブ交通情報自動取得] にタッチ。



- **2** [する] にタッチ。
- 解除するとき
  - **→ [しない]** にタッチ。
- **3 [完了**] にタッチ。

# 9. 渋滞予測

# 渋滞予測情報を表示する

G-BOOK センターから渋滞予測情報を取得し、その情報を表示するサービスです。

高速路線マップで表示された道路の 現在地周辺とルート上に、渋滞の増減 を示すアイコン(渋滞増減予測のアイ コン)を表示します。また、ルートが 設定されているときは、ルート上の渋 滞予測情報を読み上げることもでき ます。

今後の旅行の計画を立てるときに利 用すると便利です。

#### ▶渋滞予測情報画面



● 渋滞予測情報は現在地周辺を基準として 提供され、「渋滞」および「混雑」につい て、旅行時間データが提供されている路線 のみ表示します。

表示	名称	内容
$\Rightarrow$	渋滞	渋滞の区間を示し ています。
	混雑	混雑の区間を示し ています。
$\Rightarrow$	通行止め 区間	通行止めの区間を 示しています。
	不明区間	交通情報が配信されていない区間を示しています。

※ 渋滞予測は、突発で起こる事象(事故など)および規制などは予測しておりません。

なお、「通行止め」は現在の状況が継続 するとして扱っております。

交通情報提供区間の距離が短い場合は、矢じりを表示しません。

#### 渋滞予測情報を提供する路線に ついて

- 都市間高速道路
- 都市高速道路
- 主な有料道路
- 一部の一般道路
  - ・松永道路、名阪国道、姫路西バイパス、 姫路バイパス、保土ヶ谷バイパス、加古 川バイパス、米子バイパスなど
- ※ 情報提供路線は随時更新されます。

# 渋滞予測情報を表示する



G

1 [高速渋滞予測] にタッチ。



- **2** G-BOOK センターに接続し、渋滞予 測情報を取得する。
- ●情報の表示および読み上げを行います。
- 申止するとき
  - ▶ [中止] にタッチ。

#### 知識)

- 渋滞予測情報の読み上げは、ブラウザの 自動読上げ設定 (→ P.502) に関係な く、常に読み上げられます。
- ●以前に取得した渋滞予測情報が車載機に保存されているときは、G-BOOK センターに接続しないことがあります。
- ●極端に遠い距離の渋滞予測情報(到着予想時刻を含む)は、表示されないことがあります。

#### 渋滞予測時間を変更する

渋滞予測情報は、現在の渋滞状況以外に、一定の時間単位で時間を進めて、 今後の渋滞予測を表示させることが できます。

1 次のいずれかにタッチ。

[+]: 渋滞予測時間を進める [一]: 渋滞予測時間をもどす

[現在]:現在の渋滞状況を表示する

#### 知識

- G-BOOK センターから提供される渋滞 予測情報は、現在については現在の交通 状況が提供され、未来については予測し た情報が提供されます。
- ●その時間の渋滞予測情報を取得していない場合のみ、G-BOOKセンターに接続して渋滞予測情報を取得します。

#### 渋滞増減予測を表示する

渋滞予測画面の地図上に、渋滞増減予 測のアイコンを表示させることができます。

また、ルート上の読み上げ情報がある アイコンの場合は、渋滞情報を音声で 読み上げることができます。

渋滞増減予測アイコンの ON (表示する) / OFF (表示しない) を選択できます。



#### **1 [渋滞増減予測表示]** にタッチ。



こがのいのトキルを動き

- アイコン表示が ON のときは、作動表示灯 が点灯します。
- アイコンを表示しないとき
  - → 再度 [渋滞増減予測表示] にタッチ。
- 2 読み上げ情報があるアイコンの場合は、地図上に表示されたアイコンに タッチ。



● 渋滞情報を読み上げます。

アイコン	内 容
+	表示している時間後に、渋滞が増加傾向であることを表します。
	表示している時間後に、渋滞が減少傾向であることを表します。
	表示している時間後に、渋滞 が変化しないことを表しま す。

#### 知識)

- 渋滞増減予測のアイコンは、地図の縮尺によっては、表示されないものもあります。
- 渋滞増減予測のアイコンは、ルートが設定されている場合は、ルート沿いの情報を提供します。また、ルートが設定されていない場合は、現在地周辺の情報を提供します。

#### 渋滞予測地図の縮尺を切り替え る

渋滞予測画面の地図は、通常の地図と同様に地図の縮尺を切り替えることができます。

**1 [広域]** または **[詳細]** にタッチ。



- ルートが設定されているときは、もっとも 詳細な縮尺に切り替えると、地図上に IC 毎の到着予想時刻が表示されます。
  - ・もっとも詳細な縮尺で表示される到着 予想時刻は、3 時間先以降は到着予想時 刻設定(→ P.119)で設定した事速か ら計算されます。
  - そのため、渋滞予測情報から計算される 到着予想時刻にくらべると、誤差が広が ることがあります。

G

#### 区間所要時間予測を表示する

高速道路を通るルートが設定されているとき、休憩した場合の所要時間予測を行います。

ルート上の渋滞変化を予測し、高精度 の到着予測時間をサービスします。

#### ▶区間所要時間予測表示





- **】 [所要時間]** にタッチ。
- G-BOOK センターに接続し、区間所要時間予測情報を取得すると、ブラウザ画面で区間所要時間予測が表示されると同時に読み上げが行われます。
- **2** 区間所要時間予測表示を解除するときは、**[終了]** または **[5]** にタッチ。

#### 知識)

- 出口ICまでの距離が遠い場合は、出口IC まで表示されないことがあります。
- ●渋滞予測画面で表示される到着予想時刻と区間所要時間予測表示で表示される内容は、それぞれ独自で処理するため異なる表示をすることがあります。

# 10. 周辺情報

# 周辺情報について

目的地やルート周辺の気象情報など、 ドライブに役立つ情報を音声読み上 げや地図トのアイコンで案内します。

#### 案内する情報について

次の情報を案内します。

- (1)目的地到着予想時刻頃の天気<sup>※1</sup> (情報が更新された場合、目的地接 近時に変更情報を案内)
- (2) ルート周辺および目的地付近の短時間の雷雨、強風・豪雨情報
- (3)目的地周辺の駐車場情報
- (4)目的地までの対象道路の道路交通 規制情報※ 2
- ※1目的地までの直線距離が 50 km 未満の場合、案内はありません。
- ※2 対象道路は高速道路・有料道路・ 自動車専用道路です。


提供する情報は、随時追加します。 最新の情報は G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/) などでお知らせし ます。

# 周辺情報を設定する

ご利用の際は、あらかじめ取得したい情報を設定してください。



**1 [周辺情報]** にタッチ。



**2** [メニュー] にタッチ。



- 3 取得したい情報を選択する。
- ●情報は【自動案内】または【手動取得】を 選択できます。



● [自動案内] では、案内実施の有無に関わらず、定期的に通信が発生します。

# 周辺情報を取得する

 目的地画面から目的地を設定する。 (→P.102)

#### **2 [案内開始]** にタッチ。

- G-BOOK センターに接続し、情報を取得します。
- 取得した情報は、音声で案内、または地図 上にアイコンで表示します。

#### 知識

●情報は案内開始時、一定距離走行毎、目的地に接近時に G-BOOK センターにアクセスし、更新します。

# 11. ETC 割引情報

# ETC 割引情報を表示する


車載機に表示されている通常料金を もとに、各種割引情報(平日・休日・ 特別)の一覧を表示することができま す。

全ルート図表示中 (→ P.106) または、ルート情報表示中(→ P.108)

**1** [割引情報]にタッチ。



2 平日割引情報が表示される。



- ※ 画面は表示例です。実際の画面とは異なります。
- ◆ 休日割引情報を表示したいとき→ 「休日 ] にタッチ。
- 特別割引情報を表示したいとき
  - → 「特別 ] にタッチ。

スイッチ	機能
平日	平日(月曜〜金曜、除く祝祭 日)割引を一覧表示
休日	休日(土曜〜日曜、祝祭日)割 引を一覧表示

# スイッチ機能特別特別に設定された期間の割引を一覧表示

● 各画面で [ 詳細 ] にタッチすると、適用条件などの詳細を表示します。

#### 知識

- ●ルートが複数の路線にまたがっている 場合、割引率が同じ路線はまとめて表示 されます。
- ●割引情報の更新は割引適用日まで、または各道路管理者による割引情報開示日から9営業日までに行います。割引適用日までに情報を更新できない場合がありますので、最新情報は各道路管理者のホームページなどをご確認ください。
- ●割引情報は、実際の料金と異なる場合が あります。

G

# ·- B00Kオンラインサービス

# 12. G- 駐車場

### G- 駐車場について

現在地や目的地付近の駐車場情報を 提供します。満空情報を表示できるほか、車両のサイズや形状、こだわり条件を登録しておくと、ご希望の駐車場 情報を検索することができます。

#### 駐車場情報を表示する



**1** [G-駐車場] にタッチ。



2 希望の検索条件にタッチ。



- こだわり検索ではあらかじめ、条件の設定 が必要です。
  - 次の条件を3つまで設定できます。
  - ・満車空車の情報あり
  - · 空車優先
  - · 24 時間営業
  - ・立体駐車場除く
  - 機械式除く
  - ・障害者用スペースあり
  - · 領収書発行可能
- **3** 駐車場の情報をG情報マークで表示します。





G 情報マークの表示/非表示を設定できます。(→ P.505)

#### 知識

● G- 駐車場のこだわり検索では、設定した 優先順位に合わない駐車場を薄い色の マークで表示します。

#### 近接案内

オペレーターに目的地周辺の駐車場 情報の送信を依頼した場合に、目的地 に近づくと最新の満空情報に自動で 更新されます。

設定はナビ詳細設定画面から行います。(→ P.152)



**1** [G 情報マーク連動サービス] にタッチ。



- **2** [する] にタッチ。
- 解除するとき▶ [しない] にタッチ。
- **3 [完了]** にタッチ。

# 13. CD タイトル情報取得

# タイトル情報を取得する

サウンドライブラリでは、音楽 CD から内蔵のハードディスクへ録音した楽曲のタイトル情報(アルバム名、アーティスト名、ジャンル名など)を、ハードディスクに収録されているデータベースから取得することができます。

ただし、新しい曲などはデータベースにタイトル情報がないものもあります。G-BOOK オンラインサービスを利用すると、最新の CD タイトル情報をG-BOOKセンター経由でGracenoteメディアデータベースから取得することができます。

- サウンドライブラリについて
  - →「サウンドライブラリの概要」 (→ P.238)

アルバム修正画面 (→ P.255)

**1** [G で検索] にタッチ。



**2** 表示された画面の指示にしたがって、 希望のタイトルを選択・登録する。

#### 知識

- 該当するCDタイトル情報が見つからなかった場合は、メッセージが表示されたあとにアルバム修正画面にもどります。
- ハンズフリー着信など、優先順位の高い 機能の割り込みがあったときは、CD タ イトル情報の取得を中止します。

# 1. G-BOOK 詳細設定

# サポートアドレスについて

サポートアドレスは、G-Security やロードアシスト 24 などのコンテンツ利用にあたって、お客様に連絡が必要になった場合の連絡先です。

G-BOOK の利用申込書に記入いただいた連絡先が、サポートアドレスとして登録されています。

連絡先に変更があった場合は下記操作で変更してください。

#### サポートアドレスを確認・変更 する



**1 [サポートアドレスの登録・変更]** に タッチ。



- ※表示されているメニューは一例です。 この画面に表示されていないときは [ユーザー]にタッチし、ユーザーペー ジにて操作してください。
- **2** G 暗証番号の入力を要求されたときは、 G 暗証番号を入力する。
- G暗証番号が未設定の場合、契約IDとパス ワードを入力して G 暗証番号を設定して ください。

- **3** 表示される電話番号を確認した後、 [メール] にタッチ。
- 電話番号を変更するとき
- **4** Eメールアドレスを確認する。
- Fメールアドレスを変更するとき
  - → 変更するEメールアドレスにタッチし、
    入力する。

#### 知識)

● サポートアドレスの確認・変更は、 G-BOOK のパソコンサイト (http://g-book.com/)、 携帯サイト (http://mo.g-book.com/) でも行うことができます。

# 通信ロックを使う

通信ロックを使用すると、各機能の動作を下表のように制限することができます。

他人に車を貸す場合など、G-BOOK オンラインサービスを触らせたくないときや、プライベートな情報を見せたくないときに使用してください。


○:利用できます×:利用できません

機	能	動作
ヘルプネット		0
マップオンデマンド(地図更新)		× (通信モジュール (DCM) で 更新するとき)
	G-BOOK.com	×
メインメニュー	閲覧履歴	×
	ブックマーク	×
My リクエスト		×
オペレーターサービス		×
CD タイトル情報取得		×
	WEB 検索	×
	周辺情報	×
	ETC 割引情報	×
	ESP0	○ (エコレベル、毎分燃費の み)
	渋滞予測	×
G-BOOK と ナビの連携機能	Gルート探索	× (プローブコミュニケー ション交通情報を含む)
	G メモリ地点	○ (保存済みデータのみ)
	ドライブプラン	×
	Gで設定	X
	施設情報表示	X
	G 情報マーク連動サービス	○ (情報の読み上げのみ)


#### ロックする



**1 [通信ロック**] にタッチ。




**2** [はい] にタッチ。



#### 解除する



**1** [通信ロック解除] にタッチ。



- **2** 暗証番号を入力し、「完**了**] にタッチ。
- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。

#### 知識

通信ロックを解除するときは、暗証番号が必要になります。暗証番号については、「暗証番号を変更する」をご覧ください。(→P.560)

# 暗証番号を変更する


暗証番号は、通信ロック(→ P.559) したときに、ロックを解除するために 入力が必要になります。通信ロックを 使用するときは、まず暗証番号および 暗証番号を忘れたときの質問とその 回答を設定してください。

# ⚠ 注意

- [完了] にタッチして設定が終わるまでは、次のような操作をしないでください。
  - ・"パワー"スイッチを OFF にする。
  - ・ハイブリッドシステムを始動しなお す。




**】「暗証番号変更**】にタッチ。



- **2** 現在の暗証番号を入力し、**[完了]** に タッチ。
- はじめて設定するとき→「0000」を入力する。
- 変更するとき
  - ➡ 設定してある暗証番号を入力する。
- 間違えたとき
  - ▶ [修正] にタッチ。
- 暗証番号を忘れたとき
  - → 「暗証番号を忘れた場合」(→ P.562)
- **3** 新しく設定したい暗証番号を入力し、 [**完了**] にタッチ。
- **4** 再度新しく設定したい暗証番号を入力 し、**[完了]** にタッチ。

**5** [質問]、[回答] にタッチして、それぞれ入力する。



● ソフトウェアキーボードで入力する。



**6** [完了] にタッチ。


#### 知識

- 暗証番号は4桁の数字です。初期設定は「0000」になっています。暗証番号は、他人にわかりにくい番号にしておいてください。
- ●質問とその回答は、暗証番号を忘れた場合に暗証番号を表示するために設定します。(→ P.562) 質問とその回答は、お客様以外にわかりにくい内容にしておいてください。
- 暗証番号を変更するときも、同様の操作 で行うことができます。


#### 暗証番号を忘れた場合



**1** [暗証番号を忘れた場合] にタッチ。



- 2 [回答] にタッチ。
- 3 回答を入力する。
- ソフトウェアキーボードで入力する。
- **4 [完了]** にタッチ。
- **5** 暗証番号を確認したら、**[了解]** にタッチ。



# 2. プライバシー設定

# 設定・編集画面を表示する

G-BOOK オンラインサービスを利用するときの各種設定は、設定・編集画面から行います。

- 画面外の 設定・編集 を押す。
- **2 G-BOOK** にタッチ。
- 設定・編集画面で、次の項目を設定することができます。



項目	ページ
My リクエスト編集	489
プライバシー設定	563

# プライバシー設定を変更す る


プライバシーに関する各種設定をすることができます。



**1 [プライバシー設定]** にタッチ。



2 各項目を設定する。




項目	
通信ロックを使う	559
暗証番号を変更する	560
暗証番号を確認する	562

# 3. 契約内容・契約者情報の確認・変更

登録内容や契約者情報の確認・変更、G 暗証番号の変更などを行えます。







● この画面から、次の操作をすることができます。

番号	スイッチ	機能
1	会員情報/利用契約変更· 解約	登録しているユーザーの情報や利用契約内容を確認·変更できます。
2	サポートアドレスの登録・ 変更	サポートアドレス(電話番号やメールアドレス)の登録 を追加・変更できます。
3	コンテンツ購入履歴/解約	契約している有料コンテンツの確認や解約ができます。
4	ドライブプランの データコピー	他の G-BOOK や GAZOO ID で登録しているドライブプランや G メモリをコピーできます。
5	お車を手放す際に	利用契約を解約することができます。
6	お車の情報	車両登録番号の変更ができます。

G-BOOKオンラインサービス

# 1. こんなメッセージが表示されたときは

# こんなメッセージが表示されたときは

次のようなメッセージが表示されたときは、処置内容や画面の指示にしたがって 操作してください。

メッセージ	原因	処 置
G-BOOK の利用手続き を行ってください	G-BOOK mX Pro に申し込んだが、車載機で利用開始操作が実施されていない。	利用開始操作の方法を選択してください。  • すぐに操作をする。  ⇒ [開始する] にタッチ。  • あとで操作をする。  ⇒ [あとで] にタッチ。
ヘルプネットのサービス開始操作を行ってください(所要時間:約2分)	ヘルプネットのサービス開 始操作 <sup>**</sup> が実施されていな い。	サービス開始操作 <sup>※</sup> の方法を選択してください。  • すぐに操作をする。 <b>⇒ [開始する]</b> にタッチ。  • あとで操作をする。 <b>⇒ [あとで]</b> にタッチ。
G-BOOK の利用手続き が必要です 情報・G の G-BOOK か ら手続きできます	G-BOOK オンラインサービ スの利用手続きがされてい ない。	利用手続きを行ってください。 (→ P.476)
電話機選択が必要です 設定・編集の Bluetooth から設定してください	使用する電話機が選択され ていない。	使用する電話機を選択してくださ い。(→ P.454)
Bluetooth 設定が必要 です 設定・編集の Bluetooth から設定してください	Bluetooth の設定がされていない。	Bluetooth の設定を行ってくださ い。(→ P.453)
緊急通報中です このサービスはご利用 できません	ヘルプネットの緊急通報中 のため。	緊急通報が終了してから、ご利用ください。 ・ 誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて、通報を終了してください。
オペレーターと通話中 です 終了してからご利用く ださい	オペレーターサービスを利 用中のため。	オペレーターサービスが終了してからご利用ください。
※ヘルプラットサービ	フ目が指作け込ま却外老士	- 人が行う トンにし アノださい

<sup>※</sup>ヘルプネットサービス開始操作は必ず契約者本人が行うようにしてください。

メッセージ	原因	処 置
電話機が使用中です 通話を終了してからご 利用ください	ハンズフリー通話中のため。	通話を終了してからご利用ください。
通話中は操作できませ ん		010
これ以上登録できません お定・編集の G-BOOK のプライバシー設定で 削除してください	ブックマークの最大登録数 を超過したため。	不要なブックマークを削除してください。
これ以上Gメモリ地点を 登録できません 設定・編集のナビから不 要なGメモリ地点情報を 削除してください	G メモリ地点の最大保存数を超過したため。	不要な G メモリ地点を削除してく ださい。(→ P.137)
通信ロック中です ロックを解除してから ご利用ください	通信ロックされている。	通信ロックを解除してください。 通信ロック解除のための暗証番号を 忘れた場合は、プライバシー設定画面 で暗証番号の【 <b>忘れた場合</b> 】にタッ チして確認してください。
回線が混み合っている 等により表示できませ んでした しばらく待ってから再 度操作してください	サービスエリア圏外にいる。 ● 認証に失敗した。 ● 通信環境が悪い。 ● 通信機器の接続状態に異常がある。	しばらくしてから場所を変えて、数 回試してみてください。
時刻データが古いため 通信できません 移動して GPS を受信し てください	GPS が受信できていない。	GPSが受信できる場所に移動してください。
電話機をご確認ください	<ul> <li>携帯電話が Bluetooth 接続されていない。</li> <li>携帯電話に異常がある。 (携帯電話の電源 OFF、携帯電話の充電不足、携帯電話の放障)</li> <li>携帯電話が動作確認済みの機種でない。</li> </ul>	次の点を確認してください。  • 携帯電話と Bluetooth 接続されているか。  • 携帯電話が動作確認済みの機種であるか。  • 携帯電話の充電は十分であるか。
回線が混雑しています しばらく待ってご利用 ください	発信規制中である。	しばらくしてから場所を変えて、数回試してみてください。

メッセージ	原因	処 置
通話エリア外です 通話エリアに移動して ご利用ください	サービスエリア圏外にいる。	しばらくしてから場所を変えて、数 回試してみてください。
回線が混み合っている 等により情報を取得で きませんでした しばらく待ってから再 度操作してください	<ul><li>サービスエリア圏外にいる。</li><li>認証に失敗した。</li><li>通信環境が悪い。</li><li>通信機器の接続状態に異常がある。</li></ul>	しばらくしてから場所を変えて、数 回試してみてください。

# 10

# **PHV Drive Support**

1	はじめに	
1.	ご利用の前に知っておいて いただきたいこと	570
	安全に利用するため	
	注意すること	570
	PHV Drive Support とは	570
	利用するには	571
	スマートフォンについて	571
	ご利用にあたっての注意	571
2	eConnectの使い方	
1.		572
	e Connect とは	572
	ご利用にあたっての注意	572
	11田交合七十7	
	利用登録をする	573
2.	主な機能と使い方	
2.		
2.	主な機能と使い方	<b>575</b> 575
2.	<b>主な機能と使い方</b> 充電情報	<b>575</b> 575
2.	<b>主な機能と使い方</b> 充電情報 リモートエアコン	<b>575</b> 575 576
2.	<b>主な機能と使い方</b> 充電情報 リモートエアコン 充電ステーション表示	<b>575</b> 575 576 581
2.	主な機能と使い方	<b>575</b> 575 576 581 584
2.	<b>主な機能と使い方</b> 充電情報 リモートエアコン 充電ステーション表示 ESPO (エコ運転サポート) 各種設定	<b>575</b> 575 576 581 584
2.	主な機能と使い方	<b>575</b> 575 576 581 584 587
	主な機能と使い方	575 576 581 584 587 589
3	主な機能と使い方	575 576 581 584 587 589

<sup>※</sup>本書で使用している画面は、実際に表示される画面と異なることがあります。 また、将来予告なしに仕様変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

# 1. ご利用の前に知っておいていただきたいこと

# 安全に利用するため注意すること

PHV Drive Support でスマートフォンのアプリをご利用になるときは、次の注意事項を必ずお守りの上、正しくお使いください。

# ▲ 警告

● 安全のため、運転者は走行中にスマートフォンの操作をしないでください。 走行中の操作はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。車 を停車させてから操作をしてください。

なお、スマートフォンをスタンドなどに固定して車内で使用する場合も、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

#### **⚠** 注意

スマートフォンは車室内に放置しないでください。 炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。

#### PHV Drive Support とは

プリウス PHV を楽しくお使いいただくため、パッケージ化した 5 つの会員サービスです。

● 本書では、eConnect とトヨタフレンドの使い方について説明します。

サービス	内 容
オーナーズナビゲーター	プリウス PHV の使い方やご注意いただきたいことを、 楽しみながらご確認いただけるアプリケーションです。
eConnect	お客様のスマートフォンで、電池残量やエコ運転の確認 や充電ステーションを検索、さらにリモートでの充電・ 空調操作ができるアプリケーションです。
トヨタフレンド	「お客様とクルマ」「お客様同士」がスマートフォンを通じてコミュニケーションできる、"トヨタ車オーナー向け"ソーシャル・ネットワーキング・サービスです。
バッテリーいたわりチェック	バッテリーを長持ちさせるための充電方法や運転方法 を、おクルマに記録されているデータを基にトヨタ販売 店スタッフがアドバイスするサービスです。
充電サービス	PHV Drive Support 会員を対象に、全国トヨタ販売店の G-Station で、充電を無料で提供するサービスです。

# 利用するには

PHV Drive Support を利用するには、トヨタ販売店で PHV Drive Support の利用申込書の提出が必要です。

- PHV Drive Support のすべてのサービスを利用するには、G-BOOK 利用開始操作 (→ P.476) が必要です。
- PHV Drive Support契約中にG-BOOK契約を解約した場合、次のサービスがご利用いただけなくなります。
  - · eConnect
  - ・バッテリーいたわりチェック
  - トヨタフレンドの一部

# スマートフォンについて

スマートフォンのアプリを利用するサービス(eConnect、トヨタフレンド)には、動作確認済のスマートフォンが必要です。

ご利用いただける動作確認済機種については、PHV Drive Support ユーザーページ(http://toyota.jp/priusphy/pds-user)にてご確認ください。

# ご利用にあたっての注意

- PHV Drive Support についての最新情報は、PHV Drive Support ユーザーページ (http://toyota.jp/priusphv/pds-user) でご案内します。
- PHV Drive Support に関するお問い合わせは、PHV Drive Support 相談センターまでお願いします。

PHV Drive Support 相談センター 0800-700-0177

受付時間 9:00~18:00

(年中無休)

# 1. 利用する前に

# e Connect とは

スマートフォンからトヨタスマートセンターを通じて、車両の充電やリモートエアコン、エコ運転サポートなどをご利用いただけます。

● 安全のため、走行中は eConnect をご利用いただけません。

サービス名	サービス内容
充電情報	①電池残量の確認 ②リモート充電開始操作 ③ EV 走行可能距離の表示 ④充電完了までの所要時間の表示 ⑤充電状況の表示
リモートエアコン	①冷房の起動・停止 ②冷房の日時予約 ③室温のグラフィック表示 ④冷房作動残り時間の表示
充電ステーション表示	<ul><li>①検索</li><li>②リスト表示</li><li>③ G-Station の表示</li><li>④充電ステーション施設情報の表示</li><li>⑤中心地点切り替え表示</li><li>⑥ EV 走行可能距離の表示</li></ul>
ESPO(エコ運転サポート)	<ol> <li>ESPO ホームの表示</li> <li>ESPO ヒストリーの表示</li> <li>ESPO ランキングの表示</li> <li>ECO チャレンジの表示</li> </ol>
その他	①各種設定

# ご利用にあたっての注意

- eConnect のご利用には、トヨタ販売店で PHV Drive Support の利用申込書の提出 が必要です。
- 画面に表示されるバッテリー残量や EV 走行可能距離、燃費などは、各種数値から算出して表示していますが、誤差が生じる場合もあります。
- 通信事業者のサービスエリア圏外にいるなど、トヨタスマートセンターと接続できない場合は、ご利用いただけません。
- 長期間、"パワー"スイッチをアクセサリーモードまたは ON モードにしなかった場合、eConnect をご利用いただけないことがあります。
- スマートフォンの時刻が正しく設定されていない場合は、ご利用いただけないことがあります。
  - スマートフォンの時刻設定については、スマートフォンの取扱説明書を参照してください。

# 利用登録をする

アプリを利用する前に、次の手順で利 用登録を行ってください。

#### アプリのダウンロードを 行う前に

1 トヨタ販売店で PHV Drive Support の申込書を提出後、G-BOOK 利用開 始操作を完了する。(→ P.475)

#### アプリをダウンロードする

- **1** ご利用のスマートフォンで、eConnect アプリをダウンロードし、インストールする。
- Android スマートフォンをご利用の方は 「Android マーケット」からダウンロード
- iPhone をご利用の方は「App Store」からダウンロード

URL:http://toyota.jp/information/app/index.html



#### アプリにログインする

- **1** eConnect アプリを起動する。
- 2 [次へ] にタッチ。
- **3** ID とパスワードを入力し、**[ログイン]** にタッチ。
- ログインするIDは必ずPHV Drive Support の申込書で取得したIDをご利用ください。


- **4** 利用規約を読み、[同意する] にタッチ。
- **5** ニックネームを入力し、**[登録]** にタッチ。
- **6** [OK] にタッチ。

# **注意**

- ログインするIDは必ずPHV Drive Support の申込書で取得した ID をご利用くださ い。
- 初回のログインは必ず、トヨタ販売店で PHV Drive Supportの申込書を提出し、G-BOOK利用開始操作完了後に行ってくだ さい。

# 画面を切り替える

ホーム画面下部の5つのタブで各画面を切り替えることができます。




番号	アイコン	機能
1	充電情報(ホーム)	充電操作や電池残量を確認する。
2	リモートエアコン	冷房操作や車内温度を確認する。
3	充電ステーション表示	充電ステーションの検索や施設情報を確認する。
4	ESPO (エコ運転サポート)	燃費やエコ運転スコアを確認する。
5	その他	各種設定を行う。

# 2. 主な機能と使い方

### 充雷情報

充電操作や電池残量の確認を行うことができます。



番号	アイコン/表示	機能
1	更新	充電情報を更新する。 (更新ボタンにタッチしないと最新の情報に更新されません。)
2	電池残量確認	電池残量をグラフィック表示する。
3	充電中/充電を開始する	<ul><li>・充電中: 充電中に表示する。</li><li>・充電を開始する: タッチすると充電を開始する。 (車両でタイマー設定されている場合に、タイマー設定をキャンセルして、充電をすぐに開始する。)</li></ul>
4	EV 走行可能距離	現在の充電残量で、EV 走行できる距離を表示する。
5	充電完了まであと / 開始予定時刻 / 終了予定時刻 / タイマー設定なし	<ul> <li>・充電完了まであと:充電完了までの所要時間を表示する。</li> <li>・開始予定時刻:タイマー設定した充電開始時刻を表示する。</li> <li>・終了予定時刻:タイマー設定した充電終了時刻を表示する。</li> <li>・タイマー設定なし:タイマー設定が未設定のときに表示する。</li> </ul>

## ⚠ 注意

- 電池残量や EV 走行可能距離、充電時間などは各種数値から算出して表示していますが、 誤差が生じたり正しく表示されないことがあります。
- プラグ未接続時に充電操作を行った場合、誤った充電状況が表示されることがあります。
- リモートエアコン起動中(→ P.576)は、充電開始操作がご利用いただけません。

### 知識)

- 充電完了時や充電中断時など充電情報が変更された場合、メールで通知します。
- 充電のタイマー設定は車両からのみご利用いただけます。(別冊のプリウス PHV 取扱書「タイマー充電機能」参照)また、タイマー設定されている場合、スマートフォンからタイマー設定をキャンセルし

### リモートエアコン

### 冷房操作や車内温度の確認を行えます。

て、充電をすぐに開始することができます。

- ◆ 冷房のみご利用いただけます。
- ◆ 冷房の温度設定はできません。
- 冷房の起動時間は最大10分です。

### ▲ 警告

- 車内に人がいるときは使用しないでください。
  - ・リモートエアコンシステムを使用していても、システムの自動停止等により車内が高温になる場合があります。お子様やペットを車室内に残したままにしておくと、熱中症や脱水症状になり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
  - ・作動中はワイパーなどが使用できる状態になるため、特にお子さまやペットが車室内 にいるときは、誤操作による事故につながるおそれがあり危険です。
- ●リモートエアコンシステムを使用するときは、次のことをお守りください。
  - ・降車時はすべてのドアを施錠し、セキュリティアラームをセットする。施錠されていない場合、リモートエアコンは起動しません。
  - ・ワイパースイッチを OFF・ライトスイッチを OFF または AUTO にする。 スイッチが ON になっていると、リモートエアコンと連動して作動してしまうため、 思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
  - ・ボンネットが開いているときは、リモートエアコンを操作しない。 意図せず冷房が作動して、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

### ▶ 停止時



### ▶ 起動時



番号	アイコン/表示	機能
1	冷房を起動する	冷房を ON にする。
2	冷房を予約する	冷房の停止日時を予約する。
3	冷房を停止する	冷房を OFF にする。
4	冷房作動残り時間	冷房が停止するまでの時間を表示する。
5	車内温度	車内温度をグラフィックで表示する。

### 冷房を操作する

### ■冷房を予約する

**1 [冷房を予約する**] にタッチ。





**3 [設定時刻]** にタッチ。



4 冷房停止時間を設定する。



- 予約時間は 1 分単位で設定できます。
- **5** [完了] にタッチ。
- 設定日も同様に操作します。

- 毎週特定の曜日に予約をしたい場合
  - → [繰り返し] にタッチし、曜日を選択。 [完了] で予約画面に戻る。



- 6 [完了] にタッチ。
- **7 [この予約を追加]** にタッチ。
- ◆ 注意画面が表示されるので、画面の案内を 確認して、【継続】にタッチ。
- **8** [OK] にタッチ。



● 選択した予約日が表示されます。

### 知識

● 冷房開始時および開始エラー時には、 メールで通知します。

### ■冷房予約を変更する

- **1 [冷房を予約する]** にタッチ。
- 2 変更したい予約にタッチ。



●以降は予約時と同様に操作します。

### ■冷房予約を削除する

- **1 [冷房を予約する]** にタッチ。
- 2 削除したい予約にタッチ。
- **3** [予約を削除] にタッチ。



- 繰り返し予約の特定の予約を削除したい 場合
  - **➡ [この予約のみを削除]** にタッチ。
- すべての繰り返し予約を削除したい場合
- **→ 「この繰り返し予約を削除」**にタッチ。
- **4** [OK] にタッチ。

### ⚠ 注意

- ■電池残量状況により、リモートエアコン が起動しないことがあります。
- エアコンの設定温度により、リモートエアコンをご利用いただけないことがあります。
- リモートエアコン起動中にドア(バックドアを含む)を開けた場合、リモートエアコンが停止します。
- "パワー"スイッチをOFFにした直後は、 リモートエアコンの起動に時間がかか ることがあります。
- ●設定した停止時間と実際の停止時間が 数分ずれることがあります。
- 外気温が高すぎる場合など、車内温度が 適温とならないことがあります。
- ●車内温度表示に時間がかかることがあります。
- リモートエアコン起動中は充電開始操作(→P.575)がご利用いただけません。

### 知識)

- 予約設定できる回数は、1日2回までです。
- ●予約可能期間は、当月を含む4ヵ月間です。

## 充電ステーション表示

現在地や目的地周辺に存在する充電ステーションを表示・検索することができます。

また、検索した充電ステーションを目的地に設定することができます。



番号	アイコン/表示	機能
1	検索	入力した住所、地名、施設周辺の充電ステーションを 検索する。
2	リスト	充電ステーションの設置店舗を表示する。
3	G-Station	地図上に G-Station のみを表示する。
4	中心地点切り替え	検索するときの中心地点 (スマートフォンの位置/車の駐車位置) を切り替える。
5	EV 走行可能距離	現在の充電残量で、EV 走行できる距離を表示する。

### 地図から充電ステーションを 検索する

1 充電ステーションアイコンにタッチ。



**2** 充電ステーションが設置されている店舗情報が表示される。



- 目的地に設定する場合
  - **➡ [目的地設定]** にタッチ。
- 地図画面に戻る場合
  - → [周辺地図] にタッチ。

### 住所や施設名から 充電ステーションを検索する

- **1 Q** にタッチ。
- **2** 検索したい住所、地名、施設名などを 入力し、検索する。



**3** 地図上に充電ステーションの位置が表示される。

### 充電ステーションアイコンの表示について

アイコン	内容	
, 1 = 2		満空情報
		利用可能
	トヨタ販売店 G-Station	利用中または営業時間外
		満空情報を取得できないとき
Ö		利用可能
<b>O</b>	トヨタ販売店以外の G-Station	利用中または営業時間外
<b>O</b>		満空情報を取得できないとき
<b>(3)</b>	一般の充電ステーション (200V)	_
100	一般の充電ステーション (100V)	_

● G-Station のみ、満空情報を表示することができます。

## ESPO(エコ運転サポート)

エコ運転情報 (燃費・エコ運転スコアなど) を表示し、全国のプリウス PHV ユーザーとランキングで競うことができます。

また、エコ運転情報は SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)に投稿することができます。



番号	アイコン/表示	機能
1	更新	工コ運転情報を更新する。
2	画面イラスト	当月の成績によって、イラストが変化する。
3	前回のドライブ	前回運転時の燃費・エコ運転スコアを表示する。
4	共有	エコ運転情報を SNS に投稿する。
5	今月の成績	今月の燃費・エコ運転スコアを表示する。
6	ECO ステータス	1 カ月の成績によって、ステータスが変化する。
7	ECO チャレンジ	燃費・エコ運転スコアにもとづいた目標値を達成する ことによって、ECO トロフィーを獲得できる。

### エコ運転データを表示する

- **1** ESPO ホーム画面「今月の成績」の **[燃費]** または **[エコ運転スコア]** に タッチ。
- **2** 燃費・エコ運転スコアのデータが月別 (グラフ)、日別(一覧表)ごとに表示 される。




- 月を選択すると、各月の日別のデータが表示されます。
  - フリックする (スクロールする時に指で軽くはらう) ことで、燃費とエコ運転スコアを切り替えることができます。
- 当月を含む過去6ヵ月分のデータが表示 されます。

### 知識)

エコ運転データは各種 SNS へ投稿して 他のプリウス PHV ユーザーと共有する ことができます。

### エコ運転データを ランキング表示する

- **1** ESPO ホーム画面「今月の成績」の **「ランキング**] にタッチ。
- 2 燃費・エコ運転スコアの個人順位、当 月の成績、上位 10 名のデータが表示 される。



- 月を選択すると、各月の上位 10 名のデータが表示されます。
  - フリックする (スクロールする時に指で軽くはらう) ことで、燃費とエコ運転スコアを切り替えることができます。
- 当月を含む過去6ヵ月分のデータが表示 されます。

### 知識

● ランキング内に複数人、同順位のユーザーがいる場合は、同燃費内で走行距離が長い順に並び替え表示します。

### エコ運転を楽しむ

### エコ運転スキルが向上するにつれて、 ECOトロフィーを獲得できます。

- 獲得したトロフィーは次の手順で確認で きます。
- **1** ESPO ホーム画面の **[ECO チャレンジ]** にタッチ。
- **2** 5つのECOトロフィーが表示される。



◆トロフィーにタッチすると、獲得前は達成 目標、獲得後はお祝いメッセージが表示されます。

### ■ECO トロフィー一覧

=200   2 / 2		
アイコン	内容	
	ECO 運転王	
	ランキング戦士	
	低燃費職人	
	モバイルマスター	
	ECO ステータス	

## 知識)

- ECO トロフィー獲得のためのエコ運転 データは、月ごと(毎月 1 日~末日 24 時)に集計しています。獲得した ECO トロフィーは当月のみ有効となり、翌月 以降は無効となります。
- 月中の達成状況は、トロフィー下のバーで表示されます。
- 獲得した ECO トロフィーは、各種 SNS で他のプリウス PHV ユーザーと共有す ることができます。

# 各種設定

登録内容を変更・確認することができます。

- **1** ホーム画面で [その他] にタッチ。
- 2 [設定] にタッチ。



番号	項目	機能
1	ニックネーム	ニックネームを変更する。
2	メール通知	メール通知要否を設定する。
3	オートログイン	オートログイン ON/OFF を設定する。
4	温度表示	摂氏表示、華氏表示を切り替える。
5	アプリ常駐	アプリの常駐 ON/OFF を設定する。 (Android スマートフォンのみ)
6	利用規約	利用規約を表示する。

### メール通知について

各サービスについて、次のタイミング でメール通知があります。

サービス名	メール通知タイミング
充電情報	充電開始
	充電開始エラー
	充電情報更新 (充電完了、充電中断など)
リモート エアコン	リモートエアコン開始
	リモートエアコン開始 エラー

### 知識)

- メール通知機能は初期設定では ON に なっていますが、設定画面より OFF に することができます。
- メールアドレスは PHV Drive Support ユーザーページ (http://toyota.jp/ priusphv/pds-user) より登録、変更す ることができます。 メールアドレスに変更があった場合は、 必ず変更してください。
- ●通信環境の整わない状況などにより、 メール通知が遅れることがあります。

## こんなメッセージが表示されたときは

次のようなメッセージが表示されたときは、処置内容や画面の指示にしたがって 操作してください。

メッセージ	原因	処 置
タイマーをキャンセル して充電を開始します	タイマー設定しているとき に <b>[充電を開始する]</b> にタッ チしたため、タイマー設定が キャンセルされた。	<ul> <li>すぐに充電する。</li> <li>▶ [OK] にタッチ。</li> <li>タイマー設定した時刻に充電する。</li> <li>▶ [キャンセル] にタッチ。</li> </ul>
車両の位置情報が取得 できませんでした	GPS が受信できていない。	通信環境の良い場所へ移動して、再度実施してください。
このニックネームはご 利用になれません	<ul><li>入力されたニックネーム は既に使用されている。</li><li>入力不可のニックネーム を使用している。</li></ul>	ニックネームを変更し、再度入 力してください。

## 1. トヨタフレンドの使い方

#### <u>\_\_\_\_</u> トヨタフレンドとは

お客様のお車やトヨタ販売店、お客様 同士がコミュニケーションできる、 ソーシャルネットワーキングサービ ス(SNS)です。

お客様のお車は、この SNS に「つぶ やき」として充電残量や燃費などの情報を発信します。

お車の状態を知ることで、クルマをより身近に感じていただき、よりよいカーライフをご提供します。

- ご利用いただける動作確認済機種については、PHV Drive Support ユーザーページ (http://toyota.jp/priusphv/pds-user) にてご確認ください。
- 通信環境の整わない状況などにより、正常 に動作しないことがあります。

### 利用開始操作をする

### アプリのダウンロードを 行う前に

**1** トヨタ販売店で PHV Drive Support の申込書を提出する。(→ P.571)

### アプリをダウンロードする

- ご利用のスマートフォンで、トヨタフレンドアプリをダウンロードし、インストールする。
- Android スマートフォンをご利用の方は 「Android マーケット」からダウンロード
- iPhone をご利用の方は「App Store」からダウンロード

URL:http://toyota.jp/information/app/index.html



### 利用開始操作をする

- **1** トヨタフレンドアプリを起動する。
- **2** ID とパスワードを入力し、**[ログイン]** にタッチ。
- ログインする ID は必ず PHV Drive Supportの申込書で取得した ID をご利用ください。
- **3** プロフィール情報(ニックネームや自己紹介文など)を登録する。
- プロフィール情報の登録は初回ログイン 時のみとなります。



索引

2

5

1

5

;

7

}

9

U

索引

あ	オペレーターサービス	
安全·快適走行設定一覧154	オペレーターサービスについて.	
アンテナの位置と取り扱いについて 39	オペレーターサービスを使う	526
デジタルテレビ用アンテナに	車載機からオペレーターへ	
フいて40	発信する	
ナビゲーション用アンテナ	手動で情報を取得する	
(GPS アンテナ) について39	主な機能と使い方	
ラジオ用アンテナについて 39	各種設定	587
	こんなメッセージが	F00
U1	表示されたときは	
色々な方法で電話をかける425	充電情報	
音声認識で発信する429	充電ステーション表示 リモートエアコン	
携帯電話本体から発信する430		
電話帳から発信する425	ESPO (エコ運転サポート)	
ナビ画面から発信する429	音楽 CD を聞く	
履歴から発信する426		
ワンタッチで発信する428	聞きたい曲を選ぶ	
	曲の順番をランダムに聞く 早送り、早戻しする	
え		
エコ情報について338	CD を聞く 音声操作の使用例	
エコ情報画面を表示する338	<ul><li>自戸探下の使用例</li><li>色々な方法で目的地を設定する.</li></ul>	
ESPO 画面を表示する339	世々な方法で目的地で設定する. サウンドライブラリの楽曲を	3∠1
	検索する	326
お	自宅を目的地に設定する	
お車を手放すとき412	使用例の見方	
お使いになる前に	その他の方法で検索する	
(サウンドライブラリ)238	電話をかける	
サウンドライブラリの概要238	メモリ地点を使う	327
データベースについて238	My リクエストを使う	325
音の設定を変更する (ハンズフリー)438	- 音声について	409
(ハンスノリー)438 音設定画面を表示する438	音声認識コマンド一覧	330
日政た回ഥで衣小り る438	音声の設定を変更する	
	(ナビゲーション)	83
	音量設定を変更する	83

ハートフル音声を発声する......83

か	き
ガイド画面を表示する344	基本操作を覚える317
各種表示について410	音声認識モードを開始する 317
受信レベル表示410	音声認識モードを中止する
電池残量表示410	メニュー画面の種類について 317
Bluetooth 接続状態表示411	基本操作をする202
各部の名称315	音の設定をする204
音声操作画面について316	音量を調節する203
音声認識用マイク315	操作画面を表示する 203
ステアリングスイッチ315	操作スイッチ202
各部の名称とおもな働き14	電源を ON する /OFF する203
車載機のスイッチ14	モードを切り替える203
ステアリングスイッチ16	
AUX/USB 端子17	け
画面の調整・設定を変更する28	携帯電話での操作544
画質調整画面を表示する28	契約内容・契約者情報の
カメラ画面の画質調整画面を	確認・変更564
表示する29	検索した地図を操作する98
画面モードについて32	施設の内容を表示する98
画面を消す31	住所で絞り込む99
昼画表示・夜画表示について30	地図の位置を変更する98
ライト点灯時に昼画表示にする31	提携駐車場を検索する99
簡易画面で操作する 436	ピンポイント検索について98

こ		さ
高速道路・都市高速道路を表示する	80	サウンドライブラリに鈴
高速分岐案内を表示する	82	録音する
ハイウェイモードについて	80	録音についての注意
交通ナビ関連情報について	337	録音の設定を変更する
ご利用の前に知っておいて		録音を中止する
いただきたいこと (G-BOOK)	466	サウンドライブラリを聞
安全にご利用するため	100	アルバムの中から
注意すること		ランダムに聞く
掲載画面について		同じアルバムを繰り込
通信機器について	466	同じ曲(トラック)を
通信モジュール (DCM) の 使用について	167	繰り返し聞く
データ通信時の留意事項		聞きたいアルバムを選
プータ週間時の曲息事項	400	聞きたい曲(トラック
いただきたいこと		サウンドライブラリを
(PHV Drive Support)	570	全アルバムの中から ランダムに聞く
安全に利用するため注意すること	570	早送り、早戻しする
ご利用にあたっての注意	571	サウンドライブラリを終
スマートフォンについて	571	アルバム情報を編集す
利用するには	571	アルバムを削除する
PHV Drive Support とは	570	お気に入りの楽曲集
こんなときは(インテリジェント		(マイベスト)を作
パーキングアシスト)	382	曲(トラック)を削り
アシストモードで赤枠が		サウンドライブラリ
表示されたときは	385	編集メニュー画面に
こんなメッセージが 表示されたときは	202	マイベストを編集する
表示されたことは	30 <u>C</u>	HDD 空き容量を確認
えんなメッセーシが 表示されたときは(G-BOOK)	565	(詳細情報の表示)
20,1,0,10,000,000,000,000,000,000,000		作動冬件について

2	
サウンドライブラリに録音する	241
録音する	241
録音についての注意	241
録音の設定を変更する	242
録音を中止する	242
サウンドライブラリを聞く	244
アルバムの中から	
ランダムに聞く	
同じアルバムを繰り返し聞く	249
同じ曲(トラック)を	
繰り返し聞く	
聞きたいアルバムを選ぶ	
聞きたい曲(トラック)を選ぶ	
サウンドライブラリを再生する	245
全アルバムの中から	050
ランダムに聞く	
早送り、早戻しする	
サウンドライブラリを編集する	
アルバム情報を編集する	
アルバムを削除する	258
お気に入りの楽曲集	OFO
(マイベスト)を作成する	
曲(トラック)を削除する	259
サウンドライブラリ 編集メニュー画面について	251
マイベストを編集する	
HDD 空き容量を確認する	
(詳細情報の表示)	260
作動を供について	

b	地図表示を切り替える	
知っておいていただきたいこと	テーマカラーを変更する	
(オーディオ)198	車両カスタマイズ画面について	38
使用できるディスクについて199	渋滞予測	. 548
ディスクを入れる198	渋滞予測情報を表示する	. 548
ディスクを取り出す198	充電ステーション検索	. 545
プレーヤーについて201	施設の情報を表示する	. 545
文字情報の表示について201	充電ステーションを非表示にする	. 545
知っておいていただきたいこと	充電ステーションを表示する	. 545
(ナビゲーション)164	縦列駐車アシストモードを	
故障とお考えになる前に166	使用する	
こんなメッセージが	青の枠の合わせ方	. 379
表示されたとき164	駐車する	
ナビの精度について167	プレサポート機能について	. 372
知っておいていただきたいこと	周辺情報	
(デジタルテレビ)279	周辺情報について	
知っておいていただきたいこと	周辺情報を取得する	
(DVD)234	周辺情報を設定する	
DVD ビデオ再生中の 操作について234	使用上の注意点について	
DVD ビデオについて234	運転時の注意について	. 386
車庫入れアシストモードを使用する 357	カメラについて	. 390
イージーセット機能について358	画面と実際の路面との	
駐車する356	誤差について	
ジャック350 プレサポート機能について357	画面に映る範囲について	
目標駐車位置設定時のコツ366	センサーについて	. 393
車載機でできること12	補機バッテリーの脱着後や システム初期化中画面が	
車載機の設定を変更する34	ンステム初期11中画面が 出たときは	396
宇戦機の設定を変更する37 言語設定を変更する37	立体物が近くにあるとき	
	情報画面について	
個人情報を初期化する36 車載機の設定変更について34	進路表示モードを使用する	
	画面の見方について	
操作画面継続表示の設定を 変更する34	駐車する	
タッチしたときの応答音について	№上〒9⊘	. 000
(BEEP 音通知の設定)34		

वं	そ	
ステアリングスイッチで操作する310	ソフトウェアキーボードの設定を	
音楽 CD・MP3/WMA ディスク	変更する	23
再生時に選曲する311	ソフトウェアキーボードの	
音量を調整する310	設定変更について	23
サウンドライブラリ再生時に	単語を編集する	23
選曲する312	入力履歴を削除する	25
ステアリングスイッチについて310	予測変換候補の表示設定を	
電源を入れる310	変更する	
モードを切り替える310	定型文を修正する	
ラジオ・テレビ受信時に	ソフトウェアキーボードを使う	
放送局を選ぶ311	入力画面の各スイッチを使う	18
Bluetooth オーディオ再生時に 選曲する312	5	
DVD・ビデオ CD 再生時に	地上デジタルテレビの操作について.	261
見たい場所を選ぶ311	エリアスイッチについて	
iPod 再生時に選曲する312	同じ放送局の中継局を自動で	200
USB メモリー再生時に選曲する312	受信する	269
ステアリングスイッチを使う419	音声多重放送の音声モードを	
ステアリングスイッチの	切り替える	
操作について419	画面表示・音声を切り替える	273
電話スイッチを使う419	画面モードを切り替える	
トークスイッチで音声認識を 起動・中止する420	機能設定をする	
た動・中止する420 ハンズフリーの音量の	緊急警報放送 (EWS) について	
ガンスフリーの音量の 調整をする420	自動でチャンネルを記憶する	
	操作画面について	
ŧ	地上デジタルテレビを見る	264
設定・編集画面を表示する437	地上デジタルテレビを	000
電話の設定・編集をする437	見るための準備	
Bluetooth の設定・編集をする437	チャンネルを選ぶ	
	チャンネルを記憶する	
	データ放送を操作する	
	データ放送を見る	
	番組を選ぶ 放送局からのお知らせについて	
	ワンセグ放送に自動で切り替える. FPG(電子番組表)を見る	
	「「日、田十分糾衣」が見る	-cn9

地図画面から使う498	実際と同じ道幅で表示する	
地図について170	(ビジュアルシティマップ)	6/
地図記号・表示について173	走行した経路を表示する	77
地図データについて170	(走行軌跡)	/ /
地図データの更新について170	走行中に呼び出すジャンルの 設定を変更する	e e
地図データの情報を見る171	近くの施設を検索する	
地図データベースについて172		
地図のスケール表示について 173	地図上に施設記号を表示する	
地図の表示54	道路形状を案内する	/3
画面を左右 2 分割して表示する	立体的な施設マークを表示する (立体ランドマーク)	67
(地図/オーディオ)61	DSSS (Driving Safety Support	t
画面を左右 2 分割して表示する (地図 2 画面)59	Systems)運転支援機能を 使用する	
画面を左右 2 分割して表示する	地図を呼び出す	
(地図/車両情報)62	携帯電話を使って地図を検索する	
現在地を表示する54	施設で地図を検索する	
市街図を表示する63	ジャンルで地図を検索する	
スイッチの表示について54	住所で地図を検索する	
地図縮尺を切り替える56	地図を検索する	
地図の表示色の設定を変える		
地図の向きを切り替える57	電話番号で地図を検索する	
地図の文字サイズの設定を変える59	マップコードで地図を検索する	
地図を動かす	名称で地図を検索する	
(ワンタッチスクロール)55	履歴で地図を検索する	
地図表示画面を設定する64	着信中画面で電話を受ける	
一時停止交差点を案内する68	着信音量を調整する	
学校の周辺であることを案内する 76	電話を保留する (応答保留)	431
画面切り替え時に動画表現をする 79	駐車ガイド線表示モードを使用する	070
季節規制区間を表示する77	(縦列駐車)	
季節名所を表示する(シーズン	画面の見方について	
レジャーランドマーク)78	駐車する	371
逆走注意案内をする75	駐車ガイド線表示モードを使用する (並列駐車)	355
県境案内を表示する79	画面の見方について	
事故多発地点を案内する74	駐車する	
施設記号の表示を消去する65	بر بر <del>بر بر ب</del>	000

つ	ح
通話中画面で操作する433	ドライブプラン538
受話音量を調整する433	ドライブプランを利用する538
送話音をミュート (消音) する433	トヨタフレンドの使い方590
通話を転送する434	トヨタフレンドとは590
割込通話を操作する434	利用開始操作をする590
通話中に操作する424	
通話中に 10 キー入力する424	な
通話を終了する424	ナビ画面の見方と音声案内51
_	音声案内について53
て	目的地案内中の現在地画面の見方51
電話帳を編集する439	GPS ボイスナビゲーションとは51
携帯電話の電話帳データを	ナビ詳細設定一覧150
転送する440	案内表示設定をする152
電話帳に新規データを追加する443	音声設定をする151
電話帳について439	その他の設定をする153
電話帳のデータを削除する445	地図表示設定をする150
電話帳のデータを修正する444	ナビの詳細を設定する150
電話帳を編集する439	ルート系設定をする152
履歴データを自動転送する447	ナビの設定状態を記憶する148
履歴のデータを削除する448	各種ナビ設定の記憶を消去する 149
ワンタッチダイヤルを削除する447	記憶しておくことができる
ワンタッチダイヤルを登録する446	ナビの設定項目について148
電話を受ける423	設定した名称を変更する149
電話をかける421	設定を記憶する148
ダイヤル発信する421	設定を呼び出して使う148
電話を切る422	

は はいめに(インテリジェント パーキングアシスト)	バンズフリーの詳細設定を変更する 449     着信時画像の回転を設定する 45     着信時画像を表示する
はじめに(ナビゲーションシステム)46 知っておいていただきたいこと46 まじめに(USBメモリー)282 まじめに(Bluetooth オーディオ)293 各種表示について294	プライバシー設定566 設定・編集画面を表示する566 プライバシー設定を変更する566 ブラウザ499
Bluetooth オーディオについて293 Bluetooth 機器使用上の 注意事項について295 まじめに (iPod)	へ
選択する418 ハンズフリーの設定をする414	ほ
Bluetooth 接続の 再接続について	補正が必要なとき

ま	ŧ
マップオンデマンド	モードを選ぶ347
(地図差分更新)528	縦列駐車時に使用する349
故障とお考えになる前に537	並列駐車(車庫入れ)時に
地図を更新する533	使用する347
マップオンデマンドとは528	目的地案内101
හ	目的地案内について101
	目的地案内の開始117
メモリ地点を登録する133	目的地案内を開始する11
迂回メモリを修正する138	目的地案内を中止する111
迂回メモリを消去する139	目的地への案内について112
迂回メモリを登録する138	交差点案内について115
グループで絞り込む143	到着予想時刻を表示する119
自宅を修正する134	フェリー航路の案内について12
自宅を消去する135	目的地案内を開始する112
自宅を登録する134	料金案内を表示する120
地点修正画面について133	目的地履歴を消去する132
地点の登録について133	目的地を設定してルートを探索する 102
登録地点の情報を修正する139	自宅を目的地に設定する103
特別メモリを修正する135	目的地の設定について102
特別メモリを消去する136	ルート学習について104
特別メモリを登録する135	ルート検索後の 全ルート図表示について105
メモリ地点を修正する137	ルート探索について103
メモリ地点を消去する137	70 「旅来について
メモリ地点を登録する136	よ
メンテナンス機能について156	よく使う検索方法を登録する
販売店の設定をする160	(My リクエスト)483
メンテナンス機能とは156	音声認識でリクエストをする488
メンテナンスの項目を設定する156	My リクエスト画面で操作する 484
メンテナンスの詳細設定を 変更する159	My リクエストについて483
7,7 9100	My リクエストの編集をする
	My リクエストを使う487

5	
ラジオを操作する	206
エリアスイッチについて	209
交通情報放送を受信する	209
放送局を選ぶ	207
放送局を記憶する	207
ラジオを聞く	206
b	
リスト画面について	26
文字の表示範囲を変更する	27
リスト画面を切り替える	26
利用する前に	572
ご利用にあたっての注意	572
利用登録をする	573
e Connect とは	572
利用手続きをする	475
お車を手放す際にすること	479
解約手続きについて	478
解約手続きをする	479
有料コンテンツのご利用について.	477
利用開始操作をする	
利用契約を継続する	477
利田主続きの手順	175

る		
ルート案内中の操作	1	22
全ルート図を表示する	1	22
到着予想時刻・残距離表示を		
切り替える		
ルートを再探索する	1	23
ルートの再探索方法を選ぶ	1	23
ルートを自動で再探索する	1	23
ルートを変更する	1	25
探索条件を変更する	1	25
通過道路を設定する	1	29
出入口 IC(インターチェンジ)		
を指定する	1	28
目的地への順番を並び替える	1	26
目的地を消去する	1	27
目的地を追加する	1	26
ルート変更画面を表示する	1	25

# アルファベットさくいん

Α		
AUX [こついて	280	
再生する	281	
В		
_		
Bluetooth オーディオの設定を 変更する	302	
車載機の Bluetooth 設定を 変更する	308	
使用するポータブル機を選択する	305	
ポータブル機の詳細情報を		
表示する		
ポータブル機の登録を削除する		
ポータブル機を接続する		
ポータブル機を登録する		
Bluetooth オーディオを操作する		
アルバムの中からランダムに聞く		
一時停止する		
同じアルバムを繰り返し聞く	300	
同じ曲(トラック)を	000	
繰り返し聞く		
聞きたいアルバムを選ぶ		
聞きたい曲(トラック)を選ぶ	299	
全アルバムの中から	001	
ランダムに聞く		
早送り、早戻しする		
Bluetooth オーディオを聞く		
Bluetooth 機器使用上の注意事項	413	
Bluetooth オーディオと 同時に使用するとき	413	

Bluetooth の設定を変更する	453
携帯電話を登録する	453
自動で電話機を接続する	461
車載機の Bluetooth 情報を	
編集する	
使用する通信機器を選択する	
電話機詳細情報を表示する	
電話機の接続確認を表示する	461
Bluetooth 電話機の登録を	4E0
削除する	453
С	
CD タイトル情報取得	557
D	
DVD(DVD ビデオ、	
DVD-VR)を見る	
アングルを切り替える	
映像を一時停止する	
映像を止める	
音声モードを切り替える	
音声を切り替える	
画面モードを切り替える	
再生モードを切り替える	
字幕を切り替える	
スロー再生する	
静止画を切り替える	
操作画面について	220
ディスクで指定された位置まで 戻って見る	227
早送り、早戻しする	
プレーヤーの設定をする	
見たい場所を選ぶ	223
メニュー画面を操作する	224
DVD を再生する	221

E	G-BOOK トップ画面480
ETC 画面の使い方400	G-BOOK 画面の使い方480
統一エラーコードの表示401	G-BOOK.com で情報を探す (メインメニュー)481
履歴表示401	メインメニュー)481
ETC 画面の表示400	
ETC 登録情報の表示401	0F3 (C ) 0 C 10 E
ETC の通知設定402	システムの特性上、 <sup>!</sup> 避けられないズレ163
ETC マーク表示400	~;>>:,+>:,+>:
ETC 割込表示400	3. 3 Hit C 13/13 C C 30 C C
ETC システムについて398	
ETC システムの概要398	
ETC を利用する前に399	
ETC 割引情報554	
	車両の位置を追跡する 543
G	初期設定の確認・変更540
G 情報マーク505	G-Security について539
施設の情報を表示する505	
G 情報マークを非表示にする505	
G 情報マークを表示する505	I
G- 駐車場555	iPod を操作する289
G で設定492	アルバムの中からランダムに聞く 290
G で設定について492	同じ曲(トラック)を
G で設定画面を表示する492	
G メモリ地点490	聞きたい曲(トラック)を選ぶ 289
Gメモリ地点について490	
G メモリ地点を登録する490	全アルバムの中から
G メモリ地点を表示する490	ランダムに聞く291
G ルート探索 (プローブ情報付)546	早送り、早戻しする
G-BOOK オンラインサービスに	プレイモードを選ぶ
ついて471	
サービス内容について473	
G-BOOK の通信方法について472	
G-BOOK 詳細設定	
暗証番号を変更する560	
サポートアドレスについて558	

通信ロックを使う ......559

# アルファベットさくいん

M	V
MP3/WMA ディスクを聞く	VICS・交通情報の表示について
U	VICS の概要について
USB メモリーを操作する	知っておいていただきたいこと 189 VICS・DSSS について 問い合わせをする
フォルダの中から ランダムに聞く285	W
MP3/WMA について286 USB メモリーについて285	WEB 検索495

## VICS 情報有料放送サービス契約約款

#### 第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

#### (約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することが あります。この場合には、サービスの提供 条件は、変更後の VICS 情報有料放送サー ビス契約約款によります。

#### (用語の定義)

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。
- (1) VICS サービス 当センターが自動車を利用中の加入者のため に、FM 多重放送局から送信する、道路交通情 報の有料放送サービス
- (2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受ける ための契約
- (3) 加入者

当センターと VICS サービス契約を締結した者

(4) VICS デスクランブラー FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱) された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

### 第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条 VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサー ビス
- (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態の サービス
- (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳 表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供し ます。

### 第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー1台 毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

#### (契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機)を購入したことにより、契約 の申込み及び承諾がなされたものとみな し、以後加入者は、継続的にサービスの提 供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

- 第 11条 当センターは、次の場合には加入者がVICS サービス契約を解除したものとみなしま
- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来 にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

#### 第12条

- 1 当センターは、加入者が第 16 条の規定に反する 行為を行った場合には、VICS サービス契約を解 除することがあります。また、第 17 条の規定に 従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場 合には、VICS サービス契約は、解除されたもの と見なされます。
- 2 第 11 条又は第 12 条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

### 第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。 なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

### 第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

#### 第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービス の利用を中止するときは、あらかじめそのことを 加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは ありません。

### 第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

#### (免責)

#### 第17条

1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは当該変更においても変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うごとがあります。

### [別表 視聴料金]

視聴料金:315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。

<sup>※</sup>この契約約款は、2006年6月1日変更時のもの を掲載しています。

## B-CASカード使用許諾契約約款(KBOOO7C) (取り交わし済み文章)

お客様がお買い求めの地上デジタルテレビジョン放送の受信機器には、デジタル放送を受信するための IC カード (BCAS (ビーキャス) カード) (以下「カード」といいます) が内蔵されています。

このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」といいます)が受信機器メーカーと契約し、受信機器メーカーにおいて、放送番組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器 (社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)に内蔵されます。当社は、このカードを、この約の契約に基づいてお客様に貸与します。お客様は、お買い求めの受信機器を使用する前にこの約款を必ずお読みください。

この約款は「特別内蔵用 B-CAS カード」と「特別内蔵用 mini B-CAS カード」に適用されます。

### 第1条(カードの使用目的)

このカードは、放送番組の著作権保護等に対応 した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器 において、各種放送サービスを受信する目的で 使用されます。

### 第2条(カードの所有権と使用許諾)

このカードの所有権は、当社に帰属します。 2. この約款の契約に基づき、お客様およびお客 様と同一世帯の方がこのカードを使用できま す。

### 第3条(カードの故障交換等)

カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、受信機器メーカーあるいは販売店(以下「メーカー等」といいます)に連絡してください。カードの故障交換等は、お買い求めの受信機器の修理・保証に準じて、メーカー等により行われます。詳しくは受信機器の取扱説明書をご覧ください。

2. 当社に故意または重大な過失があった場合を 除き、カードの故障により、第1条の放送サー ビスが受信できないことによる損害が生じて も、当社はその責任を負いません。

### 第4条(カードの交換依頼)

カードの不具合やシステム変更(バージョン アップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすること があります。

### 第5条 (契約の終了)

当社は、受信機器の廃棄や譲渡等によりお客様がこのカードを使用しなくなった場合には、お客様との契約が終了したものとみなします。

### 第6条 (禁止事項)

第 1 条のカードの使用目的に反する機器(例えば著作権保護に対応していない機器)に、このカードを使用することはできません。

- 2. このカードを使用して、BS デジタル放送や 110度CSデジタル放送等の有料放送の視聴 契約をすることはできません。
- 3.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改 ざん、またはカードの内部に記録されている 情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に 影響を与え、またはカードに利用されている 知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を 行うことはできません。
- 4. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

### 第7条(損害賠償)

お客様が第6条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の 賠償を請求することがあります。

### 第8条(約款の変更)

この約款は変更することがあります。この約款 の変更事項または新しい約款については、当社 のホームページ

(http://www.b-cas.co.jp) に掲載します。

## オープンソースライセンス

This product uses the following open source software.

### •T-Kernel

This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the T-Engine Forum (www.t-engine.org).

### ·C Library

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory.

Copyright © 1982, 1985, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories. Inc.

Copyright © 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories. Inc.

Copyright © 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc.

Copyright © 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1988 Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1988 University of Utah.

Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. This code is derived from software contributed to Berkeley by the Systems Programming Group of the University of Utah Computer Science Department and Ralph Campbell.

Copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved

Copyright © 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. This code is derived from software contributed to Berkeley by Arthur David Olson of the National Cancer Institute.

Copyright © 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc.

Copyright © 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved

Copyright © 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc.

Copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Copyright © 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Berkeley Software Design, Inc.

Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Ralph Campbell.

Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

© UNIX System Laboratories, Inc. All or some portions of this file are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories. Inc.

Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This software was developed by the Computer Systems Engineering group at Lawrence Berkeley Laboratory under DARPA contract BG 91-66 and contributed to Berkeley. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory. Copyright © 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Ralph Campbell. This file is derived from the MIPS RISC Architecture book by Gerry Kane.

Copyright © 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Andrew Hume of AT&T Bell Laboratories. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4.Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR DAMAGES CONSEQUENTIAL (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. OF PROCUREMENT SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1982, 1986 Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OF PROCUREMENT SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS"" DIGITAL **EQUIPMENT** ANDCORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL DIRECT INDIRECT CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE ΩR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Copyright © 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Copyright © 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

Copyright © 1996 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by J.T. Conklin.

Copyright © 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Klaus Klein.

Copyright © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Copyright © 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by J.T. Conklin.

Copyright © 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code was contributed to The

NetBSD Foundation by Klaus Klein.
Copyright © 1998 The NetBSD
Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Klaus Klein.

Copyright © 1998, 2000 The NetBSD Foundation. Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Klaus J. Klein.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Julian Coleman.

Copyright © 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Dieter Baron and Thomas Klausner. Copyright © 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Jun-ichiro itojun Hagino and by Klaus Klein.

Copyright © 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Klaus Klein.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- 4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FOUNDATION. INC NETRSD ANDCONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED **WARRANTIES** MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICI II AR PURPOSE ARF DISCLAIMED IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT ΩF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. IN CONTRACT. STRICT WHETHER OR TORT LIABILITY. (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

Copyright © 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by Christos Zoulas.
- 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE ANY DIRECT INDIRECT INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL **DAMAGES** (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. **PROCUREMENT** OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

Copyright © 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO. EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE ANY DIRECT INDIRECT INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT OR LIABILITY. TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL **DAMAGES** (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. OF PROCUREMENT SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright ©1999 Citrus Project, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE ANY DIRECT. FOR INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995 Carnegie-Mellon University. All rights reserved. Author: Chris G. Demetriou

Copyright © 1995, 1996 Carnegie-Mellon University. All rights reserved. Author: Chris G. Demetriou

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation is hereby granted, provided that both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software, derivative works or modified versions, and any portions thereof, and that both notices appear in supporting documentation.

CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS " "AS IS" " CONDITION. CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

Carnegie Mellon requests users of this software to return to Software Distribution Coordinator or Software.Distribution@CS.CMU.EDU School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh PA 15213-3890 any improvements or extensions that they make and grant Carnegie the rights to redistribute these changes.

## TCP/IP, Socket Library

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Copyright © 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1983, 1987, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1983, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1985, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1985, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1989, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OF PROCUREMENT SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT OR TORT LIABILITY, (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 2004 by Internet Systems Consortium, Inc. ( ""ISC"") Portions Copyright © 1996-1999 by Internet Software Consortium. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS "" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted. provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission. THE SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS"" DIGITAL EQUIPMENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE. INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. SPECIAL. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. This product includes software developed by WIDE Project and its contributors. Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by WIDE Project and its contributors.
- 4.Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. OF **PROCUREMENT** SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR **TORT** (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Copyright © 1988 Stephen Deering.

Copyright © 1988 Stephen Deering.
Copyright © 1982, 1986 Regents of the
University of California. All rights
reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.[rescinded 22 July 1999]
- 4.Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. **PROCUREMENT** OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1982, 1986, 1988 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California. Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. WITHOUT LIMITATION. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Rights, responsibilities and use of this software are controlled by the agreement found in the "LICENSE.H" file distributed with this source code. "LICENSE.H" may not be removed from this distribution, modified, enhanced nor references to it omitted.

Copyright 1983 by the Massachusetts Institute of Technology

Copyright 1984 by the Massachusetts Institute of Technology

Convright 1984. 1985 the bν Massachusetts Institute of Technology Copyright 1990 by NetPort Software 1990-1993 Copyright bν NetPort Software. Copyright 1990-1994 NetPort bν Software. 1990-1996 Copyright bν NetPort Software Copyright 1990-1997 bν NetPort Software.

Copyright 1993 by NetPort Software Copyright 1986 by Carnegie Mellon All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

## ·OpenSSL

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.

(http://www.openssl.org/) This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL License

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
  - openssl-core@openssl.org.
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES ΩF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR **PURPOSE** ARF DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE **PROJECT** CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL EXEMPLARY. ΛR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT ΩF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT ΩR TORT LIABILITY. (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young
(eav@crvptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written bν Fric (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it. the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not iust the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@crvptsoft.com). Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product. Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tih@crvptsoft.com)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ""AS IS" " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL. EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.

お問い合わせ、ご相談は 下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール

**🖪** 0800-700-7700

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階

「個人情報保護方針」については、 http://www.toyota.co.jp にて掲載しております。 **H3G**自動車株式会社 http://toyota.jp



M 47781 01999-47781 CI-2012年7月3日 2012年1月30日 初版 2012年7月10日 3版 プリウス PHV ナビゲーションシステム